

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СОСОСНЫЕ РЕДУКТОРЫ

1- и 2-ступенчатые	H2
3-ступенчатые, сдвоенные редукторы.....	H3

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ВАЛАМИ

2-ступенчатые	H4
3-ступенчатые	H5
Сдвоенные редукторы	H6
Исполнение для фланцевого монтажа	H6
Полый вал с усадочным стяжным диском.....	H6

ЦИЛИНДРО-КОНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ

2-ступенчатые	H7/H8
3-ступенчатые, исполнение для крепления на лапах	H9
3-ступенчатые, исполнение для фланцевого монтажа	H10
3-ступенчатые, исполнение для насадного монтажа	H11
4-ступенчатые, сдвоенные редукторы.....	H12

ЦИЛИНДРО-ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ




2-ступенчатые, исполнение для крепления на лапах	H13
2-ступенчатые, исполнение для фланцевого монтажа	H13
2-ступенчатые, исполнение для насадного монтажа	H14
3-ступенчатые	H14
с упором против проворачивания	H15
с выходным валом с обеих сторон	H15
с привинчиваемым фланцем B5	H15

ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


СВОБОДНЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ

ЦИЛИНДР ДЛЯ УСТАНОВКИ СТАНДАРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ IEC.....

Общие ведомости запасных частей




- 1 Ведомое колесо
- 2 Вал-шестерня
- 5 Приводное колесо
- 6 Приводная шестерня
- 7 Выходной вал
- 8 Шпонка
- 9 Манжетное уплотнение вала
- 10 Манжетное уплотнение вала
- 11 Стопорное кольцо
- 12 Подшипник выходного вала
- 13 Стопорное кольцо
- 14 Прокладка
- 15 Крышка корпуса
- 16 Дистанционная втулка
- 17 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 18 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 19 Винт с цилиндрической головкой
- 20 Шпонка
- 21 Дистанционная втулка
- 22 Подшипник выходного вала
- 23 Опорная шайба
- 24 Регулировочный диск
- 25 Стопорное кольцо
- 26 Рым-болт
- 27 Крепежный винт
- 28 Прокладка
- 29 Дистанционная втулка
- 30 Крышка редуктора
- 31 Подшипник вала-шестерни
- 32 Прокладка
- 33 Шпонка
- 34 Резьбовая пробка
- 35 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 36 Дистанционная втулка
- 37 Подшипник вала-шестерни
- 38 Подшипник вала-шестерни
- 39 Стопорное кольцо
- 40 Защитная крышка
- 41 Регулировочный диск
- 42 Опорная шайба
- 43 Корпус редуктора
- 44 Стопорное кольцо
- 47 Регулировочный диск
- 49 Стопорное кольцо
- 130 Регулировочный диск
- 131 Стопорное кольцо
- 132 Стопорное кольцо




- 3 Приводное колесо
- 4 Вал-шестерня SK 63 - SK 103
- 5 Приводное колесо
- 6 Приводная шестерня
- 27 Крепежный винт
- 28 Прокладка
- 29 Дистанционная втулка
- 30 Навесной корпус
- 34 Резьбовая пробка
- 35 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 44 Стопорное кольцо
- 45 Радиальный шарикоподшипник
- 46 Шпонка
- 47 Регулировочный диск
- 48 Радиальный шарикоподшипник
- 49 Стопорное кольцо
- 50 Опорная шайба
- 51 Стопорное кольцо
- 52 Стопорное кольцо
- 53 Шпонка
- 54 Стопорное кольцо
- 55 Промежуточный вал, гладкий
- 56 Промежуточный вал, зубчатый
- 57 Стопорное кольцо
- 58 Стопорное кольцо
- 59 Регулировочный диск
- 60 Стопорное кольцо
- 61 Стопорное кольцо
- 62 Резьбовая пробка
- 63 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 109 Манжетное уплотнение вала
- 112 Радиальный шарикоподшипник
- 114 Промежуточный фланец
- 115 Пружинная шайба
- 116 Крепежный винт
- 117 Пружинная шайба
- 118 Крепежный винт
- 119 Передаточный вал, гладкий
- 120 Передаточный вал, зубчатый
- 121 Втулка подшипника
- 124 Стопорное кольцо
- 125 Стопорное кольцо

Общие ведомости запасных частей




- 201 Ведомое колесо
- 202 Вал-шестерня
- 205 Приводное колесо
- 206 Приводная шестерня
- 207 Выходной вал (полый вал)
- 208 Шпонка
- 209 Манжетное уплотнение вала
- 210 Манжетное уплотнение вала
- 211 Стопорное кольцо
- 212 Регулировочный диск
- 213 Радиальный шарикоподшипник
- 214 Прокладка
- 215 Крышка корпуса
- 217 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 218 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 219 Винт с цилиндрической головкой



- 220 Шпонка
- 221 Стопорное кольцо
- 222 Радиальный шарикоподшипник
- 223 Защитная крышка
- 224 Шайба
- 225 Пружинное кольцо
- 226 Винт с цилиндрической головкой
- 227 Винт с цилиндрической головкой
- 228 Прокладка
- 229 Опорная шайба
- 230 Крышка редуктора
- 231 Стопорное кольцо
- 232 Прокладка
- 233 Шпонка
- 234 Резьбовая пробка
- 235 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 236 Опорная шайба
- 237 Подшипник вала-шестерни
- 238 Подшипник вала-шестерни
- 239 Стопорное кольцо
- 240 Защитная крышка
- 241 Регулировочный диск
- 242 Опорная шайба
- 243 Корпус редуктора
- 250 Защитная крышка
- 254 Дистанционная втулка




Общие ведомости запасных частей



SK 2382 - SK 5282


- 5 Приводное колесо
- 6 Приводная шестерня
- 27 Крепежный винт
- 28 Прокладка
- 29 Дистанционная втулка
- 30 Навесной корпус
- 45 Радиальный шарикоподшипник
- 46 Шпонка
- 48 Радиальный шарикоподшипник
- 52 Стопорное кольцо
- 53 Шпонка
- 54 Стопорное кольцо
- 55 Промежуточный вал, гладкий
- 56 Промежуточный вал, зубчатый
- 57 Стопорное кольцо
- 58 Стопорное кольцо
- 59 Регулировочный диск
- 60 Стопорное кольцо
- 61 Стопорное кольцо
- 62 Резьбовая пробка
- 63 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 203 Приводное колесо
- 204 Вал-шестерня SK 6382 - SK 9382
- 205 Приводное колесо
- 206 Приводная шестерня
- 207 Выходной вал (полюс вал)
- 208 Шпонка
- 223 Защитная крышка
- 229 Опорная шайба
- 234 Резьбовая пробка
- 235 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 244 Стопорное кольцо
- 245 Радиальный шарикоподшипник
- 246 Шпонка
- 247 Регулировочный диск
- 248 Радиальный шарикоподшипник
- 249 Опорная шайба
- 250 Защитная крышка
- 254 Дистанционная втулка




**SK 1382 NB +
SK 6382 + SK 12382**

как H16

Общие ведомости запасных частей






- 109 Манжетное уплотнение вала
- 112 Радиальный шарикоподшипник
- 114 Промежуточный фланец
- 115 Пружинная шайба
- 116 Крепежный винт
- 117 Пружинная шайба
- 118 Крепежный винт
- 119 Передаточный вал, гладкий
- 120 Передаточный вал, зубчатый
- 121 Втулка подшипника
- 124 Стопорное кольцо
- 125 Стопорное кольцо
- 207 Выходной вал
- 208 Шпонка
- 216 Фланец
- 223 Защитная крышка
- 251 Усадочный стяжной диск
- 252 Упор против проворачивания
- 253 Винт с цилиндрической головкой





SK 92072




- 703 Пара конических шестерен
- 705 Приводное колесо
- 706 Приводная шестерня
- 707 Выходной вал
- 708 Шпонка
- 710 Манжетное уплотнение вала
- 711 Стопорное кольцо
- 712 Регулировочный диск
- 713 Шарикоподшипник
- 714 Прокладка
- 715 Крышка корпуса
- 716 Дистанционная втулка
- 719 Винт с цилиндрической головкой
- 720 Шпонка
- 721 Стопорное кольцо
- 722 Шарикоподшипник
- 723 Защитная крышка
- 724 Крепежный элемент
- 741 Регулировочный диск
- 742 Опорная шайба
- 743 Корпус редуктора
- 744 Фланец
- 745 Шарикоподшипник
- 746 Шпонка
- 747 Регулировочный диск
- 748 Шарикоподшипник
- 749 Просечной штифт
- 751 Усадочный стяжной диск
- 752 Резиновый буфер
- 753 Винт с цилиндрической головкой
- 754 Крышка
- 755 Винт с цилиндрической головкой
- 766 Шлицевая гайка
- 767 Винт с шестигранной головкой

Общие ведомости запасных частей



SK 92172 - SK 92772




- 703 Пара конических шестерен
- 705 Приводное колесо
- 706 Приводная шестерня
- 707 Выходной вал
- 708 Шпонка
- 709 Манжетное уплотнение вала
- 710 Манжетное уплотнение вала
- 711 Стопорное кольцо
- 712 Регулировочный диск
- 713 Шарикоподшипник
- 714 Прокладка
- 715 Крышка корпуса
- 716 Дистанционная втулка
- 719 Винт с цилиндрической головкой
- 720 Шпонка
- 721 Стопорное кольцо
- 722 Шарикоподшипник
- 723 Защитная крышка
- 724 Крепежный элемент
- 728 Прокладка
- 730 Крышка редуктора
- 731 Стопорное кольцо
- 732 Прокладка
- 739 Стопорное кольцо
- 741 Регулировочный диск
- 742 Опорная шайба
- 743 Корпус редуктора
- 744 Фланец
- 745 Шарикоподшипник
- 746 Шпонка
- 747 Регулировочный диск
- 748 Шарикоподшипник
- 749 Просечной штифт
- 751 Усадочный стяжной диск
- 752 Упор против проворачивания
- 753 Винт с цилиндрической головкой
- 754 Крышка
- 755 Винт с цилиндрической головкой
- 766 Стопорное кольцо
- 767 Винт с цилиндрической головкой
- 769 Винт с шестигранной головкой
- 775 Опорная шайба

как H16




SK 9012.1 - SK 9096.1
Исполнение для крепления на лапах



- 701 Ведомое колесо
- 702 Вал-шестерня
- 703 Пара конических шестерен
- 705 Приводное колесо
- 706 Приводная шестерня
- 707 Полый вал
- 709 Манжетное уплотнение вала
- 710 Манжетное уплотнение вала
- 711 Стопорное кольцо
- 712 Регулировочный диск
- 713 Конический роликовый подшипник
- 714 Прокладка
- 715 Крышка корпуса
- 716 Дистанционная втулка
- 717 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 718 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 719 Винт с цилиндрической головкой
- 720 Шпонка
- 721 Стопорное кольцо
- 722 Конический роликовый подшипник
- 723 Защитная крышка
- 724 Шайба
- 725 Пружинное кольцо
- 726 Винт с цилиндрической головкой
- 729 Опорная шайба
- 731 Стопорное кольцо
- 732 Прокладка
- 733 Шпонка
- 734 Резьбовая пробка
- 735 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 737 Конический роликовый подшипник
- 738 Конический роликовый подшипник
- 739 Стопорное кольцо
- 740 Защитная крышка
- 741 Регулировочный диск
- 742 Опорная шайба
- 743 Корпус редуктора
- 745 Конический роликовый подшипник
- 746 Шпонка
- 747 Регулировочный диск
- 748 Конический роликовый подшипник
- 750 Защитная крышка
- 751 Усадочный стяжной диск
- 752 Упор против проворачивания
- 753 Винт с цилиндрической головкой
- 755 Резинометаллическая втулка
- 756 Рым-болт
- 765 Шлицевая гайка
- 766 Стопорная шайба
- 770 Ограничитель обратного хода
- 773 Шпонка
- 774 Стопорное кольцо
- 775 Опорная шайба



SK 9012.1 - SK 9096.1
**Исполнение для фланцевого
монтажа**




- 701 Ведомое колесо
- 702 Вал-шестерня
- 703 Пара конических шестерен
- 705 Приводное колесо
- 706 Приводная шестерня
- 707 Полый вал
- 709 Манжетное уплотнение вала
- 710 Манжетное уплотнение вала
- 711 Стопорное кольцо
- 712 Регулировочный диск
- 713 Конический роликовый подшипник
- 714 Прокладка
- 715 Крышка корпуса
- 716 Дистанционная втулка
- 717 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 718 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 719 Винт с цилиндрической головкой
- 720 Шпонка
- 721 Стопорное кольцо
- 722 Конический роликовый подшипник
- 724 Шайба
- 725 Пружинное кольцо
- 726 Винт с цилиндрической головкой
- 729 Опорная шайба
- 731 Стопорное кольцо
- 732 Прокладка
- 733 Шпонка
- 734 Резьбовая пробка
- 735 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 737 Конический роликовый подшипник
- 738 Конический роликовый подшипник
- 739 Стопорное кольцо
- 740 Защитная крышка
- 741 Регулировочный диск
- 742 Опорная шайба
- 743 Корпус редуктора
- 745 Конический роликовый подшипник
- 746 Шпонка
- 747 Регулировочный диск
- 748 Конический роликовый подшипник
- 750 Защитная крышка
- 751 Усадочный стяжной диск
- 752 Упор против проворачивания
- 753 Винт с цилиндрической головкой
- 755 Резинометаллическая втулка
- 756 Рым-болт
- 765 Шлицевая гайка
- 766 Стопорная шайба
- 770 Ограничитель обратного хода
- 773 Шпонка
- 774 Стопорное кольцо
- 775 Опорная шайба

как H16



SK 9012.1 - SK 9096.1AZ
Исполнение для насадного
монтажа




- 701 Ведомое колесо
- 702 Вал-шестерня
- 703 Пара конических шестерен
- 705 Приводное колесо
- 706 Приводная шестерня
- 707 Полый вал
- 709 Манжетное уплотнение вала
- 710 Манжетное уплотнение вала
- 711 Стопорное кольцо
- 712 Регулировочный диск
- 713 Конический роликовый подшипник
- 714 Прокладка
- 715 Крышка корпуса
- 716 Дистанционная втулка
- 717 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 718 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 719 Винт с цилиндрической головкой
- 720 Шпонка
- 721 Стопорное кольцо
- 722 Конический роликовый подшипник
- 724 Шайба
- 725 Пружинное кольцо
- 726 Винт с цилиндрической головкой
- 729 Опорная шайба
- 731 Стопорное кольцо
- 732 Прокладка
- 733 Шпонка
- 734 Резьбовая пробка
- 735 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 737 Конический роликовый подшипник
- 738 Конический роликовый подшипник
- 739 Стопорное кольцо
- 740 Защитная крышка
- 741 Регулировочный диск
- 742 Опорная шайба
- 743 Корпус редуктора
- 745 Конический роликовый подшипник
- 746 Шпонка
- 747 Регулировочный диск
- 748 Конический роликовый подшипник
- 750 Защитная крышка
- 751 Усадочный стяжной диск
- 752 Упор против проворачивания
- 753 Винт с цилиндрической головкой
- 755 Резинометаллическая втулка
- 756 Рым-болт
- 765 Шлицевая гайка
- 766 Стопорная шайба 770
- Ограничитель обратного хода
- 773 Шпонка
- 774 Стопорное кольцо
- 775 Опорная шайба

как N16



SK 9013.1 - SK 9053.1


Исполнение для крепления на лапах
Исполнение для фланцевого монтажа
VF Исполнение для насадного
монтажа AZ



- 5 Приводное колесо
- 6 Приводная шестерня
- 27 Крепежный винт
- 28 Прокладка
- 29 Опорная шайба
- 30 Навесной корпус
- 45 Радиальный шарикоподшипник
- 46 Шпонка
- 48 Радиальный шарикоподшипник
- 52 Стопорное кольцо
- 53 Шпонка
- 54 Стопорное кольцо
- 55 Промежуточный вал, гладкий
- 56 Промежуточный вал, зубчатый
- 57 Стопорное кольцо
- 58 Стопорное кольцо
- 59 Регулировочный диск
- 60 Стопорное кольцо
- 61 Стопорное кольцо
- 62 Резьбовая пробка
- 63 Резиноасбестовое уплотнение для масла

SK 9072.1/32 - SK 9096.1/63



Исполнение для крепления на лапах
Исполнение для фланцевого монтажа VF
Исполнение для насадного монтажа AZ



- 109 Манжетное уплотнение вала
- 112 Радиальный шарикоподшипник
- 114 Промежуточный фланец
- 115 Пружинное кольцо
- 116 Крепежный винт
- 117 Пружинное кольцо
- 118 Крепежный винт
- 119 Передаточный вал, гладкий
- 120 Передаточный вал, зубчатый
- 121 Втулка подшипника
- 124 Стопорное кольцо
- 125 Стопорное кольцо





SK 02040 - SK 42125
Исполнение для крепления на лапах





- 301 Червячное колесо
- 302 Червяк
- 305 Приводное колесо
- 306 Приводная шестерня
- 307 Выходной вал
- 308 Шпонка
- 309 Манжетное уплотнение вала
- 311 Стопорное кольцо
- 312 Регулировочный диск
- 313 Радиальный шарикоподшипник
- 314 Прокладка
- 315 Крышка корпуса
- 316 Резьбовая пробка
- 317 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 318 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 319 Винт с цилиндрической головкой
- 320 Шпонка
- 321 Защитная крышка
- 323 Рым-болт
- 324 Корпус редуктора
- 325 Прокладка
- 328 Защитная крышка
- 329 Опорная шайба
- 332 Стопорное кольцо
- 333 Шпонка
- 334 Стопорное кольцо
- 335 Регулировочный диск
- 336 Опорная шайба
- 337 Радиально-упорный шарикоподшипник

SK 02040F - SK 42125F
Исполнение для фланцевого монтажа






SK 02040A - SK 42125A Исполнение для насадного монтажа AZ



SK13050 - SK 43125 Червячные мотор-редукторы 3-ступенчатые





- 5 Приводное колесо
- 6 Приводная шестерня
- 27 Крепежный винт
- 28 Прокладка
- 29 Опорная шайба
- 30 Навесной корпус
- 45 Радиальный шарикоподшипник
- 46 Шпонка
- 48 Радиальный шарикоподшипник
- 52 Стопорное кольцо
- 53 Шпонка
- 54 Стопорное кольцо
- 55 Промежуточный вал, гладкий
- 56 Промежуточный вал, зубчатый
- 57 Стопорное кольцо
- 58 Стопорное кольцо
- 59 Регулировочный диск
- 60 Стопорное кольцо
- 61 Стопорное кольцо
- 62 Резьбовая пробка
- 63 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 301 Червячное колесо
- 302 Червяк
- 305 Приводное колесо
- 306 Приводная шестерня
- 307 Полюный вал
- 309 Манжетное уплотнение вала
- 310 Манжетное уплотнение вала
- 311 Стопорное кольцо
- 312 Регулировочный диск
- 313 Радиальный шарикоподшипник
- 314 Прокладка
- 315 Крышка корпуса
- 316 Резьбовая пробка
- 317 Резьбовая пробка воздушного клапана
- 318 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 319 Винт с цилиндрической головкой
- 320 Шпонка
- 322 Дистанционная втулка
- 323 Рым-болт
- 324 Корпус редуктора
- 325 Прокладка
- 328 Защитная крышка
- 329 Опорная шайба
- 332 Стопорное кольцо
- 333 Шпонка
- 334 Стопорное кольцо
- 335 Регулировочный диск
- 336 Опорная шайба
- 337 Радиально-упорный шарикоподшипник
- 340 Шайба
- 341 Пружинное кольцо
- 342 Винт с цилиндрической головкой




SK 02040 - SK 42125
SK 13050 - SK 43125


Упор против проворачивания,
исполнение для насадного монтажа

- 307 Выходной вал, с двух сторон
- 308 Шпонка
- 309 Манжетное уплотнение вала
- 345 Упор против проворачивания
- 346 Винт с цилиндрической головкой
- 347 Резинометаллическая втулка
- 350 Фланец
- 354 Усадочный стяжной диск





- 900 Ротор с валом
- 902 Подшипниковый щит на стороне А
- 904 Манжетное уплотнение вала
- 905 Подшипник на стороне А
- 906 Компенсационная шайба шарикоподшипника
- 907 Рама клеммной коробки
- 908 Крышка клеммной коробки
- 909 Прокладка рамы клеммной коробки
- 910 Прокладка крышки клеммной коробки
- 911 Клеммовая панель
- 916 Корпус статора
- 918 Шпонка
- 919 Стопорное кольцо
- 920 Резьбовая пробка
- 921 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 922 Пружинная шайба
- 923 Винт с шестигранной головкой
- 924 Винт с буртиком
- 925 Шестигранная гайка
- 928 Винт с шестигранной головкой
- 929 Подшипник на стороне В
- 932 Подшипниковый щит на стороне В
- 933 Манжетное уплотнение вала
- 939 Вентилятор
- 940 Кожух вентилятора
- 942 Стопорное кольцо
- 947 Стопорное кольцо
- 948 Стопорное кольцо
- 949 Винт с полупотайной головкой
- 950 Винт с полупотайной головкой
- 952 Зажимное кольцо
- 955 Глухая пробка






SK 11E - SK 51E
SK 02 - SK 52
SK 03 - SK 63


SK 0182 NB - SK 1382 NB
SK 1282 - SK 5282
SK 2382 - SK 6382

SK 02040 - SK 42125
SK 13050 - SK 43125




- 64 Стопорное кольцо
- 66 Шпонка
- 67 Манжетное уплотнение вала
- 68 Пружинное кольцо
- 69 Винт с шестигранной головкой
- 70 Стопорное кольцо
- 71 Подшипник приводного вала
- 74 Радиальный шарикоподшипник
- 75 Подшипник приводного вала
- 76 Винт с шестигранной головкой
- 77 Пружинное кольцо
- 78 Шпонка
- 79 Гамма-кольцо
- 80 Крышка подшипника
- 81 Стопорное кольцо
- 82 Регулировочный диск
- 83 Приводной вал, гладкий
- 84 Приводной вал, зубчатый
- 85 Резьбовая пробка
- 86 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 87 Корпус подшипника привода
- 88 Манжетное уплотнение вала (гамма-кольцо)
- 139 Регулировочный диск


SK 62 - SK 72 / SK 73 - SK 93
SK 6282 - SK 7282 / SK 7382 - SK 9382
SK 9072.1



SK 82 - SK 102 / SK 103
SK 8282 - SK 9282
SK 9082.1 - SK 9092.1




SK 10282 - SK 12382
SK 9096.1







IEC 63 - 112



IEC 132 - 180



IEC160 - 315



- 89 Стопорное кольцо
- 90 Шпонка
- 91 Манжетное уплотнение вала
- 92 Пружинное кольцо
- 93 Винт с шестигранной головкой
- 94 Стопорное кольцо
- 95 Подшипник вала ступицы
- 97 Дистанционное кольцо
- 98 Стопорное кольцо
- 99 Подшипник вала ступицы
- 100 Стопорное кольцо
- 101 Шпонка
- 102 Шпонка
- 103 Муфта
- 104 Муфта
- 105 Муфта
- 106 Штифт с резьбой
- 107 Вал ступицы
- 108 Ступица – вал-шестерня
- 109 Резиноасбестовое уплотнение для масла
- 110 Резьбовая пробка
- 111 Цилиндр IEC
- 112 Гамма-кольцо
- 113 Регулировочный диск
- 140 Регулировочный диск
- 141 Регулировочный диск
- 142 Регулировочный диск
- 143 Винт с цилиндрической головкой
- 144 Кожух патрона
- 145 Автоматическое смазочное устройство
- 146 Удлинитель
- 147 Крышка подшипника
- 148 Винт с шестигранной головкой
- 149 Пружинное кольцо
- 150 Манжетное уплотнение вала