

9/2 9/2	Введение Общие сведения
9/8	Интерфейсные модули
9/8	Общие сведения
9/10	Интерфейсные модули IM 155-6 PN
9/16	Сетевые адаптеры для подключения к PROFINET
9/20	Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF
9/23	Сервер модуль
9/24	Электронные модули стандартного назначения
9/24	Общие сведения
9/25	Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131
9/38	Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 132
9/56 9/77	Модули ввода аналоговых сигналов EM 134 Модули Al Energy Meter
9/84	Модули на Епегву Месег Модули вывода аналоговых сигналов ЕМ 135
9/94	F модули
9/94	Общие сведения
9/95	Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST
9/99	Модуль F-DI 8x24VDC HF
9/103	Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF
9/106	Модуль F-RQ 1x24VDC/24230VAC/5A
9/110	Технологические модули
9/110	Общие сведения
9/111	Модуль скоростного счета TM Count 1x24V
9/115	Модуль позиционирования TM PosInput 1
9/119 9/123	Модуль таймера TM Timer DIDQ 10x24V Модуль формирования импульсов TM Pulse 2
9/123	Модуль формирования импульсов тит ruise 2 Модуль взвешивания SIWAREX WP321
9/131	Коммуникационные модули
9/131	Общие сведения
9/132	Коммуникационный модуль CM PtP
9/134	Коммуникационный модуль CM IO-Link ST
9/137	Коммуникационный модуль CM AS-i Master ST
9/140	Коммуникационный модуль F-CM AS-i Safety ST
9/143	Коммуникационные модули IWLAN серии SCALANCE W700
9/145	Базовые блоки
9/145	Базовые блоки BU15 и BU20
9/153	Силовые модули
9/153 9/160	Модули пускателей
9/160	Модуль 3DI/LC Базовые блоки для пускателей
9/164	,
9/164	Аксессуары
9/166	Дополнительная информация
9/166	Смешанные конфигурации ET 200SP/ ET 200AL

Введение

Общие сведения

Обзор



Инновационная система ввода-вывода SIMATIC ET 200SP обладает широкими функциональными возможностями и высочайшей гибкостью. В зависимости от типа головного модуля она может быть использована:

- В режиме прибора ввода-вывода PROFINET IO в сочетании с интерфейсными модулями IM 155-6 PN BA/ ST/ HF.
- В режиме ведомого устройства PROFIBUS DP в сочетании с интерфейсным модулем IM 155-6 DP HF.
- В режиме S7-1500 совместимого периферийного контроллера в сочетании с модулями центральных процессоров CPU 1510SP(F)-1PN или CPU 1512SP(F)-1 PN.
- В режиме S7-1500 совместимого открытого контроллера в сочетании с модулем промышленного компьютера СРИ 1515SP PC.

Более полная информация о периферийных и открытых контроллерах ET 200SP приведена в главе "Периферийные контроллеры SIMATIC S7" настоящего каталога. В данной главе каталога приведено более полное описание аппаратуры станций ET 200SP для систем распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP.

Станции ET 200SP характеризуются следующими показателями:

- Использование в системах автоматизации непрерывных и циклических производственных процессов.
- Степень защиты IP20, установка на стандартную профильную шину DIN.
- Широкая гамма электронных и силовых модулей различного назначения.
- До 64 электронных и силовых модулей на станцию.
- Поддержка функций идентификации и обслуживания I&M0 ... I&M3.
- Высокая плотность каналов ввода-вывода на каждый электронный модуль. Минимальные монтажные объемы для установки станции.
- Управление конфигурацией аппаратуры из программы пользователя. Возможность запуска в конфигурации, отличающейся от проектной.
- Гибкие возможности формирования потенциальных групп без использования модулей контроля питания.
- Высокая скорость обновления данных. Обмен данными через внутреннюю шину станции со скоростью 100 Мбит/с.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения для всех модулей станции.
- Поддержка функций поштучной или массовой "горячей" замены модулей.
- Замена модулей без повторного конфигурирования стан-
- Подключение внешних цепей через отжимные контакты без использования инструмента. Удобный доступ к контак-
- Поддержка протокола PROFlenergy для реализации алгоритмов энергосбережения.
- Существенное сокращение номенклатуры модулей по сравнению со станцией ET 200S.

Дополнительную информацию о станции ET 200SP можно найти в интернете по адресу:

http://w3.siemens.com/mcms/distributed-io/en/ip20-systems/et-200sp

Системы автоматизации стандартного назначения

Системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Открытые контроллеры SIMATIC ET 200SP



SIMATIC ET 200SP **Open Controller**

с центральным процессором CPU 1515SP PC и программным контроллером CPU 1505SP



SIMATIC ET 200SP **Open Controller**

с центральным процессором CPU 1515SP PC и программным контроллером CPU 1505SP F



SIMATIC ET 200SP

Distributed Controller

с центральным процессором CPU 1510SP-1 PN или CPU 1512SP-1 PN



SIMATIC ET 200SP

Distributed Controller

с центральным процессором CPU 1510SP F-1 PN или CPU 1512SP F-1 PN



Станции SIMATIC ET 200SP для PROFINET IO

SIMATIC ET 200SP **PROFINET IO Device**

с интерфейсным модулем IM 155-6 PN HF, IM 155-6 PN HS, IM 155-6 PN ST или IM 155-6 PN BA



SIMATIC ET 200SP PROFINET IO Device

с интерфейсным модулем IM 155-6 PN HF, IM 155-6 PN HS или IM 155-6 PN ST



SIMATIC ET 200SP **PROFIBUS DP Slave**

с интерфейсным модулем IM 155-6 DP HF



SIMATIC ET 200SP **PROFIBUS DP Slave**

с интерфейсным модулем IM 155-6 DP HF

Введение

Общие сведения

Особенности

Простота применения:

- Свободный выбор технологии подключения к сети PROFINET за счет использования сетевых адаптеров различных типов.
- Подключение проводников к контактам базовых блоков без использования инструмента.
- Улучшенный доступ к проводникам внешних цепей за счет новых вариантов размещения контактов.
- Повышение наглядности за счет опционального использования цветных пластиковых накладных рамок, идентификационных и маркировочных этикеток.
- Поддержка широкого спектра диагностических функций.
- Замена модулей и терминальных коробок во время работы станции.
- Надежное экранирование проводников через терминальные коробки и внутреннюю шину станции.
- Использование бесплатного программного обеспечения PRONETA для проверки соединений, диагностики, присвоения имен.

Компактная конструкция:

- До 64 (зависит от типа интерфейсного модуля) электронных и силовых модулей на станцию.
- Высокая плотность каналов на каждый электронный модуль.
- Минимальный монтажный объем для размещения аппаратуры в шкафу управления глубиной от 80 мм.

Высокая производительность:

- Высокая скорость обмена данными через внутреннюю шину и сеть PROFINET.
- Малые времена обновления данных.
- Управление конфигурацией аппаратуры из программы пользователя.
- Обеспечение экономии электроэнергии за счет использования протокола PROFIenergy.

Назначение

Многофункциональная система ET 200SP имеет модульную конструкцию и ориентирована:

- на построение периферийных станций ввода-вывода в сетях PROFINET IO или PROFIBUS DP или
- на построение автономных или периферийных S7-1500 совместимых программируемых контроллеров.

Модули системы ET 200SP имеют степень защиты IP20, должны устанавливаться в шкафы управления и имеют два варианта исполнения:

• SIMATIC ET 200SP

для эксплуатации в стандартных промышленных условиях:

- размещение в шкафах управления внутренней установки;
- отсутствие конденсата;

- диапазон рабочих температур при естественном охлаждении от 0 до +60 °C.
- SIPLUS ET 200SP

для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях:

- наличие защитных покрытий на печатных платах и электронных компонентах;
- размещение в шкафах управления внутренней или наружной установки;
- наличие конденсата и льда на корпусе, печатных платах и электронных компонентах;
- наличие в воздухе химически, биологически и механически активных веществ;
- диапазон рабочих температур при естественном охлаждении от -40 до +70 °C.

Конструкция

Система монтируется на стандартную 35 мм профильную шину DIN и в большинстве случаев включает в свой состав:

- Интерфейсный модуль для поддержки обмена данными с ведущим устройством сети PROFINET IO или PROFIBUS DP или модуль центрального процессора.
- Электронные и силовые модули, устанавливаемые на базовые блоки.
- Сервер модуль, устанавливаемый за последним электронным модулем станции.

В зависимости от типа головного модуля в одной системе ET 200SP может использоваться до 64 электронных и силовых модулей, обслуживающих до 1024 дискретных или до 256 аналоговых каналов ввода-вывода.

Интерфейсные модули IM 155-6 PN ST/HF и модули центральных процессоров подключаются к сети PROFINET IO через съемный сетевой адаптер (BA – Bus Adapter). В зависимости от типа сетевого адаптера подключение к сети может выполняться через электрические, оптические или комбинированные интерфейсы.


В системе ET 200SP используется новый набор элементов маркировки ее компонентов и внешних цепей. Этот набор включает в свой состав:



- Пластиковые цветные накладные рамки на съемные терминальные коробки базовых блоков для выделения эквипотенциальных групп контактов, упрощающие выполнение операций подключения внешних цепей. Выбор рамок производится по цветовому коду СС (Color Code) соответствующего электронного модуля.
- Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, центральных процессоров, электронных модулей и базовых блоков системы.
- Этикетки для маркировки модулей и их внешних цепей.

Введение

Общие сведения



Электронные и силовые модули станции устанавливаются на базовые блоки (BU), монтируемые на стандартную 35 мм профильную шину DIN. Интерфейсный модуль устанавливается непосредственно на профильную шину без использования базового блока. Базовые блоки оснащены съемными терминальными коробками с отжимными контактами для подключения внешних цепей соответствующих модулей. Подключение внешних цепей может выполняться без использования инструмента при отсутствии электронных и силовых модулей на базовых блоках.

Замена электронных модулей и терминальных коробок, а также силовых модулей может выполняться без остановки станции.

Первая установка электронного или силового модуля на базовый блок сопровождается автоматическим выполнением операции механического кодирования базового блока. В дальнейшем на этот базовый блок может быть установлен только электронный или силовой модуль такого же типа. Это исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей.

При конфигурировании ET 200SP должны выдерживаться следующие правила:

- Первым в системе должен быть головной модуль в виде интерфейсного модуля или модуля центрального процессора.
- Для питания внешних цепей электронных модулей в системе может быть сформировано несколько потенциальных групп.
- Первая потенциальная группа формируется головным модулем (зависит от типа головного модуля) или светлым ба-

зовым блоком. Продолжение потенциальной группы формируется следующими далее темными базовыми блоками. Последующие потенциальные группы начинаются очередными светлыми базовыми блоками.

- Количество потенциальных групп на систему ограничивается только допустимым количеством электронных модулей на систему.
- Внешнее питание потенциальной группы подводится только к головному модулю или светлому базовому блоку. На последующие темные базовые блоки это питание передается через внутреннюю шину базовых блоков.
- Ток нагрузки одной потенциальной группы не должен превышать 10 А.
- Состав электронных модулей в одной потенциальной группе может быть произвольным.
- После последнего модуля станции устанавливается сервер модуль, включенный в комплект поставки каждого головного модуля.
- Длина внутренней шины системы (без учета головного модуля) не должна превышать 1 м (0.5 м для станций с IM 155-6 PN HS)

При необходимости станция ET 200SP может расширяться модулями станции ET 200AL, имеющими степень защиты IP65/ IP67. Эти модули могут устанавливаться вне шкафов управления непосредственно на производственных машинах.

К одной станции ET 200SP допускается подключать до 16 модулей ET 200AL. Для такого подключения в станции ET 200SP используется сетевой адаптер BA-Send, устанавливаемый на базовый блок BU-Send.

Функции

Станция ET 200SP выполняет функции стандартного прибора ввода-вывода в сети PROFINET IO или функции стандартного ведомого устройства сети PROFIBUS DP. Обращение к каналам ввода-вывода станции со стороны ведущего сетевого устройства выполняется теми же способами, что и к каналам системы локального ввода-вывода.

Обмен данными через сеть поддерживается интерфейсным модулем станции ET 200SP.

В сети PROFINET IO станция ET 200SP с интерфейсными модулями IM 155-6 PN ST/HF способна поддерживать функции общего прибора ввода-вывода, а также механизмы общих

каналов ввода (MSI) или вывода (MSO) для отдельных своих модулей.

Исчерпывающая диагностика на уровне отдельно взятых каналов в сочетании со свободно конфигурируемыми текстовыми сообщениями позволяют выполнять быстрый поиск и локализацию неисправностей, существенно снижать время простоя производственного оборудования.

Поддержка функций I&M позволяет выполнять четкую идентификацию и обслуживания модулей станции.

Введение

Общие сведения

Система ET 200SP позволяет выполнять управление своей конфигурацией из программы пользователя. Для выполнения операций управления используются данные о предварительно

определенной максимальной конфигурации системы. При изменении конфигурации входные и выходные диагностические адреса станции остаются неизменными.

Обшие технические данные

Общие технические данные		
Станция	SIMATIC ET 200SP	SIPLUS ET 200SP
Общие технические данные		
Номинальное напряжение питания:	=24 B	=24 B
• допустимые отклонения в статических	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
режимахдопустимые отклонения в динамических	=18.5 30.2 B	=18.5 30.2 B
режимах Степень защиты по IEC 60529	IP20	IP20
Защитные лаковые покрытия печатных	Нет	Есть
ллат и электронных компонентов		
Условия транспортировки и хранения по ІЕС		
Свободное падение с высоты, не более Относительная влажность	1 м (в заводской упаковке) 5 95 %, без появления конденсата	1 м (в заводской упаковке) 5 95 %, без появления конденсата
Атмосферное давление	1080 680 ГПа (-1000 3500 м над уровнем моря)	1080 680 ГПа (-1000 3500 м над уровнем моря)
Синусоидальные вибрационные воздейст-	В диапазоне частот 5 9 Гц с амплитудой 3.5 мм	В диапазоне частот 5 9 Гц с амплитудой 3.5 мм
ВИЯ	В диапазоне частот 9 500 Гц с ускорением 9.8 м/с²	В диапазоне частот 9 500 Гц с ускорением 9.8 м/с²
Ударные воздействия Условия эксплуатации	250 м/с² в течение 6 мс, 1000 ударов	250 м/с ² в течение 6 мс, 1000 ударов
Установка Установка	Только внутренняя	Внутренняя или наружная (в шкафах управления)
Диапазон рабочих температур		, ,
(Tmin Tmax):		
• горизонтальная установка	0 +60 °C	-40 +70°C
• вертикальная установка	0 +50 °C 10 K/час	-40 +50°C
• скорость изменения температуры, не более	10 NydC	
Относительная влажность	10 95 %, без появления конденсата, соответствие	100 %, появление конденсата и льда. При наличии ро-
	RH классу 2 по стандарту IEC 61131-2	сы, конденсата и льда запрещается выполнение мон-
	1000 705 55 (1000 0000	тажных и пуско-наладочных работ
Атмосферное давление	1080 795 ГПа (-1000 2000 м над уровнем моря) в диапазоне температур Tmin Tmax	1080 795 ГПа (-1000 2000 м над уровнем моря) в диапазоне температур Tmin Tmax;
	диапазоне температур тпшт тпах	795 658 ГПа (2000 3500 м над уровнем моря) в
		диапазоне температур Tmin Tmax -10 K;
		658 540 ГПа (3500 5000 м над уровнем моря) в
		диапазоне температур Tmin Tmax -20 K;
Устойчивость к воздействию: • биологически активных веществ		Есть, класс 3В2 по ІЕС 60721-3-3: плесень, споры
• опологически активных веществ		грибка и сухой плесени. Незадействованные интер-
		фейсы должны быть закрыты включенными в ком-
	F 04 00 00 104 074 04 1F0	плект поставки защитными колпачками
- химически активных веществ:	Есть, уровни сложности G1, G2, G3 по ISA-S71.04, IEC 60068-2-42 и IEC 60068-2-43	Есть, уровни сложности G1, G2, G3 и GX по ISA-71.04, класс 3C4 по IEC 60721-3-3, включая соленый туман.
- концентрация оксида серы (SO ₂)	1.1 мг/м³ (испытания при 20.8 мг/м³ в течение 21 дня)	Длительно: 4.8 ррт; до 30 минут/сутки: 14.8 ррт
- концентрация сероводорода (H ₂ S)	0.2 мг/м³ (испытания при 2.2 мг/м³ в течение 21 дня)	Длительно: 9.9 ppm; до 30 минут/сутки: 49.7 ppm
- концентрация хлора (CI)	-	Длительно: 0.2 ppm; до 30 минут/сутки: 1.0 ppm
 концентрация хлороводорода (HCI) концентрация фтороводорода (FH) 	-	Длительно: 0.66 ppm; до 30 минут/сутки: 3.3 ppm Длительно: 0.12 ppm; до 30 минут/сутки: 2.4 ppm
- концентрация фтороводорода (гл.) - концентрация аммония (NH)		Длительно: 49 ppm; до 30 минут/сутки: 247 ppm
- концентрация озона (O ₃)		Длительно: 0.1 ррт; до 30 минут/сутки: 1.0 ррт
- концентрация азотных соединений	-	Длительно: 5.2 ppm; до 30 минут/сутки: 10.4 ppm
(NO _x)	0-1001-0-100-	0-1001-0-1107
	Относительная влажность до 60 %, без появления конденсата	Относительная влажность до 75 %, допускается появления конденсата
	конденсата	Незадействованные интерфейсы должны быть закры-
		ты включенными в комплект поставки защитными кол-
		пачками
• механически активных веществ:	•	Есть, класс 3S4 по IEC 60721-3-3, включая песок и пыль
- пылевая взвесь		4 мг/ м ³ час
- осадки пыли		40 мг/ м ³ час
		Незадействованные интерфейсы должны быть закры-
		ты включенными в комплект поставки защитными кол-
Механические воздействия во время работы		пачками
Вибрационные нагрузки:		
• с сетевым адаптером BA 2x RJ45	5 8.4 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм	5 8.4 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм
	8.4 150 Гц с постоянным ускорением 1 g	8.4 150 Гц с постоянным ускорением 1 g

Введение

Общие сведения

Станция	SIMATIC ET 200SP	SIPLUS ET 200SP	
• с сетевым адаптером BA 2x FC	10 60 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм 60 1000 Гц с постоянным ускорением 1 g	10 60 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм 60 1000 Гц с постоянным ускорением 1 g	
Испытания на механическую прочность			
Синусоидальные вибрационные воздейст- вия по IEC 60068-2-6:	Повторение частотных циклов со скоростью 1 октава в м перпендикулярных осей	инуту, 10 частотных циклов по каждой из трех взаимно	
с сетевым адаптером BA 2x RJ45	5 8.4 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм 8.4 150 Гц с постоянным ускорением 1 g	5 8.4 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм 8.4 150 Гц с постоянным ускорением 1 g	
• с сетевым адаптером BA 2x FC	10 60 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм 60 1000 Гц с постоянным ускорением 1 g	10 60 Гц с постоянной амплитудой 0.35 мм 60 1000 Гц с постоянным ускорением 1 g	
Ударные воздействия по IEC 60068-2-27	Ускорение 150 м/с 2 в течение 11 мс По три удара в противоположных направлениях по трем	взаимно перпендикулярным осям	
Ударные воздействия по IEC 60068-2-29	Полу-синусоидальные воздействия Ускорение 25 g в течение 6 мс		
ударные возделетвия не 120 00000-2-20	1000 ударов в противоположных направлениях по трем в Полу-синусоидальные воздействия	ззаимно перпендикулярным осям	
Электромагнитная совместимость			
Устойчивость к электростатическим разрядам по IEC 61000-4-2	±8 кВ для разряда через воздушный промежуток, уровен ±4 кВ для контактного разряда, уровень жесткости испыт		
дам по тес о тооо-4-2 Устойчивость к воздействию наносекунд-	2 кВ для линий питания, уровень жесткости испытаний 3;		
ных импульсных помех по IEC 61000-4-4	2 кВ для сигнальных линий длиной более 30 м, уровень х	кесткости испытаний 3	
Устойчивость к воздействию наносекунд-	1 кВ для сигнальных линий длиной менее 30 м, уровень Требуется использование внешних защитных цепей (см.		
устоичивость к воздействию наносекунд- ных импульсных помех большой энергии по IEC 61000-4-5:	же описание "SIMATIC NET PROFIBUS networks")	руководство по модулю ведущего от устроиства, а так-	
• ассиметричные волны	2 кВ для линий питания, уровень жесткости испытаний 3; 2 кВ для сигнальных линий/ линий передачи данных дли		
• симметричные волны	кости испытаний 3 1 кВ для линий питания, уровень жесткости испытаний 3; 1 кВ для сигнальных линий/ линий передачи данных длиной более 30 м с защитными элементами, уровень жест- кости испытаний 3		
Радиочастотные электромагнитные поля:	40 00 ME: 40 D 00 %	×4F.	
 устойчивость к воздействию кондуктив- ных помех, наводимых радиочастотны- 	10 80 МГц, 10 В, 80 % амплитудная модуляция с часто жесткости испытаний 3	отои т кг ц, сопротивление источника 150 Ом, уровень	
ных помех, наводимых радиочастотны- ми электромагнитными полями по IEC 61000-4-6	жесткости испытации з		
Стойкость к воздействию электромагнит- ных полей по EN 55016, ограничительный класс A (измерения на расстоянии 10 м)	30 230 МГц: не более 40 дБ (мкВ/м) Q 230 1000 МГц: не более 47 дБ (мкВ/м) Q		
Испытательное напряжение изоляции			
Испытательное напряжение изоляции для			
цепей с рабочим напряжением: ● до 50 B	=500 B	=500 B	
до 30 Вдо 150 В	=2500 B	=2500 B	
• до 250 B	=4000 B	=4000 B	
Сертификаты и одобрения Сертификат EAC	Есть		
Свидетельство об утверждении типа	Есть		
средств измерений Федерального Агенства			
по Техничекому Регулированию и Метро- логии			
Марка СЕ	Есть		
Одобрение cULus	UL 508; CSA22.2 № 142		
Одобрение cULus для опасных зон	UL 508; CSA22.2 № 142; ANSI/ ISA 12.12.01; CSA C22.2 № 213		
	№ 213 Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D Тх		
0.5	Класс I, зона 2, группа IIC Тх		
Одобрение FM	Стандарты классов 3611, 3600, 3810 (ANSI/ISA 82.02.01); CSA C22.2 № 213; CSA C22.2 № 61010-1		
	балослот, сож сагличата, сож сагличата и бито-т Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D Т		
05	Класс I, зона 2, группа IIC Тх		
Одобрение АТЕХ Одобрение IECEx	II 3 G Ex nA IIC T4 T6 Gc Ex nA IIC Tx Gc		
Одоорение IECEX Марка Тіск (Новая Зеландия)	AS/NZS CISPR 16		
Сертификат КСС-REM-S49-ÉT200SP (Ко-	Есть		
рея) Сертификат IEC 61131 Морские сертификаты:	IEC 61131-2		
ABS (American Bureau of Shipping)	Есть		
BV (Bureau Veritas)	Есть		
DNV (Det Norske Veritas)	Есть		
GL (Germanisher Lloyd)LRS (Lloyds Register of Shipping)	Есть Есть		
Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)	Есть		

Введение

Общие сведения

Более полную информацию о станциях SIMATIC ET 200SP можно найти в интернете по адресу:

www.dfpd.siemens.ru/products/automation/simatic/simatic_et200

Более полную информацию о станциях SIPLUS ET 200SP можно найти в интернете по адресу: www.siemens.com/siplus-extreme

TIA Selection Tool

Для формирования заказа на приобретение системы ET 200SP можно использовать конфигуратор TIA Selection Tool, который можно бесплатно загрузить из интернета по ссылке: www.siemens.com/tia-selection-tool-stanalone

К основным преимуществам такого варианта заказа можно отнести следующие моменты:

- Простота, удобство и наглядность выполнения всех операций конфигурирования системы. Интуитивно понятный интерфейс пользователя с многоязыковой поддержкой, включая русский язык.
- Автоматический учет и проверка всех правил конфигурирования системы: количества модулей в системе и ее длины, токовой нагрузки внутренних шин питания потенциальных групп, адресного пространства и т.д. Исключение ошибок при формировании заказа. Формирование
- Автоматическое включение в спецификацию всех необходимых для нормального функционирования системы компонентов.
- Автоматическое включение в спецификацию опциональных компонентов (маркировочных и идентификационных этикеток, накладных рамок цветовой маркировки контактов терминальных коробок и т.д.), если эта опция была активирована на начальном этапе конфигурирования станции.



- Автоматическое формирование полной заказной спецификации. Для зарегистрированных в Industry Mall пользователей в эту спецификацию включаются цены всех отдельных позиций и суммарная стоимость станции.
- Передача полученной спецификации в корзину заказов Industry Mall или CSV файл. Генерирование PDF файла для сконфигурированного проекта.
- Сохранение результатов своей работы и вызов сохраненной информации для последующего редактирования. Например, для редактирования конфигурации станции с учетом новых пожеланий заказчика.

Проектирование

Конфигурирование и настройка параметров периферийной станции ET 200SP выполняется в среде STEP 7 от V11 SP2 (TIA Portal) и выше. Для конфигурирования и настройки параметров станции в среде STEP 7 от V5.5 SP2 и выше, а также в среде инструментальных средств других производителей необходим GSD или GSDML файл.

Конфигурирование, программирование, выполнение пусконаладочных работ, диагностика и обслуживание периферийных контроллеров на базе ET 200SP выполняется в среде STEP 7 Professional (TIA Portal) от V13 SP1 и выше. Для проектирования систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на базе CPU 1510SP F-1 PN и CPU 1512SP F-1 PN программное обеспечение STEP 7 Professional должно быть дополнено пакетом STEP 7 Safety Advanced от V13 SP1 и выше



Наиболее полную поддержку всех функциональных возможностей станции ET 200SP обеспечивает STEP 7 Professional V14 и STEP 7 Safety Advanced V14.

Дополнительная информация

Коллекция руководств по ET 200SP

Коллекция руководств по ET 200AL содержит в одном PDF файле все руководства по станции ЕТ 200AL и отдельным ее компонентам. Этот документ может быть бесплатно загружен с сайта немецкой технической поддержки.

Программное обеспечение PRONETA

Бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию сетей PROFINET:

- Проверка системы ввода-вывода.
- Инициализация, включая узлы сети AS-Interface.

- Распознавание топологии сети.
- Чтение/ запись идентификационных данных I&M.
- Диагностика.

http://www.siemens.com/proneta

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/67460624

Введение

Общие сведения

Программное обеспечение S7-PCT

Программное обеспечение S7-PCT (Port Configuration Tool) находит применение для настройки параметров ведущего и ведомых устройств сети IO-Link.

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/32469496

Программное обеспечение SIMATIC Automation Tool

Программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и обслуживания систем автоматизации SIMATIC.

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/98161300

Программное обеспечение CAx Download Manager

Программное обеспечение CAx Download Manager позволяет получать данные с сервера и загружать их в виде ZIP архива. С его помощью можно загружать:

• 2D чертежи размеров.

- 3D модели.
- Схемы подключения внешних цепей и технические данные.
- Макросы ePLAN в формате EDZ.
- Руководства.
- Характеристики.
- Фотографии продуктов.
- Сертификаты.

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/89671877

Шаблоны Excel

Для распечатки маркировочных этикеток для модулей станции ET 200SP на листах формата DIN A4.

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/81524595

Интерфейсные модули

Общие сведения

Обзор

Станции ET 200SP могут комплектоваться:

- Интерфейсными модулями IM 155-6 PN для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO в режиме прибора ввода-вывода.
- Интерфейсным модулем IM 155-6 DP HF для подключения станции ET 200SP к сети PROFIBUS DP в режиме ведомого DP устройства.

Интерфейсные модули

Интерфейсный модуль для подключения станции ЕТ 200SP к сети PROFINET IO в 200SP к сети PROFIBUS DP режиме прибора вводарежиме прибора вводарежиме прибора вводарежиме прибора вводав режиме ведомого DP устройства вывода вывода вывода вывода До 12 модулей ET 200SP на До 32 модулей ET 200SP на До 30 модулей ET 200SP на До 64 модулей ET 200SP на До 32 модулей ET 200SP на станцию станцию станцию станцию станцию Встроенный 2-канальный Встроенный интерфейс RS коммутатор PROFINET IO Встроенный 2-канальный коммутатор PROFINET IO IRT, 10/100 Мбит/с, подключение к сети 485, до 12 Мбит/с, 9-IRT, 10/100 Мбит/с, подключерез съемный сетевой адаптер полюсное гнездо соединитечение к сети через два гнезля D-типа да RJ45 До 32 байт на ввод и вывод До 288 байт на ввод и вывод До 288 байт на ввод и вывод До 288 байт на ввод и вывод для одного модуля для одного модуля для одного модуля для одного модуля До 512 байт на ввод и вывод До 1440 байт на ввод и вы-До 32 байт на ввод и вывод До 968 байт на ввод и вывод До 244 байт на ввод и вывод для станции для станции для станции вод для станции для станции Длина станции без головного модуля не более 0.5 м модуля не более 1 м

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

Обзор



- Интерфейсные модули для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO в режиме прибора ввода-вывода.
- Наличие интерфейсных модулей трех модификаций:
 - IM 155-6 PN BA с адресным пространством ввода-вывода 32 байт для обслуживания до 12 модулей станции;
 - IM 155-6 PN ST с адресным пространством ввода-вывода 386 байт для обслуживания до 32 модулей станции;
 - IM 155-6 PN HS с адресным пространством ввода-вывода 968 байт для обслуживания до 30 модулей станции;

- IM 155-6 PN HF с адресным пространством ввода-вывода до 1440 байт для обслуживания до 64 модулей станции.
- Поддержка обмена данными с контроллером ввода-вывода PROFINET IO
- Использование различных типов сетевых адаптеров для подключения к сети PROFINET.
- Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet реального масштаба времени для подключения к магистральным или кольцевым структурам сети PROFINET без использования дополнительных сетевых компонентов.
- Установка на стандартную профильную шину DIN без использования базового блока.
- Поддержка функций "горячей" замены периферийных модулей.
- Формирование внутренней шины станции.
- Дистанционное обновление встроенного программного обеспечения через PROFINET.
- Поддержка протокола PROFlenergy.
- Поддержка функций управления конфигурацией станции из программы пользователя.

Назначение

Интерфейсные модули IM 155-6 PN предназначены для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO и поддержки обмена данными с контроллером ввода-вывода. В за-

висимости от типа используемого интерфейсного модуля функциональные возможности станции ET 200SP могут существенно отличаться друг от друга.

Конструкция

Интерфейсные модули IM 155-6 PN монтируются непосредственно на профильную шину DIN без использования базового блока. Модули оснащены:

- Диагностическими светодиодами индикации наличия ошибок в работе модуля, режима работы модуля, наличия напряжения питания, запроса на обслуживание.
- Съемным 2-полюсным терминальным блоком для подключения цепи питания =24 В.
- Интерфейсом подключения к сети PROFINET IO с встроенным 2-канальным коммутатором реального масштаба времени (RT и IRT):
 - в виде двух встроенных гнезд RJ45 в модуле IM 155-6 PN BA:
 - в виде съемного сетевого адаптера с нужной технологией подключения к сети в модулях IM 155-6 PN ST/ HS/ HF.

 Интерфейсом внутренней шины станции для подключения электронных модулей.

В комплект поставки каждого интерфейсного модуля включен сервер модуль, который устанавливается на базовый блок последнего электронного модуля станции. Сервер модуль завершает внутреннюю шину станции, содержит отсек для размещения трех запасных предохранителей, обеспечивает поддержку функций обновления встроенного программного обеспечения, идентификационных данных и данных о наличии напряжений питания всех потенциальных групп станции.

Сетевой адаптер должен заказываться отдельно. Дополнительно может использоваться идентификационная этикетка и этикетка для маркировки внешних цепей.

Функции

Интерфейсные модули IM 155-6 PN обеспечивают поддержку широкого спектра функций, к которым можно отнести:

- Использование встроенного 2-канального коммутатора Industrial Ethernet реального масштаба времени для подключения к магистральной или кольцевой сети PROFINET.
- Поддержку Ethernet сервисов ping, arp, сетевой диагностики SNMP/ MIB-2, LLDP-MIB и MRP-MIB.
- Поддержку диагностики коммуникационных портов.
- Возможность запрета работы портов.
- Поддержку протокола MRP для скоростного реконфигурирования поврежденной кольцевой сети.
- Замену прибора без использования программатора и без повторного конфигурирования сети.

- Возможность сброса на заводские настройки через PROFINET IO.
- Управление конфигурацией станции из программы пользователя.
- Поддержку данных идентификации и обслуживания (I&M).
- Обновления встроенного программного обеспечения через PROFINET IO.
- Поддержку обмена данными в реальном масштабе времени в режиме RT.

Интерфейсные модули IM 155-6 PN ST/ HS/ HF обеспечивают дополнительную поддержку:

• Обмена данными в реальном масштабе времени в режиме IRT.

Станции ET 200SP Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

- Возможности установки темного базового блока следом за интерфейсным модулем (для интерфейсных модулей с FW от V3.0 и выше).
- Выполнения операций приоритетного запуска приборов ввода-вывода.
- Работы в режиме общего прибора ввода-вывода.

Интерфейсные модули SIMATIC IM 155-6 PN

- Обслуживания F модулей.
- Функций общих входов (MSI) и общих выходов (MSQ) модулей станции.
- Функций расширения станции ЕТ 200SP модулями станции ET 200AL.
- Протокола PROFIenergy.

Дополнительно модули IM 155-6 PN HS/ HF обеспечивает поддержку:

- Изохронного режима.
- Протокола MRPD.
- Системного резервирования S2 (только в модуле HF).
- Механизмов выборки и выдачи сигналов с запасом по частоте дискретизации.
- Одновременной множественной замены модулей станции.
- Сброса на заводские настройки с помощью кнопки RESET (только в модуле НF).

Интерфейсный модуль	6ES7 155-6AR00-0AN0 IM 155-6 PN BA	6ES7 155-6AU00-0BN0 IM 155-6 PN ST	6ES7 155-6AU00-0DN0 IM 155-6 PN HS	6ES7 155-6AU00-0CN0 IM 155-6 PN HF
Общие сведения				
Версия встроенного программного обеспечения Инструментальные средства проектирования:	V3.2	V3.3	V4.0	V3.3
STEP 7 (TIA Portal)	От V13 SP1 и выше	От V13 SP1 и выше	От V14 и выше	От V13 SP1 Update 6 и выше
• STEP 7	От V5.5 SP4 и выше			
GSDML файл	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Поддерживаемые функции:				
• данные идентификации и обслуживания	Есть, I&M 0 I&M3	Есть, I&M 0 I&M3	Есть, I&M 0 I&M3	Есть, I&M 0 I&M4
• управление конфигурацией станции	С помощью наборов	С помощью наборов	С помощью наборов	С помощью наборов
	данных	данных	данных	данных
• Ethernet сервисы	Ping, arp, SNMP/ MIB2, LL		Ping, arp, SNMP/ MIB2, LL	
• диагностика портов	Есть	Есть	Есть	Есть
• деактивация портов	Есть	Есть	Есть	Есть
• замена прибора без использования программатора	Есть	Есть	Есть	Есть
• сброс на заводские настройки через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть	Есть
• сброс на заводские настройки с помощью встроенной в прибор кнопки	Нет	Есть	Есть	Есть
• обновление встроенного программного обеспечения через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть	Есть
• "горячая" замена модулей	Есть, поштучная	Есть, поштучная	Есть, поштучная	Есть, массовая
• общие каналы ввода-вывода	Нет	Есть	Есть	Есть
• выборка/ вывод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Есть	Есть
дискретизации				
Цепь питания				
Напряжение питания электронных компонентов $U_{1L\ast}$:				
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимые диапазоны отклонений	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B

 общие каналы ввода-вывода 	Нет	Есть	Есть	Есть
выборка/ вывод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Есть	Есть
дискретизации				
Цепь питания				
Напряжение питания электронных компонентов				
U _{1L+} :				
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимые диапазоны отклонений	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• защита от неправильной полярности напряже-	Есть	Есть	Есть	Есть
ния				
 допустимый перерыв в питании, не менее 	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс
Потребляемый ток:				
• номинальное значение	100 мА	-	-	-
• максимальное значение	300 мА	450 мА	700 мА	700 мА
I ² t	0.09 A ² c			
Импульсный ток включения, не более	-	3.7 A	3.7 A	4.5 A
Мощность, подводимая к внутренней шине	1.7 Вт	-	-	-
Потери мощности, типовое значение	1.7 Вт	1.9 Вт	2.4 Вт	2.4 Вт
Основные свойства и функции				
Адресное пространство:				
• на один модуль	32 байта на ввод и вы-	256 байт на ввод и вы-	32 байта на ввод и вы-	288 байт на ввод и вы-
	вод	вод	вод	вод
• на станцию	32 байта на ввод и вы-	512 байт на ввод и вы-	968 байт на ввод и вы-	1440 байт (1000 байт
	вод	вод	вод	при поддержке систем-
				ного резервирования
				S2)
Количество модулей на станцию, не более:	12	32 + до 16 модулей ЕТ	30	64 + до 16 модулей ЕТ
		200AL	_	200AL
• поддержка F модулей	Нет	Есть	Есть	Есть
Количество субмодулей на станцию, не более	-	256	125	256

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

Интерфейсный модуль	6ES7 155-6AR00-0AN0 IM 155-6 PN BA	6ES7 155-6AU00-0BN0 IM 155-6 PN ST	6ES7 155-6AU00-0DN0 IM 155-6 PN HS	6ES7 155-6AU00-0CN0 IM 155-6 PN HF
Время обновления данных, не менее Длина внутренней шины, не более	1 мс -	1 мс 1 м, без учета интер- фейсного модуля	0.5 м, без учета интерфейсного модуля	250 мкс 1 м, без учета интер- фейсного модуля
Коммуникационный интерфейс				.,
Количество интерфейсов PROFINET IO: встроенный коммутатор подключение к сети:	1 Есть, 2-канальный, с подд	1 цержкой обмена данными в	1 реальном масштабе времен	1 ни
- через два встроенных порта RJ45 - через съемный сетевой адаптер	Возможно Нет	Нет BA 2x RJ45 или BA 2x FC	Het BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA 2x SCRJ/ RJ45, BA 2x SCRJ/ FC, BA 2x LC, BA 2x LC/ RJ45 или BA 2x LC/ FC	Het BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA 2x SCRJ/ RJ45, BA 2x SCRJ/ FC, BA 2x LC, BA 2x LC/ RJ45 или BA 2x LC/ FC
Скорость обмена данными: для Ethernet сервисов для PROFINET IO	10 Мбит/с 100 Мбит/с, дуплексный режим	10 Мбит/с 100 Мбит/с, дуплексный режим	10 Мбит/с 100 Мбит/с, дуплексный режим	10 Мбит/с 100 Мбит/с, дуплексный режим
Процедуры обмена данными Автоматическое определение и настройка на скорость обмена данными в сети	100BASE-TX Есть	100BASE-TX Есть	100BASE-TX Есть	100BASE-TX Есть
рость оомена данными в сети Автоматическая кроссировка подключаемых кабе- лей	Есть	Есть	Есть	Есть
Протоколы				
Сетевой протокол Поддерживаемые протоколы:	PROFINET IO	PROFINET IO	PROFINET IO	PROFINET IO
• прибор ввода-вывода PROFINET IO	Есть	Есть	Есть	Есть
 открытый обмен данными через Industrial Ethernet 	Есть	Есть	Есть	Есть
 протокол реконфигурирования поврежденной кольцевой сети: MRP 	Есть, клиент, до 50 прибо	ров на кольцо	Есть, клиент, до 50 прибо	
- MRPD	Нет	Нет	Есть, клиент, до 30 прибо	ров на кольцо
Сервисы прибора ввода-вывода PROFINET IO: • изохронный режим	Нет	Нет	Есть, время цикла ши- ны не менее 125 мкс	Есть, время цикла ши- ны не менее 250 мкс
открытый обмен данными через Industrial Ethernet	Есть	Есть	Есть	Есть
 поддержка обмена данными в режиме: 	11	F		
- IRT	Нет Нет	250 мкс, 500 мкс, 1 мс,	ериодом следования тактов 125 мкс, 250 мкс, 500	ых импульсов, равным 250 мкс, 500 мкс, 1 мс,
		2 мс, 4 мс	мкс, 1 мс, 2 мс, 4 мс	2 мс, 4 мс
- IRT с опцией высокой производительности	Нет	0=0	ериодом следования тактов м прирашения 125 м/с	ых импульсов в диапазо-
 поддержка системного резервирования 	Нет	не 250 мкс 4 мс с шагог Нет	и приращения т25 мкс Нет	Есть, NAP S2
PROFÍNET	11.	F	F	E.
 поддержка протокола PROFlenergy приоритетный запуск прибора ввода-вывода 	Нет Нет	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть
 общий прибор ввода-вывода 	Нет	Есть: обеспечение дос-	Есть: обеспечение достуг	
Открытый обмен данными:		тупа к модулям станции со стороны до двух контроллеров вводавывода	стороны до четырех конт	ооллеров ввода-вывода
 поддержка транспортного протокола TCP/IP 	Есть	Есть	Есть	Есть
 поддержка протокола SNMP 	Есть	Есть	Есть	Есть
поддержка протокола LLDP Sthoragt conducts	Есть	Есть	Есть	Есть
Ethernet сервисы: • ping	Есть: проверка доступности TCP/IP соединений	Есть: проверка доступности TCP/IP соединений	Есть: проверка доступности TCP/IP соединений	Есть: проверка доступности TCP/IP соединений
• arp	Есть: определение адрес	ов канального уровня по изв	вестному адресу сетевого у	ООВНЯ
Изохронный режим Поддержка изохронного режима	Нет	Нет	Есть	Есть
Постоянное время цикла шины	-		Есть	Есть
Период следования тактовых импульсов Время цикла шины (TDP), не менее			125 мкс 4 мс 125 мкс	250 мкс 4 мс 250 мкс
Дребезг, не более	-	-	0.25 мкс	1 MKC



Tel.: +375 17 310 44 44 Tel. +375 33 366 51 85 info@abn.by

Станции ET 200SP

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

Интерфейсный модуль	6ES7 155-6AR00-0AN0	6ES7 155-6AU00-0BN0	6ES7 155-6AU00-0DN0	6ES7 155-6AU00-0CN0
	IM 155-6 PN BA	IM 155-6 PN ST	IM 155-6 PN HS	IM 155-6 PN HF
Состояния, прерывания, диагностика	-	-	-	-
Поддержка прерываний	Есть	Есть	Есть	Есть
Поддержка диагностических функций	Есть	Есть	Есть	Есть
Диагностические светодиоды индикации:	20-000 vš 00-00-00- DNI	20-000 vš 00-00-00 DN	20-000 vš 00-00-00- DN	On normalization DN
• режимов работы модуля	Зеленый светодиод RN	Зеленый светодиод RN	Зеленый светодиод RN Красный светодиод ER	Зеленый светодиод RN Красный светодиод ER
• наличия ошибок в работе модуля	Красный светодиод ER	Красный светодиод ER		
• запроса на обслуживание	Желтый светодиод МТ	Желтый светодиод МТ	Желтый светодиод МТ	Желтый светодиод МТ
• наличия питания	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• обмена данными через порт 1	Зеленый светодиод LK1	Зеленый светодиод LK1	Зеленый светодиод LK1	Зеленый светодиод LK1
• обмена данными через порт 2	Зеленый светодиод LK2	Зеленый светодиод LK2	Зеленый светодиод LK2	Зеленый светодиод LK2
Гальваническое разделение цепей				
Гальваническое разделение:				
• между сетью PROFINET и другими цепями	Есть	Есть	Есть	Есть
• между электроникой и внутренней шиной	Нет	Есть	Нет	Нет
• между цепью питания и другими цепями	Нет	Есть		Есть
Допустимая разность потенциалов				
Допустимая разность потенциалов между различ-	-	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
ными цепями				
Изоляция Испытательное напряжение изоляции между:				
		~1500 B	~1500 B	~1500 B
 сетью Ethernet и электроникой цепью питания и электроникой 	_	=707 B	=707 B	=707 B
Стандарты, одобрения, сертификаты	•	-101 0	-101 0	-101 D
Класс сетевой нагрузки		3	3	3
Уровень безопасности		1, тестовые случаи V1.1.1	J	J
Смешанная конфигурация с модулями ET 200AL	-	1, TOOTOBBIC GITY TOWN VI.I.I.		
ET-соединения с модулями ET 200AL	Нет	Через BU/ BA-Send	Нет	Через BU/ BA-Send
Количество подключаемых модулей ЕТ 200AL, не		16	-	16
более				
Габариты и масса				
Габариты (Ш х В х Г) в мм	35x 117x 74	50x 117x 74	50x 117x 74	50x 117x 74
Масса без сетевого адаптера, приблизительно	125 г	147 г	147 г	147 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения				
Допустимые условия эксплуатации, транспорти-	См. секцию "Общие техни	ческие данные" во введени	и к данной главе каталога	
ровки и хранения				

Интерфейсные модули исполнения SIPLUS

Museum de Verreiro	6AG1 155-6AU00-7BN0	6AG1 155-6AU00-4CN0
Интерфейсный модуль	IM 155-6 PN ST	IM 155-6 PN HF
Заказной номер базового модуля	6ES7 155-6AA00-0BN0	6ES7 155-6AU00-0CN0
Технические данные	Соответствуют техническим дання	ым базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	0 +60 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технические л	занные" во введении к данной главе каталога

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
SIMATIC IM 155-6 PN BA интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 12 электронных модулей на станцию; в комплекте с сервер модулем и соединителем для подключения цепи питания =24 В; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих темпе-	6ES7 155-6AR00-0AN0	SIPLUS IM 155-6 PN ST интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 32 электронных модулей на станцию; в комплекте с сервер модулем, сетевым адаптером BA 2x RJ45 и соединителем для подключения цепи питания =24 В; для тяжелых промышленных условий эксплуа-	6AG1 155-6AA00-7BN0
ратур от 0 до +60 °C, без сетевого адаптера, в комплекте с сервер модулем SIMATIC IM 155-6 PN ST интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 32 электронных модулей на станцию; в комплекте с сервер модулем и соединителем для подключения цепи питания =24 В; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C		тации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C SIMATIC IM 155-6 PN HS интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 30 электронных модулем на станцию; в комплекте с сервер модулем и соединителем для подключения цепи питания =24 В; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C, без сетевого адаптера	6ES7 155-6AU00-0DN0
без сетевого адаптерас сетевым адаптером ВА 2x RJ45	6ES7 155-6AU00-0BN0 6ES7 155-6AA00-0BN0		

Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
SIMATIC IM 155-6 PN HF	05074550410000000	Идентификационные этикетки	CE 07 40 4 01 E00 0 4440
интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 64 электрон-	6ES7 155-6AU00-0CN0	для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду-	6ES7 194-6LF30-0AW0
ных модулей на станцию; в комплекте с сервер		лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	
модулем и соединителем для подключения цепи		Штекер IE FC RJ45 Plug 180	
питания =24 В; для стандартных промышленных		для подключения кабелей IE FC TP 2x2; осевой	
условий эксплуатации, диапазон рабочих темпе-		отвод кабеля (180 °)	
ратур от 0 до +60 °C, без сетевого адаптера		• 1 штука	6GK1 901-1BB10-2AA0
SIPLUS IM 155-6 PN HF	04.04.455.041100.40110	• 10 штук	6GK1 901-1BB10-2AB0
интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO; до 64 электрон-	6AG1 155-6AU00-4CN0	• 50 штук	6GK1 901-1BB10-2AE0
ных модулей на станцию; в комплекте с сервер		Кабель IE FC TP 2x2	
модулем и соединителем для подключения цепи		промышленная экранированная 4-жильная витая пара для PROFINET/ Industrial Ethernet с под-	
питания =24 В; для тяжелых промышленных ус-		держкой технологии FastConnect (быстрая раз-	
ловий эксплуатации, диапазон рабочих темпера-		делка), поставка по метражу отрезками длиной от	
тур от 0 до +60 °C, без сетевого адаптера		20 до 1000 м	
Сетевой адаптер		• стандартный IE FC TP кабель (тип A) общего	6XV1 840-2AH10
для установки на интерфейсный модуль или модуль центрального процессора и подключения		назначения	0)/1/4 0=0 05
станции ET 200SP к сети PROFINET:		• гибкий IE FC TP GP кабель (тип В) для под-	6XV1 870-2B
ВА 2х RJ45 с двумя гнездами RJ45	6ES7 193-6AR00-0AA0	ключения аппаратуры, расположенной на под- вижных частях	
• BA 2x FC с непосредственным подключением	6ES7 193-6AF00-0AA0	 FRNC IE FC TP GP кабель (тип В) для подклю- 	6XV1 870-2F
двух сетевых кабелей по технологии		чения аппаратуры, расположенной на редко	
FastConnect	0507.400.04-000.044	перемещающихся подвижных частях, без со-	
• BA 2x LC	6ES7 193-6AG00-0AA0	держания галогенов	
с непосредственным подключением двух сете- вых градиентных оптических мультимодовых		• гибкий IE FC TP GP кабель (тип C) для под-	6XV1 870-2D
вых градиентных оптических мультимодовых кабелей		ключения аппаратуры, расположенной на под-	
• BA 2x LC/RJ45	6ES7 193-6AG20-0AA0	вижных частях гибкий IE FC TP кабель (тип C) для подключе- 	6XV1 840-3AH10
с встроенным конвертором и непосредствен-		ния аппаратуры, расположенной на подвиж-	0XV1040-3X1110
ным подключением одного градиентного опти-		ных частях	
ческого мультимодового кабеля и одного элек-		• гирляндный IE FC TP кабель (тип B) для гир-	6XV1 871-2S
трического IE FC TP кабеля 2x2 через гнездо		ляндной подвески	
RJ45 • BA 2x LC/FC	6ES7 193-6AG40-0AA0	• торсионный IE FC TP GP кабель (тип C) для	6XV1 871-2L
с встроенным конвертором и непосредствен-	0L31 133-0A040-0AA0	пищевой промышленности	0)() (4 074 0F
ным подключением одного градиентного опти-		 торсионный IE FC TP кабель (тип C), устойчи- вый к скручивающим воздействиям 	6XV1 871-2F
ческого мультимодового кабеля и одного элек-		 морской IE FC TP кабель (тип В) для примене- 	6XV1 840-4AH10
трического IE FC TP кабеля 2x2 по технологии		ния на судах и в береговых установках	0,000 0,000 0,000
FastConnect	6ES7 193-6AP00-0AA0	Инструмент	
 BA 2x SCRJ с непосредственным подключени- ем двух оптических POF или PCF сетевых ка- 	0ES/ 193-0APUU-UAAU	для быстрой разделки IE FC TP кабелей	6GK1 901-1GA00
белей		Сменные кассеты лезвий (5 мм)	
• BA 2x SCRJ/RJ45 с встроенным конвертором и	6ES7 193-6AP20-0AA0	для инструмента для быстрой разделки IE FC TP	6GK1 901-1GB01
непосредственным подключением одного оп-		кабелей	
тического POF или PCF сетевого кабеля и од-		Пластиковый (РОF) оптический кабель поставка по метражу отрезками длиной от 20 до	
ного электрического сетевого кабеля 2х2 через		1000 м	
гнездо RJ45 • BA 2x SCRJ/FC с встроенным конвертором и	6ES7 193-6AP40-0AA0	• стандартный POF GP кабель 980/1000 в поли-	6XV1 874-2A
непосредственным подключением одного оп-	<u></u>	уретановой оболочке	
тического РОГ или РСГ сетевого кабеля и од-		• гибкий POF кабель 980/1000 в полиуретановой	6XV1 874-2B
ного электрического сетевого кабеля 2х2 по		оболочке для подключения аппаратуры, рас-	
технологии FastConnect		положенной на подвижных частях Полимерный (РСF) оптический кабель	
Сервер модуль	6F67 103 6D400 0440	поставка по метражу отрезками длиной от 20 до	
для завершения внутренней шины станции, со- хранения параметров настройки станции и раз-	6ES7 193-6PA00-0AA0	2000 м	
мещения параметров настроики станции и раз-		• стандартный PCF GP оптический кабель	6XV1 861-2A
пасная часть, входит в комплект поставки интер-		200/230	
фейсного модуля)		• гибкий РСF кабель 200/230 для подключения	6XV1 861-2C
Маркировочные этикетки		аппаратуры, расположенной на подвижных	
для модулей ET 200SP		частях • гибкий PCF GP кабель 200/230 для подключе-	6XV1 861-2D
• 10 бумажных листов формата А4 плотностью		 гиокии РСР GP каоель 200/230 для подключения аппаратуры, расположенной на подвиж- 	<u> </u>
280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на		ния аппаратуры, расположенной на подвиж-	
ЛИСТ	6ES7 193-6LA10-0AA0		
светло серого цветажелтого цвета	6ES7 193-6LA10-0AG0		
 желтого цвета один рулон с 500 этикетками 			
- светло серого цвета	6ES7 194-6LR10-0AA0		
- желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0		

Станции ET 200SP Интерфейсные модули

Интерфейсные модули IM 155-6 PN

Описание	Заказной номер
Комплект установки штекеров SCRJ в полевых условиях	
 на оптические РОГ кабели: кейс с инструментом разделки кабеля, ножницами для резки кевлара, микроскопом, принадлежностями для шлифовки световодов 	6GK1 900-0ML00-0AA0
 на оптические РСГ кабели: кейс с инструментом разделки кабеля, буферным инструментом разделки, ножницами для резки кевлара, микроскопом, инструментом разрыва волокон 	6GK1 900-0NL00-0AA0
Шлифовальные комплекты 5 запасных комплектов шлифовки световодов для комплекта установки SC RJ соединителей на оптические POF кабели	6GK1 900-0MN00-0AA0
Штекер IE SC RJ винтовой штекер для установки на оптический кабель в полевых условиях	
• IE SC RJ POF Plug для установки на оптиче- ский POF кабель, 20 штук	6GK1 900-0MB00-0AC0
 IE SC RJ PCF Plug для установки на оптиче- ский PCF кабель, 10 штук 	6GK1 900-0NB00-0AC0
Комплект установки штекеров LC на FC FO кабели в полевых условиях	6GK1 900-0RL00-0AA0
Комплект LC штекеров для установки на FC FO кабели (62.5/ 200/ 230) в полевых условиях, 10 дуплексных соединителей	6GK1 900-0RL00-0AA0
Градиентный оптический кабель 62.5/200/230 поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м	
стандартный FC FO кабельгибкий FC FO кабель	6XV1 847-2A 6XV1 847-2C
Готовый оптический кабель 50/125 с двумя установленными дуплексными LC соеди- нителями, длина	
• 1 M • 2 M	6XV1 873-5RH10 6XV1 873-5RH20
• 3 M	6XV1 873-5RH30
• 10 M • 30 M	6XV1 873-5RN10 6XV1 873-5RN30
• 50 м • 100 м	6XV1 873-5RN50 6XV1 873-5RT10
• 100 M • 150 M	6XV1 873-5RT10

Описание	Заказной номер
Стандартная 35 мм профильная шина DIN длиной	
• 483 мм для установки в 19" шкафы управления	6ES5 710-8MA11
 530 мм для установки в 600 мм шкафы управления 	6ES5 710-8MA21
 830 мм для установки в 900 мм шкафы управления 	6ES5 710-8MA31
• 2000 мм	6ES5 710-8MA41
Соединитель	
для подключения цепи питания =24 В (запасная часть), упаковка из 10 штук	
• с пружинными контактами-защелками	6ES7 193-4JB00-0AA0
• с контактами под винт	6ES7 193-4JB50-0AA0
Коллекция руководств на DVD все руководства по S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению исполнения проектов, PCS 7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT. Английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык	6ES7 998-8XC01-8YE0

Интерфейсные модули

Сетевые адаптеры для подключения к PROFINET

Обзор



Интерфейсные модули IM 155-6 PN ST/ HF и модули центральных процессоров для ET 200SP подключаются к сети PROFINET IO через съемный сетевой адаптер (BA – Bus Adapter). Использование сетевых адаптеров позволяет выполнять гибкий выбор различных технологий подключения к

сети, а также легко комбинировать различные виды каналов связи без использования дополнительных сетевых компонентов.

Каждый сетевой адаптер оснащен разъемом для подключения к интерфейсному модулю или модулю центрального процессора, а также двумя коммуникационными портами для подключения к сети PROFINET. Виды коммуникационных портов зависят от типа сетевого адаптера и могут содержать:

- Два электрических порта для подключения кабелей IE FC TP 2x2.
- Два порта для подключения оптических кабелей Industrial Ethernet/
- Один электрический и один оптический порт.

Все адаптеры оснащены двумя зелеными светодиодами LK1 и LK2 для индикации процессов обмена данными через соответствующие коммуникационные порты.

Типы сетевых адаптеров



Возможные варианты установки сетевых адаптеров

	BA 2x RJ45	BA 2x FC	BA 2x SCRJ	BA 2x LC	BA SCRJ/ RJ45	BA SCRJ/ FC	BA LC/ RJ45	BA LC/ FC
IM 155-6 PN BA	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IM 155-6 PN ST	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IM 155-6 PN HF	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
IM 155-6 PN HS	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
IM 155-6 DP HF	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CPU 1510SP(F)-1 PN	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CPU 1512SP(F)-1 PN	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
CPU 1515SP PC(F)	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
CP 1542SP-1	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
CP 1542SP-1 IRC	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
CP 1543SP-1	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

Интерфейсные модули

Сетевые адаптеры для подключения к PROFINET

Сетевые адаптеры исполнения SIMATIC

Сетевой адаптер	6ES7 193-6AR00-0AA0 BA 2x RJ45	6ES7 193-6AF00-0AA0 BA 2x FC	6ES7 193-6AP00-0AA0 BA 2x SCRJ	6ES7 193-6AP20-0AA0 BA 2x SCRJ/ RJ45	6ES7 193-6AP40-0AA0 BA 2x SCRJ/ FC
Габариты (Ш x В x Г) в мм	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59
Масса, приблизительно	46 г	53 г	50 г	50 г	50 г
Интерфейс PROFINET IO:					
• тип интерфейса:					
- электрический	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть
- оптический	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть
• тип соединителей:					
- электрических	2x RJ45	2x FC	Нет	1x RJ45	1x FC
- оптических	Нет	Нет	2x SCRJ	1x SCRJ	1x SCRJ
• вид кабеля:					
- электрического	IE TP FC 2x2	IE TP FC 2x2	Нет	IE TP FC 2x2	IE TP FC 2x2
- оптического	Нет	Нет	Пластиковый (POF) или полимерный (PCF)		
• длина кабеля, не более					
- электрического	100 м, зависит от типа ка	беля	Нет	100 м, зависит от типа ка	
- оптического	Нет	Нет	50 м для РОF кабеля, 100 м для РСF кабеля, 300 м для РСF-GI кабеля, зависит от типа кабеля		
Установка на модули:					
• CPU 1510SP 1-PN	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет
• CPU 1512SP 1-PN	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
• CPU 1510SP F 1-PN	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет
• CPU 1512SP F 1-PN	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
• CPU 1515SP PC	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет

Сетевой адаптер	6ES7 193-6AG00-0AA0 BA 2x LC	6ES7 193-6AG20-0AA0 BA 2x LC/ RJ45	6ES7 193-6AG40-0AA0 BA 2x LC/ FC
Габариты (Ш x В x Г) в мм	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59	20x 69.5x 59
Масса, приблизительно	40 г	32 г	50 г
Интерфейс PROFINET IO:			
• тип интерфейса:			
- электрический	Нет	Есть	Есть
- оптический	Есть	Есть	Есть
• тип соединителей:			
- электрических	Нет	1x RJ45	1x FC
- оптических	2x LC	1x SCRJ	1x SCRJ
• вид кабеля:			
- электрического	Нет	IE TP FC 2x2	IE TP FC 2x2
- оптического	Стеклянный мультимодовый оптический ка	абель	
• длина кабеля, не более			
- электрического	Нет	100 м, зависит от типа кабеля	100 м, зависит от типа кабеля
- оптического	2 км для кабеля 50/ 125 мкн,	2 км для кабеля 50/ 125 мкн,	2 км для кабеля 50/ 125 мкн,
	2 км для кабеля 62.5/ 125 мкн	2 км для кабеля 62.5/ 125 мкн	2 км для кабеля 62.5/ 125 мкн
Установка на модули:			
• CPU 1510SP 1-PN	Нет	Нет	Нет
• CPU 1512SP 1-PN	Есть	Есть	Есть
• CPU 1510SP F 1-PN	Нет	Нет	Нет
• CPU 1512SP F 1-PN	Есть	Есть	Есть
• CPU 1515SP PC	Нет	Нет	Нет

Сетевые адаптеры исполнения SIPLUS

Сетевой адаптер	6AG1 193-6AF00-7AA0 BA 2x FC	6AG1 193-6AR00-7AA0 BA 2x RJ45	6AG1 193-6AP00-2AA0 BA 2x SCRJ			
Базовый модуль	6ES7 193-6AF00-0AA0	6ES7 193-6AR00-0AA0	6ES7 193-6AP00-0AA0			
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации					
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +60 °C			
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к главе "Станции ET 200SP" данного каталога					

Интерфейсные модули

Сетевые адаптеры для подключения к PROFINET

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Сетевой адаптер SIMATIC		Кабель IE FC TP 2x2	
для установки на интерфейсный модуль или мо-		промышленная экранированная 4-жильная витая	
дуль центрального процессора и подключения		пара для PROFINET/ Industrial Ethernet с под-	
станции ET 200SP к сети PROFINET; для стан- дартных промышленных условий эксплуатации,		держкой технологии FastConnect (быстрая раз- делка), поставка по метражу отрезками длиной от	
дартных промышленных условии эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C:		делка), поставка по метражу отрезками длинои от 20 до 1000 м	
 BA 2x RJ45 с двумя гнездами RJ45 	6ES7 193-6AR00-0AA0	стандартный IE FC TP кабель (тип A) общего	6XV1 840-2AH10
 ВА 2x FC с непосредственным подключением 	6ES7 193-6AF00-0AA0	назначения	57(1 1 5 15 <u>2</u> 7 11 1 1 5
двух сетевых кабелей по технологии		• гибкий IE FC TP GP кабель (тип В) для под-	6XV1 870-2B
FastConnect		ключения аппаратуры, расположенной на под-	
• BA 2x LC	6ES7 193-6AG00-0AA0	вижных частях	
с непосредственным подключением двух сете-		• FRNC IE FC TP GP кабель (тип В) для подклю-	6XV1 870-2F
вых градиентных оптических мультимодовых кабелей		чения аппаратуры, расположенной на редко	
BA 2x LC/RJ45	6ES7 193-6AG20-0AA0	перемещающихся подвижных частях, без со- держания галогенов	
с встроенным конвертором и непосредствен-	0E01 133-0A020-0AA0	 гибкий IE FC TP GP кабель (тип C) для под- 	6XV1 870-2D
ным подключением одного градиентного опти-		ключения аппаратуры, расположенной на под-	
ческого мультимодового кабеля и одного элек-		вижных частях	
трического IE FC TP кабеля 2x2 через гнездо		• гибкий IE FC TP кабель (тип C) для подключе-	6XV1 840-3AH10
RJ45	CEC7 402 C4 040 04 40	ния аппаратуры, расположенной на подвиж-	
BA 2x LC/FC A DETERMINENT OF THE PROPERTY OF THE PROP	6ES7 193-6AG40-0AA0	ных частях	6VV/1 971 2C
с встроенным конвертором и непосредствен- ным подключением одного градиентного опти-		• гирляндный IE FC TP кабель (тип В) для гир-	6XV1 871-2S
ческого мультимодового кабеля и одного элек-		ляндной подвески торсионный IE FC TP GP кабель (тип C) для	6XV1 871-2L
трического IE FC TP кабеля 2х2 по технологии		пищевой промышленности	
FastConnect		 торсионный IE FC TP кабель (тип C), устойчи- 	6XV1 871-2F
• BA 2x SCRJ с непосредственным подключени-	6ES7 193-6AP00-0AA0	вый к скручивающим воздействиям	
ем двух оптических РОГ или РСГ сетевых ка-		• морской IE FC TP кабель (тип B) для примене-	6XV1 840-4AH10
белей	CEC7 402 CADOO 0440	ния на судах и в береговых установках	
 BA 2x SCRJ/RJ45 с встроенным конвертором и непосредственным подключением одного оп- 	6ES7 193-6AP20-0AA0	Инструмент	001/4 004 40400
тического РОГ или РСГ сетевого кабеля и од-		для быстрой разделки IE FC TP кабелей	6GK1 901-1GA00
ного электрического сетевого кабеля 2х2 через		Сменные кассеты лезвий (5 мм) для инструмента для быстрой разделки IE FC TP	6GK1 901-1GB01
гнездо RJ45		для инструмента для оыстрои разделки IET С ТР кабелей	0GK1 301-1GB01
• BA 2x SCRJ/FC с встроенным конвертором и	6ES7 193-6AP40-0AA0	Пластиковый (POF) оптический кабель	
непосредственным подключением одного оп-		поставка по метражу отрезками длиной от 20 до	
тического РОГ или РСГ сетевого кабеля и од-		1000 м	
ного электрического сетевого кабеля 2х2 по технологии FastConnect		• стандартный POF GP кабель 980/1000 в поли-	6XV1 874-2A
Сетевой адаптер SIPLUS		уретановой оболочке	CVV4 074 0D
для установки на интерфейсный модуль или мо-		• гибкий РОГ кабель 980/1000 в полиуретановой	6XV1 874-2B
дуль центрального процессора и подключения		оболочке для подключения аппаратуры, рас- положенной на подвижных частях	
станции ET 200SP к сети PROFINET; для тяже-		Полимерный (РСГ) оптический кабель	
лых промышленных условий эксплуатации, диа-		поставка по метражу отрезками длиной от 20 до	
пазон рабочих температур от 0 до +60 °C: • диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C		2000 м	
	6AG1 193-6AR00-7AA0	• стандартный PCF GP оптический кабель	6XV1 861-2A
- BA 2x RJ45 с двумя гнездами RJ45 - BA 2x RJ45 с двумя соединителями	6AG1 193-6AF00-7AA0	200/230	0.0.4.004.00
FastConnect		• гибкий РСF кабель 200/230 для подключения	6XV1 861-2C
• диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C		аппаратуры, расположенной на подвижных частях	
- BA 2x SCRJ с непосредственным подклю-	6AG1 193-6AP00-2AA0	гибкий PCF GP кабель 200/230 для подключе-	6XV1 861-2D
чением двух оптических РОГ или РСГ сете-		ния аппаратуры, расположенной на подвиж-	
вых кабелей		ных частях	
Штекер IE FC RJ45 Plug 180		Комплект установки штекеров SCRJ	
для подключения кабелей IE FC TP 2x2; осевой отвод кабеля (180°)		в полевых условиях	CCK1 000 0M1 00 04 40
1 штука	6GK1 901-1BB10-2AA0	• на оптические РОГ кабели: кейс с инструментом разледии кабела, неукличения пла разли	6GK1 900-0ML00-0AA0
• 10 штук	6GK1 901-1BB10-2AB0	том разделки кабеля, ножницами для резки кевлара, микроскопом, принадлежностями для	
• 50 штук	6GK1 901-1BB10-2AE0	шлифовки световодов	
Штекер SIPLUS NET, IE FC RJ45 2x2		• на оптические РСF кабели: кейс с инструмен-	6GK1 900-0NL00-0AA0
для тяжелых промышленных условий эксплуата-	6AG1 901-1BB10-7AA0	том разделки кабеля, буферным инструмен-	
ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70		том разделки, ножницами для резки кевлара,	
°C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial Ethernet;		микроскопом, инструментом разрыва волокон	
10/100 Мбит/с; для установки на IE FC ТР кабель		Шлифовальные комплекты 5 запаси их комплектов индиформи спотоволов	6CK1 000 0MN00 0440
2x2; подключение кабеля методом прокалывания		5 запасных комплектов шлифовки световодов для комплекта установки SC RJ соединителей на	6GK1 900-0MN00-0AA0
изоляции жил; металлический корпус; осевой		оптические РОГ кабели	
(180°) отвод кабеля			

Интерфейсные модули

Сетевые адаптеры для подключения к PROFINET

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Штекер IE SC RJ		Готовый оптический кабель 50/125	
винтовой штекер для установки на оптический		с двумя установленными дуплексными LC соеди-	
кабель в полевых условиях		нителями, длина	
 IE SC RJ POF Plug для установки на оптиче- 	6GK1 900-0MB00-0AC0	• 1 M	6XV1 873-5RH10
ский РОГ кабель, 20 штук		• 2 M	6XV1 873-5RH20
 IE SC RJ PCF Plug для установки на оптиче- 	6GK1 900-0NB00-0AC0	• 3 M	6XV1 873-5RH30
ский РСГ кабель, 10 штук		• 10 м	6XV1 873-5RN10
Комплект установки штекеров LC		• 30 м	6XV1 873-5RN30
на FC FO кабели в полевых условиях	6GK1 900-0RL00-0AA0	• 50 м	6XV1 873-5RN50
Комплект LC штекеров		● 100 M	6XV1 873-5RT10
для установки на FC FO кабели (62.5/ 200/ 230) в	6GK1 900-0RL00-0AA0	● 150 M	6XV1 873-5RT15
полевых условиях, 10 дуплексных соединителей			
Градиентный оптический кабель 62.5/200/230			
поставка по метражу отрезками длиной от 20 до			
1000 м			
 стандартный FC FO кабель 	6XV1 847-2A		
 гибкий FC FO кабель 	6XV1 847-2C		

Интерфейсные модули

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF

Обзор



 Интерфейсный модуль для подключения станции ET 200SP к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP в режиме ведомого устройства DPV1 и поддержки обмена данными с ведущим сетевым устройством.

- Обслуживание до 32 электронных и силовых модулей станции
- Поддержка расширения модулями станции ЕТ 200AL.
- Поддержка функций массовой "горячей" замены периферийных модулей.
- Обновление встроенного программного обеспечения через PROFIBUS.
- Поддержка функций управления конфигурацией станции из программы пользователя.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания.
- Подключение к резервированной сети PROFIBUS DP через блок связи Y-Link (только для станций без F модулей).

Назначение

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF предназначен для подключения станции ET 200SP к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP и поддержки обмена данными с ведущим

DP устройством. Он позволяет обслуживать до 32 электронных модулей станции ET 200SP, а также до 16 модулей станции ET 200AL.

Конструкция

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF монтируется непосредственно на профильную шину DIN без использования базового блока. Модуль оснащен:

- Диагностическими светодиодами индикации наличия ошибок в работе модуля, режима работы модуля, наличия напряжения питания, запроса на обслуживание.
- Съемным 2-полюсным терминальным блоком для подключения цепи питания =24 В.
- 9-полюсным гнездом соединителя D-типа для подключения к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP.
- Интерфейсом внутренней шины станции для подключения электронных модулей.

В комплект поставки интерфейсного модуля включен сервер модуль и соединитель RS 485 для подключения кабеля PROFIBUS, поддерживающего технологию FastConnect.

Сервер модуль устанавливается на базовый блок последнего электронного модуля станции. Он завершает внутреннюю шину станции, содержит отсек для размещения трех запасных предохранителей, обеспечивает поддержку идентификационных данных и данных о наличии напряжений питания всех потенциальных групп станции.

Функции

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF обеспечивает поддержку широкого спектра функций, к которым можно отнести:

- Функции ведомого устройства DPV1.
- Поддержку данных идентификации и обслуживания I&M0 I&M3
- Функции обновления встроенного программного обеспечения через PROFIBUS.
- Функции управления конфигурацией станции из программы пользователя.
- Функции массовой "горячей" замены периферийных модулей станции.
- Расширение станции ET 200SP модулями станции ET 200AL.

Интерфейсный модуль SIMATIC IM 155-6 DP HF

155-6BA00-0CN0 ES7 155-6BA00-0CN0 Интерфейсный модуль Интерфейсный модуль Общие технические данные Электрические параметры V3.1 мпонентов U_{1L+}: номинальное значение допустимый диапазон отклонений обеспечения
Инструментальные средства проектирования: =24 B =19.2 ... 28.8 B STEP 7 (TIA Portal) **От V13 SP1** Есть защита от неправильной поляр-От V5.5 SP4, с использованием GSD ности напряжения допустимый перерыв в питании, 5 мс • GSD файл Поддержка данных идентификации и обслуживания GSD ревизии 3 и 5 не менее Потребляемый ток, не более Импульсный ток включения, не бо Есть, I&M 0 ... I&M 3 250 мА 4.5 A С помощью наборов данных

Интерфейсные модули

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF

Интерфейсный модуль	6ES7 155-6BA00-0CN0 IM 155-6DP HF	Интерфейсный модуль	6ES7 155-6BA00-0CN0 IM 155-6DP HF
Потери мощности, типовое значение	1.5 Вт	Диагностические светодиоды инди-	
Адресное пространство		кации:	
Адресное пространство, не более:		• режимов работы модуля	Зеленый светодиод RN
• на модуль	244 байта на ввод и на вывод	 наличия ошибок в работе модуля 	Красный светодиод ER
• на станцию	244 байта на ввод и на вывод	• запроса на обслуживание	Желтый светодиод МТ
Аппаратная конфигурация		 наличия питания 	Зеленый светодиод PWR
Количество электронных модулей на	32 модуля ET 200SP + 16 модулей	• обмена данными через интер-	Зеленый светодиод DP
станцию, не более	ET 200AL	фейс PROFIBUS	
"Горячая" модулей	Есть, массовая	Гальваническое разделение цепей	
Интерфейс PROFIBUS		Гальваническое разделение цепей	
Количество интерфейсов	1	между:	
Физический уровень	RS 485	• внутренней шиной и электроникой	Нет
Протокол	PROFIBUS DP, ведомое устройство	PROFIBUS DP и другими цепями	Есть
Выходной ток, не более	90 мА	• цепью питания и другими цепями	Есть
Скорость обмена данными, не более	12 Мбит/с	Допустимая разность потенциалов	
Сетевой протокол	PROFIBUS DP	Между различными цепями	=75 B/ ~60 B
Сервисы:		Испытательное напряжение изоляции	
• SYNC совместимость	Есть	Испытательное напряжение изоля-	=707 B
• FREEZE совместимость	Есть	ции	
• DPV0	Есть	Габариты и масса	
• DPV1	Есть	Габариты (Ш x В x Г) в мм	50x 117x 74
Изохронный режим	Нет	Масса без сетевого адаптера, при-	150 г
Состояния, прерывания, диагностика		близительно	
Поддержка прерываний	Есть	Условия эксплуатации, транспортиров	ки и хранения
Поддержка диагностических функ-	Есть	Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
ций		транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
			каталога

1	Интерфейсный модуль SIPLUS IM 155-6 DP HF						
	Интерфейсный модуль	6AG1 155-6BA00-7CN0 IM 155-6DP HF	Диапазон рабочих температур	допустимых условий эксплуатации -40 +70 °C См. секцию "Общие технические			
	Общие технические данные		Прочие условия	данные" во введении к данной главе			
	Заказной номер базового модуля 6ES7 155-6BA00-0CN0			каталога			
	Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением					

Данные для заказа

модуля)

IBUS FC ранированный кабель PROFIBUS с ражнологии FastConnect (быстрая ий PB FC кабель общего назначе- ка по метражу отрезками длиной от м ль для прокладки в химически аг- средах, поставка по метражу отрез- й от 20 до 1000 м
ехнологии FastConnect (быстрая ий PB FC кабель общего назначе- ка по метражу отрезками длиной от м ль для прокладки в химически аг- средах, поставка по метражу отрез-
ий РВ FC кабель общего назначе- ка по метражу отрезками длиной от м ль для прокладки в химически аг- средах, поставка по метражу отрез-
ка по метражу отрезками длиной от м м ль для прокладки в химически аг-средах, поставка по метражу отрез-
ка по метражу отрезками длиной от м м ль для прокладки в химически аг-средах, поставка по метражу отрез-
м ль для прокладки в химически аг- средах, поставка по метражу отрез-
ль для прокладки в химически аг- средах, поставка по метражу отрез-
средах, поставка по метражу отрез-
й от 20 до 1000 м
ль для пищевой и табачной про- 6XV1 830-0GH10
сти, а также для предприятий по
ву напитков, поставка по метражу
длиной от 20 до 1000 м й PB FC FRNC кабель, поставка по 6XV1 830-0LH10
резками длиной от 20 до 1000 м ль для прокладки в земле, поставка 6XV1 830-3FH10
отрезками длиной от 20 до 1000 м
С кабель для подключения аппа- 6XV1 831-2K
сположенной на подвижных частях,
о метражу отрезками длиной от 20
morpany orpodicining primor of 20
разделки РВ FC кабелей 6GK1 905-6AA00
e or I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Интерфейсные модули

Интерфейсный модуль IM 155-6 DP HF

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Маркировочные этикетки для модулей ЕТ 200SP ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист		Соединитель для подключения цепи питания =24 В (запасная часть), упаковка из 10 штук с пружинными контактами-защелками с контактами под винт	6ES7 193-4JB00-0AA0 6ES7 193-4JB50-0AA0
 светло серого цвета желтого цвета один рулон с 500 этикетками светло серого цвета желтого цвета 	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 193-6LA10-0AG0 6ES7 194-6LR10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AG0	Коллекция руководств на DVD все руководства по S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению исполнения проектов, PCS 7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT.	6ES7 998-8XC01-8YE0
Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0	Зім'я по пімі, зім'я по пет, зім'я по премт. Английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык	
Стандартная 35 мм профильная шина DIN длиной 483 мм для установки в 19" шкафы управления 530 мм для установки в 600 мм шкафы управления	6ES5 710-8MA11 6ES5 710-8MA21		
830 мм для установки в 900 мм шкафы управления2000 мм	6ES5 710-8MA31 6ES5 710-8MA41		

Станции ET 200SP Интерфейсные модули

Сервер модуль

Обзор

Сервер модуль включен в комплект поставки каждого интерфейсного модуля станции/ центрального процессора контроллера ET 200SP. Он устанавливается на последний модуль станции, содержит терминальное устройство ее внутренней шины и оснащен держателями для трех запасных предохранителей 5х 20 мм.

Модуль обеспечивает поддержку функций:

- Обновления встроенного программного обеспечения.
- Идентификации и обслуживания.
- Мониторинга напряжений питания L+ и наличия модулей ввода-вывода (для модулей с поддержкой функций мониторинга напряжения питания).
- Мониторинга напряжений обратной связи для модулей исполнения HF.



Данные для заказа

Описание	Заказной номер
Сервер модуль для станции ET 200SP, запасная часть, включен	6ES7 193-6PA00-0AA0
в комплект поставки каждого интерфейсного мо-	
дуля и центрального процессора	

Электронные модули

Общие сведения

Обзор



Электронные модули станции ET 200SP предназначены для ввода и вывода дискретных или аналоговых сигналов в системах автоматизации стандартного назначения, а также в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем).

Для построения систем автоматизации стандартного назначения быть использованы:

- Модули EM 131 (6ES7 131-6...)
 - 4-, 8- и 16-канальные модули ввода дискретных сигналов.
- Модули EM 132 (6ES7 132-6...)
 - 4-, 8- и 16-канальные модули вывода дискретных сигналов.
- Модули EM 134 (6ES7 134-6...)
 - 2-, 4- и 8-канальные модули ввода аналоговых сигналов.
- Модули EM 135 (6ES7 135-6...)
 - 2- и 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов.

Модули ЕМ 136 (6ES7 136-6...) предназначены для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3 по стандарту IEC 61508 и уровня производительности до PLe по стандарту EN ISO 13849. Некоторые электронные модули стандартного назначения сертифицированы на использование в системах противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL2 по стандарту IEC 61508 и уровня производительности до PLd по стандарту EN ISO 13849. В любом случае управление системой противоаварийной защиты и обеспечения безопасности должен выполнять F-CPU.

Все электронные модули станции делятся на несколько классов:

- Модули класса Basic (BA)
 с поддержкой диагностических функций на уровне модуля.
- Модули класса Standard (ST) с поддержкой диагностических функций на уровне групп каналов и модуля.

- Модули класса High Future (HF) с поддержкой диагностических функций на уровне отдельных каналов.
- Модули класса High Speed (HS) со скоростным выполнением операций ввода-вывода.

Все электронные модули устанавливаются на базовые блоки (BU), монтируемые на стандартную 35 мм профильную шину DIN. Первая установка электронного модуля на базовый блок автоматически сопровождается выполнением операции механического кодирования базового блока. В дальнейшем на данный базовый блок может устанавливаться только электронный модуль такого же типа. Это исключает возможность возникновения ошибок при замене модулей. Замена электронных модулей может выполняться во время работы станции без демонтажа их внешних цепей. В зависимости от типа головного модуля станции (IM или CPU) такая замена может выполняться поштучно или массово.

Все электронные модули выпускаются в компактных пластиковых корпусах, на которых расположены:

- Светодиод DIAG индикации состояний модуля.
- Светодиод PWR индикации наличия питания.
- Светодиоды индикации состояний каналов ввода-вывода.
- Интерфейс подключения к базовому блоку.

На фронтальной панели каждого модуля нанесена информация о его назначении, версии аппаратуры и встроенного программного обеспечения, цветовая метка вида модуля и его цветовой код, заказной номер и матричный 2D код модуля, а также схема подключения внешних цепей. По цветовому коду можно выбрать опциональную пластиковую цветную накладку на терминальную коробку базового блока.

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131

Обзор

- 4-, 8- и 16-канальные модули ввода дискретных сигналов для станции/ контроллера ET 200SP.
- Поштучная поставка или поставка упаковками по 10 штук.
- Наличие модулей классов BA, ST, HS и HF с различным набором поддерживаемых функций.
- Установка модулей шириной 15 мм на базовые блоки типа А0, шириной 20 мм на базовые блоки типа В1.
- Автоматическое кодирование базовых блоков при первой установке электронного модуля.
- Наличие светодиодов индикации состояний модуля и его каналов.
- Подключение датчиков с характеристиками типа 1, 2 и 3 (зависит от типа модуля) по стандарту ІЕС 61131, различными уровнями напряжения и родом тока.
- Наличие электронных табличек с идентификационными данными I&M0 ... I&M3.
- Настраиваемая задержка распространения сигналов в диапазоне от 0.05 до 20 мс.



- Поддержка функций:
 - диагностики;
 - реконфигурирования во время работы;
 - обновления встроенного программного обеспечения;
 - "горячей" замены во время работы.

Назначение

Модули ввода дискретных сигналов позволяют адаптировать аппаратуру контроллера/ станции ET 200SP к требованиям решаемых задач. Они выполняют преобразование входных

дискретных сигналов контроллера/ станции ET 200SP в ее внутренние логические сигналы. Параметры входных сигналов зависят от типов используемых модулей.

Основные свойства модулей

Основные свойства	DI 8x 24 VDC BA	DI 8x 24VDC SRC BA	DI 8x 24 VDC ST	DI 8x 24 VDC HS
			No.	
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка:	BU15 типа A0 CC01	BU15 типа A0 CC02	BU15 типа A0 CC01	BU15 типа A0 CC01
 мониторинга напряжения питания времени фильтрации входных сигналов 	На уровне модуля На уровне каждого кана-	На уровне модуля На уровне каждого кана-	На уровне модуля На уровне каждого кана-	На уровне модуля На уровне модуля
• времени фильтрации входных сигналов	ла	ла	ла	на уровне модули
• мониторинга обрывов внешних цепей	Нет	Нет	На уровне модуля	Нет
 мониторинга коротких замыканий на землю во внешних цепях 	Нет	Нет	На уровне модуля	На уровне модуля
 аппаратных прерываний по нарастаю- щему/ спадающему фронту входного сигнала 	Нет	Нет	Нет	На уровне каждого кана- ла
• увеличения длительности импульсного входного сигнала	Нет	Нет	Нет	На уровне каждого кана- ла
• счетчиков входных сигналов	Нет	Нет	Нет	Есть, 4 счетчика до 10 кГц
выборки входных сигналов с запасом по частоте дискретизации Поддержка:	Нет	Нет	Нет	Есть, с интервалом 7.8125 мкс
 функций обновления встроенного про- граммного обеспечения 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций реконфигурирования во время работы 	Есть	Есть	Есть	Есть
• протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Есть	Есть
• общих каналов ввода	Нет	Нет	Нет	Нет
• изохронного режима	Нет	Нет	Нет	Есть

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов EM 131

Основные свойства	DI 8x 24 VDC HF	DI 16x 24 VDC ST	DI 8x NAMUR HF	DI 4x 120230 VAC ST
Установка на базовый блок	BU15 типа A0	BU15 типа A0	BU15 типа A0	BU20 типа B1
Цветовой код	CC01	CC03	CC01	CC41
Настройка:				
• мониторинга напряжения питания	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне каждого кана-	Нет
			ла	
• времени фильтрации входных сигналов	На уровне каждого кана-	На уровне каждого кана-	На уровне каждого кана-	Нет
	ла	ла	Ла	Нет
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне каждого кана-	На уровне модуля	На уровне каждого кана- ла	пет
• мониторинга коротких замыканий на	На уровне каждого кана-	Нет	На уровне каждого кана-	Нет
землю во внешних цепях	ла		ла	
• аппаратных прерываний по нарастаю-	На уровне каждого кана-	Нет	На уровне каждого кана-	Нет
щему/ спадающему фронту входного сигнала	ла		ла	
• увеличения длительности импульсного	На уровне каждого кана-	Нет	Есть	Нет
входного сигнала	ла			
• счетчиков входных сигналов	Нет	Нет	Нет	Нет
• выборки входных сигналов с запасом по	Нет	Нет	Нет	Нет
частоте дискретизации				
Поддержка:	_	_	_	_
 функций обновления встроенного про- граммного обеспечения 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций идентификации и обслужива- 	Есть	Есть	Есть	Есть
ния (I&M)				
 функций реконфигурирования во время работы 	Есть	Есть	Есть	Есть
протокола PROFlenergy	Есть	Есть	Нет	Есть
• общих каналов ввода	Есть	Нет	Нет	Нет
• изохронного режима	Есть	Нет	Нет	Нет

Модули исполнения SIMATIC

Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BH00-0BA0	6ES7 131-6BF00-0AA0	6ES7 131-6BF60-0AA0	6ES7 131-6BF00-0BA0
Общие сведения	DI 16x 24 VDC ST	DI 8x 24 VDC BA	DI 8x 24 VDC SRC BA	DI 8x 24 VDC ST
Версия встроенного программного обеспе-	V1.1	V1.0	V1.0	V1.1
чения				
Установка на базовый блок типа	BU15 типа A0	BU15 типа A0	BU15 типа A0	ВU15 типа А0
Цветовой код	CC00	CC01	CC02	CC01
Инструментальные средства проектирова-				
ния: ● STEP 7 TIA Portal	От V13 SP1	От V13 SP1	От V13	От V13
STEP 7 HA FORM STEP 7	OT V5.5 c GSD/GSDML	От V5.5 SP3 c	От V5.5 SP4	От V5.5 SP3 c
• SILF I	файлом	GSD/GSDML файлом	01 75.5 51 4	GSD/GSDML файлом
• PCS 7	От V8.1 SP1	-		-
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
GSD файл для PROFIBUS	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5
Режимы работы:				
• ввод потенциальных сигналов	Есть	Есть	Есть	Есть
• ввод импульсных сигналов	Нет	Нет	Нет	Нет
• ввод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Нет	Нет
дискретизации				
• счет импульсов	Нет	Нет	Нет	Нет
• общие каналы ввода	Нет	Нет	Нет	Нет
Функции:	Есть	Есть	Есть	Есть
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть	Есть
 идентификации и обслуживания (I&M) изохронный режим 	Нет	Нет	Нет	Нет
 изохронный режим обновление встроенного программного 	Есть	Есть	Есть	Есть
• обновление встроенного программного обеспечения	LUID	LUID	LUID	LUID
• поддержка протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Нет	Есть



Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов EM 131

			імодули ввода дискре	
Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BH00-0BA0 DI 16x 24 VDC ST	6ES7 131-6BF00-0AA0 DI 8x 24 VDC BA	6ES7 131-6BF60-0AA0 DI 8x 24 VDC SRC BA	6ES7 131-6BF00-0BA0 DI 8x 24 VDC ST
Использование: • в ЕТ 200 SP с CPU	Есть	Есть	Есть	Есть
в станции ET 200 SP, подключенной: через PROFINET IO	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть
- через PROFIBUS DP Цепь питания модуля	ECIB	ECIB	ECIB	CCIB
Напряжение питания: и номинальное значение допустимый диапазон отклонений защита от неправильной полярности напряжения	=24 В =19.2 28.8 В Есть	=24 В =19.2 28.8 В Есть	=24 В =19.2 28.8 В Есть	=24 В =19.2 28.8 В Есть
Потребляемый ток, не более	90 мА (без учета питания датчиков)	8 мА (без учета питания датчиков); 70 мА (с учетом питания датчиков)		50 mA
Потери мощности, типовое значение	1.7 Вт	1.6 Вт (с учетом питания датчиков)	1.5 Вт	1 Вт
Выходы питания датчиков	Нет	8	8	8
Количество выходов Напряжение питания датчиков:			0	0
номинальное значениеминимальное значение	Нет Нет	=24 B =19.2 B	-	=24 B =19.2 B
Суммарный выходной ток, не более	Нет	700 mA	-	700 мA
Защита от коротких замыканий в цепях подключения датчиков	Нет	Есть, электронная	Нет	Есть, электронная
Адресное пространство	15.	0.5 ×	0.5 ×	10.5 ×
Длина параметров настройки, не более Адресное пространство:	4 байта	3 байта	3 байта	16 байт
• на модуль	2 байта + 2 байта для QI информации	1 байт	1 байт	1 байт + 1 байт для QI информации
 на дискретные входы на выборку сигналов с запасом по частоте дискретизации 	- Нет	1 байт Нет	1 байт Нет	- Нет
• на счетчики для ввода	Нет	Нет	Нет	Нет
	11	11	11	III
• на счетчики для вывода	Нет	Нет	Нет	Нет
 на счетчики для вывода Дискретные входы Количество входов: 	16	Нет	8	8
Дискретные входы Количество входов: ■ тип входного каскада	16 PNP	8 PNP	8 NPN	8 PNP
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток	16	8	8	8
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов:	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики:	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - -	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - -	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - -
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность реверсивный счет	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность реверсивный счет выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов значений сигналов на вход за один	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемае функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность реверсивный счет выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность реверсивный счет выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов значений сигналов на вход за один цикл, не более минимальное разрешение по времени Входное напряжение:	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входной ток Входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность разрядность выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов значений сигналов на вход за один цикл, не более минимальное разрешение по времении	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков разрядность реверсивный счет выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов значений сигналов на вход за один цикл, не более минимальное разрешение по времение минимальное значение сигнала высокого уровня сигнала низкого уровня	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Дискретные входы Количество входов: тип входного каскада входная характеристика по IEC 61131-2 Фиксация импульсных входных сигналов Увеличение длительности импульсного входного сигнала: минимальная длительность входного импульсного сигнала настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: вход запуска/ остановки свободно используемый вход счетчики: количество счетчиков частота следования сигналов разрядность реверсивный счет выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации: количество входов значений сигналов на вход за один цикл, не более минимальное разрешение по времени Входное напряжение: номинальное значение	16 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 PNP Втекающий Тип 1, 2 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	8 NPN Вытекающий Тип 1 и 3 Нет	8 PNP Втекающий Тип 1 и 3 Нет Нет - - - - Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131

Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BH00-0BA0 DI 16x 24 VDC ST	6ES7 131-6BF00-0AA0 DI 8x 24 VDC BA	6ES7 131-6BF60-0AA0 DI 8x 24 VDC SRC BA	6ES7 131-6BF00-0BA0 DI 8x 24 VDC ST
Настраиваемая задержка распространения входного сигнала:				
• для стандартных входов	Нет (2 мкс)/ 0.05 мс/ 0.1 мс/ кабеля, на уровне каждого к	0.4 мс/ 0.8 мс/ 1.6 мс/ 3.2 мс	/ 12.8 mc/ 20 mc + 30 500 m	икс в зависимости от длины
 для входов аппаратных прерываний 	Нет	Нет	Нет	Нет
• для счетных входов	Нет	Нет	Нет	Нет
Настраиваемое подавление "дребезга" контактов	-	-	-	-
Окно мониторинга "дребезга" контактов Время переключения при номинальном входном напряжении, не более:		-	-	-
 от низкого уровня к высокому 		-	-	-
 от высокого уровня к низкому Длина кабеля, не более: 	•	•	•	-
• обычного	600 м	600 м	200 м	600 м
 экранированного Данные для выбора датчиков 	1000 м	1000 м	1000 м	1000 м
2-проводное подключение бесконтактных датчиков:	Возможно	Возможно	Возможно	Возможно
 допустимый установившийся ток, не бо- лее 	1.5 мА	2.0 мА	1.5 мА	1.5 мА
Датчики NAMUR по IEC 60947-5-6	Нет	Нет	Нет	Нет
Контактные датчики с резисторами 10 кОм Контактные датчики без резисторов	Нет Есть	Нет Есть	Нет Есть	Нет Есть
Изохронный режим				
Время фильтрации и подготовки (TCI), не менее	Нет	Нет	Нет	Нет
Время цикла (TDP), не менее	Нет	Нет	Нет	Нет
Дребезг, не более Состояния, прерывания, диагностика	Нет	Нет	Нет	Нет
Прерывания:	E	F	F	F
диагностическиеаппаратные	Есть Нет	Есть Нет	Есть Нет	Есть Нет
Диагностические функции:	_	_	_	_
 мониторинг напряжения питания модуля мониторинг напряжения питания датчи- ков 	Есть Нет	Есть Нет	Есть Нет	Есть Нет
• мониторинг обрыва внешних цепей	Есть, параллельно контакту датчика должен быть подключен резистор сопротивлением 25 45 кОм	Нет	Нет	Есть, параллельно контакту датчика подключается резистор сопротивлением 25 45 кОм
• мониторинг коротких замыканий	Нет	Нет	Нет	Есть
Диагностические светодиоды индикации: наличия напряжения питания состояний каналов	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал
наличия ошибок в работе каналовсостояний модуля	Нет Красный/ зеленый свето- диод DIAG	Нет Красный/ зеленый свето- диод DIAG	Нет Красный/ зеленый свето- диод DIAG	- Красный/ зеленый свето- диод DIAG
Гальваническое разделение цепей	ANOTI DINO	HIND DIAG	HIND DIAG	длод БІЛО
Гальваническое разделение: между различными каналами	Нет	Нет	Нет	Нет
• между каналами и внутренней шиной	Есть	Есть	Есть	Есть
станции ■ между каналами и цепью питания элек- троники	Нет	Нет	Нет	Нет
Допустимая разность потенциалов	D/ A	====	D/ A	D/ 0
Допустимая разность потенциалов между различными цепями	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
Изоляция Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B	=707 B
Настраиваемые параметры				
Режим работы модуля Мониторинг напряжения питания Мониторинг обрыва цепей подключения датчиков	Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 13, параллельно контакту датчика должен быть подключен резистор сопротивлением 25 45 кОм	Нет Разрешен/ запрещен ^{1,3} Нет	Нет Разрешен/ запрещен ^{1,3} Нет	Нет Разрешен/ запрещен ^{1,3} Нет



Электронные модули стандартного назначения

Электронные модули стандартного назначения				
			Модули ввода дискре	тных сигналов ЕМ 131
Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BH00-0BA0 DI 16x 24 VDC ST	6ES7 131-6BF00-0AA0 DI 8x 24 VDC BA	6ES7 131-6BF60-0AA0 DI 8x 24 VDC SRC BA	6ES7 131-6BF00-0BA0 DI 8x 24 VDC ST
Мониторинг ошибок в работе датчиков с переключающими ключами	Нет	Нет	Нет	Нет
Мониторинг "дребезга" контактов Мониторинг длительности "дребезга" кон-	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет
тактов Режим работы канала	Активирован/ деактивирован ^{2, 3}	Активирован/ деактивирован ^{2, 3}	Активирован/ деактиви- рован ^{2, 3}	Активирован/ деактиви- рован ^{2, 3}
Задержка распространения входного сиг- нала	Нет (2 мкс)/ 0.05 мс/ 0.1 мс/	0.4 mc/ 0.8 mc/ 1.6 mc/ 3.2 mc/	12.8 mc/ 20 mc ^{2, 3}	
Увеличение длины импульса Аппаратные прерывания по нарастающим фронтам сигналов	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет
Аппаратные прерывания по спадающим фронтам сигналов	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип базового блока Условия эксплуатации, транспортировки и хр	С подводом/ без подвода ц анения	епей внешнего питания ¹		'
Допустимые условия эксплуатации, транс-		еские данные" во введении к	данной главе каталога	
портировки и хранения Габариты и масса				
Габариты (Ш х В х Г) в мм Масса, приблизительно Дополнительная информация	15х 73х 58 28 г	15х 73х 58 28 г	15х 73х 58 28 г	15х 73х 58 28 г
Замечания	Нет	Нет	Нет	Не более 32 модулей на станцию
¹ На уровне модуля ² На уровне каждог	о канала ³ Реконфигуриро	рвание во время работы		Станцию
Ma	6ES7 131-6BF00-0DA0	6ES7 131-6BF00-0CA0	6ES7 131-6TF00-0CA0	6ES7 131-6FD00-0BB1
Модуль ввода дискретных сигналов	DI 8x 24 VDC HS	DI 8x 24 VDC HF	DI 8x NAMUR HF	DI 4x 120230 VAC ST
Общие сведения Версия встроенного программного обеспе-	V1.0	V2.0	V1.0	V1.0
чения Установка на базовый блок типа Цветовой код	BU15 типа A0 CC01	ВU15 типа A0 CC01	ВU15 типа A0 CC01	BU20 типа B1 CC41
Инструментальные средства проектирования:	0.140.004	0.140.004	0.1440	
STEP 7 TIA PortalSTEP 7	От V13 SP1 От V5.5 SP3 с	OT V13 SP1 OT V5.5 c GSD/GSDML	От V13 От V5.5 SP4	От V13 От V5.5 SP4
• PCS 7	GSD/GSDML файлом -	файлом От V8.1 SP1		-
GSDML файл для PROFINET GSD файл для PROFIBUS Режимы работы:	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5
• ввод потенциальных сигналов	Есть	Есть	Есть	Есть
ВВОД ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ ВВОД СИГНАЛОВ С ЗАПАСОМ ПО ЧАСТОТЕ ПИСКЛЕТИЗЗИИМ.	Есть	Есть Нет	Есть Нет	Нет Нет
дискретизации • счет импульсов	Есть	Нет	Нет	Нет
 общие каналы ввода Функции: 	Нет	Есть	Нет	Нет
 реконфигурирование во время работы идентификации и обслуживания (I&M) 	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть
• изохронный режим	Есть	Есть	Нет	Нет
 обновление встроенного программного обеспечения 	Есть	Есть	Есть	Есть
• поддержка протокола PROFlenergy Использование:	Есть	Нет	Есть	Нет
в ET 200 SP с CPU в станции ET 200 SP, подключенной:	Есть	Есть	Есть	Есть
- через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP Цепь питания модуля	Есть	Есть	Есть	Есть

Цепь питания модуля
Напряжение питания:

•	номинальное	значение

напряжения Потребляемый ток, не более

=24 B	=24 B
=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 E
Есть	Есть

60 мА

70 мА (без учета питания датчиков)

=24 B =20.4 ... 28.8 B

Нет 50 мА (без учета питания датчиков)

11 мА

~230 B

допустимый диапазон отклоненийзащита от неправильной полярности

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131

Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BF00-0DA0	6ES7 131-6BF00-0CA0	6ES7 131-6TF00-0CA0	6ES7 131-6FD00-0BB1
	DI 8x 24 VDC HS	DI 8x 24 VDC HF	DI 8x NAMUR HF	DI 4x 120230 VAC ST
Потери мощности, типовое значение	1.5 Вт	1.5 Вт	1.5 Вт	1.0 Вт при напряжении
				питания и входном на- пряжении ~230 В, 50 Гц
Выходы питания датчиков				пряжении ~230 в, 50 г ц
Количество выходов	8	8	8	4
Напряжение питания датчиков:				
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=8.2 B	~120 230 B
• минимальное значение	=19.2 B	=19.2 B	-	-
Суммарный выходной ток, не более	700 мА	700 мА	- -	10 A
Защита от коротких замыканий в цепях подключения датчиков	Есть, электронная	Есть, электронная	Есть, электронная	Предохранитель 10 А при использовании базового
подключения датчиков				блока типа В1
Адресное пространство				
Длина параметров настройки, не более	Зависит от выбранных	6 байт	-	2 байта
	режимов работы			
Адресное пространство:	45.C-×	0.5.* 0	4.5.× 4.5.× 01	4.5.° 4.5.° OI
• на модуль	45 байт	8 байт; 2 канала на суб- модуль + QI информация	1 байт + 1 байт для QI информации	1 байт + 1 байт для QI информации
• на дискретные входы	1 байт + 1 байт для QI	модуль т от информация	информации	информации 1 байт
	информации			, cum
• на выборку сигналов с запасом по час-	32 байта	Нет	Нет	Нет
тоте дискретизации				
• на счетчики для ввода	25 байт	Нет	Нет	Нет
• на счетчики для вывода	20 байт	Нет	Нет	Нет
Дискретные входы Количество входов:	8	8	8	4
 тип входного каскада 	PNP	PNP	NAMUR	-
• входной ток	Втекающий	Втекающий	Втекающий	-
Входная характеристика по IEC 61131-2	Тип 1 и 3	Тип 1 и 3		Тип 3
Фиксация импульсных входных сигналов	Есть, по нарастающему,	Есть, по нарастающему,	Есть, по нарастающему,	Нет
	спадающему или по обо-	спадающему или по обо-	спадающему или по обо-	
	им фронтам входного	им фронтам входного	им фронтам входного	
Увеличение длительности импульсного	импульсного сигнала Есть, по нарастающему,	импульсного сигнала Есть, по нарастающему,	импульсного сигнала Есть, по нарастающему,	Нет
входного сигнала:	спадающему или по обо-	спадающему или по обо-	спадающему или по обо-	1101
Enogno: o omnaria.	им фронтам входного	им фронтам входного	им фронтам входного	
	импульсного сигнала	импульсного сигнала	импульсного сигнала	
• минимальная длительность входного	-	4 мкс	-	-
импульсного сигнала	F0/400/000/F00 - 4/0 -		0.51410	
 настраиваемая длительность сигнала Настраиваемые функции входов: 	50/ 100/ 200/ 500 мс, 1/ 2 с		0.5/ 1/ 2 c	-
 пастраиваемые функции входов. вход запуска/ остановки 	Есть	Нет	Нет	Нет
 свободно используемый вход 	Есть	Нет	Нет	Нет
• счетчики:	Есть	Нет	Нет	Нет
- количество счетчиков	4	Нет	Нет	Нет
- частота следования сигналов	10 кГц	Нет	Нет	Нет
- разрядность	32 бита	Нет	Нет	Нет
- реверсивный счет	Есть	Нет	Нет	Нет
• выборка сигналов с запасом по частоте	Есть	Нет	Нет	Нет
дискретизации:	8	Нет	Нет	Нет
- КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	32	Нет	Нет	Нет
 значений сигналов на вход за один цикл, не более 	UL.	TIOI	1101	1101
 минимальное разрешение по време- 	7.8125 мкс	Нет	Нет	Нет
ни				
Входное напряжение:				~120/230 В, 47 63 Гц
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=8.2 B	~230 B
• сигнала высокого уровня	+11 +30 B	+11 +30 B	•	~74 264 B
 сигнала низкого уровня 	-30 +5 B	-30 +5 B		~0 40 B
Входной ток сигнала: высокого уровня	6.0 мА	2.5 mA	2.1 7 мА для датчиков	10.8 мА, типовое значе-
			NAMUR и контактных	HN6
			датчиков с резисторами;	
			8 мА для контактных дат-	
			чиков без резисторов	
• низкого уровня	-	•	0.35 1.2 мА для датчи- ков NAMUR и контактных	-
			датчиков с резисторами;	
			0.5 мА для контактных	
			датчиков без резисторов	

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131

			тугодули ввода дискре	тных сигналов ЕМ 131
Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BF00-0DA0 DI 8x 24 VDC HS	6ES7 131-6BF00-0CA0 DI 8x 24 VDC HF	6ES7 131-6TF00-0CA0 DI 8x NAMUR HF	6ES7 131-6FD00-0BB1 DI 4x 120230 VAC ST
Настраиваемая задержка распространения				
входного сигнала: • для стандартных входов	Нет (2 мкс)/ 0.05 мс/ 0.1 мс/ мс/ 12.8 мс/ 20 мс + 30 50		300 мс для датчиков с переключающими клю-	
	длины кабеля	Γ	чами	
для входов аппаратных прерыванийдля счетных входов	Есть Есть	Есть Нет		
Настраиваемое подавление "дребезга"	-	-	Для 2 32 изменений	-
контактов Окно мониторинга "дребезга" контактов		-	входного сигнала 0.5 c/ 1 100 с с шагом приращения 1 с	
Время переключения при номинальном входном напряжении, не более:			12	1.5 4.0 мс
от низкого уровня к высокому от высокого уровня к низкому	-	-	12 мс 12 мс	1.5 4.0 MC 10 MC
Длина кабеля, не более:	50 м	200 м	Нет	600 м
• экранированного	50 м	1000 м	200 м	1000 м
Данные для выбора датчиков 2-проводное подключение бесконтактных	Возможно	Возможно	Возможно	Возможно
датчиков:				
• допустимый установившийся ток, не бо- лее	1.5 мА	1.5 мА	1.5 мА	-
Датчики NAMUR по IEC 60947-5-6	Нет	Нет	Есть	Нет
Контактные датчики с резисторами 10 кОм Контактные датчики без резисторов	Нет Есть	Нет Есть	Есть Есть	Нет Есть
Изохронный режим	050		11	11
Время фильтрации и подготовки (TCI), не менее	250 мкс	420 мкс	Нет	Нет
Время цикла (TDP), не менее	250 мкс	500 мкс	Нет	Нет
Дребезг, не более Состояния, прерывания, диагностика	5 мкс	8 мкс	Нет	Нет
Прерывания:	F.	F.	F.	11.
диагностическиеаппаратные	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть	Нет Нет
Диагностические функции:	_		_	
 мониторинг напряжения питания модуля мониторинг напряжения питания датчи- 	Есть Нет	Есть Есть	Есть Есть	Нет Нет
ков				
• мониторинг обрыва внешних цепей	Нет	Есть, параллельно контакту датчика подключа- ется резистор сопротив- лением 25 45 кОм	Есть	Нет
• мониторинг коротких замыканий	Есть	Есть	Есть	Нет
Диагностические светодиоды индикации: наличия напряжения питания 	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• состояний каналов	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал
наличия ошибок в работе каналовсостояний модуля	- Красный/ зеленый свето-	Красный светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Красный светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Нет Красный/ зеленый свето-
	диод DIAG	диод DIAG	диод DIAG	диод DIAG
Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение:				
• между различными каналами	Нет	Нет	Нет	Нет
 между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть	Есть	Есть
 между каналами и целью питания электроники 	Нет	Нет	Есть	Нет
Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	
различными цепями	10 5/ 00 5	10 5/ 00 5	700,000	
Изоляция Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B	=2545 В в течение 2 с
Настраиваемые параметры				
Режим работы модуля	Ввод дискретных сигна- лов/ выборка сигналов с запасом по частоте дис- кретизации/ счет импуль- сов ¹	Нет	Нет	Нет
Мониторинг напряжения питания	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Нет

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131

Модуль ввода дискретных сигналов	6ES7 131-6BF00-0DA0 DI 8x 24 VDC HS	6ES7 131-6BF00-0CA0 DI 8x 24 VDC HF	6ES7 131-6TF00-0CA0 DI 8x NAMUR HF	6ES7 131-6FD00-0BB1 DI 4x 120230 VAC ST
Мониторинг коротких замыканий на землю	Разрешен/ запрещен 1,3	Разрешен/ запрещен 2,3	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Нет
в цепях подключения датчиков	т азрешен/ запрещен "	т азрешен/ запрещен, -	т азрешен/ запрещен	1161
Мониторинг обрыва цепей подключения	Нет	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} .	Нет
датчиков		Параллельно контакту	Для датчиков NAMUR и	
		датчика должен быть	контактных датчиков с	
		подключен резистор со-	резисторами 10 кОм	
		противлением 25 45		
N	Нет	кОм	D	Нет
Мониторинг ошибок в работе датчиков с переключающими ключами	пет	Нет	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} . Только в PROFINET IO	пет
Переключающими ключами Мониторинг "дребезга" контактов	Нет	Нет	Деактивирован/ 2 32	Нет
топиторин дрессота контактов	1101	1101	изменения значения	1101
			входного сигнала 2,3.	
			Только в PROFINET IO	
Мониторинг длительности "дребезга" кон-	Нет	Нет	0.5 с, 1 100 с с шагом	Нет
тактов			настройки 1 с, реконфи-	
			гурирование во время	
			работы. Только в	
Режим работы канала	Активирован/ деактиви-	Активирован/ деактиви-	PROFINET IO Деактивирован/ датчик	Активирован/ деактиви-
Гежим рассты канала	DOBAH ^{2, 3}	DOBAH ^{2, 3}	деактивирован/ датчик NAMUR/ контактный дат-	DOBAH ^{2, 3}
	pobun	рован	чик без резистора/ кон-	рован
			тактный датчик с рези-	
			стором 10 кОм ^{2, 3}	
Задержка распространения входного сиг-	Нет (2 мкс)/ 0.05 мс/ 0.1 мс	с/ 0.4 мс/ 0.8 мс/ 1.6 мс/ 3.2	Нет	Нет
	мс/ 12.8 мс/ 20 мс ^{2, 3}			
Увеличение длины импульса	Отключено/ 50, 100, 200, 5	00 мс, 1 или 2 с ^{2, 3}	Отключено/ до 0.5 с/ до 1	Нет
			c/ до 2 с ^{2, 3} . Только в PROFINET IO	
Аппаратные прерывания по нарастающим	Разрешены/ запрещены	Разрешены/ запрещены	Разрешены/ запрещены	Нет
фронтам сигналов	2,3	2,3	2, 3	1101
Аппаратные прерывания по спадающим	Разрешены/ запрещены	Разрешены/ запрещены	Разрешены/ запрещены	Нет
фронтам сигналов	2, 3	2, 3	2, 3	
Тип базового блока	С подводом/ без подвода в	цепей внешнего питания ¹		
Условия эксплуатации, транспортировки и хр		,	•	
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие технич	неские данные" во введении к	даннои главе каталога	
портировки и хранения Габариты и масса				
Габариты и масса	15x 73x 58	15x 73x 58	15x 73x 58	20x 73x 58
Масса, приблизительно	28 г	28 r	32 r	36 r
Дополнительная информация				

Модули исполнения SIPLUS

Модуль ввода дискретных сигналов	6AG1 131-6BF00-7BA0 SIPLUS DI 8x 24 V DC ST	6AG1 131-6BH00-7BA0 SIPLUS DI 16x 24 V DC ST	
Заказной номер базового модуля	6ES7 131-6BF00-0BA0	6ES7 131-6BH00-7BA0	
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля, ис	сключая допустимые условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога		


Базовые блоки для модулей ЕМ 131

Базовый блок		Устанавливаемый модуль	
Заказной номер	Обозначение	Заказной номер	Обозначение
6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP20-0BA0	BU15-P16+A0+2D BU15-P16+A10+2D BU15-P16+A0+2B BU15-P16+A10+2B	6ES7 131-6BF00-0AA0 6ES7 131-6BF00-0BA0 6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF60-0AA0 6ES7 131-6BH00-0BA0 6ES7 131-6TF00-0CA0	DI 8x 24VDC BA DI 8x 24VDC ST DI 8x 24VDC HF DI 8x 24VDC HS DI 8x 24VDC SRC BA DI 16x 24VDC ST DI 8x NAMUR HF
6ES7 193-6BP20-0BB1	BU20-P12+A0+4B	6ES7 131-6FD00-0BB1	DI 4x 120230VAC ST
6AG1 193-6BP00-7DA0 6AG1 193-6BP20-7DA0 6AG1 193-6BP00-7BA0 6AG1 193-6BP20-7BA0	BU15-P16+A0+2D BU15-P16+A10+2D BU15-P16+A0+2B BU15-P16+A10+2B	6AG1 131-6BF00-7BA0 6AG1 131-6BH00-7BA0	DI 8x 24VDC ST DI 16x 24VDC ST


Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131


Схемы подключения внешних цепей



6ES7 131-6BF00-0AA0




6ES7 131-6BF00-0AA0




6ES7 131-6BF00-0BA0


Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131






6ES7 131-6BF00-0CA0



6ES7 131-6BF00-0CA0





6ES7 131-6BF00-0DA0

6ES7 131-6BF00-0DA0

Электронные модули стандартного назначения


Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131






6ES7 131-6BF60-0AA0

6ES7 131-6BF60-0AA0






6ES7 131-6BH00-0BA0

6ES7 131-6TF00-0CA0

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 131



6ES7 131-6FD00-0BB1

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль ввода дискретных сигналов исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C		 DI 16x 24 V DC ST 16 входных каналов = 24 В, цветовой код СС00, установка на базовый блок типа А0, диагностика на уровне модуля: 1 штука 	6ES7 131-6BH00-0BA0
• DI 4x 120230 VAC ST		- 10 штук	6ES7 131-6BH00-2BA0
 4 входных канала ~120/230 В, 50/ 60 Гц, цветовой код СС41, установка на базовый блок типа В1, диагностика на уровне модуля DI 8x 24 VDC BA 8 входных каналов =24 В, цветовой код СС01, 	6ES7 131-6FD00-0BB1	Модуль ввода дискретных сигналов исполнения SIPLUS для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C	
установка на базовый блок типа А0, диагно- стика на уровне модуля: - 1 штука - 10 штук	6ES7 131-6BF00-0AA0 6ES7 131-6BF00-2AA0	 DI 8x 24 VDC ST 8 входных каналов =24 В, цветовой код СС01, установка на базовый блок типа A0, диагно- стика на уровне модуля 	6AG1 131-6BF00-7BA0
 DI 8x 24 VDC SRC BA 8 входных каналов =24 В, цветовой код СС02, установка на базовый блок типа А0, диагно- стика на уровне модуля 	6ES7 131-6BF60-0AA0	 DI 16x 24 V DC ST 16 входных каналов =24 В, цветовой код СС00, установка на базовый блок типа А0, диагностика на уровне модуля 	6AG1 131-6BH00-7BA0
 DI 8x 24 VDC ST 8 входных каналов =24 В, цветовой код СС01, установка на базовый блок типа А0, диагностика на уровне модуля: 1 штука 	6ES7 131-6BF00-0BA0	Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15	
 10 штук DI 8x 24 VDC HF 8 входных каналов =24 В, цветовой код СС01, установка на базовый блок типа А0, диагностика на уровне каждого канала DI 8x 24 VDC HS 	6ES7 131-6BF00-2BA0 6ES7 131-6BF00-0CA0	мм, ■ без контактов для подключения к шине AUX, высота 117 мм ■ BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной	
 8 входных каналов = 24 В, режимы работы: ввод дискретных сигналов/ выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации/ счет импульсов; цветовой код ССО1, установка на базовый блок типа А0, диагностика на уровне модуля DI 8x NAMUR HF 	6ES7 131-6BF00-0DA0	группы с током нагрузки до 10 A 1 штука 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0
8 входных каналов NAMUR, цветовой код CC01, установка на базовый блок типа A0, ди-	6ES7 131-6TF00-0CA0	• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2BA0

агностика на уровне каждого канала

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
10 дополнительных контактов (1А 10A) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм ВU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука 10 штук ВU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0 6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0	Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контактов терминальной коробки базового блока, 10 штук • для маркировки контактов 1 16 подключения внешних цепей электронного модуля на базовом блоке ВU15 с отжимными контактами, - цветовой код СС01 - цветовой код СС02 • для маркировки контактов 1 12 подключения внешних цепей электронного модуля на базовом блоке ВU20 с отжимными контактами, цветовой код СС41 • для маркировки контактов 1 А 10 Авспомога-	6ES7 193-6CP01-2MA0 6ES7 193-6CP02-2MA0 6ES7193-6CP41-2MB0
Базовый блок типа A0 исполнения SIPLUS	0L37 193-0D1 20-2DA0	• для маркировки контактов татод вспомога- тельной шины AUX базового блока BU15 с от-	
для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, • без контактов для подключения к шине AUX,		жимными контактами, - цветовой код СС71, желто-зеленого цвета - цветовой код СС72, красного цвета - цветовой код СС73, синего цвета • для маркировки контактов 1А4А вспомогательной шины AUX базового блока BU20 с от-	6ES7 193-6CP71-2AA0 6ES7 193-6CP72-2AA0 6ES7 193-6CP73-2AA0
высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной	6AG1 193-6BP00-7DA0	жимными контактами, - цветовой код СС81, желто-зеленого цвета - цветовой код СС82, красного цвета - цветовой код СС83, голубого цвета	6ES7 193-6CP81-2AB0 6ES7 193-6CP82-2AB0 6ES7 193-6CP83-2AB0
группы с током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы • 10 дополнительных контактов (1A 10A) для	6AG1 193-6BP00-7BA0	Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук шириной 15 мм шириной 20 мм	6ES7 133-6CV15-1AM0 6ES7 133-6CV20-1AM0
подключения к вспомогательной шине AÜX, высота 141 мм - BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной	6AG1 193-6BP20-7DA0	Маркировочные этикетки светло серого цвета 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист	6ES7 193-6LA10-0AA0
группы с током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком	6AG1 193-6BP20-7BA0	 один рулон с 500 этикетками Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых 	6ES7 194-6LR10-0AA0 6ES7 194-6LF30-0AW0
шины питания потенциальной группы Базовый блок типа В1 исполнения SIMATIC		адаптеров, базовых блоков и электронных моду-	
базовый блок випа вт исполнения заматис базовый блок вU20-P12+A0+4В для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 12 отжимных контактов для подключения внешних цепей элек- тронного модуля, без контактов подключения к	6ES7 193-6BP20-0BB1	лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения экранов	6ES7 133-6SC00-1AM0
вспомогательной шине AUX, ширина 20 мм, вы- сота 117 мм; со сквозным участком шины питания потенциальной группы с током нагрузки до 10 A			

Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 132

Обзор



- 4-, 8- и 16-канальные модули вывода дискретных сигналов для станции ET 200SP.
- Наличие модулей с различными видами выходных ключей и параметрами выходных дискретных сигналов.
- Наличие модификаций классов ВА, ST, НS и НF с различным набором поддерживаемых функций.

- Установка модулей шириной 15 мм на базовые блоки типа A0, шириной 20 мм на базовые блоки типа B0 или B1.
- Автоматическое кодирование базовых блоков при первой установке электронного модуля.
- Наличие светодиодов индикации состояний модуля и его каналов.
- Наличие электронных табличек с идентификационными данными I&M0 ... I&M3.
- Поддержка функций:
- диагностики;
- реконфигурирования во время работы;
- обновления встроенного программного обеспечения;
- "горячей" замены во время работы;
- настраиваемой реакции на остановку центрального процессора.

Назначение

Модули вывода дискретных сигналов позволяют адаптировать аппаратуру контроллера/ станции ЕТ 200SP к требованиям решаемых задач. Они выполняют преобразование внут-

ренних логических сигналов контроллера/ станции ET 200SP в ее выходные дискретные сигналы. Параметры выходных сигналов зависят от типов используемых модулей.

Состав и основные свойства модулей

Основные свойства	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A BA	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A SNK BA	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A ST	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A HF
Установка на базовый блок	BU15 типа A0	ВU15 типа A0	BU15 типа A0	BU15 типа A0
Цветовой код Настройка:	CC02	CC01	CC02	CC02
• мониторинга напряжения питания	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне каждого канала
• мониторинга обрывов внешних цепей	Нет	Нет	На уровне модуля	На уровне каждого кана-
• мониторинга коротких замыканий во	Нет	Нет	На уровне модуля	На уровне каждого кана-
внешних цепях • реакции модуля на остановку централь-	На уровне каждого канала		На уровне каждого канала	ла
ного процессора	.,		,,	
вывода сигналов с запасом по частоте писуротизации	Нет	Нет	Нет	Нет
дискретизации широтно-импульсной модуляции 	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка:	_	_	_	_
 функций обновления встроенного про- граммного обеспечения 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций реконфигурирования во время работы 	Есть	Есть	Есть	Есть
протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Есть	Есть
• общих каналов вывода	Нет	Нет	Нет	Есть
• изохронного режима	Нет	Нет	Нет	Есть
Ручное управление выходами	Нет	Нет	Нет	Нет

Электронные модули стандартного назначения

Основные свойства	DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST	DQ 4x 24 VDC/ 2 A HS	DQ 4x 24 VDC/ 2 A HF
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка:	BU15 типа A0 CC00	BU15 типа A0 CC02	BU15 типа A0 CC00	BU15 типа A0 CC02
• мониторинга напряжения питания	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне каждого канала
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне модуля	На уровне модуля	Нет	На уровне каждого кана-
 мониторинга коротких замыканий во внешних цепях 	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне каждого кана-
 реакции модуля на остановку центрального процессора 	На уровне каждого канала		На уровне каждого канала	Tiu.
• вывода сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	На уровне каждого канала	Нет
дискретизации широтно-импульсной модуляции 	Нет	Нет	На уровне каждого кана- ла	Нет
Поддержка: • функций обновления встроенного про-	Есть	Есть	Есть	Есть
граммного обеспечения функций идентификации и обслужива-	Есть	Есть	Есть	Есть
ния (l&M) • функций реконфигурирования во время	Есть	Есть	Есть	Есть
работы • протокола PROFlenergy	Есть	Есть	Есть	Есть
общих каналов выводаизохронного режима	Нет Нет	Нет Нет	Нет Есть	Есть Есть
Ручное управление выходами	Нет	Нет	Нет	Нет
Основные свойства	DQ 4x 24230 VAC/ 2A ST	RQ 4x120 VDC – 230 VAC/ 5 A NO MA ST	RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST	RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST
Основные свойства				
Установка на базовый блок Цветовой код				
Установка на базовый блок	2A ST BU20 типа B0	VAC/ 5 A NO MA ST BU20 типа B0	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа B0 или B1	CO ST BU15 Tuna A0
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку централь-	BU20 типа B0 CC41 На уровне модуля Нет	VAC/ 5 A NO MA ST BU20 типа B0 CC40 На уровне модуля Нет	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа B0 или B1 CC00 На уровне модуля Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте	ВU20 типа В0 СС41 На уровне модуля Нет Нет	VAC/ 5 A NO MA ST BU20 типа B0 CC40 На уровне модуля Нет	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа B0 или B1 CC00 На уровне модуля Нет Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации широтно-импульсной модуляции	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет	BU20 типа B0 CC40 На уровне модуля Нет	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации широтно-импульсной модуляции Поддержка: функций обновления встроенного про-	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет	BU20 типа B0 CC40 На уровне модуля Нет Нет	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации широтно-импульсной модуляции Поддержка: функций обновления встроенного программного обеспечения функций идентификации и обслужива-	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет	BU20 типа B0 CC40 На уровне модуля Нет Нет	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации широтно-импульсной модуляции Поддержка: функций обновления встроенного программного обеспечения функций идентификации и обслуживания (I&M) функций реконфигурирования во время	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет Нет	ВU20 типа ВО СС40 На уровне модуля Нет Нет Есть	VAC/ 5 A NO ST BU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет Нет Нет Нет	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет Нет
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: мониторинга напряжения питания мониторинга обрывов внешних цепей мониторинга коротких замыканий во внешних цепях реакции модуля на остановку центрального процессора вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации широтно-импульсной модуляции Поддержка: функций обновления встроенного программного обеспечения функций идентификации и обслуживания (I&M) функций реконфигурирования во время работы протокола PROFlenergy	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет Нет Есть Есть Есть	ВU20 типа ВО СС40 На уровне модуля Нет Нет Есть Есть Есть	ВU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет Нет Нет Есть Есть	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет Нет Есть Есть
Установка на базовый блок Цветовой код Настройка: • мониторинга напряжения питания • мониторинга обрывов внешних цепей • мониторинга коротких замыканий во внешних цепях • реакции модуля на остановку центрального процессора • вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации • широтно-импульсной модуляции Поддержка: • функций обновления встроенного программного обеспечения • функций идентификации и обслуживания (I&M) • функций реконфигурирования во время работы	ВU20 типа ВО СС41 На уровне модуля Нет Нет На уровне каждого канала Нет Есть Есть	ВU20 типа ВО СС40 На уровне модуля Нет Нет Есть Есть	ВU20 типа В0 или В1 СС00 На уровне модуля Нет Нет Нет Нет Есть Есть	ВU15 типа АО ССОО На уровне модуля Нет Нет Нет Есть Есть

Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода дискретных сигналов EM 132

Модули исполнения SIMATIC

модули исполнения опижно	6ES7 132-6BF00-0AA0	6ES7 132-6BF60-0AA0	6ES7 132-6BF00-0BA0	6ES7 132-6BF00-0CA0
Модуль вывода дискретных сигналов	DQ8x24VDC/0.5A BA	DQ8x24VDC/0.5A SNK BA	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A ST	DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A HF
Общие технические данные				
Версия встроенного программного обеспе-	V1.0	V1.0	V1.1	V2.0
чения Установка на базовый блок типа	ВU15 типа A0	ВU15 типа A0	ВU15 типа A0	ВU15 типа A0
Установка на оазовый олок типа Цветовой код	CC02	CC01	CC02	CC02
Инструментальные средства проектирова-	0002	0001	0002	0002
ния:				
STEP 7 TIA Portal	От V13 SP1	От V13	От V13	От V13
STEP 7	От V5.5 SP3 с	От V5.5 SP4 c	От V5.5 SP3 с	От V5.5 SP4 с
D00 7	GSD/GSDML файлом	GSD/GSDML файлом	GSD/GSDML файлом	GSD/GSDML файлом
 PCS 7 GSDML файл для PROFINET 	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	Oτ V8.1 SP1 GSDML V2.3
GSD файл для PROFIBUS	GSDIVIL V2.3 GSD ревизии 5	GSD ревизии 5	GSDIVIL V2.3 GSD ревизии 5	GSDIVIL V2.3 GSD ревизии 5
Режимы работы:	ООД ревизии 3	ООД ревизии 3	ООД ревизии 3	ООД ревизии 3
вывод потенциальных сигналов	Есть	Есть	Есть	Есть
• вывод импульсных сигналов	Нет	Нет	Нет	Нет
• вывод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Нет	Нет
дискретизации				
• широтно-импульсная модуляция	Нет	Нет	Нет	Нет
• общие каналы вывода	Нет	Нет	Нет	Есть
Функции:	_	_	_	_
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть	Есть
• идентификации и обслуживания (I&M)	Есть	Есть	Есть	Есть
• изохронный режим	Нет	Нет	Нет	Есть
• обновление встроенного программного	Есть	Есть	Есть	Есть
обеспечения поддержка протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Есть	Есть
 поддержка протокола РКОПенетуу Использование: 	1161	1101	LCIB	LUID
 в ET 200 SP с CPU 	Есть	Есть	Есть	Есть
в станции ET 200 SP, подключенной:				
- yepes PROFINET IO	Есть	Есть	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепи питания модуля				
Напряжение питания:				
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• защита от неправильной полярности	Есть	Есть	Есть	Есть
напряжения Потребляемый ток, не более	45 мА (без учета питания	_	35 мА (без учета питания	45 мА (без учета питания
Horpeonyembin tok, he oblice	нагрузки)		нагрузки)	нагрузки)
Потери мощности, типовое значение	1 Вт	1.5 Вт	1 Вт	1 Вт
Адресное пространство				
Адресное пространство	1 байт	1 байт	1 байт + 1 байт для QI	1 байт + 1 байт для QI
	1.5.× -	40 C- Y	информации	информации
Длина параметров настройки	4 байта	16 байт	16 байт	23 байта
Дискретные выходы Количество каналов вывода дискретных	8	8	8	8
сигналов:				
• тип входного каскада	PNP	NPN	PNP	PNP
• выходной ток	Вытекающий	Втекающий	Вытекающий	Вытекающий
Защита выходов от коротких замыканий:	Есть	Есть	Есть	Есть
• ток срабатывания защиты	0.7 1.7 A	1.5 A	0.7 1.3 A	0.7 1.3 A
Ограничение коммутационных перенапря-	U _{L+} - 53 B	47 B	U _{L+} - 50 B	U _{L+} - 50 B
жений, типовое значение				
Коммутационная способность выхода: при активной нагрузке, не более 	0.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A
 при активной нагрузке, не более при ламповой нагрузке, не более 	5.5 A	5.5 A	5.Вт	5.5 A
Подключение дискретного входа в качест-	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
ве нагрузки	1 12 1 2	11-11-1-1-1-1-1-1	1 12) 2	1 12.1 1 2.1 2.1
Сопротивление нагрузки	48 Ом 12 кОм	48 Ом 3.4 кОм	48 Ом 12 кОм	48 Ом 12 кОм
Выходной ток:				
• сигнала высокого уровня, номинальное	0.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A
значение	4 4	0.0054	0.44	0.44
• сигнала низкого уровня, не более	1 мА	0.005 мА	0.1 мА	0.1 мА
Время переключения при активной нагруз-				
ке, не более:	100 мкс	300 мкс	50 мкс	50 мкс
 от низкого к высокому уровню от высокого к низкому уровню 	150 мкс	600 MKC	100 мкс	100 мкс
TO BEICONOTO K HIJONOWIY YPOBILIO	. 500		. 500	. 500

Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода дискретных сигналов 6EST 132-8BF00-0AA0 D08x24VDC/0.5 A SNK BA	уль вывода дискретных сигналов	6ES7 132_6RE00_0	32-6BF60-0AA0 6E <u>S7 1</u>	32-6BF00-0BA0 6FS	7 400 CDE00 0040
 для увеличения выходной мощности для увеличения выходной мощности для увеличения выхода, не более: при активной нагрузке при активной нагрузке при ламповой нагрузке при ламповой нагрузке при при памповой нагрузке при призонтальной установке и температуре: для бо °С дл		CVNGTULIV CUTUSTIOD	4VDC/0.5A SNK BA DQ 8x 2		
 при активной нагрузке при индуктивной нагрузке при индуктивной нагрузке ори ламповой нагрузке ори призонтальной установке и температуре: до 60 °C при горизонтальной установке и температуре: до 50 °C до 60 °C обычного обычного зкранированного зкранирования, прерывания, диагностика Нет Не	пя увеличения выходной мощности пя резервированного управления ис- олнительным устройством	ыходной мощности Не допускается Не допускается Допускается Допускается Допускается			
• при горизонтальной установке и температуре: 4 A </td <td>ои активной нагрузке ои индуктивной нагрузке ои ламповой нагрузке</td> <td>рузке 100 Гц 100 Гц нагрузке 2 Гц 0.5 Гц рузке 10 Гц 10 Гц</td> <td>2 Гц</td> <td>2 Гц</td> <td></td>	ои активной нагрузке ои индуктивной нагрузке ои ламповой нагрузке	рузке 100 Гц 100 Гц нагрузке 2 Гц 0.5 Гц рузке 10 Гц 10 Гц	2 Гц	2 Гц	
 при вертикальной установке и температуре: до 50 °C Длина кабеля, не более: обычного обом м Нет Бсть Есть 	одуля: ри горизонтальной установке и темпе- атуре:	ой установке и темпе-			
Длина кабеля, не более:	ри вертикальной установке и темпера-		4 A	4 A	
• экранированного Изохронный режим Поддержка изохронного режима Время выполнения и активации (TCO), не менее Время дикла шины (TDP), не менее Весть Нет Нет Нет Весть В	на кабеля, не более:	лее:			
Время выполнения и активации (TCO), не менее Время цикла шины (TDP), не менее Время цикла шины (TDP), не менее Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Н	ранированного				
Время цикла шины (TDP), не менее Состояния, прерывания, диагностика Настраиваемая реакция на остановку центрального процессора Прерывания:	ия выполнения и активации (ТСО), не				
Настраиваемая реакция на остановку центрального процессора Прерывания:	ия цикла шины (TDP), не менее		Нет	500	мкс
 Диагностические Мониторинг: напряжения питания обрыв цепи коротких замыканий Диагностические светодиоды индикации: наличия напряжения питания состояний каналов диагностичк каналов диагностические светодиоды индикации: зеленый светодиод РWR Зеленый светодиод РWR Зеленый светодиод на каждый канал диагностичк каналов диагностичк каналов диагностичк каналов 	раиваемая реакция на остановку цен- ьного процессора	кция на остановку цен- Есть Есть	Есть	Есть	
 обрыв цепи коротких замыканий Диагностические светодиоды индикации: наличия напряжения питания состояний каналов диагностички каналов зеленый светодиод РWR зеленый светодиод РWR зеленый светодиод РWR зеленый светодиод РWR зеленый светодиод на каждый канал каждый канал каждый канал каждый канал каждый канал Красный светодиод Красный светодиод Красный светодиод 	иагностические иторинг:				
 наличия напряжения питания состояний каналов деленый светодиод PWR зеленый светодиод PWR зеленый светодиод на каждый канал диагностики каналов зеленый светодиод на каждый канал зеленый светодиод на каждый канал каждый канал каждый канал Красный светодиод РWR зеленый светодиод на каждый канал каждый канал Красный светодиод РWR зеленый светодиод на каждый канал каждый канал каждый канал 	ў. Брыв цепи	Нет Нет	Есть	Есть	
	аличия напряжения питания остояний каналов	ния питания Зеленый светодиод PWR Зелены Зеленый светодиод на каждый канал кажды	ый светодиод на Зелены й канал каждый	ый светодиод на Зеле й канал кажд	цый канал
	остояний модуля	ж. Красный/ зеленый свето- Красны	ый/ зеленый свето- Красны	кажд ий/ зеленый свето- Крас	ый канал ный/ зеленый свето-
Гальваническое разделение цепей					
Гальваническое разделение: • между различными каналами • между каналами и внутренней шиной станции Нет Нет Нет Нет Есть Есть Есть	ежду различными каналами ежду каналами и внутренней шиной ганции	ии каналами Нет Нет Есть Есть	_	_	
Допустимая разность потенциалов Между различными цепями =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B Между различными цепями =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B	ду различными цепями		~60 B =75 B/ ~	~60 B =75	B/ ~60 B
Изоляция Испытательное напряжение изоляции =707 В =707 В =707 В =707 В =707 В Стандарты, одобрения, сертификаты	итательное напряжение изоляции идарты, одобрения, сертификаты	ия, сертификаты			В
Уровень безопасности по IEC 61508 Heт Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Heт Heт Het Het SIL 2 PL d Het Het Настраиваемые параметры Нет Нет Нет Нет Нет	с безопасности по EN ISO 13849-1	по EN ISO 13849-1 Нет Нет			
Мониторинг напряжения питания Мониторинг коротких замыканий во внешних цепях Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3	иторинг напряжения питания иторинг коротких замыканий во внеш-	ения питания Разрешен/ запрещен ^{1,3} Разрец			
Мониторинг обрыва цепей подключения Нет Нет Разрешен/ запрещен ^{1,3} Разрешен/ запрещен ^{1,3} Разрешен/ запрещен	, иторинг обрыва цепей подключения лнительных устройств	ройств			решен/ запрещен ^{2, 3} ил активирован/ деак-
Реакция на остановку центрального про- цессора Реакция на остановку центрального про- щего состояния/ перевод в заданное состояние ^{2,3} Канал активирован деак- тивирован ^{2,3} Сброс/ сохранение теку- щего состояния/ перевод в заданное состояние ^{2,3} Канал активирован деак- тивирован ^{2,3} Сброс / сохранение теку- щего состояния/ перевод в заданное состояние ^{2,3} вод в заданное состояния / перевод ние ^{2,3} канал активирован деак- тивирован ^{2,3} Сброс / сохранение теку- щего состояния/ перевод ние ^{2,3} вод в заданное состояния / перевод ние ^{2,3} ние ^{2,3} ние ^{2,3} канал активирован деак- тивирован ^{2,3} тивирован ^{2,3} Сброс / сохранение теку- щего состояния / перевод ние ^{2,3} ние ^{2,3} ние ^{2,3}	· :ция на остановку центрального про- ора	у центрального про- су центрального про- сброс/ сохранение теку- щего состояния/ перевод щего с	ван ^{2,3} тивиров Сохранение теку- остояния/ перевод нное состояние ^{2,3} вод в за	ван ^{2,3} тиви / сохранение те- состояния/ пере- аданное состоя- вод	рован ^{2,3} ос / сохранение те- его состояния/ пере- в заданное состоя-
Потенциальная группа С подводом/ без подвода питания ¹ С подводом/ без подвода питания ¹ С подводом/ без подводом С подводом/ без подводом С подводом С подводом С подводом С подводом питания ¹ питания ¹		11 11 11 11	одом/ без подвода С подво	одом/ без подвода С по	дводом/ без подвода
Габариты и масса Габариты (Ш х В х Г) в мм 15х 73х 58 15х 73х 58 15х 73х 58 Масса, приблизительно 28 г 30 г 28 г 30 г	риты (Ш x В x Г) в мм				73x 58

Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6BF00-0AA0 DQ8x24VDC/0.5A BA	6ES7 132-6BF60-0AA0 DQ8x24VDC/0.5A SNK BA	6ES7 132-6BF00-0BA0 DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A ST	6ES7 132-6BF00-0CA0 DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A HF
Условия эксплуатации, транспортировки и хр	ранения			
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие техниче	еские данные" во введении к ,	данной главе каталога	
портировки и хранения				
Дополнительная информация				
Замечания	-	-	До 32 модулей на стан-	-
			цию	

 $^{^{1}}$ На уровне модуля 2 На уровне каждого канала 3 Реконфигурирование во время работы

на уровне модуля на уровне каждого	о канала — Реконфигурир	ование во время раооты		
Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6BH00-0BA0 DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	6ES7 132-6BD20-0BA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST	6ES7 132-6BD20-0DA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HS	6ES7 132-6BD20-0CA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HF
Общие технические данные				
Версия встроенного программного обеспе-	V1.1	V1.1	V1.0	V2.0
чения Установка на базовый блок типа Цветовой код Инструментальные средства проектирова-	BU15 типа A0 CC00	BU15 типа A0 CC02	BU15 типа A0 CC00	BU15 типа A0 CC02
ния: STEP 7 TIA Portal STEP 7 PCS 7 GSDML файл для PROFINET GSD файл для PROFIBUS	От V13 SP1 От V5.5 c GSD/GSDML файлом От V8.1 SP1 GSDML V2.3 GSD ревизии 5	OT V13 OT V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом OT V8.1 SP1 GSDML V2.3 GSD ревизии 5	Oт V13 SP1 Oт V5.5 SP3 c GSD/GSDML файлом - GSDML V2.3 GSD ревизии 5	Oт V13 Oт V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом - GSDML V2.3 GSD ревизии 5
Режимы работы: вывод потенциальных сигналов вывод импульсных сигналов вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации	Есть Нет Нет	Есть Нет Нет	Есть Есть Есть	Есть Нет Нет
 широтно-импульсная модуляция общие каналы вывода функции: 	Нет Нет	Нет Нет	Нет Есть	Есть Есть
 реконфигурирование во время работы идентификации и обслуживания (I&M) изохронный режим обновление встроенного программного 	Есть Есть Нет Есть	Есть Есть Нет Есть	Есть Есть Есть Есть	Есть Есть Есть Есть
обеспечения поддержка протокола PROFlenergy	Есть	Есть	Есть	Есть
Использование: в ET 200 SP с CPU в станции ET 200 SP, подключенной:	Есть	Есть	Есть	Нет
 через PROFINET IO через PROFIBUS DP 	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть
Цепи питания модуля				
Напряжение питания: • номинальное значение • допустимый диапазон отклонений • защита от неправильной полярности напряжения Потребляемый ток, не более	=24 В =19.2 28.8 В Есть 60 мА (без учета пита- ния нагрузки)	=24 В =19.2 28.8 В Есть 60 мА (без учета питания нагрузки) 1.0 Вт	=24 В =19.2 28.8 В Есть 50 мА (без учета питания нагрузки) 2.5 Вт	=24 В =19.2 28.8 В Есть 60 мА (без учета питания нагрузки) 1.0 Вт
Потери мощности, типовое значение	1 Вт	1.U DI	2.5 BT	1.0 DI
Адресное пространство Адресное пространство на модуль Длина параметров настройки Адресное пространство на ввод Адресное пространство на вывод	2 байта 32 байта -	1 байт 8 байт - -	1 байт + 1 байт для QI информации 32 байта 1 байт с QI информацией 16 байт в режиме вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации	1 байт + 1 байт для QI ин- формации 11 байт 1 байт с QI информацией -
Дискретные выходы				,
Количество выходов: тип входного каскада выходной ток Защита выходов от коротких замыканий: ток срабатывания защиты Ограничение коммутационных перенапряжений, типовое значение	16 PNP Вытекающий Есть 0.7 1.3 A U _{L+} - 50 B	4 PNP Вытекающий Есть 2.8 5.2 A U _{L+} - 50 B	4 PNP Вытекающий Есть 6 A M - 1 B	4 PNP Вытекающий Есть 2.8 5.2 A U _{L+} - (37 41) B
Подключение дискретного входа в качест- ве нагрузки	Допускается	Допускается	Не допускается	Допускается, не менее 7 мА на вход

Электронные модули стандартного назначения

			тодули вывода дискр	DETHBIX CUITATION LIVI 132
Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6BH00-0BA0 DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	6ES7 132-6BD20-0BA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST	6ES7 132-6BD20-0DA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HS	6ES7 132-6BD20-0CA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HF
Настраиваемые режимы работы:				
 широтно-импульсная модуляция: 	Нет	Нет	Есть	Нет
	Нет	Нет	4	Нет
- количество выходов			· ·	
 период следования импульсов 	Нет	Нет	0/ 0.2/ 0.4/ 0.93/ 1.33/ 4.27/	Нет
			10.67/ 21.33/ 34.13/ 59.73	
			мс	
- минимальная скважность	Нет	Нет	0.1 %	Нет
• вывод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Есть	Нет
дискретизации:				
- количество выходов	Нет	Нет	4	Нет
- количество выходных сигналов на	Нет	Нет	32	Нет
цикл, не более				
	Her	Нет	100 мкс	Нет
- разрешение, не менее	Нет		TOU MKC	
Выходное напряжение сигнала высокого	-	U _{L+} - 1 B	-	U _{L+} - 1 B
уровня, не менее				
Коммутационная способность выхода:				
 при активной нагрузке, не более 	0.5 A	2 A	2 A	2 A
				10 Bt
• при ламповой нагрузке, не более	5 BT	10 BT	10 BT	
Сопротивление нагрузки	48 Ом 12 кОм	12 Ом 3.4 кОм	12 Ом 3.4 кОм	12 Ом 3.4 кОм
Выходной ток:				
• сигнала высокого уровня, номинальное	0.5 A	2 A	2 A	2 A
значение				
	0.1 мА	0.1 мА	0.1 мА	0.1 mA
• сигнала низкого уровня, не более	U. I MA	U. I MA	U. I MA	U. I MA
Время переключения при активной нагруз-				
ке, не более:				
• от низкого к высокому уровню	50 мкс	50 мкс	1 мкс	50 мкс
• от высокого к низкому уровню	100 мкс	100 мкс	1 мкс	100 мкс
	. Jo millo	. 50 11110		. 50 mms
Параллельное включение двух выходов:	He nemicus	He nemicus	He sessessesses	He sessions
• для увеличения выходной мощности	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
• для резервированного управления ис-	Допускается	Допускается	-	Допускается
полнительным устройством				
Частота переключения выхода, не более:				
 при активной нагрузке 	100 Гц	100 Гц	5 кГц	100 Гц
		2 Гц	•	·
 при индуктивной нагрузке 	2 Гц	· ·	5 кГц	2 Гц
• при ламповой нагрузке	10 Гц	10 Гц	5 кГц	10 Гц
Суммарный выходной ток через все кана-				
лы модуля:				
 при горизонтальной установке и темпе- 				
ратуре:	0.0.4	0.0 A	0.0.4	0.0.4
- до 30 °C	8.0 A	8.0 A	8.0 A в режиме DQ	8.0 A
- до 40 °C	8.0 A	8.0 A	6.9 A в режиме DQ	8.0 A
- до 50 °C	6.0 A	6.0 A	4.7 A в режиме DQ	6.0 A
110 000	4.0 A	4.0 A	2.5 A в режиме DQ	4.0 A
- до 60 °C	4.0 A	7.0 A	2.3 A в режиме DQ	4.0 A
• при вертикальной установке и темпера-				
туре:				
- до 30 °C	8.0 A	8.0 A	7.2 A в режиме DQ	8.0 A
	6.0 A	6.0 A	5.6 A в режиме DQ	6.0 A
- до 40 °C				
- до 50 ℃	4.0 A	4.0 A	4.0 A в режиме DQ	4.0 A
Габарит подключаемого пускателя по		-	-	-
NEMA				
Длина кабеля, не более:				
	600	600	E0	600
• обычного	600 м	600 м	50 м	600 м
• экранированного	1000 м	1000 м	50 м	1000 м
Изохронный режим				
Поддержка изохронного режима	Нет	Нет	Есть, в режиме DQ и вы-	Есть
			вода сигналов с запасом	
Danie IIIII (TDD)	II.	lle=	по частоте дискретизации	E00
Время цикла шины (TDP), не менее	Нет	Нет	250 мкс	500 мкс
Дребезг, не более	Нет	Нет	1 мкс	8 мкс
Состояния, прерывания, диагностика				
Настраиваемая реакция на остановку цен-	Есть	Есть	Есть	Есть
трального процессора				
Прерывания:				
прорывания.	_	Ear	For	For
		Есть	Есть	Есть
• диагностические	Есть	LOID		
Мониторинг:	Есть	2010		
Мониторинг:	Есть	Есть	Есть	Есть
Мониторинг: • напряжения питания	Есть	Есть	Есть	
Мониторинг:				Есть Есть Есть

Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6BH00-0BA0 DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	6ES7 132-6BD20-0BA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST	6ES7 132-6BD20-0DA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HS	6ES7 132-6BD20-0CA0 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HF
Диагностические светодиоды индикации:	Зеленый светодиод	Зеленый светодиод	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• состояний каналов	PWR Зеленый светодиод на каждый канал	PWR Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал
• диагностики каналов	- Красный/ зеленый све-	Нет Красный/ зеленый све-	Нет Красный/ зеленый свето-	Красный светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светоди-
• состояний модуля Гальваническое разделение цепей	тодиод DIAG	тодиод DIAG	диод DIAG	од DIAG
Гальваническое разделение цепей				
 между различными каналами 	Нет	Нет	Нет	Нет
 между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть	Есть	Есть
Допустимая разность потенциалов				
Между различными цепями Изоляция	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B	=707 B
Стандарты, одобрения, сертификаты	SIL 2	SIL 2		SIL 2
Уровень безопасности по IEC 61508 Уровень производительности по EN ISO 13849-1	PL d	PL d	1	PL d
Настраиваемые параметры				
Режимы работы	-	-	Вывод дискретных сигна- лов (DQ)/ вывод сигналов с запасом по частоте дис- кретизации (OVS) или широтно-импульсная мо- дуляция (PWM) 1	•
Выходной диапазон в режиме: DQ/ широтно-импульсной модуляции вывода сигналов с запасом по частоте дискретизации		-	1 вывод за цикл ¹ 2, 4, 32 вывода за цикл	-
Мониторинг напряжения питания Мониторинг коротких замыканий во внеш- них цепях	Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Разрешен/ запрещен ^{1, 3} Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1,3} Разрешен/ запрещен ^{1,3}	Разрешен/ запрещен ^{2,3} Разрешен/ запрещен ^{2,3}
Мониторинг обрыва цепей подключения исполнительных устройств	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Нет	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Мониторинг переполнения	-	-	Разрешен/ запрещен 1,3	-
Режим работы канала Реакция на остановку центрального про- цессора:	Канал активирован/ деакти Сброс / сохранение те- кущего состояния/ пере- вод в заданное состоя- ние ^{2, 3}	вирован ^{2, 3} Сброс / сохранение те- кущего состояния/ пе- ревод в заданное со- стояние ^{2, 3}	Канал активирован/ деактив Сброс/ сохранение теку- щего состояния/ установ- ка высокого уровня (OVS)/ установка в заданное со- стояние (PWM) ^{2,3}	ирован ^{2,3} Сброс / сохранение текуще- го состояния/ перевод в за- данное состояние ^{2,3}
• скважность сигналов в режиме PWM	-	-	Отключено/ 0.1 %, 0.2 %, 100 % ^{2,3}	-
Потенциальная группа Управление временем удержания клапана	С подводом/ без подвода г	питания ¹	Отключено/ 10 мс, 20 мс,	
Скважность сигналов в режиме PWM	-	-	10 с ^{2, 3} Отключено/ 0.1 %, 0.2 %, 100 % ^{2, 3}	-
Период следования сигналов в режиме PWM	-	-	Отключено/ 0.2/ 0.4/ 0.93/ 1.33/ 4.27/ 10.67/ 21.33/ 34.13. 59.73 мс ^{2,3}	
Габариты и масса				
Габариты (Ш x В x Г) в мм Масса, приблизительно	15х 73х 58 28 г	15х 73х 58 30 г	15х 73х 58 31 г	15х 73х 58 30 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хр				• • •
Допустимые условия эксплуатации, транс- портировки и хранения		неские данные" во введении	к данной главе каталога	
Дополнительная информация				
Замечания	Не более 32 модулей на	Не более 32 модулей	-	-
¹ На уровне молупа ² На уровне кажпор	станцию	на станцию		

 $^{^1}$ На уровне модуля 2 На уровне каждого канала 3 Реконфигурирование во время работы



Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6GD50-0BA0 RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST	6ES7 132-6HD00-0BB1 RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST	6ES7 132-6MD00-0BB1 RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO MA ST	6ES7 132-6FD00-0BB1 DQ 4x 24230 VAC/ 2 A ST
Общие сведения				
Версия встроенного программного обеспе-	V1.0	V1.1	V1.0	V1.0
чения Установка на базовый блок типа Цветовой код Инструментальные средства проектирова-	BU15 типа A0 CC00	BU20 типа B0 или B1 CC00	BU20 типа B0 или B1 CC00	BU20 типа B1 CC41
ния: • STEP 7 TIA Portal • STEP 7	От V13 От V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом	От V13 SP1 От V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом	От V13 SP1 От V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом	От V13 От V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом
GSDML файл для PROFINET GSD файл для PROFIBUS Режимы работы:	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5	GSDML V2.3 GSD ревизии 5
 вывод потенциальных сигналов вывод импульсных сигналов вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации 	Есть Нет Нет	Есть Нет Нет	Есть Нет Нет	Есть Нет Нет
 широтно-импульсная модуляция общие каналы вывода Функции: 	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет
 реконфигурирование во время работы идентификации и обслуживания (I&M) изохронный режим обновление встроенного программного обеспечения 	Есть Есть Нет Есть	Есть Есть Нет Есть	Есть Есть Нет Есть	Есть Есть Нет Есть
поддержка протокола PROFlenergy Использование:	Есть	Есть	Есть	Есть
в ET 200 SP с CPUв станции ET 200 SP, подключенной:	Есть	Есть	Есть	Есть
- через PROFINET IO - через PROFIBUS DP	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть	Есть Есть
Цепь питания модуля				
Напряжение питания: • номинальное значение • допустимый диапазон отклонений • защита от неправильной полярности напряжения	=24 B =19.2 28.8 B Есть	=24 B =19.2 28.8 B Есть	=24 B =19.2 28.8 B Есть	~230 B - -
Потребляемый ток, не более Потери мощности, типовое значение	60 мА (без учета питания нагрузки) 1.2 Вт	100 мА (без учета питания нагрузки) 1.5 Вт	100 мА (без учета питания нагрузки) 1.5 Вт	13 мА (без учета питания нагрузки) 9 Вт при напряжении питания ~230 В/ 50 Гц и токе нагрузки для каждого канала 2 А
Адресное пространство				
Адресное пространство: на модуль на ввод на вывод Длина параметров настройки	1 байт + 1 байт для QI информации - - 8 байт	1 байт + 1 байт для QI информации - - 8 байт	1 байт + 1 байт для QI информации 1 байт, c QI 1 байт 8 байт	1 байт + 1 байт для QI информации - 1 байт 8 байт
Дискретные выходы	4	4	4	4
Количество каналов вывода дискретных сигналов Защита выходов от коротких замыканий	4, переключающие контакты реле Нет	4, замыкающие контакты реле Нет	4, замыкающие контакты реле Нет	4 Обеспечивается 10 А предохранителем базового блока
Ограничение коммутационных перенапря- жений, типовое значение	Нет	Нет	Нет	-
Подключение дискретного входа в качест- ве нагрузки Выходное напряжение сигнала высокого	Не допускается	Не допускается		Допускается ~20.4 В
уровня, не менее Коммутационная способность выхода:				
 при активной нагрузке, не более при ламповой нагрузке, не более Сопротивление нагрузки 	2 A - -	5 A - -	5 A - -	2 A 100 Вт 48 Ом 12 кОм

Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 132-6GD50-0BA0 RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST	6ES7 132-6HD00-0BB1 RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST	6ES7 132-6MD00-0BB1 RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO MA ST	6ES7 132-6FD00-0BB1 DQ 4x 24230 VAC/ 2 A ST
Выходной ток:				0.4 (4040.4)
• сигнала высокого уровня, номинальное	-	•	-	2 A (10 мА 2 A)
значение	_			460 мкА
Время переключения при активной нагруз-				TOO WING (
ке, не более:				
• от низкого к высокому уровню	-	-	-	10 мс
• от высокого к низкому уровню	-	-	-	10 мс
Длительно допустимый ток через контакт	2 A	5 A, 1385 BA, 150 Вт	5 А при активной, 2 А при	-
реле Минимальный коммутируемый ток	1 мA при =5 B	100 мА при =5 В	индуктивной нагрузке 100 мА при =5 В	
Рекомендуемый предохранитель в цепи	- WA IIPW - 3 D	6 A	6 A	-
подключения нагрузки одного выхода		• · ·	• · ·	
Номинальное напряжение питания нагруз-	≅24 B	=120 B/ ~230 B	=24 120 B;	
КИ			~24 230 B	
Параллельное включение двух выходов:	He sessesses	He serveyeess		He serveyeess
• для увеличения выходной мощности	Не допускается Не допускается	Не допускается Не допускается	-	Не допускается Допускается
 для резервированного управления ис- полнительным устройством 	по допускается	по допускается		Hollychaetox
Максимальная частота переключения вы-				
хода, не менее:				
• при активной нагрузке	2 Гц	2 Гц	2 Гц	10 Гц
• при индуктивной нагрузке	-	0.5 Гц	0.5 Гц	0.5 Гц
• при ламповой нагрузке	•	2 Гц	2 Гц	1 Гц
Суммарный выходной ток через все кана-				
лы модуля: ● при горизонтальной установке и темпе-				
ратуре:				
- до 30 °C	8 A	20 A	20 A	8.0 A
 - до 40 °C	8 A	20 A	20 A	8.0 A
- до 50 °C	6 A	20 A	20 A	6.0 A
- до 60 °C	4 A	16 A	16 A	4.0 A
• при вертикальной установке и темпера-				
туре:	0.4	00 A	00.4	0.0.4
- до 30 °C	8 A 6 A	20 A 20 A	20 A 20 A	8.0 A 6.0 A
- до 40 °C - до 50 °C	4 A	16 A	16 A	4.0 A
- до эо С Номинальное напряжение питания обмо-	=24 B	=24 B	=24 B	- T.U.A
ток реле	240	240	240	
Ток, потребляемый всеми обмотками реле,	40 мА	40 мА	40 мА	-
не более				
Габарит подключаемого пускателя по	-	-	-	5
NEMA Количество циклов срабатывания контак-				
тов реле, типовое значение:				
 при активной нагрузке: 				
- 24 VDC/ 5.0 A	-	100000	100000	-
- 24 VDC/ 4.0 A	-	200000	200000	-
- 24 VDC/ 2.0 A	-	500000	500000	-
- 24 VDC/ 1.0 A	-	1600000	1600000	-
- 24 VDC/ 0.5 A	•	4000000	4000000	•
- 24 VDC/ 0.1 A	-	7000000	7000000	-
- 60 VDC/ 0.5 A	-	1600000 1600000	1600000 1600000	•
- 120 VDC/ 0.2 A - 48 VAC/ 2.0 A		1600000	1600000	
- 48 VAC/ 2.0 A - 60 VAC/ 2.0 A	-	1200000	1200000	-
- 120 VAC/ 5.0 A - 120 VAC/ 5.0 A	-	100000	100000	
- 120 VAC/ 3.0 A - 120 VAC/ 3.0 A	-	200000	200000	-
- 120 VAC/ 2.0 A	-	400000	400000	-
- 120 VAC/ 1.0 A	-	800000	800000	-
- 120 VAC/ 0.5 A	-	1500000	1500000	-
- 230 VAC/ 5.0 A	-	100000	100000	-
- 230 VAC/ 3.0 A	-	200000	200000	•
- 230 VAC/ 2.0 A	-	400000	400000	-
- 230 VAC/ 1.0 A	-	800000	800000	-
- 230 VAC/ 0.5 A	-	1500000	1500000	-



Электронные модули стандартного назначения

	6ES7 132-6GD50-0BA0	6ES7 132-6HD00-0BB1	6ES7 132-6MD00-0BB1	6ES7 132-6FD00-0BB1
Модуль вывода дискретных сигналов	RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST	RQ 4x 120 VDC - 230	RQ 4x 120 VDC - 230	DQ 4x 24230 VAC/ 2 A
		VAC/ 5 A NO ST	VAC/ 5 A NO MA ST	ST
 при индуктивной нагрузке по IEC 947-5- 				
1, DC13/ AC15:				
- 24 VDC/ 2.0 A	-	100000	100000	_
- 24 VDC/ 1.0 A		200000	200000	
	-			-
- 24 VDC/ 0.5 A	-	500000	500000	-
- 60 VDC/ 0.5 A	-	200000	200000	-
- 120 VDC/ 0.2 A	-	500000	500000	-
- 48 VAC/ 1.0 A	-	700000	700000	-
- 60 VAC/ 1.0 A	-	500000	500000	-
- 120 VAC/ 2.0 A	-	100000	100000	-
- 120 VAC/ 1.0 A	-	300000	300000	-
- 120 VAC/ 0.5 A	_	1000000	1000000	_
- 120 VAC/ 0.1 A	_	2000000	2000000	_
- 120 VAC/ 0.1 A - 230 VAC/ 2.0 A		100000	100000	
	-	300000	300000	-
- 230 VAC/ 1.0 A	-			-
- 230 VAC/ 0.5 A	-	1000000	1000000	•
Длина кабеля, не более:	000	000	000	000
• обычного	200 м	200 м	200 м	600 м
• экранированного	1000 м	1000 м	1000 м	1000 м
Изохронный режим				
Поддержка изохронного режима	Нет	Нет	Нет	Нет
Время цикла шины (TDP), не менее	Нет	Нет	Нет	Нет
Дребезг, не более	Нет	Нет	Нет	Нет
Состояния, прерывания, диагностика	_	_	_	_
Настраиваемая реакция на остановку цен-	Есть	Есть	Есть	Есть
трального процессора				
Прерывания:				
• диагностические	Есть	Есть	Есть	Нет
Мониторинг:				
• напряжения питания	Есть	Есть	Есть	Нет
• обрыва внешней цепи	Нет	Нет	Нет	Нет
 коротких замыканий 	Нет	Нет	Нет	Нет
Диагностические светодиоды индикации:				
	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на	
				Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал
наличия напряжения питаниясостояний каналов	Зеленый светодиод на	Зеленый светодиод на	Зеленый светодиод на	Зеленый светодиод на
• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал
наличия напряжения питаниясостояний каналовсостояний модуля	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-
наличия напряжения питаниясостояний каналовсостояний модуля	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания элек- 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между:	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Есть Есть	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции:	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть -75 B/~60 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть -75 B/~60 B ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Нет Есть -
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B -	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники между каналами и цепью питания и цепью пита	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть -75 B/~60 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть -75 B/~60 B ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Нет Есть -
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники между каналами и цепью питания электроники	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B -	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето- диод DIAG Нет Есть -
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =707 B Het	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B = 2500 B = 707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEN ISO 13849-1	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной между каналами и селью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класт безопасности по IEC 61508	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый свето-диод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B Нет Нет Нет	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В =707 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован/ деак-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован/ деак-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован/ деак-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной между каналами и сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В =707 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован 2.3 Канал идеактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован 2.3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В ~240 В ~240 В ~270 В В —707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован 2.3 Канал из канал из канал из канал из канал из канал из канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрещен 1.3 Канал активирован/ деактивирован 2.3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован 2.3 Канал истивирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ запрешен 1.3 Канал активирован/ деактивирован 2.3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и внутренней шиной между каналами и внутренней шиной между каналами и перво питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала Реакция на остановку центрального про-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован/ деактивирован 2, 3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной между каналами и сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по IEN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/~60 В =707 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В ~240 В ~240 В —240 В —707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
 наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и цепью питания электроники между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала Реакция на остановку центрального процессора 	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/~60 B =707 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 B/ ~60 B ~240 B ~240 B =2500 B =707 B Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован/ деактивирован 2, 3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение теку-	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала Реакция на остановку центрального процессора Габариты и масса	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/~60 В - - =707 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован 2, 3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 1, 3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В ~240 В ~240 В —240 В —707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован 2, 3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 2, 3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 2,3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала Реакция на остановку центрального процессора Габариты и масса Габариты и масса	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В ~240 В ~240 В ~240 В -240 В —707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован/ деактивирован/ деактивирован/ деактивирован/ состояния/ перевод в заданное состояния 2.3 20x 73x 58	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Канал активирован/ деактивирован 2.3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояние 2.3 20x 73x 58	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть
наличия напряжения питания состояний каналов состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между различными каналами между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания электроники Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов между: различными цепями каналами и внутренней шиной каналами и внутренней шиной каналами и цепью питания электроники Изоляция Испытательное напряжение изоляции: между каналами и цепью питания электроники Стандарты, одобрения, сертификаты Уровень безопасности по IEC 61508 Класс безопасности по EN ISO 13849-1 Настраиваемые параметры Мониторинг напряжения питания Режим работы канала Реакция на остановку центрального процессора Габариты и масса	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/~60 В - - =707 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован 2, 3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 1, 3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть =75 В/ ~60 В ~240 В ~240 В —240 В —707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Канал активирован 2, 3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 2, 3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть Есть Есть - ~240 В ~240 В =2500 В =707 В Нет Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Канал активирован 2,3 Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в заданное состояния 2,3	Зеленый светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG Нет Есть

Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 132

Модуль вывода дискретных сигналов

6ES7 132-6GD50-0BA0 RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST **6ES7 132-6HD00-0BB1** RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST **6ES7 132-6MD00-0BB1** RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO MA ST **6ES7 132-6FD00-0BB1**DQ 4x 24...230 VAC/ 2 A

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Допустимые условия эксплуатации, транспортировки и хранения См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога

На уровне модуля 2 На уровне каждого канала 3 Реконфигурирование во время работы

Модули исполнения SIPLUS

Модуль вывода дискретных сигналов	6AG1 132-6BD20-7BA0 DQ 4x 24 V DC/ 2 A ST	6AG1 132-6BF00-7BA0 DQ 8x 24 V DC/ 0.5 A ST	6AG1 132-6BH00-7BA0 DQ 16x 24 V DC/ 0.5 A ST	
Заказной номер базового модуля	6ES7 132-6BD20-0BA0	6ES7 132-6BF00-0BA0	6ES7 132-6BH00-0BA0	
Технические данные	Соответствуют техническим данным	базового модуля за исключением допус	стимых условий эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +70 °C	
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данн	ные" во введении к данной главе катало	ога	
Модуль вывода дискретных сигналов	6AG1 132-6HD00-7BB0 RQ 16x 120VDC-230VAC/ 5 A ST	6AG1 132-6BF00-7CA0 DQ 8x 24 V DC/ 0.5 A HF	6AG1 132-6GD50-2BA0 RQ 4x 24 V DC/ 2 A CO ST	
Заказной номер базового модуля	6ES7 132-6HD00-0BB0	6ES7 132-6BF00-0CA0	6ES7 132-6GD50-0BA0	
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации			
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C, запуск при -25 °C	-40 +60 °C, запуск при -25 °C	
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данн	ные" во введении к данной главе катало	ога	


Базовые блоки для модулей ЕМ 132

Базовый блок		Устанавливаемый модуль		
Заказной номер	Обозначение	Заказной номер	Обозначение	
		6ES7 132-6BD20-0BA0	DQ 4x 24VDC/ 2A ST	
		6ES7 132-6BD20-0CA0	DQ 4x 24VDC/ 2A HF	
6ES7 193-6BP00-0DA0	BU15-P16+A0+2D	6ES7 132-6BD20-0DA0	DQ 4x 24VDC/ 2A HS	
6ES7 193-6BP20-0DA0	BU15-P16+A10+2D	6ES7 132-6BF00-0AA0	DQ 8x 24VDC/ 0.5A BA	
6ES7 193-6BP00-0BA0	BU15-P16+A0+2B	6ES7 132-6BF00-0BA0	DQ 8x 24VDC/ 0.5A ST	
6ES7 193-6BP20-0BA0	BU15-P16+A10+2B	6ES7 132-6BF00-0CA0	DQ 8x 24VDC/ 0.5A HF	
		6ES7 132-6BF60-0AA0	DQ 8x 24VDC/ 0.5A SNK BA	
		6ES7 132-6BH00-0BA0	DQ 16x 24VDC/ 0.5A ST	
		6ES7 132-6GD50-0BA0	RQ 4x 24VUC/ 2A CO ST	
6ES7 193-6BP20-0BB1	BU20-P12+A0+4B	6ES7 132-6FD00-0BB1	DQ 4x 24230VAC/ 2A ST	
		6ES7 132-6HD00-0BB1	RQ 4x 120VDC-230VAC/ 5A NO ST	
		6ES7 132-6MD00-0BB1	RQ 4x 120VDC-230VAC/ 5A NO MA ST	
6ES7 193-6BP20-0BB0	BU20-P12+A4+0B	6ES7 132-6HD00-0BB1	RQ 4x 120VDC-230VAC/ 5A NO ST	
6AG1 193-6BP00-7DA0	BU15-P16+A0+2D	6AG1 132-6BD20-7BA0	DQ 4x 24VDC/ 2A ST	
6AG1 193-6BP20-7DA0	BU15-P16+A10+2D	6AG1 132-6BF00-7BA0	DQ 8x 24VDC/ 0.5A ST	
6AG1 193-6BP00-7BA0	BU15-P16+A0+2B	6AG1 132-6BH00-7BA0	DQ 16x 24VDC/ 0.5A ST	
6AG1 193-6BP20-7BA0	BU15-P16+A10+2B			
6AG1 193-6BP20-7BB0	BU20-P12+A4+0B	6AG1 132-6HD00-7BB0	RQ 4x 120VDC-230VAC/ 5A NO ST	


Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 132


Схемы подключения внешних цепей



6ES7 132-6BD20-0BA0





6ES7 132-6BD20-0BA0



6ES7 132-6BD20-0DA0


Электронные модули стандартного назначения






6ES7 132-6BF00-0AA0

6ES7 132-6BF00-0AA0 DQ BUNNOC/ESA ST






6ES7 132-6BF00-0BA0


6ES7 132-6BF00-0BA0

Электронные модули стандартного назначения







Mo Minim



6ES8 132-6BD20-0CA0 6ES8 132-6BD20-0CA0


Электронные модули стандартного назначения






6ES7 132-6BF60-0AA0

6ES7 132-6BF60-0AA0







6ES7 132-6BH00-0BA0

6ES7 132-6FD00-0BB1

Электронные модули стандартного назначения


Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 132






6ES7 132-6GD50-0BA0

6ES7 132-6MD00-0BB1





6ES7 132-6HD00-0BB1

6ES7 132-6HD00-0BB1

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль вывода дискретных сигналов исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST 4 выходных канала =24 B/ 2 A, цветовой код СС02, установка на базовый блок ВU15 типа А0, диагностика на уровне модуля, 1 штука 10 штук DQ 4x 24 VDC/ 2 A HF 4 выходных канала =24 B/ 2 A, цветовой код СС02, установка на базовый блок ВU15 типа А0, диагностика на уровне каждого канала, 1 штука 1 штука 1 штука	6ES7 132-6BD20-0BA0 6ES7 132-6BD20-2BA0 6ES7 132-6BD20-0CA0 6ES7 132-6BD20-2CA0	 DQ 4x 24 VDC/ 2 A HS 4 скоростных выходных канала =24 B/ 2 A, цветовой код CC00, установка на базовый блок BU15 типа A0, диагностика на уровне мо- дуля, 3 альтернативных режима работы: вы- вод сигналов, вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации, широтно-импульсная модуляция DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A ST 8 выходных каналов =24 B/ 0.5 A, цветовой код CC02, установка на базовый блок BU15 типа A0 DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A ST 8 выходных каналов =24 B/ 0.5 A, цветовой код CC02, установка на базовый блок BU15 типа A0, диагностика на уровне модуля, - 1 штука 	6ES6 132-6BD20-0DA0 6ES7 132-6BF00-0AA0 6ES7 132-6BF00-0BA0

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
 DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A HF 	6ES7 132-6BF00-0CA0	• DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	6AG1 132-6BH00-7BA0
8 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой код		16 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой	
CC02, установка на базовый блок BU15 типа		код CC00, установка на базовый блок BU15	
А0, диагностика на уровне каждого канала		типа А0, диагностика на уровне модуля	
 DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A SNK BA 	6ES7 132-6BF60-0AA0	Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC	
8 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой код		для стандартных промышленных условий экс-	
СС01, установка на базовый блок BU15 типа		плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до	
А0, диагностика на уровне модуля		+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения	
 DQ 4x 24230 VAC/ 2 A ST 	6ES7 132-6FD00-0BB1	внешних цепей электронного модуля, ширина 15	
4 выходных канала ~24230 В/ 2 А, цветовой		MM,	
код CC41, установка на базовый блок BU20		• без контактов для подключения к шине AUX,	
типа В1, диагностика на уровне модуля		высота 117 мм	
 DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST 		- BU15-P16+A0+2D	
16 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой		светлый базовый блок с начальным участ-	
код CC00, установка на базовый блок BU15		ком шины питания новой потенциальной	
типа А0, диагностика на уровне модуля		группы с током нагрузки до 10 А	
- 1 штука	6ES7 132-6BH00-0BA0	1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0
- 10 штук	6ES7 132-6BH00-2BA0	• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2DA0
 RQ 4x 24 VUC/ 2 A CO ST 	6ES7 132-6GD50-0BA0	- BU15-P16+A0+2B	
4 выходных канала с переключающими кон-		темный базовый блок со сквозным участком	
тактами реле, ≅24 В/ 2 А на контакт, установка		шины питания потенциальной группы	CEO7 400 CDD00 0D40
на базовый блок типа А0, диагностика на		• 1 штука • 10 штук	6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP00-2BA0
уровне модуля		• 10 штук	0ES7 193-0BP0U-2BAU
• RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST		• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для	
4 выходных канала с замыкающими контакта-		подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм	
ми реле, =120 B/ ~230 B/ 5 A на контакт, уста-		- BU15-P16+A10+2D	
новка на базовый блок типа В1, диагностика		светлый базовый блок с начальным участ-	
на уровне модуля, - 1 штука	6ES7 132-6HD00-0BB1	ком шины питания новой потенциальной	
- 10 штук - 10 штук	6ES7 132-6HD00-0BB1	группы с током нагрузки до 10 А	
• RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO MA ST	6ES7 132-6MD00-0BB1	• 1 штука	6ES7 193-6BP20-0DA0
4 выходных канала с замыкающими контакта-	0207 102 0WB00 0BB1	 10 штук 	6ES7 193-6BP20-2DA0
ми реле, =120 B/ ~230 B/ 5 A на контакт, руч-		- BU15-P16+A10+2B	
ное управление каналами, установка на базо-		темный базовый блок со сквозным участком	
вый блок типа В1, диагностика на уровне мо-		шины питания потенциальной группы	
дуля,		 1 штука 	6ES7 193-6BP20-0BA0
Модуль вывода дискретных сигналов		• 10 штук	6ES7 193-6BP20-2BA0
исполнения SIPLUS		Базовый блок типа A0 исполнения SIPLUS	
для тяжелых промышленных условий эксплуата-		для тяжелых промышленных условий эксплуата- ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70	
ции,		°C; 16 отжимных контактов для подключения	
• диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C	CA O4 400 CDD00 7DA0	внешних цепей электронного модуля, ширина 15	
- DQ 4x 24 VDC/ 2 A ST	6AG1 132-6BD20-7BA0	ММ,	
4 выходных канала =24 B/ 2 A, цветовой код CC02, установка на базовый блок BU15 ти-		 без контактов для подключения к шине AUX, 	
па А0, диагностика на уровне модуля		высота 117 мм	
- DQ 4x 24 VDC/ 0.5 A ST	6AG1 132-6BF00-7BA0	- BU15-P16+A0+2D	6AG1 193-6BP00-7DA0
4 выходных канала =24 В/ 0.5 А, цветовой	0/101 102 0B1 00 7B/10	светлый базовый блок с начальным участ-	
код CC02, установка на базовый блок BU15		ком шины питания новой потенциальной	
типа А0, диагностика на уровне модуля		группы с током нагрузки до 10 А	
- DQ 8x 24 VDC/ 0.5 A HF	6AG1 132-6BF00-7CA0	- BU15-P16+A0+2B	6AG1 193-6BP00-7BA0
8 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой		темный базовый блок со сквозным участком	
код CC02, установка на базовый блок BU15		шины питания потенциальной группы	
типа А0, диагностика на уровне каждого ка-		• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для	
нала	0.4.0.4.400.400.400	подключения к вспомогательной шине AUX,	
- DQ 16x 24 VDC/ 0.5 A ST	6AG1 132-6BH00-7BA0	высота 141 мм	6 A C 1 10 2 CD D 20 7 D A 2
16 выходных каналов =24 В/ 0.5 А, цветовой		- BU15-P16+A10+2D	6AG1 193-6BP20-7DA0
код СС00, установка на базовый блок BU15		светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной	
типа А0, диагностика на уровне модуля	6AC1 132 6HD00 7DD0	ком шины питания новои потенциальной группы с током нагрузки до 10 A	
 RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 5 A NO ST 4 выходных канала с замыкающими контак- 	6AG1 132-6HD00-7BB0	- BU15-P16+A10+2B	6AG1 193-6BP20-7BA0
тами реле, =120 B/ ~230 B/ 5 A на контакт,		темный базовый блок со сквозным участком	
установка на базовый блок типа В1, диагно-		шины питания потенциальной группы	
установка на оазовый олок типа в г, диагно-			
 диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C 			
- RQ 4x 120 VDC - 230 VAC/ 2 A CO ST	6AG1 132-6GD50-2BA0		
4 выходных канала с переключающими кон-			
тактами реле, =120 В/ ~230 В/ 2 А на кон-			
такт, установка на базовый блок типа А0,			
диагностика на уровне модуля			

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Базовый блок типа В исполнения SIMATIC базовый блок для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C; 12 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 20 мм, высота 117 мм; со сквозным участком шины питания потенциальной группы с током нагрузки до 10 А		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук шириной 15 мм шириной 20 мм Маркировочные этикетки светло серого цвета	6ES7 133-6CV15-1AM0 6ES7 133-6CV20-1AM0
BU20-P12+A4+0B базовый блок типа В0 с 4 дополнительными контактами для подключения к вспомогатель-		 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист один рулон с 500 этикетками 	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0
ной шине AUX		• один рулон с эоо этикетками Идентификационные этикетки	0E37 194-0LR 10-0AA0
- 1 штука - 10 штук • BU20-P12+A0+4B	6ES7 193-6BP20-0BB0 6ES7 193-6BP20-2BB0	для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
базовый блок типа В1 без контактов подключения к вспомогательной шине AUX	6ES7 193-6BP20-0BB1	Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих	6ES7 133-6SC00-1AM0
Базовый блок типа B0 исполнения SIPLUS базовый блок BU20-P12+A4+0B для тяжелых	6AG1 193-6BP20-7BB0	элементов и 5 терминалов для подключения экранов	0E37 133-03000-1AM0
промышленных условий эксплуатации, диапазон		panub	
рабочих температур от -40 до +70 °C; 12 отжим- ных контактов для подключения внешних цепей			
электронного модуля, 4 контакта для подключения к вспомогательной шине AUX, ширина 20 мм,			
высота 117 мм; со сквозным участком шины пи-			
тания потенциальной группы с током нагрузки до 10 A			
Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак-			
тов терминальной коробки базового блока, 10			
штукдля маркировки контактов 1 16 подключения			
внешних цепей электронного модуля на базо-			
вом блоке BU15 с отжимными контактами, - цветовой код CC01	6ES7 193-6CP01-2MA0		
- цветовой код СС02	6ES7 193-6CP02-2MA0 6ES7193-6CP41-2MB0		
 для маркировки контактов 1 12 подключения внешних цепей электронного модуля на базо- вом блоке BU20 с отжимными контактами, цветовой код CC41 	0E37133-0GF41-2IVIDU		
 для маркировки контактов 1А10А вспомогательной шины AUX базового блока BU15 с от- 			
жимными контактами, - цветовой код СС71, желто-зеленого цвета	6ES7 193-6CP71-2AA0		
 цветовой код СС72, красного цвета цветовой код СС73, синего цвета 	6ES7 193-6CP72-2AA0 6ES7 193-6CP73-2AA0		
• для маркировки контактов 1А4А вспомогательной шины AUX базового блока BU20 с от-	<u>-0201 133 001 1327</u> M0		
жимными контактами, - цветовой код СС81, желто-зеленого цвета - цветовой код СС82, красного цвета	6ES7 193-6CP81-2AB0 6ES7 193-6CP82-2AB0		
- цветовой код СС83, голубого цвета	6ES7 193-6CP83-2AB0		

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода аналоговых сигналов ЕМ 134

Обзор



 2-, 4- и 8-канальные модули ввода аналоговых сигналов для станции ET 200SP.

- Наличие модулей с различными параметрами входных аналоговых сигналов и схемами подключения датчиков.
- Наличие модификаций классов BA, ST, HS и HF с различным набором поддерживаемых функций.
- Установка на базовые блоки типов А0 или А1.
- Автоматическое кодирование базовых блоков.
- Наличие светодиодов индикации состояний модуля и его каналов.
- Питание датчиков от модуля.
- Поддержка функций:
 - диагностики;
- реконфигурирования во время работы;
- идентификации и обслуживания (I&M);
- обновления встроенного программного обеспечения;
- "горячей" замены во время работы.

Назначение

Модули ввода аналоговых сигналов позволяют адаптировать аппаратуру контроллера/ станции ET 200SP к требованиям решаемых задач. Они выполняют преобразование входных

аналоговых сигналов контроллера/ станции ET 200SP в цифровые значения измеряемых параметров. Параметры входных сигналов зависят от типов используемых модулей.

Основные свойства модулей

Основные свойства	AI 2x U/I 2-/4-wire HS	AI 2x U/I 2-/4-wire HF	Al 2x I 2-/4-wire ST	AI 2x U ST
Установка на базовый блок	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1
Цветовой код	CC00	CC00	CC05	CC00
Настройка: • мониторинга напряжения питания U _{L+}	На уровне каждого канала		На уровне модуля	На уровне модуля
 мониторинга напряжения питания от мониторинга коротких замыканий на 	На уровне каждого канала		на уровне модули	На уровне модуля
землю во внешних цепях	. 76			. ,,,
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне каждого канала			На уровне модуля
• степени сглаживания входных сигналов	На уровне каждого канала		На уровне каждого канала	Ца уровна молупл
 аппаратных прерываний при выходе измеряемого параметра за заданные значения верхней/ нижней границы 	На уровне каждого канала			На уровне модуля
• HART параметров	Нет	Нет	Нет	Нет
• выборки входных сигналов с запасом по	Есть	Нет	Нет	Нет
частоте дискретизации Поддержка:				
поддержка.функций обновления встроенного про-	Есть	Есть	Есть	Есть
граммного обеспечения				
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть	Есть	Есть
• функций реконфигурирования во время	Есть	Есть	Есть	Есть
работы	Есть	Есть	Нет	Есть
протокола PROFlenergy масурациого разучила	Есть	Есть	Нет	Нет
изохронного режимаобщих каналов ввода	Нет	Нет	Нет	Нет
 протокола HART 	Нет	Нет	Нет	Нет

Электронные модули стандартного назначения

Основные свойства	Al 4x I 2-/4-wire ST	Al 4x I 2-wire HART HF	AI 4x U/I 2-wire ST	AI 8x U BA
	15.8			The state of the s
Установка на базовый блок	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1
Цветовой код	CC03	CC03	CC03	CC02
Настройка:				
• мониторинга напряжения питания U _{L+}	На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне модуля	На уровне модуля
• мониторинга коротких замыканий на	На уровне модуля	Нет	На уровне модуля	Нет
землю во внешних цепях				II
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне модуля	Нет
• степени сглаживания входных сигналов	На уровне каждого канала На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала На уровне модуля	На уровне модуля
 аппаратных прерываний при выходе измеряемого параметра за заданные значения верхней/ нижней границы 	па уровне модуля	па уровне каждого канала	па уровне модуля	па уровне модуля
• HART параметров	Нет	На уровне каждого канала	Нет	Нет
• выборки входных сигналов с запасом по частоте дискретизации			Нет	Нет
Поддержка:	Есть	Есть		
 функций обновления встроенного про- граммного обеспечения 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть	Есть	Есть
 функций реконфигурирования во время работы 	Есть	Нет	Есть	Есть
• протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Есть	Нет
• изохронного режима	Нет	Нет	Нет	Нет
• общих каналов ввода	Нет	Есть	Нет	Нет
 протокола HART 	На уровне модуля	На уровне каждого канала	Нет	Нет

 протокола HART 	На уровне модуля На	уровне каждого канала Нет	Нет
Основные свойства	Al 8x I 2-/4-wire BA	AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	AI 8x RTD/TC 2-wire HF
Установка на базовый блок	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа А0 или А1
Цветовой код	CC01	-	-
Настройка:			
 мониторинга напряжения питания U_{L+} 	На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала
 мониторинга коротких замыканий на землю во внешних цепях 	На уровне модуля	Нет	Нет
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала
• степени сглаживания входных сигналов	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала
 аппаратных прерываний при выходе измеряемого параметра за заданные значения верхней/ нижней границы 	На уровне модуля	На уровне каждого канала	На уровне каждого канала
 НАЯТ параметров 	Нет	Нет	Нет
Поддержка:	1101	1101	1101
 функций обновления встроенного про- 	Есть	Есть	Есть
граммного обеспечения			
 функций идентификации и обслуживания (I&M) 	Есть	Есть	Есть
 функций реконфигурирования во время работы 	Есть	Есть	Есть
протокола PROFlenergy	Нет	Нет	Нет
• изохронного режима	Нет	Нет	Нет
• общих каналов ввода	Нет	Нет	Нет
протокола HART	Нет	Нет	Нет

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода аналоговых сигналов EM 134

Модули исполнения SIMATIC

шодули исполнения описто	6ES7 134-6HB00-0DA1	6ES7 134-6HB00-0CA1	6ES7 134-6GB00-0BA1
Модуль ввода аналоговых сигналов	Al 2x U/I 2-/4-wire HS	Al 2x U/I 2-/4-wire HF	Al 2x I 2-/4-wire ST
Общие сведения	100	1/0.0	
Версия встроенного программного обеспечения	V2.0	V2.0	V1.0
Установка на базовый блок типа	BU15 A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1
Цветовой код	CC00	CC03	CC05
Инструментальные средства проектирова-			
ния: • STEP 7 TIA Portal	От V13 SP1	От V13	От V13 SP1
• STEP 7	OT V5.5 SP3	От V5.5 SP4	Ot V5.5 SP3
• PCS 7	-	OT V8.1 SP1	-
GSD файл для PROFIBUS	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Режимы работы:	F.	10.	11.
ввод сигналов с запасом по частоте в образительной по частоте в образительном п	Есть	Нет	Нет
дискретизации общие каналы ввода 	Нет	Есть	Нет
Функции:	1101	2015	
 калибровка во время работы 	Нет	Есть	Нет
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть
• идентификации и обслуживания (I&M)	Есть	Есть	Есть
• изохронный режим	Есть	Есть, только в PROFINET IO	Нет
• обновление встроенного программного	Есть	Есть	Есть
обеспечения поддержка протокола PROFlenergy 	Есть	Есть	Есть
 поддержка протокола PROFilerergy поддержка протокола HART 	Нет	Нет	Нет
Использование:			
• в ET 200 SP с CPU	Есть	Есть	Есть
• в станции ET 200 SP, подключенной:			
- через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP	Есть	Есть	Есть
Цепь питания модуля Напряжение питания:			
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимые диапазоны отклонения	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• защита от неправильной полярности	Есть	Есть	Есть
напряжения			
Потребляемый ток:	20 1/5	20 4/5	AF A /6
номинальное значениемаксимальное значение	39 мА (без учета питания датчиков) 95 мА, с токами питания датчиков	39 мА (без учета питания датчиков) 240 мА, с суммарным током пита-	45 мА (без учета питания датчиков)
• максимальное значение	до 20 мА на канал	ния датчиков 100 мА	
Потери мощности, типовое значение	0.95 Вт, без учета цепей питания	0.95 Вт, без учета цепей питания	1.1 Вт
	датчиков	датчиков	
Выходы питания датчиков	2	2	2
Количество выходов Выходное напряжение	2 =24 B	=24 B	2 U _{L+} - 0.5 B
Защита от коротких замыканий	Есть, электронная	Есть, электронная	Есть, электронная
Выходной ток, не более	20 мА на канал длительно; 50 мА	20 мА на канал длительно; 50 мА	50 мА на оба канала
	на один канал на время до 10 с	на один канал на время до 10 с (2-	
NOTION HATERIALIA PARA PARA PROPERTIES		проводная схема)	
Дополнительные выходы питания датчиков Количество выходов	Нет	2	2
Выходное напряжение	-	=24 B	-
Защита от коротких замыканий	Нет	-	Есть
Выходной ток, не более	-	100 мА на канал длительно; 150 мА	200 мА на оба канала
		на один канал на время до 10 с (4-	
Адресное пространство		проводная схема)	
Адресное пространство на модуль:	4 байта + 1 байт для QI информа-	4 байта + 1 байт для QI информа-	4 байта + 1 байт для QI информа-
	ции (32 байта в режиме выборки с	ции	ции
6 11197	запасом по частоте дискретизации)		
• без HART переменных			
 с HART переменными Объем параметров настройки 	- 4 байта	- 7 байт	- 4 байта
Аналоговые входы	T OWITA	/ Juli	T JUNIA
Количество каналов ввода аналоговых	2	2	2
сигналов			
Время цикла на модуль	125 мкс	-	500 мкс

Электронные модули стандартного назначения

		тодуля введа	AHAJIOI OBBIX CHI HAJIOB LIVI 134
Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6HB00-0DA1 Al 2x U/l 2-/4-wire HS	6ES7 134-6HB00-0CA1 Al 2x U/l 2-/4-wire HF	6ES7 134-6GB00-0BA1 Al 2x I 2-/4-wire ST
Выборка сигналов с запасом по частоте			
дискретизации: количество значений на цикл, не более 	16	Нет	Нет
 разрешение, не менее 	50 мкс	Нет	Нет
Предельное значение входного напряже-	30 B	30 B	-
ния для каналов измерения напряжения			
Предельное значение входного тока для	50 мА	50 мА	50 мА
каналов измерения силы тока Диапазоны измерений/ входное сопротив-			
ление канала/ разрешение:			
• унифицированные сигналы силы тока	0 20 мА/ 130 Ом/ 15 бит	0 20 мА/ 130 Ом/ 15 бит	0 20 мА/ 130 Ом (90 Ом при 2- проводном подключении)/ 15 бит
	4 20 мА/ 130 Ом/ 14 бит	4 20 мА/ 130 Ом/ 15 бит	4 20 мА/ 130 Ом (90 Ом при 2- проводном подключении)/ 15 бит
	±20 мА/ 130 Ом/ 16 бит	±20 мА/ 130 Ом/ 16 бит	±20 мА / 130 Ом (90 Ом при 2- проводном подключении)/ 15 бит
 унифицированные сигналы напряжения 	1 5 В/ 75 кОм/ 13 бит	1 5 В/ 75 кОм/ 15 бит	-
y with a production of the printer limit	0 10 B/ 75 кОм/ 15 бит	0 10 B/ 75 кОм/ 15 бит	-
	±5 В / 75 кОм/ 15 бит	±5 В / 75 кОм/ 16 бит	-
	±10 В/ 75 кОм/ 16 бит	±5 В / 75 кОм/ 16 бит	-
Длина экранированного кабеля, не более	200 м	200 м	
для каналов напряжениядля каналов силы тока	200 м 1000 м	200 м 1000 м	- 1000 м
Параметры аналого-цифрового преобразова			
Принцип измерения	Мгновенное преобразование (по- следовательная аппроксимация)	Интегрирование (сигма-дельта)	Интегрирование (сигма-дельта)
Настраиваемая частота подавления помех	Нет	16.6/ 50/ 60/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800 Гц	Отключена/16.6/ 50/ 60 Гц
Время цикла/ разрешение на канал: • базовое время преобразования при час-	10 мкс	67.5 мс при 16.6 Гц;	180 мс при 16.6 Гц;
тоте подавления помех		22.5 мс при 50 Гц;	60 мс при 50 Гц;
		18.75 мс при 60 Гц;	50 мс при 60 Гц;
		10 мс при 300 Гц;	250 мкс без фильтрации
		5 мс при 600 Гц; 2.5 мс при 1200 Гц;	
		2.5 мс при 1200 г ц; 1.25 мс при 2400 Гц;	
		0.625 мс при 4800 Гц	
Сглаживание измеряемой величины	Настраивается:	Настраивается:	Настраивается:
Данные для выбора датчиков	1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 цикла	1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32 цикла	1/ 4/ 8/ 16 циклов
Данные для выоора датчиков Подключаемые датчики:			
 с выходными сигналами напряжения 	Есть	Есть	Есть
• с выходными сигналами силы тока:			
- 2-проводные	Есть, нагрузка не более 650 Ом	Есть, нагрузка не более 650 Ом	Есть, нагрузка не более 650 Ом
- 4-проводные Подавление помех, погрешности	Есть	Есть	Есть
Нелинейность ⁴	±0.03 %	±0.01 %	±0.01 %
Температурная погрешность преобразова-	±0.01 %/ K	±0.003 %/ K	±0.005 %/ K
ния ⁴ Перекрестные наводки между входами, не	-50 дБ	-50 дБ	-50 дБ
перекрестные наводки между входами, не менее	-00 до	-50 до	-00 до
Повторяемость в установившемся режиме	±0.1 %	±0.1 %	±0.05 %
при +25 °C ⁴			
Рабочая погрешность преобразования во			
всем диапазоне рабочих температур ⁴ : • для сигналов силы тока	±0.3 %	±0.1 %	±0.5 %
 для сигналов силы тока для сигналов напряжения 	±0.3 %	±0.1 % ±0.1 %	-
Базовая погрешность преобразования (ра-			
бочая погрешность преобразования при			
+25 °C) ⁴ :	.0.2.9/	.0.05.9/	.039/
• для сигналов силы тока	±0.2 %	±0.05 % (±0.1 % при 4800 Гц)	±0.3 %
 для сигналов напряжения 	±0.2 %	±0.05 %	-
Appli culturios hanpinkolini		(±0.1 % при 4800 Гц)	
Дополнительные погрешности, вызванные	Нет	Нет	Нет
модуляцией HART сигналов ⁴			
Подавление помех при частоте f =n x (f1 ± 1 %):			
т № .синфазное напряжение, не более	35 B	35 B	10 B
• синфазные помехи, не менее	90 дБ	90 дБ	90 дБ

Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6HB00-0DA1 Al 2x U/l 2-/4-wire HS	6ES7 134-6HB00-0CA1 Al 2x U/l 2-/4-wire HF	6ES7 134-6GB00-0BA1 Al 2x I 2-/4-wire ST
 режим последовательного подавления помех (пиковое значение помехи мень- ше предела измерения), не менее 	-	-	70 дБ
Изохронный режим			
Поддержка изохронного режима Время фильтрации и обработки (TCI), не	Есть 80 мкс	Есть 800 мкс	Нет -
менее Время цикла шины (TDP), не менее	125 мкс	1 мс	
Дребезг, не более	-	5 мкс	-
Состояния, прерывания, диагностика Прерывания:			
прерывания. • диагностические Мониторинг:	Есть	Есть	Есть
напряжения питания	Есть	Есть	Есть
 обрыва внешней цепи 	Есть, для диапазона 4 20 мА	Есть, для диапазона 4 20 мА	Есть, для диапазона 4 20 мА
• коротких замыканий	Есть, для диапазона 1 5 В и для токовых диапазонов в цепях пита-	Есть, для диапазона 1 5 В и для токовых диапазонов в цепях пита-	Есть, для цепей питания датчиков
 выхода значения за верхний/ нижний установленный предел 	ния датчиков Есть, по два уровня для верхнего и нижнего предела	ния датчиков Есть, по два уровня для верхнего и нижнего предела	Есть
 обмена данными через HART Диагностические светодиоды индикации: 	Нет	Нет	Нет
 наличия напряжения питания состояний каналов 	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-
• ошибок каналов	нал Красный светодиод на каждый ка-	нал Красный светодиод на каждый ка-	нал -
• COCTOSILIA MOSVES	нал Красный/ зеленый светодиод DIAG	нал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей 	праспый/ зеленый светодиод БІАО	прасный зеленый светодиод БТАО	праспый/ зеленый светодиод БТАО
Гальваническое разделение:			
 между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть	Есть
 между каналами и цепью питания L+ между различными каналами 	Есть Есть	Есть Есть	Есть Нет
Допустимая разность потенциалов			
Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM})	=75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B	=75 B/~60 B =10 B
Изоляция Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B
Настраиваемые параметры	-101 B	-101 B	-101 B
Частота выборки сигналов за цикл	Есть ¹	Нет	Нет
Мониторинг напряжения питания	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен 2,3	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг коротких замыканий на землю	Есть Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Есть Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Нет Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Мониторинг коротких замыканий на землю Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Мониторинг обрыва цепей подключения датчиков	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Выбор диапазона измерений и схемы под- ключения датчика	Есть ^{2, 3}	Есть ^{2, 3}	Есть ^{2, 3}
Сглаживание измеряемой величины Выбор частоты подавления помех Настройка аппаратных прерываний при	Есть: 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 цикла ^{2, 3} -	Есть: 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32 цикла ^{2, 3} 16.6/ 50/ 60/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800 Гц ^{2, 3}	Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2,3 Нет/16.6/ 50 Гц/ 60 Гц 2,3
выходе измеряемой величины:			
• за верхний предел 2	Разрешен/ запрещен с установкой по		Нет
за верхний предел 1за нижний предел 1	Разрешен/ запрещен с установкой по Разрешен/ запрещен с установкой по		Нет Нет
за нижнии предел 1за нижний предел 2	Разрешен/ запрещен с установкой по		Нет
Ограничение тока при мониторинге обрыва	Нет	Нет	Нет
цепи Количество HART байтов преамбулы	Нет	Нет	Нет
Количество попыток передачи HART теле- грамм	Нет	Нет	Нет
Выбор типа базового блока Габариты и масса	С подводом/ без подвода питания 1	С подводом/ без подвода питания 1	С подводом/ без подвода питания 1
Габариты и масса Габариты (Ш х В х Г) в мм	15x 73x 58	15x 73x 58	15x 73x 58
Масса, приблизительно	32 r	32 r	32 r



Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6HB00-0DA1	6ES7 134-6HB00-0CA1	6ES7 134-6GB00-0BA1			
	Al 2x U/l 2-/4-wire HS	Al 2x U/l 2-/4-wire HF	Al 2x I 2-/4-wire ST			
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения						
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога					
портировки и хранения						
Дополнительная информация						
Замечания	-	-	-			
$^{-1}$ На упорне молуля $^{-2}$ На упорне узулого узилого узилого узилого изилого на $^{-3}$ Реконфитупипорание во время паботы. $^{-4}$ По отношению у коненной тошке шкалы						

Morry Dogo Character was a	6ES7 134-6FB00-0BA1	6ES7 134-6GD00-0BA1	6ES7 134-6HD00-0BA1
Модуль ввода аналоговых сигналов	Al 2x U ST	AI 4x I 2-/4-wire ST	AI 4x U/I 2-wire ST
Общие сведения			
Версия встроенного программного обеспе-	V1.0	V1.1	V1.1
чения Установка на базовый блок типа	BU15 типа А0 или А1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа А0 или А1
установка на базовый олок типа Цветовой код	CC00	CC03	CC03
цветовой код Инструментальные средства проектирова-	0000	0000	0003
ния:			
STEP 7 TIA Portal	Οτ V13 SP1	От V13	От V13
• STEP 7	Οτ V5.5 SP3	От V5.5 SP3	От V5.5 SP3
• PCS 7		От V8.1 SP1	От V8.1 SP1
GSD файл для PROFIBUS	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Режимы работы:			
• ввод сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Нет
дискретизации			
• общие каналы ввода	Нет	Нет	Нет
Функции:			
• калибровка во время работы	Нет	Нет	Нет
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть
 идентификации и обслуживания (I&M) 	Есть	Есть	Есть
• изохронный режим	Нет	Нет	Нет
• обновление встроенного программного	Есть	Есть	Есть
обеспечения			
• поддержка протокола PROFlenergy	Есть	Есть	Есть
 поддержка протокола HART 	Нет	Нет	Нет
Использование:			
• в ET 200 SP с CPU	Есть	Есть	Есть
• в станции ET 200 SP, подключенной:			
- через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP	Есть	Есть	Есть
Цепь питания модуля			
Напряжение питания:	04.0	04.0	04.0
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимые диапазоны отклонения	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• защита от неправильной полярности	Есть	Есть	Есть
напряжения			
Потребляемый ток:	37 мА (без учета питания датчиков)	37 мА (без учета питания датчиков)	37 мА (без учета питания датчико
• номинальное значение	37 мА (оез учета питания датчиков)	37 мм (оез учета питания датчиков)	37 мА (оез учета питания датчико
• максимальное значение	- 0.90 Вт, без учета цепей питания	0.85 Вт, без учета цепей питания	- 0.85 Вт, без учета цепей питания
Потери мощности, типовое значение	датчиков	датчиков	датчиков
Выходы питания датчиков	датчиков	датчиков	датчиков
Количество выходов	Нет	4	4
Выходное напряжение	-	U _{L+} - 0.5 B	U _{L+} - 0.5 B
 Защита от коротких замыканий	Нет	Есть, электронная	Есть, электронная
Выходной ток, не более	•	20 мА на канал длительно; 50 мА	20 мА на канал длительно; 50 мА
		на один канал на время до 10 с	на один канал на время до 10 с
Дополнительные выходы питания датчиков			
Количество выходов	Нет	Нет	Нет
Выходное напряжение	-	ī.	ī.
Защита от коротких замыканий	Нет	Нет	Нет
Выходной ток, не более	-	-	-
Адресное пространство	4 600T0 + 1 600T 555 OL withous	8 FORT + 1 FORT BEG OLIMANNAM	8 50ët + 1 50ët 555 Oliumbarrani
Адресное пространство на модуль:	4 байта + 1 байт для QI информа-	8 байт + 1 байт для QI информации	8 байт + 1 байт для QI информаци
• без HART переменных	ции		
	_	-	-
• с HART переменными			

Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6FB00-0BA1 AI 2x U ST	6ES7 134-6GD00-0BA1 AI 4x I 2-/4-wire ST	6ES7 134-6HD00-0BA1 Al 4x U/l 2-wire ST
Аналоговые входы	2		
Количество каналов ввода аналоговых	2	4	4
сигналов Время цикла на модуль	500 мкс	Сумма базового времени преобра- зования и дополнительных времен обработки, зависящих от парамет- ров настройки каналов	Сумма базового времени преобра- зования и дополнительных времен обработки, зависящих от парамет- ров настройки каналов
Выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации:			
количество значений на цикл, не более разрешение, не менее Предельное значение входного напряжения для каналов измерения напряжения	Нет Нет 30 В	Нет Нет -	Нет Нет 30 В
Предельное значение входного тока для каналов измерения силы тока		50 мА	50 mA
Диапазоны измерений/ входное сопротив- ление канала/ разрешение:			
• унифицированные сигналы силы тока	Нет	0 20 мА/ 100 Ом (плюс прямое падение напряжения на диоде 0.7 В в 2-проводных схемах подключения датчиков)/ 15 бит 4 20 мА / 100 Ом (плюс прямое падение напряжения на диоде 0.7 В в 2-проводных схемах подключения датчиков)/ 15 бит ±20 мА/ 100 Ом/ 16 бит	… 20 мА / 100 Ом (плюс прямое падение напряжения на диоде 0.7 В)/ 15 бит 4 … 20 мА/ 100 Ом (плюс прямое падение напряжения на диоде 0.7 В)/ 15 бит
• унифицированные сигналы напряжения	1 5 B/ 180 кОм/ 15 бит 0 10 B/ 180 кОм/ 15 бит ±5 B / 180 кОм/ 16 бит ±10 B/ 180 кОм/ 16 бит	- - - -	1 5 B/ 120 кОм/ 15 бит 0 10 B/ 120 кОм/ 15 бит ±5 B/ 120 кОм/ 16 бит ±10 B/ 120 кОм/ 16 бит
Длина экранированного кабеля, не более	200 м		200 м
 для каналов напряжения для каналов силы тока 	-	1000 м	1000 M
Параметры аналого-цифрового преобразова	ния		
Принцип измерения Настраиваемая частота подавления помех Время цикла/ разрешение на канал:	Интегрирование (сигма-дельта) Отключена/16.6/ 50/ 60 Гц	Интегрирование (сигма-дельта) 16.6/ 50/ 60 Гц	Интегрирование (сигма-дельта) 16.6/ 50/ 60 Гц
 базовое время преобразования при частоте подавления помех 	180 мс при 16.6 Гц; 60 мс при 50 Гц; 50 мс при 60 Гц; 250 мкс без фильтрации	180 мс при 16.6 Гц; 60 мс при 50 Гц; 50 мс при 60 Гц	180 мс при 16.6 Гц; 60 мс при 50 Гц; 50 мс при 60 Гц
Сглаживание измеряемой величины	Настраивается: 1/ 4/ 8/ 16 циклов	Настраивается: 1/ 4/ 8/ 16 циклов	Настраивается: 1/ 4/ 8/ 16 циклов
Данные для выбора датчиков Подключаемые датчики:			
 с выходными сигналами напряжения с выходными сигналами силы тока: 	Есть	•	Есть
- 2-проводные	Нет	Есть, нагрузка не более 620 Ом	Есть, нагрузка не более 650 Ом
 4-проводные Подавление помех, погрешности 	Нет	Есть	Нет
Нелинейность ⁴ Температурная погрешность преобразования ⁴	±0.01 % ±0.005 %/ K	±0.01 % ±0.005 %/ K	±0.01 % ±0.005 %/ K
Перекрестные наводки между входами, не менее	-50 дБ	-50 дБ (при 4-проводных схемах подключения напряжение между разными каналами может достигать ±5 В)	-50 дБ
Повторяемость в установившемся режиме при +25 °C 4 Рабочая погрешность преобразования во всем диапазоне рабочих температур 4:	±0.05 %	±0.05 %	±0.05 %
• для сигналов силы тока	-	±0.5 %	±0.5 %
 для сигналов напряжения Базовая погрешность преобразования (рабочая погрешность преобразования при +25 °C) ⁴: 	±0.5 %	-	±0.5 %
• для сигналов силы тока	-	±0.3 %	±0.3 %
 для сигналов напряжения Дополнительные погрешности, вызванные 	±0.3 % Нет	- Нет	±0.3 % Нет
модуляцией HART сигналов ⁴			



ЭЙБИЭН

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 33 366 51 85

https://www.abn.by
info@abn.by

Станции ET 200SP

Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6FB00-0BA1 Al 2x U ST	6ES7 134-6GD00-0BA1 Al 4x l 2-/4-wire ST	6ES7 134-6HD00-0BA1 Al 4x U/l 2-wire ST
Подавление помех при частоте f =n x (f1 ± 1 %):			
• синфазное напряжение, не более	10 B	10 B	10 B
• синфазные помехи, не менее	90 дБ 70 дБ	90 дБ 70 дБ	90 дБ 70 дБ
 режим последовательного подавления помех (пиковое значение помехи мень- 	70 дв	70 ДБ	70 ДБ
ше предела измерения), не менее			
Изохронный режим			
Поддержка изохронного режима Время фильтрации и обработки (TCI), не	Нет	Нет	Нет
менее			
Время цикла шины (TDP), не менее		•	-
Дребезг, не более Состояния, прерывания, диагностика	-	-	-
Прерывания:	_		
• диагностические	Есть	Есть	Есть
Мониторинг: напряжения питания	Есть	Есть	Есть
• обрыва внешней цепи	Нет	Есть, только для диапазона 4 20	Есть, для диапазона 4 20 мА
• коротких замыканий	Есть, для диапазона 1 5 В	мА Есть, для 2-проводных схем под-	Есть, для диапазона 1 5 В и для
• коротких замыкании	сть, для диапазопа т 3 в	ключения датчиков	2-проводных схем токовых диапа-
			зонов: короткое замыкание на зем-
			лю в цепи питания датчика или короткое замыкание входа на цепь
			питания датчика
• выхода значения за верхний/ нижний установления й продол	Есть	Есть	Есть
тановленный предел обмена данными через HART 	Нет	Нет	Нет
Диагностические светодиоды индикации:			
• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• состояний каналов	Зеленый светодиод на каждый ка- нал	Зеленый светодиод на каждый ка- нал	Зеленый светодиод на каждый ка- нал
• ошибок каналов			
OHMOOK Kanariob			
• состояний модуля	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей 	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
• состояний модуля	Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть	Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть	Красный/ зеленый светодиод DIAG Есть
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть	Есть
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной 			
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2-	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов из-
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ 	Есть Есть	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи-	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов из- мерения силы тока и группами ка-
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ 	Есть Есть	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2-	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов из-
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами 	Есть Есть	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4-	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов из- мерения силы тока и группами ка-
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ 	Есть Есть	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи-	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов из- мерения силы тока и группами ка-
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM})	Есть Есть Нет	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков	Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения
• состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: • между каналами и внутренней шиной станции • между каналами и цепью питания L+ • между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами Изоляция	Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/~60 B =10 B	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 B/ ~60 B =10 B
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/~60 B =10 B	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 B/ ~60 B =10 B =707 B
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры частота выборки сигналов за цикл	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/~60 B =10 B	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 B/ ~60 B =10 B =707 B
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания Мониторинг канала Мониторинг каротких замыканий на землю	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями между различными цепями между различными и цепями между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания Мониторинг коротких замыканий на землю Мониторинг выхода измеряемой величины	Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Нет	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Нет
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания Мониторинг канала Мониторинг каротких замыканий на землю	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг коротких замыканий на землю Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг кыхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы под-	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений Мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы подключения датчика	Есть Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Нет Есть 2.3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3
состояний модуля Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение: между каналами и внутренней шиной станции между каналами и цепью питания L+ между различными каналами Допустимая разность потенциалов Между различными цепями Между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы под-	Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Нет	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3
• состояний модуля Гальваническое разделение: • между каналами и внутренней шиной станции • между каналами и цепью питания L+ • между различными каналами Допустимая разность потенциалов между различными цепями между различными цепями между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл мониторинг напряжения питания мониторинг напряжения питания мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы подключения датчика Сглаживание измеряемой величины Выбор частоты подавления помех Настройка аппаратных прерываний при	Есть Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Есть 2, 3 Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2, 3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3
• состояний модуля Гальваническое разделение: • между каналами и внутренней шиной станции • между каналами и цепью питания L+ • между различными каналами Между различными каналами Между различными цепями Между различными каналами Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания канала Мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений Мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы под- ключения датчика Сглаживание измеряемой величины Выбор частоты подавления помех Настройка аппаратных прерываний при выходе измеряемой величины	Есть Есть Нет =75 B/~60 B =75 B/~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Есть 2, 3 Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2, 3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Нет Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3 Разрешен/ запрещен 1, 3	Есть Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =10 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1,3 Нет Разрешен/ запрещен 1,3
• состояний модуля Гальваническое разделение: • между каналами и внутренней шиной станции • между каналами и цепью питания L+ • между различными каналами Допустимая разность потенциалов между различными цепями между различными цепями между различными каналами (U _{CM}) Изоляция Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры Частота выборки сигналов за цикл мониторинг напряжения питания мониторинг напряжения питания мониторинг выхода измеряемой величины за верхний предел диапазона измерений мониторинг выхода измеряемой величины за нижний предел диапазона измерений мониторинг обрыва цепей подключения датчиков Выбор диапазона измерений и схемы подключения датчика Сглаживание измеряемой величины Выбор частоты подавления помех Настройка аппаратных прерываний при	Есть Есть Нет =75 B/ ~60 B =75 B/ ~60 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Нет Есть 2.3 Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2.3 Нет/16.6/ 50 Гц/ 60 Гц 2.3	Есть, только при 4-проводном под- ключении датчиков Есть, между группами с 2- проводным подключением датчи- ков и между каналами с 4- проводным подключением датчи- ков =75 B/ ~60 B =10 B =707 B Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Нет Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Разрешен/ запрещен 1.3 Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2.3 Нет/ слабое/ среднее/ сильное 2.3 Нет/16.6/ 50 Гц/ 60 Гц 2.3	Есть, только для входов измерения напряжения Есть, между группами каналов измерения силы тока и группами каналов измерения напряжения =75 В/ ~60 В =707 В Нет Разрешен/ запрещен 1.3

Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6FB00-0BA1	6ES7 134-6GD00-0BA1	6ES7 134-6HD00-0BA1	
тодунь ввода аналоговых сигналов	Al 2x U ST	Al 4x I 2-/4-wire ST	AI 4x U/I 2-wire ST	
• за нижний предел 2	Нет	Нет	Нет	
Ограничение тока при мониторинге обрыва	Нет	Нет	Нет	
цепи				
Количество HART байтов преамбулы	Нет	Нет	Нет	
Количество попыток передачи HART теле-	Нет	Нет	Нет	
грамм				
Выбор типа базового блока	С подводом/ без подвода питания 1	С подводом/ без подвода питания 1	С подводом/ без подвода питания ¹	
Габариты и масса				
Габариты (Ш x B x Г) в мм	15x 73x 58	15x 73x 58	15x 73x 58	
Масса, приблизительно	31 г	31 г	31 г	
Условия эксплуатации, транспортировки и хр	анения			
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие технические данн	ные" во введении к данной главе катало	ога	
портировки и хранения				
Дополнительная информация				
Замечания	-	Не более 32 модулей на станцию	Не более 32 модулей на станцию	
¹ На уровне модуля ² На уровне каждого канала ³ Реконфигурирование во время работы ⁴ По отношению к конечной точке шкалы				

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6TD00-0CA1 Al 4x I 2-wire 420mA HART HF	6ES7 134-6GF00-0AA1 Al 8x l 2-/4-wire BA	6ES7 134-6FF00-0AA1 Al 8x U BA
Общие сведения			
Версия встроенного программного обеспе-	V1.0	V1.0	V1.0
чения	51115	B1145	D1115
Установка на базовый блок типа	BU15 типа A0 или A1	ВU15 типа А0 или А1	ВU15 типа А0 или А1
Цветовой код	CC03	CC01	CC02
Инструментальные средства проектирова- ния:			
STEP 7 TIA Portal	От V13 SP1	От V13 SP1	От V13 SP1
• STEP 7	Oτ V5.5 SP4 + HSP0263	OT V5.5 SP3	От V5.5 SP3
• PCS 7	От V8.1 SP1	-	-
GSD файл для PROFIBUS	GSD V3.0	GSD ревизии 5	GSD ревизии 5
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.31	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Режимы работы:	332 <u>2</u> 12.0 .	3332 12.3	332 <u>2.13</u>
 ввод сигналов с запасом по частоте 	Нет	Нет	Нет
дискретизации			
• общие каналы ввода	Нет	Нет	Нет
Функции:			
• калибровка во время работы	Нет	Нет	Нет
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть
 идентификации и обслуживания (I&M) 	Есть	Есть	Есть
• изохронный режим	Нет	Нет	Нет
• обновление встроенного программного	Есть	Есть	Есть
обеспечения	11.	11.	11.
• поддержка протокола PROFlenergy	HeT	Нет	Нет
• поддержка протокола HART	Есть, ревизии 5 7	Нет	Нет
Использование: • в ET 200 SP с CPU	Есть	Есть	Есть
в Ет 200 SF с GF0 в станции ET 200 SP, подключенной:	LCIB	LCIB	LCIB
- через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть
- yepes PROFIBUS DP	Есть	Есть	Есть
Цепь питания модуля	2015	2015	2015
Напряжение питания:			
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимые диапазоны отклонения	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
 защита от неправильной полярности 	Есть	Есть	Есть
напряжения			
Потребляемый ток:			
• номинальное значение	25 мА (без учета питания датчиков)	25 мА (без учета питания датчиков)	25 мА (без учета питания датчиков)
• максимальное значение	1	·	1
Потери мощности, типовое значение	0.65 Вт, без учета цепей питания	0.70 Вт, без учета цепей питания	0.70 Вт, без учета цепей питания
D	датчиков	датчиков	датчиков
Выходы питания датчиков Количество выходов	4	8	Нет
количество выходов Выходное напряжение	U _{I+} - 0.5 B	o U _{I+} - 0.5 B	-
Защита от коротких замыканий	Есть, электронная	Есть, электронная	- Нет
Выходной ток, не более	20 мА на канал длительно; 50 мА	0.7 А на все датчики и каналы	-
	на один канал на время до 10 с		
Дополнительные выходы питания датчиков			
Количество выходов	Нет	Нет	Нет
Выходное напряжение	-	-	-



Электронные модули стандартного назначения

	6ES7 134-6TD00-0CA1	CES7 424 COE00 04 44	CES7 424 CEE00 04 44
Модуль ввода аналоговых сигналов	Al 4x 2-wire 420mA HART HF	6ES7 134-6GF00-0AA1 Al 8x I 2-/4-wire BA	6ES7 134-6FF00-0AA1 AI 8x U BA
Защита от коротких замыканий	Нет	Нет	Нет
Выходной ток, не более Адресное пространство	-	-	-
Адресное пространство на модуль:		16 байт	16 байт
 без HART переменных 	8 байт или 8 байт + 1 байт для QI информации	-	-
• c HART переменными	28 байт или 28 байт + 1 байт для QI информации	-	-
Объем параметров настройки	- ' '	8 байт	8 байт
Аналоговые входы			
Количество каналов ввода аналоговых сигналов	4	8	8
Время цикла на модуль Выборка сигналов с запасом по частоте дискретизации:	-	10 мс	1 мс на канал
 количество значений на цикл, не более 	Нет	Нет	Нет
• разрешение, не менее	Нет	Нет	Нет
Предельное значение входного напряже-	-	-	30 B
ния для каналов измерения напряжения			
Предельное значение входного тока для каналов измерения силы тока	50 mA	50 mA	-
Диапазоны измерений/ входное сопротив-			
ление канала/ разрешение:		0 20 мА/ 100 Ом/ 15 бит	
 унифицированные сигналы силы тока 	- 4 20 мА/ 280 Ом (плюс прямое падение напряжения на диоде 0.35	4 20 мА / 100 Ом/ 15 бит	-
	В)/ 16 бит	±20 мА/ 100 Ом/ 16 бит	-
• унифицированные сигналы напряжения			0 10 В/ 100 кОм/ 15 бит
			±10 В/ 100 кОм/ 16 бит
Длина экранированного кабеля, не более для каналов напряжения 	_	200 м	200 м
• для каналов напряжения • для каналов силы тока	800 м	-	-
Параметры аналого-цифрового преобразова	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п		
Принцип измерения Настраиваемая частота подавления помех Время цикла/ разрешение на канал:	Интегрирование (сигма-дельта) 10/ 50/ 60 Гц	Интегрирование 16.6/ 50/ 60/ 4800 Гц	Интегрирование 16.6/ 50/ 60/ 4800 Гц
 базовое время преобразования при частоте подавления помех 	-	180 мс при 16.6 Гц; 60 мс при 50 Гц; 50 мс при 60 Гц; 0.625 мс при 4800 Гц	180 мс при 16.6 Гц; 60 мс при 50 Гц; 50 мс при 60 Гц; 0.625 мс при 4800 Гц
Сглаживание измеряемой величины	Настраивается: 1/ 4/ 16/ 32 цикла	Настраивается: 1/ 4/ 8/ 16 циклов	Настраивается: 1/ 4/ 8/ 16 циклов
Данные для выбора датчиков Подключаемые датчики:			
• с выходными сигналами напряжения	-	-	Есть
 с выходными сигналами силы тока: 2-проводные 4-проводные 	Есть, нагрузка не более 750 Ом Нет	Есть, нагрузка не более 650 Ом Нет	Нет Нет
Подавление помех, погрешности	1101	1101	1101
Нелинейность ⁴ Температурная погрешность преобразова-	±0.01 % ±0.005 %/ K	±0.01 % ±0.005 %/ K	±0.01 % ±0.005 %/ K
ния ⁴ Перекрестные наводки между входами, не	60 дБ	50 дБ	-50 дБ
менее Повторяемость в установившемся режиме при +25 °C 4	±0.05 %	±0.05 %	±0.05 %
Рабочая погрешность преобразования во			
всем диапазоне рабочих температур ⁴: • для сигналов силы тока	±0.5 %	±0.5 %	
 для сигналов силы тока для сигналов напряжения 	-	-	±0.5 %
Базовая погрешность преобразования (ра- бочая погрешность преобразования при			20.0 %
+25 °C) ⁴ : • для сигналов силы тока	±0.3 %	±0.3 %	-
• для сигналов напряжения	-	-	±0.3 %

Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6TD00-0CA1	6ES7 134-6GF00-0AA1	6ES7 134-6FF00-0AA1
Дополнительные погрешности, вызванные	Al 4x I 2-wire 420mA HART HF ±0.05 % при времени интегрирова-	Al 8x I 2-/4-wire BA	Al 8x U BA Нет
модуляцией HART сигналов ⁴	ния 16.6 мс;		TICI
	±0.04 % при времени интегрирова-		
	ния 20 мс; ±0.02 % при времени интегрирова-		
	ния 100 мс;		
Подавление помех при частоте f =n x (f1 ±			
1 %): • синфазное напряжение, не более	-	_	
• синфазные помехи, не менее	-	-	-
• режим последовательного подавления	60 дБ	70 дБ	70 дБ
помех (пиковое значение помехи мень- ше предела измерения), не менее			
Изохронный режим			
Поддержка изохронного режима	Нет	Нет	Нет
Время фильтрации и обработки (TCI), не менее	-	-	-
Время цикла шины (TDP), не менее	-	-	
Дребезг, не более	•	-	•
Состояния, прерывания, диагностика Прерывания:			
• диагностические	Есть	Есть	Есть
Мониторинг:	For	For	For
напряжения питанияобрыва внешней цепи	Есть Есть	Есть Есть, только для диапазона 4 20	Есть Нет
о обрыва внешней цени	20.0	MA	1101
• коротких замыканий	Есть	Есть	Нет
 выхода значения за верхний/ нижний установленный предел 	Есть	Есть	Есть
 обмена данными через HART 	Есть	Нет	Нет
Диагностические светодиоды индикации:	0 7 5045	0 7 000	O Y DIA/D
наличия напряжения питаниясостояний каналов	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка-
Состоянии каналов	нал	нал	нал
• ошибок каналов	Красный светодиод на каждый ка-	-	-
• состояний модуля	нал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
Гальваническое разделение цепей		The state of the s	
Гальваническое разделение:	For:	For:	Fem.
 между каналами и внутренней шиной станции 	Есть	Есть	Есть
между каналами и цепью питания L+	Нет	Нет	Нет
• между различными каналами	Нет	Нет	Нет
Допустимая разность потенциалов Между различными цепями	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
Между различными каналами (U _{см})	-	-	=75 B/ ~60 B
Изоляция	~500 В или =707 В	=707 B	=707 B
Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры	ם 101 – מונוא ט 500	-1010	-101 B
Частота выборки сигналов за цикл	Нет	Нет	Нет
Мониторинг напряжения питания Мониторинг напряжения питания канала	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3} Нет	Разрешен/ запрещен ^{1, 3} Нет
Мониторинг коротких замыканий на землю	Нет	Разрешен/ запрещен 1,3	Нет
Мониторинг выхода измеряемой величины	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}
за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}
за нижний предел диапазона измерений			т аброшени сапрощен
Мониторинг обрыва цепей подключения датчиков	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Нет
датчиков Выбор диапазона измерений и схемы под-	Есть: деактивирован/ 4 20 мА/ 4	Есть 2,3	Есть ^{2, 3}
ключения датчика	20 MA HART ^{2,3}		
Сглаживание измеряемой величины Выбор частоты подавления помех	Нет/ слабое/ среднее/ сильное ^{2, 3} 10/ 50 Гц/ 60 Гц ^{2, 3}	Нет/ слабое/ среднее/ сильное ^{2, 3} 60 Гц (50 мс)/ 50 Гц (60 мс)/ 16.6 Гц	Нет/ слабое/ среднее/ сильное ^{2, 3} 16.6/ 50 Гц/ 60/ 4800 Гц ^{2, 3}
Выоор частоты подавления помех	10/ 30 1 4/ 30 1 4	(180 мс)/ 4800 Гц (0.625 мс)/ 60 Гц	10.0/ 30 Гц/ 00/ 4000 Гц /-
		(18.75 мс)/ 50 Гц (22.5 мс)/ 16.6 Гц	
Настройка аппаратных прерываний при		(67.5 MC) ^{2, 3}	
выходе измеряемой величины:			
• за верхний предел 2	Нет	Нет	Нет
за верхний предел 1за нижний предел 1	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет



Электронные модули стандартного назначения

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6TD00-0CA1 Al 4x I 2-wire 420mA HART HF	6ES7 134-6GF00-0AA1 Al 8x I 2-/4-wire BA	6ES7 134-6FF00-0AA1 Al 8x U BA	
• за нижний предел 2	Нет	Нет	Нет	
Ограничение тока при мониторинге обрыва	1.185 mA/ 3.6 mA ^{2, 3}	Нет	Нет	
цепи				
Количество HART байтов преамбулы	5 20 ^{2, 3}	Нет	Нет	
Количество попыток передачи HART теле-	0 255 ^{2, 3}	Нет	Нет	
грамм				
Выбор типа базового блока	С подводом/ без подвода питания ¹	С подводом/ без подвода питания 1	С подводом/ без подвода питания 1	
Габариты и масса				
Габариты (Ш x В x Г) в мм	15x 73x 58	15x 73x 58	15x 73x 58	
Масса, приблизительно	31 г	31 г	31 г	
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения				
Условия эксплуатации, транспортировки и хр	анения			
Условия эксплуатации, транспортировки и хр Допустимые условия эксплуатации, транс-		ные" во введении к данной главе катало	рга	
		ные" во введении к данной главе катало	Dra	

па уровне модуля	па уровне каждого канала	Реконфигурирование во время расоты	110 отношению к конечной точке шкалы

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6JD00-0CA1 AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	6ES7 134-6JF00-0CA1 Al 8x RTD/TC 2-wire HF
Общие сведения		
Версия встроенного программного обеспе-	V2.0	V2.0
Установка на базовый блок типа	BU15 типа A0 или A1	ВU15 типа А0 или А1
Цветовой код Иметовой код	-	CC03
Инструментальные средства проектирова- ния:		
ния. ● STEP 7 TIA Portal	От V13	От V13
STEP 7 STEP 7	OT V13 OT V5.5 SP3 c GSD/GSDML файлом	От V5.5 SP3 c GSD/GSDML файлом
• PCS 7	OT V8.1 SP1	-
▼ PCS / GSD файл для PROFIBUS	GSD ревизии 5	- GSD ревизии 5
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Режимы работы:	GODINE VE.G	OGDINE V2.0
 ввод сигналов с запасом по частоте 	Нет	Нет
дискретизации		
• общие каналы ввода	Нет	Нет
Функции:		
 калибровка во время работы 	Есть	Есть
 реконфигурирование во время работы 	Есть	Есть
 идентификации и обслуживания (I&M) 	Есть	Есть
• изохронный режим	Нет	Нет
• обновление встроенного программного	Есть	Есть
обеспечения		
• поддержка протокола PROFlenergy	Нет	Нет
 поддержка протокола HART 	Нет	Нет
Использование:	_	_
• в ET 200 SP с CPU	Есть	Есть
• в станции ET 200 SP, подключенной:	_	_
- через PROFINET IO	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP	Есть	Есть
Депь питания модуля		
Напряжение питания:	-04 D	=24 B
• номинальное значение	=24 B =19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• допустимые диапазоны отклонения		
• защита от неправильной полярности	Есть	Есть
напряжения Потребляемый ток:		
потреоляемый ток. ● номинальное значение	35 мА (без учета питания датчиков)	35 мА (без учета питания датчиков)
 номинальное значение максимальное значение 	-	- The cos y to the thirt and the part things
Потери мощности, типовое значение	0.75 BT	0.75 Вт
Адресное пространство	0.70 81	0.70 01
Адресное пространство на модуль	8 байт + 1 байт для QI информации	16 байт + 1 байт для QI информации
Эбъем параметров настройки	24 байта	24 байта
Аналоговые входы		
Количество каналов ввода аналоговых	4	8
сигналов		
Предельное значение входного напряже-	30 B	30 B
ния для каналов измерения напряжения		
Постоянный измерительный ток для рези-	2 мА	2 мА
стивных датчиков, типовое значение		

Электронные модули стандартного назначения

	6ES7 134-6JD00-0CA1	6ES7 134-6JF00-0CA1
Модуль ввода аналоговых сигналов	AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	Al 8x RTD/TC 2-wire HF
Время цикла на модуль	Сумма базового времени преобразования, дополнителы стройки каналов, а также дополнительного времени для схеме подключения	ных времен обработки, зависящих от параметров на-
Диапазоны измерений/ входное сопротив-	CACING HOARING ICHIVI	
ление канала/ разрешение:		
• унифицированные сигналы напряжения	±50 мВ/ 1 МОм/ 16 бит	±50 мВ/ 1 МОм/ 16 бит
	±80 мВ/ 1 МОм/ 16 бит ±250 мВ/ 1 МОм/ 16 бит	±80 мВ/ 1 МОм/ 16 бит ±250 мВ/ 1 МОм/ 16 бит
	±1 B/ 1 MOм/ 16 бит	±1 B/ 1 MOM/ 16 бит
• измерение температуры с помощью	Типа В/ 1 МОм/ 16 бит	Типа В/ 1 МОм/ 16 бит
термопар	Типа С/ 1 МОм/ 16 бит	Типа С/ 1 МОм/ 16 бит
	Типа E/ 1 MOм/ 16 бит Типа J/ 1 MOм/ 16 бит	Типа E/ 1 MOм/ 16 бит Типа J/ 1 MOм/ 16 бит
	Типа К/ 1 МОм/ 16 бит	Типа К/ 1 МОм/ 16 бит
	Типа L/ 1 MOм/ 16 бит	Типа L/ 1 MOм/ 16 бит
	Типа N/ 1 MOм/ 16 бит	Типа N/ 1 MOм/ 16 бит
	Типа R/ 1 MOм/ 16 бит Типа S/ 1 MOм/ 16 бит	Типа R/ 1 MOм/ 16 бит Типа S/ 1 MOм/ 16 бит
	Типа Т/ 1 МОм/ 16 бит	Типа Т/ 1 МОм/ 16 бит
	Типа U/ 1 MOм/ 16 бит	Типа U/ 1 MOм/ 16 бит
	Типа ТХК/ТХL (ГОСТ)/ 1 МОм/ 16 бит	Типа ТХК/ТХL (ГОСТ)/ 1 МОм/ 16 бит
• измерение температуры с помощью	Cu10/ 1 MOм/ 16 бит Ni100/ 1 MOм/ 16 бит	Cu10/ 1 MOм/ 16 бит Ni100/ 1 MOм/ 16 бит
термометров сопротивления (RTD)	Ni120/ 1 MOм/ 16 бит Ni120/ 1 MOм/ 16 бит	Ni120/ 1 MOм/ 16 бит
	Ni200/ 1 MOм/ 16 бит	Ni200/ 1 MOм/ 16 бит
	Ni500/ 1 MOм/ 16 бит	Ni500/ 1 MOм/ 16 бит
	Ni1000/ 1 MOм/ 16 бит LG-Ni1000/ 1 MOм/ 16 бит	Ni1000/ 1 MOм/ 16 бит LG-Ni1000/ 1 MOм/ 16 бит
	Pt100/ 1 MOм/ 16 бит	Pt100/ 1 MOm/ 16 бит
	Pt200/ 1 MOм/ 16 бит	Pt200/ 1 MOм/ 16 бит
	Pt500/ 1 MOm/ 16 бит	Pt500/1 MOm/ 16 бит
• измерение сопротивления	Pt1000/ 1 MOм/ 16 бит 0 150 Ом/ 1 MOм/ 15 бит	Pt1000/ 1 MOм/ 16 бит 0 150 Ом/ 1 MOм/ 15 бит
• измерение сопротивления	0 300 Ом/ 1 МОм/ 15 бит	0 300 Ом/ 1 МОм/ 15 бит
	0 600 Ом/ 1 МОм/ 15 бит	0 600 Ом/ 1 МОм/ 15 бит
	0 3000 Ом/ 1 МОм/ 15 бит	0 3000 Oм/ 1 MOм/ 15 бит
	0 6000 Ом/ 1 МОм/ 15 бит PTC/ 1 MOм/ 15 бит	0 6000 Oм/ 1 MOм/ 15 бит РТС/ 1 MOм/ 15 бит
Каналы измерения температуры с помо-		
щью:		
термопар (ТС):единицы измерения температуры	°C/ °F/ К, выбираются	°C/ °F/ K, выбираются
- температурная компенсация	Настраивается:	Настраивается:
	- опорный канал модуля;	- опорный канал модуля;
	- внутренняя компенсация (только при использова-	- внутренняя компенсация (только при использова-
	нии базового блока типа А1); - опорный канал группы, до 4 групп с опорными ка-	нии базового блока типа А1); - опорный канал группы, до 4 групп с опорными ка-
	налами;	налами;
	- фиксированная опорная температура	- фиксированная опорная температура
 термометров сопротивления (RTD): единицы измерения температуры 	°C/ °F/ К, выбираются	°C/ °F/ К, выбираются
- единицы измерения температуры Длина экранированного кабеля, не более	200 м (50 м для термопар)	200 м (50 м для термопар)
Параметры аналого-цифрового преобразова		
Принцип измерения Настраиваемая частота подавления помех	Интегрирование (сигма-дельта) 16.6/ 50/ 60 Гц	Интегрирование (сигма-дельта) 16.6/ 50/ 60 Гц
Пастраиваемая частота подавления помех Время цикла/ разрешение на канал:	10.07 007 00 1 4	10.0/ 00/ 00 1 ц
• базовое время преобразования при час-	180 мс при 16.6 Гц;	180 мс при 16.6 Гц;
тоте подавления помех	60 мс при 50 Гц;	60 мс при 50 Гц;
Дополнительное время:	50 мс при 60 Гц	50 мс при 60 Гц
 монительное время. мониторинга целостности линии под- 	2 мс	2 мс
ключения датчика RTD/ TC/ резистивно-		
го датчика	240	2 40
 мониторинга целостности линии пита- ния 3- или 4-проводного датчика RTD/ 	2 мс	2 мс
резистивного датчика		
Сглаживание измеряемой величины	Настраивается:	Настраивается:
Данные для выбора датчиков	1/ 4/ 8/ 16 циклов	1/ 4/ 8/ 16 циклов
данные для выоора датчиков Подключаемые датчики:		
• с выходными сигналами напряжения	Есть	Есть



Электронные модули стандартного назначения

		Модули ввода аналоговых сигналов ЕМ 134
Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6JD00-0CA1 AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	6ES7 134-6JF00-0CA1 AI 8x RTD/TC 2-wire HF
• датчики сопротивления:	For the TOWNER	F
- 2-проводные - 3-проводные	Есть, для TC и РTС Есть, для RTD и резистивных датчиков (кроме РТС)	Есть Нет
- 4-проводные	Есть, для RTD и резистивных датчиков (кроме РТС)	Нет
Подавление помех, погрешности	2.24.04	0.04.07
Нелинейность ⁴ :	±0.01 % ±0.1 %	±0.01 % ±0.1 %
 для RTD и резистивных датчиков Температурная погрешность преобразова- 	±0.0009 %/ K	±0.0009 %/ K
ния ⁴ :		
• для термопар	±0.005 %/ K	±0.005 %/ K
Перекрестные наводки между входами, не	-50 дБ	-50 дБ
менее Повторяемость в установившемся режиме	±0.05 %	±0.05 %
при +25 °C ⁴	-5:00 /v	20.00 //
Рабочая погрешность преобразования во		
всем диапазоне рабочих температур ⁴ :	±0.1 %	±0.1%
 ±50 мB/ ±80 мB/ ±250 мB/ ±1 В измерение сопротивления 	±0.1 % ±0.1 %	±0.1 % ±0.1 %
• измерение сопротивления • измерение температуры:	10.170	20.1 //
- Pt100/ Pt200/ Pt500/ Pt1000, стан-	±1.0 K	±1.0 K
дартный диапазон	.0.251/	. 0.0F I/
 Pt100/ Pt200/ Pt500/ Pt1000, климати- ческий диапазон 	±0.25 K	±0.25 K
- Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000,	±0.4 K	±0.4 K
стандартный и климатический диапа-		
30H	. 4 F I/	.4.51/
- Cu10 - термопары кроме типа C	±1.5 K ±1.5 K	±1.5 K ±1.5 K
- термопары типа С	±7.0 K	±7.0 K
Базовая погрешность преобразования (ра-		
бочая погрешность преобразования при		
+25 °C) ⁴ : • ±50 mB/ ±80 mB/ ±250 mB/ ±1 B	±0.05 %	±0.05 %
• измерение сопротивления	±0.05 %	±0.05 %
• измерение температуры:		
- Pt100/ Pt200/ Pt500/ Pt1000, стан-	±0.6 K	±0.6 K
дартный диапазон - Pt100/ Pt200/ Pt500/ Pt1000, климати-	±0.13 K	±0.13 K
ческий диапазон	10.10 K	10.10 K
- Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000,	±0.2 K	±0.2 K
стандартный и климатический диапа-		
зон - Cu10	±1.0 K	±1.0 K
- термопары кроме типа С	±1.0 K	±1.0 K
- термопары типа C	±5.0 K	±5.0 K
Подавление помех при частоте $f = n \times (f1 \pm 1) \times (f1 \pm 1)$		
1 %): • синфазное напряжение, не более	10 B	10 B
• синфазные помехи, не менее	90 дБ	90 дБ
• режим последовательного подавления	70 дБ	70 дБ
помех (пиковое значение помехи мень-		
ше предела измерения), не менее Суммарная погрешность измерения тем-		
пературы с внутренней температурной		
компенсацией:	4	
• рабочая погрешность преобразования	±2.5 K	±2.5 K
во всем диапазоне рабочих температур ⁴ • базовая погрешность преобразования	±1.5 K	±1.5 K
(рабочая погрешность преобразования		
при +25 °C) ⁴		
Состояния, прерывания, диагностика Прерывания:		
• диагностические	Есть	Есть
• аппаратные	Настраивается, до 2 верхних и 2 нижних границ на канал	
Мониторинг:		_
• напряжения питания	Есть	Есть
• обрыва внешней цепи	Есть Нет	Есть Нет
 коротких замыканий выхода значения за верхний/ нижний ус- 	Есть	Есть
тановленный предел		

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода аналоговых сигналов EM 134

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6JD00-0CA1	6ES7 134-6JF00-0CA1		
	AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	Al 8x RTD/TC 2-wire HF		
Диагностические светодиоды индикации:		a v Burb		
• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR		
• состояний каналов	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал		
• диагностики каналов	Красный светодиод на каждый канал	Красный светодиод на каждый канал		
• состояний модуля	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG		
Гальваническое разделение цепей				
Гальваническое разделение:	Fa	Есть		
• между каналами и внутренней шиной	Есть	ЕСТЬ		
• между каналами и цепью питания L+	Есть	Есть		
между различными каналами	Нет	Нет		
Допустимая разность потенциалов	TICI	TICI		
Между различными цепями	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B		
Между различными каналами (U _{см})	=10 B	=10 B		
Изоляция				
Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B		
Настраиваемые параметры				
Мониторинг напряжения питания	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}		
Мониторинг опорной точки измерения тем-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}		
пературы				
Мониторинг коротких замыканий на землю	- D	- D		
Мониторинг выхода измеряемой величины	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}		
за верхний предел диапазона измерений Мониторинг выхода измеряемой величины	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}		
за нижний предел диапазона измерений	газрешен/ запрещен ^{2, 0}	газрешен/ запрещен 2,0		
Мониторинг обрыва цепей подключения	Разрешен/ запрещен 2, 3	Разрешен/ запрещен 2,3		
датчиков	т аброшени запрещен	т аброшени запрощен		
Выбор диапазона измерений и схемы под-	Есть 2,3	Есть 2,3		
ключения датчика				
Сглаживание измеряемой величины	Нет/ слабое/ среднее/ сильное ^{2, 3}	Нет/ слабое/ среднее/ сильное ^{2, 3}		
Выбор частоты подавления помех	60 Гц/ 50 Гц (включает подавление помех на частоте	60 Гц/ 50 Гц (включает подавление помех на частоте		
	400 Гц)/ 16.6 Гц ^{2,3}	400 Гц)/ 16.6 Гц ^{2, 3}		
Единицы измерения температуры	Градусы Цельсия/ Фаренгейта/ Кельвина 2,3	Градусы Цельсия/ Фаренгейта/ Кельвина 2,3		
Выбор варианта температурной компен-	Нет/ опорный канал модуля/ внутренняя компенсация/	Нет/ опорный канал модуля/ внутренняя компенсация/		
сации	опорный канал группы 0/ фиксированная опорная тем-	опорный канал группы 0/ фиксированная опорная тем-		
Haarnayus arranaruu warnani inaliisiya rasi	пература ^{2, 3}	пература ^{2, 3}		
Настройка аппаратных прерываний при выходе измеряемой величины:				
 за верхний предел 2 	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-		
за верхний предел 2	ного значения	ного значения		
• за верхний предел 1	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-		
та воржини продол т	ного значения	ного значения		
• за нижний предел 1	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-		
	ного значения	ного значения		
• за нижний предел 2	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} с установкой порога предель-		
	ного значения	ного значения		
Выбор типа базового блока	С подводом/ без подвода питания ¹	С подводом/ без подвода питания ¹		
Габариты и масса				
Габариты (Ш x В x Г) в мм	15x 73x 58	15x 73x 58		
Масса, приблизительно	30 г	32 г		
Условия эксплуатации, транспортировки и хр				
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога			
FORTURORIUM IA VROUGUIME				
портировки и хранения				
портировки и хранения Дополнительная информация Замечания	Не более 32 модулей на станцию			

Модули исполнения SIPLUS

Модуль ввода аналоговых сигналов	6AG1 134-6GD00-7BA1	6AG1 134-6HD00-7BA1	6AG1 134-6JD00-2CA1
	AI 4x I 2-/4-wire ST	Al 4x U/I 2-wire ST	AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF
Заказной номер базового модуля	6ES7 134-6GD00-0BA1	6ES7 134-6HD00-0BA1	6ES7 134-6JD00-0CA1
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +60 °C, запуск при -25 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога		
M	6AG1 134-6HB00-2DA1	6AG1 134-6JF00-2CA1	6AG1 134-6TD00-2CA1
Модуль ввода аналоговых сигналов	Al 2x U/l 2-/4-wire HS	AI 8x RTD/TC 2-wire HF	AI 4x I 4-20mA HART HF
Заказной номер базового модуля	6ES7 134-6HB00-0DA1	6ES7 134-6JF00-0CA1	6ES7 134-6TD00-0CA1
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	-40 +60 °C, запуск при -25 °C	-40 +60 °C, запуск при -25 °C	-40 +60 °C, запуск при -25 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога		

Электронные модули стандартного назначения


Модули ввода аналоговых сигналов EM 134

Базовые блоки для модулей ЕМ 134

Базовый блок		Устанавливаемый модуль	
Заказной номер	Обозначение	Заказной номер	Обозначение
6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP20-0BA0	BU15-P16+A0+2D BU15-P16+A10+2D BU15-P16+A0+2B BU15-P16+A10+2B	6ES7 134-6FB00-0BA1 6ES7 134-6FF00-0AA1 6ES7 134-6GB00-0BA1 6ES7 134-6GD00-0BA1 6ES7 134-6HB00-0CA1 6ES7 134-6HB00-0DA1 6ES7 134-6HD00-0BA1 6ES7 134-6JD00-0CA1 6ES7 134-6JF00-0CA1 6ES7 134-6JF00-0CA1	AI 2x U ST AI 8x U BA AI 2x I 2-/4-wire ST AI 4x I 2-/4-wire ST AI 8x I 2-/4-wire BA AI 2x U/I 2-/4-wire HF AI 2x U/I 2-/4-wire HS AI 4x U/I 2-wire ST AI 4x RTD/TC HF AI 8x RTD/TC 2-wire HF AI 4x I 2-wire 420mA HART
6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 193-6BP40-0DA1 6ES7 193-6BP00-0BA1 6ES7 193-6BP40-0BA1	BU15-P16+A0+2D/T ¹ BU15-P16+A0+12D/T ¹ BU15-P16+A0+2B/T ¹ BU15-P16+A0+12B/T ¹	6ES7 134-6FB00-0BA1 6ES7 134-6FF00-0AA1 6ES7 134-6GB00-0BA1 6ES7 134-6GF00-0BA1 6ES7 134-6HB00-0CA1 6ES7 134-6HB00-0BA1 6ES7 134-6HD00-0BA1 6ES7 134-6JD00-0CA1 6ES7 134-6JF00-0CA1 6ES7 134-6JF00-0CA1	AI 2x U ST AI 8x U BA AI 2x I 2-/4-wire ST AI 4x I 2-/4-wire ST AI 8x I 2-/4-wire BA AI 2x U/I 2-/4-wire HF AI 2x U/I 2-/4-wire HS AI 4x U/I 2-wire ST AI 4x RTD/TC HF AI 8x RTD/TC 2-wire HF AI 4x I 2-wire 420mA HART
6AG1 193-6BP00-7DA0 6AG1 193-6BP20-7DA0 6AG1 193-6BP00-7BA0 6AG1 193-6BP20-7BA0	BU15-P16+A0+2D BU15-P16+A10+2D BU15-P16+A0+2B BU15-P16+A10+2B	6AG1 134-6GD00-7BA1 6AG1 134-6HB00-2DA1 6AG1 134-6HD00-7BA1 6AG1 134-6JD00-2CA1 6AG1 134-6JF00-2CA1 6AG1 134-6TD00-2CA1	AI 4x I 2-/4-wire ST AI 2x U/I 2-/4-wire HS AI 4x U/I 2-/4-wire ST AI 4x RTD/TC HF AI 8x RTD/TC 2-wire HF AI 4x I 2-wire 420mA HART
6AG1 193-6BP00-7DA1 6AG1 193-6BP40-7DA1 6AG1 193-6BP00-7BA1 6AG1 193-6BP40-7BA1	BU15-P16+A0+2D/T ¹ BU15-P16+A0+12D/T ¹ BU15-P16+A0+2B/T ¹ BU15-P16+A0+12B/T ¹	6AG1 134-6GD00-7BA1 6AG1 134-6HB00-2DA1 6AG1 134-6HD00-7BA1 6AG1 134-6JD00-2CA1 6AG1 134-6JF00-2CA1 6AG1 134-6TD00-2CA1	AI 4x I 2-/4-wire ST AI 2x U/I 2-/4-wire HS AI 4x U/I 2-/4-wire ST AI 4x RTD/TC HF AI 8x RTD/TC 2-wire HF AI 4x I 2-wire 420mA HART


¹ Базовые блоки с встроенным устройством температурной компенсации

Схемы подключения внешних цепей




6ES7 134-6FB00-0BA1 6ES7 134-6FF00-0AA1

Электронные модули стандартного назначения




6ES7 134-6GF00-0AA1

Электронные модули стандартного назначения





6ES7 134-6HB00-0CA1




6ES7 134-6HD00-0BA1

6ES7 134-6JD00-0CA1

Электронные модули стандартного назначения

Модули ввода аналоговых сигналов ЕМ 134



6ES7 134-6JF00-0CA1

6ES7 134-6TD00-0CA1

Данные для заказа

Модуль ввода аналоговых сигналов исполнения SIMATIC

для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60°C, установка на базовый блок типа A0 или A1

• Al 2x U ST

2 скоростных канала измерения унифицированных сигналов напряжения, 2-проводные схемы подключения датчиков, цветовой код СС00, диагностика на уровне модуля

• AI 8x U BA

8 каналов измерения унифицированных сигналов напряжения; цветовой код СС02, диагностика на уровне модуля

Al 2x I 2-/4-wire ST

2 канала измерения унифицированных сигналов силы тока, 2- или 4-проводные схемы подключения датчиков, цветовой код СС03, диагностика на уровне модуля

Al 4x I 2-/4-wire ST

4 канала измерения унифицированных сигналов силы тока, 2- или 4-проводные схемы подключения датчиков, цветовой код СС03, диагностика на уровне модуля

Al 8x I 2-/4-wire BA

8 каналов измерения унифицированных сигналов силы тока; цветовой код СС01, диагностика на уровне модуля

AI 2x U/I 2-/4-wire HF

2 канала измерения унифицированных сигналов напряжения/ силы тока, 2- или 4проводные схемы подключения датчиков, цветовой код ССО5, диагностика на уровне каждого канала

Al 2x U/I 2-/4-wire HS

2 скоростных канала измерения унифицированных сигналов напряжения/ силы тока, 2-или 4-проводные схемы подключения датчиков, цветовой код СС00, диагностика на уровне каждого канала

Заказной номер

6ES7 134-6FB00-0BA1

6ES7 134-6FF00-0AA1

6ES7 134-6GB00-0BA1

6ES7 134-6GD00-0BA1

6ES7 134-6GF00-0AA1

SES7 134-6HB00-0CA1

6ES7 134-6HB00-0DA1

Al 4x U/l 2-wire ST

4 канала измерения унифицированных сигналов напряжения/ силы тока, 2-проводные схемы подключения датчиков, цветовой код СС03, диагностика на уровне модуля

- 1 штука
- 10 штук

AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF

4 канала измерения температуры с помощью RTD/TC, сопротивления или напряжения; цветовой код CC00, диагностика на уровне каждого канала

- 1 штука
- 10 штук

Al 8x RTD/TC 2-wire HF

8 каналов измерения температуры с помощью RTD/TC, сопротивления или напряжения; цветовой код CC00, диагностика на уровне каждого канала

- 1 штука
- 10 штук

Al 4x I 2-wire HART HF

4 канала измерения унифицированных сигналов силы тока, 2-проводные схемы подключения датчиков, поддержка протокола HART, цветовой код СС03, диагностика на уровне каналов

Заказной номер

6ES7 134-6HD00-0BA1 6ES7 134-6HD00-2BA1

6ES7 134-6JD00-0CA1 6ES7 134-6JD00-2CA1

6ES7 134-6JF00-0CA1 6ES7 134-6JF00-2CA1 6ES7 134-6TD00-0CA1

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль ввода аналоговых сигналов		Базовый блок типа A0 исполнения SIPLUS	
исполнения SIPLUS		для тяжелых промышленных условий эксплуата-	
для тяжелых промышленных условий эксплуата- ции, установка на базовый блок типа A0 или A1		ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C; 16 отжимных контактов для подключения	
 диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C 		внешних цепей электронного модуля, ширина 15	
- Al 4x I 2-/4-wire ST	6AG1 134-6GD00-7BA1	мм,	
4 канала измерения унифицированных сиг-		• без контактов для подключения к шине AUX,	
налов силы тока, 2- или 4-проводные схемы		высота 117 мм	
подключения датчиков, цветовой код СС03,		- BU15-P16+A0+2D	6AG1 193-6BP00-7DA0
диагностика на уровне модуля - AI 4x U/I 2-wire ST	6AG1 134-6HD00-7BA1	светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной	
4 канала измерения унифицированных сиг-	0A01 104-011000-10A1	группы с током нагрузки до 10 А	
налов напряжения/ силы тока, 2-проводные		- BU15-P16+A0+2B	6AG1 193-6BP00-7BA0
схемы подключения датчиков, цветовой код		темный базовый блок со сквозным участком	
СС03, диагностика на уровне модуля		шины питания потенциальной группы	
 диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C, запуск при -25 °C 		 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, 	
- Al 2x U/I 2-/4-wire HS	6AG1 134-6HB00-2DA1	высота 141 мм	
2 скоростных канала измерения унифици-		- BU15-P16+A10+2D	6AG1 193-6BP20-7DA0
рованных сигналов напряжения/ силы тока,		светлый базовый блок с начальным участ-	
2- или 4-проводные схемы подключения		ком шины питания новой потенциальной	
датчиков, цветовой код СС00, диагностика на уровне каждого канала		группы с током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A10+2B	6AG1 193-6BP20-7BA0
- AI 4x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	6AG1 134-6JD00-2CA1	темный базовый блок со сквозным участком	
4 канала измерения температуры с помо-		шины питания потенциальной группы	
щью RTD/TC, сопротивления или напряже-		Базовый блок типа A1 исполнения SIMATIC	
ния; цветовой код СС00, установка на базо- вый блок типа А0 или А1		для стандартных промышленных условий экс-	
- Al 8x RTD/TC 2-wire HF	6AG1 134-6JF00-2CA1	плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения	
8 каналов измерения температуры с помо-	0/101 104 001 00 20/11	внешних цепей электронного модуля, ширина 15	
щью RTD/TC, сопротивления или напряже-		мм, встроенное устройство температурной ком-	
ния; цветовой код СС00, диагностика на		пенсации,	
уровне каждого канала - Al 4x I 2-wire HART HF	6AG1 134-6TD00-2CA1	• без контактов подключения к шине AUX, высо-	
4 канала измерения унифицированных сиг-	0AG1 134-01D00-2GA1	та 117 мм - BU15-P16+A0+2D/T	6ES7 193-6BP00-0DA1
налов силы тока, 2-проводные схемы под-		светлый базовый блок с начальным участ-	0L31 193-0D1 00-0DA1
ключения датчиков, поддержка протокола		ком шины новой потенциальной группы с	
HART, цветовой код СС03, диагностика на		током нагрузки до 10 А	
уровне каналов Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC		- BU15-P16+A0+2B/T	6ES7 193-6BP00-0BA1
для стандартных промышленных условий экс-		темный базовый блок со сквозным участком шины потенциальной группы	
плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до		• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для	
+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		подключения к вспомогательной шине AUX,	
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		высота 141 мм	0=0= 400 00040 0044
мм, • без контактов для подключения к шине AUX,		- BU15-P16+A0+12D/T светлый базовый блок с начальным участ-	6ES7 193-6BP40-0DA1
высота 117 мм		ком шины новой потенциальной группы с	
- BU15-P16+A0+2D		током нагрузки до 10 А	
светлый базовый блок с начальным участ-		- BU15-P16+A0+12B/T	6ES7 193-6BP40-0BA1
ком шины питания новой потенциальной		темный базовый блок со сквозным участком	
группы с током нагрузки до 10 А 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0	шины потенциальной группы Базовый блок типа A1 исполнения SIPLUS	
10 штук	6ES7 193-6BP00-2DA0	для стандартных промышленных условий экс-	
- BU15-P16+A0+2B		плуатации, диапазон рабочих температур от -40	
темный базовый блок со сквозным участком		до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключе-	
шины питания потенциальной группы 1 штука	6ES7 193-6BP00-0BA0	ния внешних цепей электронного модуля, ширина	
- 1 штука • 10 штук	6ES7 193-6BP00-2BA0	15 мм, встроенное устройство температурной компенсации,	
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для		 без контактов для подключения к шине AUX, 	
подключения к вспомогательной шине AUX,		высота 117 мм	
BLICOTA 141 MM		- BU15-P16+A0+2D/T	6AG1 193-6BP00-7DA1
- BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участ-		светлый базовый блок с начальным участ-	
ком шины питания новой потенциальной		ком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A	
группы с током нагрузки до 10 А		- BU15-P16+A0+2B/T	6AG1 193-6BP00-7BA1
 1 штука 	6ES7 193-6BP20-0DA0	темный базовый блок со сквозным участком	
= 10 may	6ES7 193-6BP20-2DA0	шины потенциальной группы	
• 10 mtyk			
- BU15-P16+A10+2B			
- BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком			
- BU15-P16+A10+2B	6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0		

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм 		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло- ках, упаковка из 5 штук, ширина 15 мм	6ES7 133-6CV15-1AM0
 BU15-P16+A0+12D/T светлый базовый блок с начальным участ- ком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А BU15-P16+A0+12B/T темный базовый блок со сквозным участком 	6AG1 193-6BP40-7DA1 6AG1 193-6BP40-7BA1	Маркировочные этикетки светло серого цвета ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист ■ один рулон с 500 этикетками	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0
шины потенциальной группы Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока, 10		Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
штук • для маркировки контактов 1 16 подключения внешних цепей электронного модуля на базовом блоке ВU15 с отжимными контактами,	0007 402 00004 01440	Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения экранов	6ES7 133-6SC00-1AM0
 цветовой код СС01 цветовой код СС02 цветовой код СС03 цветовой код СС05 	6ES7 193-6CP01-2MA0 6ES7 193-6CP02-2MA0 6ES7 193-6CP03-2MA0 6ES7 193-6CP05-2MA0		
 для маркировки контактов 1А10А вспомогательной шины AUX базового блока BU15 с отжимными контактами, цветовой код СС71, желто-зеленого цвета цветовой код СС73, синего цвета 	6ES7 193-6CP71-2AA0 6ES7 193-6CP73-2AA0		
 для маркировки 2х 5 дополнительных контактов, 5 штук синего и 5 штук красного цвета, цветовой код СС74 	6ES7 193-6CP74-2AA0		

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Обзор

- Модули измерения параметров одно- или трехфазных сетей переменного тока.
- Наличие модификаций для работы в сетях напряжением 400 или 480 В.
- Измерение линейных и фазных напряжений, токов, фазовых сдвигов, коэффициентов мощности, активной, реактивной и полной мощности, потребляемой энергии, частоты переменного тока.
- Передача результатов измерений:
 - в асинхронном режиме в виде наборов данных со значениями соответствующих параметров,
 - в циклическом режиме в виде данных пользователя.
- Настраиваемый мониторинг уровня напряжения и тока перегрузки по каждой фазе.
- Поддержка:
 - функций обновления встроенного программного обеспе-
 - данных идентификации и обслуживания І&М,
 - функций реконфигурирования во время работы.



- Использование со всеми типами интерфейсных модулей и центральных процессоров для ET 200SP.
- Установка на базовый блок типа D0.
- Цветовой код СС00.

Основные свойства модулей

Основные свойства	Al Energy Meter 400VAC ST	Al Energy Meter 480VAC ST
Измерение:		
• напряжений	Есть	Есть
• ТОКОВ	Есть	Есть
• фазовых сдвигов	Есть	Есть
• мощности	Есть	Есть
• энергии	Есть	Есть
• частоты переменного тока	Есть	Есть
 коэффициента мощности (cos φ) 	Есть	Есть
Дополнительные функции:		_
• фиксация минимальных и максималь-	Нет	Есть
ных значений параметров	11.	F.
• подсчет времени работы	Нет	Есть
• установка граничных значений парамет-	Нет	Есть
ров	Нет	Есть
 поддержка аппаратных прерываний Схемы подключения: 	пет	ECIB
 ЗР4W1, 3 фазы, 4-проводная схема, 	Нет	Есть
симметричная нагрузка	1161	LCIB
 3Р4W, 3 фазы, 4-проводная схема 	Есть	Есть
 2РЗW, 2 фазы, 3-проводная схема 	Нет	Есть
 1Р2W, 1 фаза, 2-проводная схема 	Есть	Есть
 3x 1P2W, 3x 1 фаза, 2-проводная схема 	Нет	Есть
Использование:	1101	
• трансформаторов напряжения	Нет	Есть
• трансформаторов тока	Есть	Есть

Технические данные модулей исполнения SIMATIC

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6PA01-0BD0 AI Energy Meter 400VAC ST	6ES7 134-6PA20-0BD0 AI Energy Meter 480VAC ST
Общие сведения		
Версия встроенного программного обеспе-	V3.0	V4.0
чения		
Установка на базовый блок типа	ВU20 типа D0	BU20 типа D0
Цветовой код	CC00	CC00

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6PA01-0BD0 AI Energy Meter 400VAC ST	6ES7 134-6PA20-0BD0 AI Energy Meter 480VAC ST	
Инструментальные средства проектирова-	AT ETTERBY METER 400VAC ST	Al Ellergy Meter 400VAC 31	
ния: • STEP 7 TIA Portal	Oτ V13 SP1	От V13 SP1	
• STEP 7	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	
 PCS 7 GSD файл для PROFIBUS 	- GSD ревизии 5	- GSD ревизии 5	
GSDML файл для PROFINET Режимы работы:	GSDML V2.3	GSDML V2.3	
 ввод сигналов с запасом по частоте 	Нет	Нет	
дискретизации общие каналы ввода	Нет	Нет	
Функции: измерение напряжений:	Есть	Есть	
- с использованием трансформаторов	Нет	Есть	
напряжения измерение токов	Есть	Есть	
 измерение фазных токов: с использованием трансформаторов 	Есть	Есть	
тока - без использования трансформаторов	Нет	Нет	
напряжения	Есть	Есть	
измерение энергииизмерение частоты переменного тока	Есть	Есть	
• измерение мощности:	Есть	Есть	
активнойреактивной	Есть Есть	Есть Есть	
 счетчик времени работы 	Нет	Есть	
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	
 идентификации и обслуживания (I&M) поддержка изохронного режима 	Есть, I&M 0 I&M 3 Нет	Есть, I&M 0 I&M 3 Нет	
 поддержка изохронного режима обновление встроенного программного 	Есть	Есть	
обеспечения Использование:			
• B ET 200 SP c CPU	Есть	Есть	
 в станции ET 200 SP, подключенной: через PROFINET IO 	Есть	Есть	
- через PROFIBUS DP Режимы работы	Есть	Есть	
Чиклические измерения	Есть	Есть	
Асинхронные измерения	Есть	Есть	
Управление конфигурацией С помощью данных пользователя	Есть	Есть	
Передачей параметров настройки	Есть	Есть	
Цепь питания модуля Напряжение питания:	Через канал измерения напряжения L1	Через канал измерения напряжения L1	
• номинальное значение	~100 240 B	~100 277 B	
• допустимые диапазоны отклонения	~90 264 B	~90 293 B	
 частота переменного тока Потребляемый ток: 	47 63 Гц	47 63 Гц	
• номинальное значение		•	
 максимальное значение Потери мощности, типовое значение 	- 0.6 Вт	- 0.6 Вт	
Адресное пространство			
Адресное пространство на модуль Объем параметров настройки	32 байта на ввод/ 12 байт на вывод 38 байт	256 байт на ввод/ 12 байт на вывод 74 байта	
Аналоговые входы			
Время цикла на все каналы, типовое значение	50 мс. Время последовательного обновления всех измеряемых и вычисляемых значений для циклических и асинхронных измерений		
Состояния, прерывания, диагностика Прерывания:			
• диагностические	Есть	Есть	
• при достижении граничных значений	Нет	Есть	
 аппаратные Диагностические светодиоды индикации: 	Нет	Есть	
 наличия напряжения питания 	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR	
• состояний каналов	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал	
диагностики каналовсостояний модуля	Красный светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный светодиод на каждый канал Красный/ зеленый светодиод DIAG	
	The state of the s	The state of the s	

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6PA01-0BD0 AI Energy Meter 400VAC ST	6ES7 134-6PA20-0BD0 AI Energy Meter 480VAC ST
Функции измерения	The Entirely Motor Took NO OT	The Entirely Mictal Model No OT
Буферное сохранение измеренных вели-	Нет	Нет
чин Метод измерения напряжения	TRMS (среднеквадратичное значение мгновенных значений напряжения за время измерений)	TRMS (среднеквадратичное значение мгновенных значений напряжения за время измерений)
Метод измерения силы тока	TRMS (среднеквадратичное значение мгновенных значений силы тока за время измерений)	TRMS (среднеквадратичное значение мгновенных значений силы тока за время измерений)
Тип сбора измеряемых данных	Комплексный	Комплексный
Форма напряжения Диапазон обнаружения измеряемых величин	Синусоидальная или искаженная 2 кГц. Гармоники: 39/ 50 Гц, 32/ 60 Гц	Синусоидальная или искаженная 2 кГц. Гармоники: 39/ 50 Гц, 32/ 60 Гц
Измерение частоты переменного тока Измерение напряжения:	45 65 Гц	47 65 Гц
• измерение фазного напряжения:	230 B	277 B
- допустимый диапазон изменений	90 264 B	90 293 B
• измерение линейного напряжения:	400 B	480 B
 допустимый диапазон изменений категория измерения напряжения по стандарту IEC 61010-2-030 	155 460 В САТ II, САТ III с предписанными элементами защиты	155 508 В CAT III с предписанными элементами защиты
 внутреннее сопротивление проводников фаз и нейтрали 	3.4 мОм	3.6 мОм
потребляемая мощность на фазу волновое перенапряжение 1.2/ 50 мкс Измерение тока:	20 мВт 1 кВ	20 мВт 1 кВ
• относительное значение измеряемого тока	5 100 % по отношению к вторичному току трансформатора тока 5 A 5 A	1 100 % по отношению к вторичному току трансформатора тока 5 A 5 A
 длительно допустимый ток фазы, не более потребляемая мощность на фазу при 	0.6 BA	0.6 BA
диапазоне 5 A • допустимая перегрузка по току	100 А в течение 1 с	100 А в течение 1 с
 входное сопротивление для диапазона 0 5 A 	25 мОм	25 мОм
• подавление нулевой точки • стойкость к воздействию импульсов тока	Конфигурируется: 2 250 мА, по умолчанию 50 мА 10 А в течение 1 минуты	Конфигурируется: 2 250 мА, по умолчанию 50 мА 10 А в течение 1 минуты
Класс точности по IEC 61557-12: • при измерении напряжения	-	0.2
при измерении силы токапри измерении полной мощности	-	0.2 0.5
• при измерении активной мощности	-	0.5
• при измерении реактивной мощности		1.0
• при измерении коэффициента мощности	-	0.5
• при измерении активной энергии	•	0.5
 при измерении реактивной энергии при измерении тока нейтрального про- 		1.0 0.5, вычисляется
 вода при измерении фазового сдвига между переменными 		± 1 °, не регламентируется стандартом IEC 61557-12
• при измерении частоты переменного то- ка	-	0.05
Погрешности измерений:	Симметричная активная нагрузка, 20-100 % номинального тока, 50 Гц	
• при измерении напряжения	±0.5 % ±0.5 %	
при измерении силы токапри измерении активной мощности	±0.5 % ±0.5 %. Класс 1 по IEC 62053-21: 2003	
• при измерении реактивной мощности	±0.5 %. Класс 2 по IEC 62053-23: 2003	
Изоляция		
Электрическая прочность изоляция между каналами и внутренней шиной	~3700 В (типовой тест) САТІІІ	~3700 В (типовой тест) САТІІІ
Испытательное напряжение изоляции Длина кабеля	~2300 В (типовой тест) в течение 1 минуты	~2300 В (типовой тест) в течение 1 минуты
Длина кабеля до трансформатора тока, не более	200 м, зависит от максимального значения тока и зоны расположения модуля	200 м, зависит от максимального значения тока и зоны расположения модуля
Настраиваемые параметры		Despending / segreculary 1 3
Аппаратные прерывания Диагностика входных напряжений Схема подключения Диапазон измерения напряжений	- Разрешена/ запрещена ^{1,3} 1P2W/ 3P4W ^{1,3} 100 B/ 110 B/ 115 B/ 120 B/ 127 B/ 190 B/ 200 B/ 208 B/	Разрешены/ запрещены ^{1,3} Разрешена/ запрещена ^{1,3} 1P2W/ 3x 1P2W/ 2P3W/ 3P4W/ 3P4W1 ^{1,3} 100 B/ 110 B/ 115 B/ 120 B/ 127 B/ 190 B/ 200 B/ 208 B/
	220 B/ 230 B 1,3	220 B/ 230 B/ 240 B/ 277 B 1,3

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Модуль ввода аналоговых сигналов	6ES7 134-6PA01-0BD0 AI Energy Meter 400VAC ST	6ES7 134-6PA20-0BD0 Al Energy Meter 480VAC ST
Допустимое отклонение напряжений Частота переменного тока	1 50 % 1,3 50 Гц/ 60 Гц 1,3	1 50 % 1,3 50 Гц/ 60 Гц 1,3
Включение границ для счетчика энергии	Нет (непрерывный счет)/ есть 1,3	Нет (непрерывный счет)/ есть ^{1,3}
Полная шкала для счетчика энергии	- ' ' '	Heт/ 10 ³ / 10 ⁶ / 10 ⁹ / 10 ¹² / 10 ¹⁵ периодов счета ^{1, 3}
Варианты данных пользователя	22 варианта	22 варианта
Выделение минимальных и максимальных		Разрешено/ запрещено ^{1, 3}
значений		
Диагностика переполнения по току	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}
Диагностика переполнения по напряжению	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}	Разрешена/ запрещена ^{2,3} Разрешена/ запрещена ^{2,3}
Диагностика снижения напряжения ниже нормы	Разрешена/ запрещена 2,3	газрешена/ запрещена 2,3
нормы Диагностика снижения напряжения ниже	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}
граничного значения	т аэрсшена/ запрещена	т аэрсшона/ запрещона
Диагностика переполнения суммарных	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}
значений		,,
Коэффициент перегрузки по току [0.1 А]	10 100 [0.1 A] ^{2, 3}	10 100 [0.1 A] ^{2, 3}
Длительность перегрузки по току	1 60000 мс ^{2,3}	1 60000 MC ^{2,3}
Нижний предел измерения силы тока	20 250 мА ^{2, 3}	2 250 mA ^{2,3}
Счетчик времени работы	-	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Границы счета для счетчика времени ра-	-	Разрешены/ запрещены ^{2, 3}
боты	4 40000 4 2 2	4 00000 4 2 2
Первичный ток трансформатора тока	1 10000 A ^{2, 3}	1 99999 A ^{2, 3}
Вторичный ток трансформатора тока	1 A/ 5 A ^{2, 3}	1 A/ 5 A ^{2, 3}
Первичное напряжение трансформатора	•	1 999999 B ^{2,3}
напряжения Вторичное напряжение трансформатора		1 500 B ^{2, 3}
вторичное напряжение трансформатора напряжения		1 500 B - 3
Счетчик времени работы		Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Реверс тока	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}
Количество граничных значений	-	0 16 ^{1,3}
Мониторинг граничных значений		Разрешен/ запрещен 13
Переменные для мониторинга граничных		Зависят от используемой схемы подключения
значений		
Установка границ через дискретный выход	•	Разрешена/ запрещена ^{2, 3}
Аппаратные прерывания при достижении	•	Разрешены/ запрещены ^{2, 3}
граничных значений		0
Граничные значения		Зависят от измеряемой величины
Тип граничных значений		Верхний/ нижний предел ^{2,3} 0 200 % с шагом приращения 0.1 % ^{2,3}
Гистерезис мониторинга граничных значе- ний		о 200 % с шагом приращения 0.1 % ^{2,0}
Задержка мониторинга граничных значе-		0 10 c ^{2,3}
ний		
Количество измеряемых величин для ото-		0 64 1,3
бражения данных пользователя		
Измеряемые параметры	-	Зависят от используемой схемы подключения
Габариты и масса		
Габариты (Ш x B x Г) в мм	20x 73x 58	20x 73x 58
Масса, приблизительно	45 г	45 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хр		
Допустимые условия эксплуатации, транс- портировки и хранения	См. секцию "Общие технические данные" во введении к	даннои главе каталога
Дополнительная информация		
Замечания	- 3-	-
¹ На уровне модуля ² На уровне каждог	о канала (фазы) ³ Реконфигурирование во время раб	оты "По отношению к конечной точке шкалы


Технические данные модулей исполнения SIPLUS


Модуль ввода аналоговых сигналов	Al Energy Meter 400VAC ST
Общие сведения	
Заказной номер базового модуля	6ES7 134-6PA00-0DA0
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Схемы подключения внешних цепей





Стандартные измерительные схемы





Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter







- * Если сопротивление короткого замыкания соответствует требованиям стандарта IEC 61439-1: 2009, то дополнительная защита не нужна.
- ** Только для модуля AI Energy Meter 480VAC

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль ввода аналоговых сигналов SIMATIC Energy Meter		Базовый блок типа D0 исполнения SIMATIC BU20-P12+A0+0B: темный базовый блок со	6ES7 193-6BP00-0BD0
для измерения параметров 1- и 3-фазных сетей		сквозным участком шины потенциальной группы	
переменного тока; установка на базовый блок ти-		для стандартных промышленных условий экс-	
па D0; цветовой код СС00; для стандартных про-		плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до	
мышленных условий эксплуатации, диапазон ра-		+60 °C; ширина 20 мм; с 12 контактами для под-	
бочих температур от 0 до +60 °C	0=0=4040040000	ключения внешних цепей электронного модуля	
Al Energy Meter 400VAC ST	6ES7 134-6PA01-0BD0	Базовый блок типа D0 исполнения SIPLUS	
Al Energy Meter 480VAC ST	6ES7 134-6PA20-0BD0	BU20-P12+A0+0B: темный базовый блок со	6AG1 193-6BP00-7BD0
Модуль ввода аналоговых сигналов		сквозным участком шины потенциальной группы	
SIPLUS AI Energy Meter ST	6AG1 134-6PA00-7BD0	для тяжелых промышленных условий эксплуата-	
для измерения параметров 1- и 3-фазных сетей		ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70	
переменного тока напряжением до 400 В; уста-		°C; ширина 20 мм; с 12 контактами для подклю-	
новка на базовый блок типа D0; цветовой код		чения внешних цепей электронного модуля	
СС00; для тяжелых промышленных условий экс-			
плуатации, диапазон рабочих температур от -40			
до +70 °C			

Электронные модули стандартного назначения

Модули измерения параметров электроэнергии EM Energy Meter

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Маркировочные этикетки светло серого цвета • 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на	6ES7 193-6LA10-0AA0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
лист • один рулон с 500 этикетками	6ES7 194-6LR10-0AA0	Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло- ках, упаковка из 5 штук, ширина 20 мм	6ES7 133-6CV20-1AM0

Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода аналоговых сигналов EM 135

Обзор



- 2- и 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов для станции ET 200SP.
- Наличие модификаций классов ST, HS и HF с различным набором поддерживаемых функций.
- Установка на базовые блоки типов А0 и А1.

- Автоматическое кодирование базовых блоков.
- Наличие светодиодов индикации состояний модуля и его каналов.
- Поддержка функций:
- диагностики;
- реконфигурирования во время работы;
- идентификации и обслуживания (I&M);
- обновления встроенного программного обеспечения;
- настраиваемой реакции на остановку центрального процессора;
- "горячей" замены во время работы.
- Питание исполнительных устройств от модуля.
- Настраиваемый набор диагностических функций.
- Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M).
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Поддержка функций реконфигурирования во время работы.

Назначение

Модули вывода аналоговых сигналов позволяют адаптировать аппаратуру контроллера/ станции ET 200SP к требованиям решаемых задач. Они выполняют преобразование внутренних цифровых значений контроллера/ станции ET 200SP в

выходные аналоговые сигналы. Количество выходных каналов, параметры выходных сигналов, схемы подключения нагрузки и набор поддерживаемых функций зависят от типов используемых модулей.

Основные свойства модулей

Основные свойства	AQ 2x U ST	AQ 2x I ST	AQ 4x U/I ST
Установка на базовый блок	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1	BU15 типа A0 или A1
Цветовой код	CC00	CC00	CC00
Настройка: ● мониторинга напряжения питания U _{L+}	На уровне модуля	На уровне модуля	На уровне каждого канала
 мониторинга напряжения питания от мониторинга коротких замыканий на 	На уровне модуля	Нет	Нет
землю во внешних цепях	, , , , , , , , , , , , , , , , ,		
 мониторинга обрывов внешних цепей 	Нет	На уровне модуля	На уровне каждого канала
• аппаратных прерываний при выходе	Нет	Нет	На уровне каждого канала
измеряемого параметра за заданные			
значения верхней/ нижней границы Поддержка:			
 функций обновления встроенного про- 	Есть	Есть	Есть
граммного обеспечения			
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть	Есть
• функций реконфигурирования во время	Есть	Есть	Есть
работы	_	_	_
протокола PROFlenergy	Есть	Есть	Есть
• калибровки во время работы	Нет	Нет	Нет
вывода сигналов с запасом по частоте	Нет	Нет	Нет
дискретизации	Нет	Нет	Нет
• изохронного режима	нет Нет	Нет	Нет
• общих каналов вывода		нет Есть	
• настраиваемой реакции на остановку	Есть	ECIB	Есть
центрального процессора			



Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода аналоговых сигналов EM 135

Основные свойства	AQ 2x U/I HF	AQ 2x U/I HS
Установка на базовый блок	BU15 типа A0 или A1	ВU15 типа A0 или A1
Цветовой код	CC00	CC00
Настройка: • мониторинга напряжения питания U _{L+}	На уровне каждого канала	На уровне модуля
 мониторинга напряжения питания от мониторинга коротких замыканий на 	На уровне каждого канала	Нет
землю во внешних цепях	. 26.	
• мониторинга обрывов внешних цепей	На уровне каждого канала	На уровне модуля
• аппаратных прерываний при выходе	На уровне каждого канала	Нет
измеряемого параметра за заданные значения верхней/ нижней границы		
Поддержка:		
• функций обновления встроенного про-	Есть	Есть
граммного обеспечения	e.	E.
 функций идентификации и обслужива- ния (I&M) 	Есть	Есть
 функций реконфигурирования во время 	Есть	Есть
работы		
• протокола PROFlenergy	Есть	Есть
• калибровки во время работы	Есть	Есть
вывода сигналов с запасом по частоте программания п	Нет	Есть
дискретизации изохронного режима	Есть, только в сети PROFINET IO	Есть, длительность тактового импульса от 125 мкс
• общих каналов вывода	Het	Нет
• настраиваемой реакции на остановку	Есть, только в сети PROFINET IO	Есть
центрального процессора		

Модули исполнения SIMATIC

Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6HB00-0DA1 SIMATIC AQ 2x U/I HS	6ES7 135-6HB00-0CA1 SIMATIC AQ 2x U/I HF	6ES7 135-6HD00-0BA1 SIMATIC AQ 4x U/I ST
Общие сведения			
Версия встроенного программного обеспечения	V2.0.1	V1.0	V1.1
Установка на базовый блок типа Цветовой код	BU15 типа A0 или A1 CC00	BU15 типа A0 или A1 CC00	BU15 типа A0 или A1 CC00
Инструментальные средства проектирования:			
STEP 7 TIA Portal	От V13 SP1	От V13	От V13
STEP 7	От V5.5 SP3	От V5.5 SP4 + HSP0263	Oτ V5.5 SP3
• PCS 7	-	Oτ V8.1 SP1	Oτ V8.1 SP1
GSD файл для PROFIBUS GSDML файл для PROFINET	GSD ревизии 5 GSDML V2.3	GSD ревизии 5 GSDML V2.3	GSD ревизии 5 GSDML V2.3
Режимы работы:	Есть, на уровне 2 каналов	Нет	Нет
• вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации	сть, на уровне 2 каналов	1101	1161
общие каналы ввода	Нет	Нет	Нет
Функции:	1101	1101	1101
 калибровка во время работы 	Есть	Есть	Нет
• реконфигурирование во время работы	Есть	Есть	Есть
• идентификации и обслуживания (I&M)	Есть	Есть	Есть
• изохронный режим	Есть	Есть, только в PROFINET IO	Нет
• обновление встроенного программного обеспечения	Есть	Есть	Есть
• поддержка протокола PROFlenergy Использование:	Есть	Есть	Есть
• BET 200 SP c CPU	Есть	Есть	Есть
• в станции ET 200 SP, подключенной:			
- через PROFINET IO	Есть	Есть	Есть
- через PROFIBUS DP	Есть	Есть	Есть
Цепь питания модуля			
Напряжение питания:			
• номинальное значение	=24 B	=24 B	=24 B

Электронные модули стандартного назначения

ічіодули вывода аналоговых сигнал	IOB CIVI 133		
Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6HB00-0DA1 SIMATIC AQ 2x U/I HS	6ES7 135-6HB00-0CA1 SIMATIC AQ 2x U/I HF	6ES7 135-6HD00-0BA1 SIMATIC AQ 4x U/I ST
 допустимый диапазон отклонений защита от неправильной полярности 	=19.2 28.8 В Есть	=19.2 28.8 В Есть	=19.2 28.8 В Есть
напряжения Потребляемый ток:	LVID	LVID	LVID
без нагрузкимаксимальное значение	45 мА без учета нагрузки 90 мА, с 2 каналами по 20 мА	45 мА 90 мА, с 2 каналами по 20 мА	- 150 мА
Потери мощности, типовое значение Адресное пространство	0.9 Вт	0.9 Вт	1.5 Вт
Адресное пространство	4 байта + 1 байт для QI информа- ции, 32 байта в режиме вывода сигналов с запасом по частоте дис- кретизации	4 байта + 1 байт для QI информа- ции	8 байт + 1 байт для QI информации
Длина параметров настройки	7 байт	8 байт	-
Аналоговые выходы Количество каналов вывода дискретных сигналов	2	2	4
Защита каналов от коротких замыканий: ток короткого замыкания, не более	Есть, для каналов напряжения 45 мА	Есть, для каналов напряжения 45 мА	Есть, для каналов напряжения 45 мА
Время цикла на модуль, не менее Вывод сигналов с запасом по частоте дис- кретизации:	125 мкс Есть	750 мкс Нет	5 мс Нет
 количество значений на цикл, не более разрешение, не менее 	16 45 мкс для 2 каналов, 35 мкс для		
Диапазоны изменения выходных сигналов/ разрешение:	одного канала		
• унифицированные сигналы напряжения	0 10 B/ 15 бит; 1 5 B/ 13 бит;	0 10 B/ 15 бит; 1 5 B/ 13 бит;	0 10 В/ 15 бит; 1 5 В/ 13 бит;
	±5 B/ 15 бит; ±10 B/ 16 бит 0 20 мА/ 15 бит;	±5 B/ 15 бит; ±10 B/ 16 бит 0 20 мА/ 15 бит;	±5 B/ 15 бит; ±10 B/ 16 бит 0 20 мА/ 15 бит;
• унифицированные сигналы силы тока	4 20 мА/ 14 бит; ±20 мА/ 16 бит	4 20 мА/ 14 бит; ±20 мА/ 16 бит	4 20 мА/ 14 бит; ±20 мА/ 16 бит
Схемы подключения исполнительных устройств:	2 4	2 4	2 4
 для каналов напряжения для каналов силы тока Параметры цепи нагрузки: 	2- или 4-проводная 2-проводная	2- или 4-проводная 2-проводная	2- или 4-проводная 2-проводная
 для каналов силы тока: активное сопротивление, не более индуктивность, не более 	500 Ом 1 мГн	500 Ом 1 мГн	500 Ом 1 мГн
 для каналов напряжения: активное сопротивление, не менее емкость, не более 	2 кОм 1 мкФ	2 кОм 1 мкФ	2 кОм 1 мкФ
Предельное значение напряжения на выходе	30 B	30 B	30 B
Длина экранированного кабеля, не более:	200 м 1000 м	200 м 1000 м	200 м 1000 м
Параметры цифро-аналогового преобразова	Р		
Время установки выходного сигнала: при активной нагрузке при емкостной нагрузке 	0.05 мс 0.05 мс, при емкости до 47 нФ и	0.05 мс 0.05 мс, при емкости до 47 нФ и	0.1 мс 1.0 мс
• при индуктивной нагрузке	длине кабеля до 20 м 0.05 мс	длине кабеля до 20 м 0.05 мс	0.5 мс
Подавление помех, погрешности Пульсации 4 в диапазоне частот 0 50 кГц	±0.02 %	±0.02 %	
Нелинейность ⁴ Температурная погрешность преобразова-	±0.02 % ±0.03 % ±0.003 %/ K	±0.02 % ±0.03 % ±0.003 %/ K	±0.03 % ±0.005 %/ K
ния ⁴ Перекрестные наводки между выходами, не менее	-50 дБ	-50 дБ	-50 дБ
Повторяемость в установившемся режиме при +25 °C 4 Рабочая погрешность преобразования во	±0.03 %	±0.03 %	±0.05 %
всем диапазоне рабочих температур 4: для каналов напряжения для каналов силы тока 	±0.2 % ±0.2 %	±0.2 % ±0.2 %	±0.5 % ±0.5 %
Базовая погрешность преобразования (ра- бочая погрешность преобразования при +25 °C) ⁴ :			



Электронные модули стандартного назначения

		ічодули вывода	і аналоговых сигналов EIVI 135
Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6HB00-0DA1 SIMATIC AQ 2x U/I HS	6ES7 135-6HB00-0CA1 SIMATIC AQ 2x U/I HF	6ES7 135-6HD00-0BA1 SIMATIC AQ 4x U/I ST
для каналов напряжениядля каналов силы тока	±0.1 % ±0.1 %	±0.1 % ±0.1 %	±0.3 % ±0.3 %
Изохронный режим	20.1. 70	_0,0	2010 /0
Поддержка изохронного режима Время выполнения и активации (TCO), не менее	Есть 70 мкс	Есть 500 мкс	Нет -
менее Время цикла шины (TDP), не менее Дребезг, не более	125 мкс -	750 мкс 5 мкс	
Состояния, прерывания, диагностика		O IIIICO	
Настраиваемая реакция на остановку цен- трального процессора Прерывания:	Есть	Есть	Есть
 диагностические аппаратные Мониторинг: 	Есть Нет	Есть Нет	Есть Нет
напряжения питанияобрыва внешних цепей	Есть Есть, только для каналов силы то- ка	Есть Есть, только для каналов силы то- ка	Есть
коротких замыканийвыхода величины за верхний/ нижний	Есть, только для каналов напряжения Есть	Есть, только для каналов напряжения Есть	Есть
 выхода величины за верхнии/ нижнии предел Диагностические светодиоды индикации: 			
 наличия напряжения питания состояний каналов 	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка- нал	Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод на каждый ка- нал
• диагностики каналов	Красный светодиод на каждый канал	Красный светодиод на каждый канал	-
• состояний модуля	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
Гальваническое разделение цепей			
Гальваническое разделение:	Нет	Нет	Нет
 между отдельными каналами между каналами и внутренней шиной 	Есть	Есть	Есть
станции • между каналами и цепью питания L+	Есть	Есть	Есть
Допустимая разность потенциалов	-75 D/ 60 D	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
Между различными цепями Изоляция	=75 B/ ~60 B	-13 B/ ~00 B	-13 B/ ~00 B
Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B
Настраиваемые параметры		. 0. 2	
Скорость вывода сигналов с запасом по настоте дискретизации	Значений/ цикл ¹	-	-
Мониторинг наличия напряжения питания Мониторинг коротких замыканий во внеш- них цепях	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} Разрешен/ запрещен ^{2, 3} , короткие замыкания не обнаруживаются в диапазоне напряжений от -0.5 до	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} Разрешен/ запрещен ^{2, 3} , короткие замыкания не обнаруживаются в диапазоне напряжений от -0.5 до	Разрешен/ запрещен 1,3 Разрешен/ запрещен 1,3, короткие замыкания не обнаруживаются в диапазоне напряжений от -0.5 до
Мониторинг выхода формируемой величи- ны за верхний предел диапазона	+0.5 В Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	+0.5 В Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	+0.5 В Разрешен/ запрещен ^{1,3}
Мониторинг выхода формируемой величи- ны за нижний предел диапазона	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен ^{2, 3}	Разрешен/ запрещен 1,3
Мониторинг обрыва цепей подключения исполнительных устройств	Разрешен/ запрещен ^{2,3} , обрывы не обнаруживаются в диапазоне выходных токов от -3 до +3 мА	Разрешен/ запрещен ^{2, 3} , обрывы не обнаруживаются в диапазоне выходных токов от -3 до +3 мА	Разрешен/ запрещен ^{1, 3} , обрывы не обнаруживаются в диапазоне выходных токов от -3 до +3 мА
Выбор диапазона формирования выходной величины	Есть ^{2, 3}	Есть ^{2,3}	Есть ^{2,3}
Настройка реакции на остановку цен- грального процессора	Сброс/ сохранение текущего со- стояния/ перевод в заданное со- стояние ^{2,3}	Сброс/ сохранение текущего со- стояния/ перевод в заданное со- стояние ^{2,3}	Сброс/ сохранение текущего со- стояния/ перевод в заданное со- стояние ^{2,3}
Выбор типа базового блока	С подводом/ без подвода питания, на уровне модуля ¹	С подводом/ без подвода питания, на уровне модуля ¹	С подводом/ без подвода питания, на уровне модуля ¹
-абариты и масса -абариты //III v R v Г\ в мм	15v 73v 58	15v 73v 58	15v 73v 58
Габариты (Ш x B x Г) в мм Масса, приблизительно	15x 73x 58 31 r	15х 73х 58 31 г	15х 73х 58 31 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хр			0.50
Допустимые условия эксплуатации, транс- портировки и хранения	См. секцию Оощие технические дан	ные" во введении к данной главе катал	uia
Дополнительная информация			Не более 32 молупей на станцию

 $^{^{1}}$ На уровне модуля 2 На уровне каждого канала 3 Реконфигурирование во время работы 4 По отношению к конечной точке шкалы

Электронные модули стандартного назначения

		A-A- (A- A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A
Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6FB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x U ST	6ES7 135-6GB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x I ST
Общие сведения		
Версия встроенного программного обеспечения	V1.0	V1.0
Установка на базовый блок типа Цветовой код Инструментальные средства проектирова-	BU15 типа A0 или A1 CC00	BU15 типа A0 или A1 CC00
ния: • STEP 7 TIA Portal	Ot V13 SP1	Oτ V13 SP1
• STEP 7 • PCS 7 • CSD + 5 2 PROFIDING	Ot V5.5 SP3	Ot V5.5 SP3
GSD файл для PROFIBUS GSDML файл для PROFINET Режимы работы:	GSD ревизии 5 GSDML V2.3	GSD ревизии 5 GSDML V2.3
 вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации 	HeT	Нет
 общие каналы ввода Функции: 	Нет	Нет
 калибровка во время работы реконфигурирование во время работы 	Нет Есть	Нет Есть
• идентификации и обслуживания (I&M)	Есть Нет	Есть Нет
 изохронный режим обновление встроенного программного 	Есть	Есть
обеспечения поддержка протокола PROFlenergy Использование:	Есть	Есть
в ET 200 SP с CPU в станции ET 200 SP, подключенной:	Есть	Есть
- vepes PROFIBUS DP	Есть Есть	Есть Есть
Цепь питания модуля		
Напряжение питания:		
• номинальное значение	=24 B	=24 B
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B	=19.2 28.8 B
• защита от неправильной полярности	Есть	Есть
напряжения		
Потребляемый ток:		
• без нагрузки	- 80 mA	- 110 мA
 максимальное значение Потери мощности, типовое значение 	1.0 BT	1.5 BT
Адресное пространство	1.0 01	1.0 01
Адресное пространство	4 байта + 1 байт для QI информации	4 байта + 1 байт для QI информации
Длина параметров настройки	7 байт	7 байт
Аналоговые выходы Количество каналов вывода дискретных	2	2
сигналов	Есть	Нет
Защита каналов от коротких замыканий: ток короткого замыкания, не более	45 MA	- ·
Время цикла на модуль, не менее	1 MC	1 мс
Вывод сигналов с запасом по частоте дискретизации:	Нет	Нет
• количество значений на цикл, не более		•
• разрешение, не менее Диапазоны изменения выходных сигналов/	-	-
разрешение:	0 10 0/15 5:	
• унифицированные сигналы напряжения	0 10 В/ 15 бит; 1 5 В/ 13 бит;	
	±5 В/ 15 бит;	
 унифицированные сигналы силы тока 	±10 B/ 16 бит	- 0 20 мА/ 15 бит;
унифицированные сигналы силы тока		4 20 мA/ 14 бит; ±20 мA/ 16 бит
Схемы подключения исполнительных устройств:		LEC HILV TO ONT
 для каналов напряжения 	2- проводная	-
 для каналов силы тока Параметры цепи нагрузки: 		2-проводная
 для каналов силы тока: активное сопротивление, не более 		500 Om
 активное сопротивление, не оолее индуктивность, не более 		500 Ом 1 мГн



Электронные модули стандартного назначения

Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6FB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x U ST	6ES7 135-6GB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x I ST
• для каналов напряжения:		
- активное сопротивление, не менее	2 KOM	-
 емкость, не более Предельное значение напряжения на вы- 	1 мкФ 30 В	30 B
ходе	66 B	00 B
Длина экранированного кабеля, не более:		
• для каналов напряжения	200 м	-
• для каналов силы тока	-	1000 м
Параметры цифро-аналогового преобразова Время установки выходного сигнала:	Кин	
 при активной нагрузке 	0.1 MC	0.1 мс
• при емкостной нагрузке	1.0 мс	-
• при индуктивной нагрузке	-	0.5 мс
Подавление помех, погрешности Пульсации ⁴ в диапазоне частот 0 50 кГц		
Пульсации з в диапазоне частот о 50 кгц Нелинейность ⁴	±0.03 %	±0.03 %
Температурная погрешность преобразова-	±0.005 %/ K	±0.005 %/ K
ния ⁴	50.5	50.5
Перекрестные наводки между выходами, не менее	-50 дБ	-50 дБ
Повторяемость в установившемся режиме	±0.05 %	±0.05 %
при +25 °C ⁴		
Рабочая погрешность преобразования во		
всем диапазоне рабочих температур ⁴ : • для каналов напряжения	±0.5 %	
 для каналов напряжения для каналов силы тока 	-	±0.5 %
Базовая погрешность преобразования (ра-		
бочая погрешность преобразования при		
+25 °C) ⁴ : • для каналов напряжения	±0.3 %	
• для каналов силы тока	-	±0.3 %
Изохронный режим		
Поддержка изохронного режима	Нет	Нет
Время выполнения и активации (TCO), не менее	•	-
Время цикла шины (TDP), не менее		_
Дребезг, не более	-	-
Состояния, прерывания, диагностика Настраиваемая реакция на остановку цен-	Есть	Есть
трального процессора	LCID	LCIB
Прерывания:		
• диагностические	Есть	Есть
• аппаратные	Нет	Нет
Мониторинг: напряжения питания	Есть	Есть
• обрыва внешних цепей	Нет	Есть
• коротких замыканий	Есть	Нет
• выхода величины за верхний/ нижний	Есть	Есть
предел Диагностические светодиоды индикации:		
 наличия напряжения питания 	Зеленый светодиод PWR	Зеленый светодиод PWR
• состояний каналов	Зеленый светодиод на каждый канал	Зеленый светодиод на каждый канал
• диагностики каналов	Нет	Нет
 состояний модуля Гальваническое разделение цепей 	Красный/ зеленый светодиод DIAG	Красный/ зеленый светодиод DIAG
Гальваническое разделение цепеи		
• между отдельными каналами	Нет	Нет
 между каналами и внутренней шиной 	Есть	Есть
станции	Есть	Есть
 между каналами и цепью питания L+ Допустимая разность потенциалов 	LUID	LUID
Между различными цепями	=75 B/ ~60 B	=75 B/ ~60 B
Изоляция	707.0	707 D
Испытательное напряжение изоляции Настраиваемые параметры	=707 B	=707 B
Скорость вывода сигналов с запасом по		
частоте дискретизации		
Мониторинг наличия напряжения питания	Разрешен/ запрещен 1,3	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}
Мониторинг коротких замыканий во внешних цепях	Разрешен/ запрещен 1,3	

Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода аналоговых сигналов EM 135

Модуль вывода аналоговых сигналов	6ES7 135-6FB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x U ST	6ES7 135-6GB00-0BA1 SIMATIC AQ 2x I ST
Мониторинг выхода формируемой величи-	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}	Разрешен/ запрещен ^{1, 3}
ны за верхний предел диапазона		
Мониторинг выхода формируемой величи- ны за нижний предел диапазона	Разрешен/ запрещен 1,3	Разрешен/ запрещен ^{1,3}
Мониторинг обрыва цепей подключения	-	Разрешен/ запрещен 1, 3
исполнительных устройств		
Выбор диапазона формирования выходной	Есть 2,3	Есть 2, 3
величины		
Настройка реакции на остановку цен-	Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в за-	Сброс/ сохранение текущего состояния/ перевод в за-
трального процессора	данное состояние 2,3	данное состояние 2,3
Выбор типа базового блока	С подводом/ без подвода питания, на уровне модуля ¹	С подводом/ без подвода питания, на уровне модуля ¹
Габариты и масса		
Габариты (Ш x В x Г) в мм	15x 73x 58	15x 73x 58
Масса, приблизительно	31 г	31 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хр	анения	
Допустимые условия эксплуатации, транс-	См. секцию "Общие технические данные" во введении к ,	данной главе каталога
портировки и хранения		
Дополнительная информация		
Замечания	-	

 $^{^1}$ На уровне модуля 2 На уровне каждого канала 3 Реконфигурирование во время работы 4 По отношению к конечной точке шкалы

Модули исполнения SIPLUS

Модуль вывода аналоговых сигналов	6AG1 135-6HD00-7BA1 SIPLUS AQ 4x U/I ST	6AG1 135-6HB00-2DA1 SIMATIC AQ 2x U/I HS
Общие сведения		
Заказной номер базового модуля	6ES7 135-6HD00-0BA1	6ES7 135-6HB00-0DA1
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового модуля за	исключением допустимых условий эксплуатации
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога	

Базовые блоки для модулей ЕМ 135


Базовый блок		Устанавливаемый модуль	
Заказной номер	Обозначение	Заказной номер	Обозначение
6ES7 193-6BP00-0DA0	BU15-P16+A0+2D	6ES7 135-6FB00-0BA1	AQ 2x U ST
6ES7 193-6BP20-0DA0	BU15-P16+A10+2D	6ES7 135-6GB00-0BA1	AQ 2x I ST
6ES7 193-6BP00-0BA0	BU15-P16+A0+2B	6ES7 135-6HB00-0CA1	AQ 2x U/I HF
6ES7 193-6BP20-0BA0	BU15-P16+A10+2B	6ES7 135-6HB00-0DA1	AQ 2x U/I HS
		6ES7 135-6HD00-0BA1	AQ 4x U/I ST
6ES7 193-6BP00-0DA1	BU15-P16+A0+2D/T ¹	6ES7 135-6FB00-0BA1	AQ 2x U ST
6ES7 193-6BP40-0DA1	BU15-P16+A0+12D/T 1	6ES7 135-6GB00-0BA1	AQ 2x I ST
6ES7 193-6BP00-0BA1	BU15-P16+A0+2B/T 1	6ES7 135-6HB00-0CA1	AQ 2x U/I HF
6ES7 193-6BP40-0BA1	BU15-P16+A0+12B/T ¹	6ES7 135-6HB00-0DA1	AQ 2x U/I HS
		6ES7 135-6HD00-0BA1	AQ 4x U/I ST
6AG1 193-6BP00-7DA0	BU15-P16+A0+2D	04.04.405.01.1000.004.4	A O O 11/11/10
6AG1 193-6BP20-7DA0	BU15-P16+A10+2D	6AG1 135-6HB00-2DA1	AQ 2x U/I HS
6AG1 193-6BP00-7BA0	BU15-P16+A0+2B	6AG1 135-6HD00-7BA1	AQ 4x U/I ST
6AG1 193-6BP20-7BA0	BU15-P16+A10+2B		
6AG1 193-6BP00-7DA1	BU15-P16+A0+2D/T 1	CA CA 405 CUIDOO OD A4	A O O 11/11/0
6AG1 193-6BP40-7DA1	BU15-P16+A0+12D/T 1	6AG1 135-6HB00-2DA1	AQ 2x U/I HS
6AG1 193-6BP00-7BA1	BU15-P16+A0+2B/T 1	6AG1 135-6HD00-7BA1	AQ 4x U/I ST
6AG1 193-6BP40-7BA1	BU15-P16+A0+12B/T ¹		


¹ Базовые блоки с встроенным устройством температурной компенсации


Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода аналоговых сигналов ЕМ 135

Схемы подключения внешних цепей








Электронные модули стандартного назначения

Модули вывода аналоговых сигналов EM 135



6ES7 135-6HD00-0BA1

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль вывода аналоговых сигналов SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; установка на базовый блок типа A0 или A1		Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм.	
AQ 2x U ST 2 канала вывода унифицированных сигналов напряжения, разрешение до 16 бит, время цикла на модуль 1 мс, диагностика на уровне модуля	6ES7 135-6FB00-0BA1	 без контактов для подключения к шине AUX, высота 117 мм BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной 	
 AQ 2x I ST 2 канала вывода унифицированных сигналов силы тока, разрешение до 16 бит, время цикла на модуль 1 мс, диагностика на уровне модуля AQ 2x U/I HS 2 канала вывода унифицированных сигналов 	6ES7 135-6FB00-0BA1 6ES7 135-6HB00-0DA1	группы с током нагрузки до 10 A 1 штука 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0
напряжения или силы тока, разрешение до 16 бит, время цикла на модуль 125 мкс, диагностика на уровне каждого канала • AQ 2x U/I HF 2 канала вывода унифицированных сигналов напряжения или силы тока, разрешение до 16	6ES7 135-6HB00-0CA1	1 штука 10 штука 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D	6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP00-2BA0
бит, время цикла на модуль 750 мкс, диагностика на уровне каждого канала • AQ 4x U/I ST 4 канала вывода унифицированных сигналов напряжения или силы тока, разрешение до 16 бит, диагностика на уровне модуля	6ES7 135-6HD00-0BA1	светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука 10 штук BU15-P16+A10+2B	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0
Модуль вывода аналоговых сигналов SIPLUS AQ 4x U/I ST для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C; 4 канала вывода унифицированных сигналов напряжения или силы тока, , разрешение до 16 бит, диагностика на уровне модуля, установка на базовый блок типа АО или А1	6AG1 135-6HD00-7BA1	темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук	6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0

Электронные модули стандартного назначения

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Базовый блок типа A0 исполнения SIPLUS		Базовый блок типа A1 исполнения SIPLUS	
для тяжелых промышленных условий эксплуата-		для стандартных промышленных условий экс-	
ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70		плуатации, диапазон рабочих температур от -40	
°C; 16 отжимных контактов для подключения		до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключе-	
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		ния внешних цепей электронного модуля, ширина	
MM,		15 мм, встроенное устройство температурной	
• без контактов для подключения к шине AUX,		компенсации,	
высота 117 мм	0.1.0.1.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	• без контактов для подключения к шине AUX,	
- BU15-P16+A0+2D	6AG1 193-6BP00-7DA0	высота 117 мм	CA CA 400 CDD00 7DA4
светлый базовый блок с начальным участ-		- BU15-P16+A0+2D/T	6AG1 193-6BP00-7DA1
ком шины питания новой потенциальной		светлый базовый блок с начальным участ-	
группы с током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A0+2B	6AG1 193-6BP00-7BA0	ком шины новой потенциальной группы с	
- во го-P го+Ао+2в темный базовый блок со сквозным участком	6AG1 193-6BP00-7BA0	током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A0+2B/T	6AG1 193-6BP00-7BA1
шины питания потенциальной группы		темный базовый блок со сквозным участком	0AG1 133-0DF00-1DA1
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для		шины потенциальной группы	
подключения к вспомогательной шине AUX,		• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для	
высота 141 мм		подключения к вспомогательной шине AUX,	
- BU15-P16+A10+2D	6AG1 193-6BP20-7DA0	высота 141 мм	
светлый базовый блок с начальным участ-	0AG1 133-0B1 20-1BA0	- BU15-P16+A0+12D/T	6AG1 193-6BP40-7DA1
ком шины питания новой потенциальной		светлый базовый блок с начальным участ-	0A01 135-0D1 40-1DA1
группы с током нагрузки до 10 А		ком шины новой потенциальной группы с	
- BU15-P16+A10+2B	6AG1 193-6BP20-7BA0	током нагрузки до 10 А	
темный базовый блок со сквозным участком	67 (61 166 6B) 26 1B/ (6	- BU15-P16+A0+12B/T	6AG1 193-6BP40-7BA1
шины питания потенциальной группы		темный базовый блок со сквозным участком	
Базовый блок типа A1 исполнения SIMATIC		шины потенциальной группы	
для стандартных промышленных условий экс-		Пластиковые цветные накладки	
плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до		для выделения эквипотенциальных групп контак-	
+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		тов терминальной коробки базового блока, 10	
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		штук	
мм, встроенное устройство температурной ком-		• для маркировки контактов 1А10А вспомога-	
пенсации,		тельной шины AUX базового блока BU15 с от-	
• без контактов подключения к шине AUX, высо-		жимными контактами,	
та 117 мм		- цветовой код СС71, желто-зеленого цвета	6ES7 193-6CP71-2AA0
- BU15-P16+A0+2D/T	6ES7 193-6BP00-0DA1	- цветовой код СС72, красного цвета	6ES7 193-6CP72-2AA0
светлый базовый блок с начальным участ-		- цветовой код СС73, синего цвета	6ES7 193-6CP73-2AA0
ком шины новой потенциальной группы с		• для маркировки 2х 5 дополнительных контак-	6ES7 193-6CP74-2AA0
током нагрузки до 10 А		тов, 5 штук синего и 5 штук красного цвета,	
- BU15-P16+A0+2B/T	6ES7 193-6BP00-0BA1	цветовой код СС74	
темный базовый блок со сквозным участком		Защитная крышка базового блока	
шины потенциальной группы		для защиты свободных разъемов базовых бло-	6ES7 133-6CV15-1AM0
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для		ках, упаковка из 5 штук, ширина 15 мм	
подключения к вспомогательной шине AUX,		Маркировочные этикетки	
высота 141 мм	6F07 103 6DD40 0DA4	светло серого цвета	
- BU15-P16+A0+12D/T	6ES7 193-6BP40-0DA1	• 10 бумажных листов формата А4 плотностью	6ES7 193-6LA10-0AA0
светлый базовый блок с начальным участ-		280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на	
ком шины новой потенциальной группы с		лист	
током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A0+12B/T	6ES7 193-6BP40-0BA1	• один рулон с 500 этикетками	6ES7 194-6LR10-0AA0
- во го-P го+А0+ годи година и темный базовый блок со сквозным участком	-0E31 133-0DF40-0DA1	Идентификационные этикетки	
шины потенциальной группы		для маркировки интерфейсных модулей, сетевых	6ES7 194-6LF30-0AW0
шлаы потолциальной группы		адаптеров, базовых блоков и электронных моду-	
		лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	
		Элементы подключения экранов	
		соединительных кабелей; 5 поддерживающих	6ES7 133-6SC00-1AM0
		элементов и 5 терминалов для подключения экранов	

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Общие сведения

Обзор



Станции и контроллеры на базе ET 200SP могут использоваться для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем), отвечающих требованиям:

- уровней безопасности SIL1 ... SIL3 по стандарту IEC 61508;
- уровней сложности PLa ... PLe по стандарту ISO 13849.

Для построения таких систем ET 200SP может комплектоваться:

- F модулями управления питанием F-PM-E 24VDC/8A PPM ST.
- F модулями ввода дискретных сигналов F-DI 8x24VDC HF.
- F модулями вывода дискретных сигналов F-DQ 4x 24VDC/ 2A HF.
- F модулями вывода дискретных сигналов 1 F-RQ 24VDC/ 24...230VAC/ 5A.
- F модулем F-CM AS-i Safety ST, расширяющим функции модуля CM AS-i Master ST поддержкой профиля ASIsafe в сети AS-Interface.

F модули могут устанавливаться:

• В станции ET 200SP с интерфейсными модулями IM 155-6 PN ST/ HF/ HS или IM 155-6 DP HF, работающие под



управлением контроллеров с F-CPU. В этом случае обмен данными с контроллером через сеть PROFINET IO или PROFIBUS DP выполняется с поддержкой профиля PROFIsafe.

 В периферийные контроллеры ET 200SP с центральными процессорами CPU 1510SP F-1 PN, CPU 1512SP F-1 PN или CP 1515SP F.

В одной станции/ контроллере ET 200SP допускается использование смешанного состава модулей стандартного назначения и F модулей. Для выделения F модулей среди других модулей их корпуса имеют желтый цвет, а для их маркировки используются этикетки желтого цвета.

Конфигурирование и программирование F систем, включающих в свой состав станции/ контроллеры ET 200SP, выполняется в среде STEP 7 Professional от V12 SP1, дополненного пакетом STEP 7 Safety Advanced от V12 и выше.

Для разработки проектов с поддержкой всех существующих функций F систем необходимо использовать STEP 7 Professional or V14 и STEP 7 Safety Advanced or V14.

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности


Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST

Обзор



Дискретный модуль управления питанием для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем):

- Использование в F системах, отвечающих требованиям:
 - уровня безопасности до SIL3 по стандарту IEC 61508;
 - уровня сложности до PLe по стандарту ISO 13849.
- Безопасное отключение модулей вывода дискретных сигналов в потенциальной группе, созданной модулем F-PM-F
- Два дискретных входа (SIL3/ категория 4/ PLe), используемых в 1- или 2-канальном режиме.
- Два выхода питания датчиков VS0 и VS1.
- Один дискретный F выход PPM с коммутацией шин P и M или двойной коммутацией шины P питания нагрузки и током нагрузки 2 A в F системах SIL3/ PLe.
- Настраиваемые варианты обработки сигналов на F входах для управления состоянием F выхода и подключенной к нему потенциальной группы.
- Формирование потенциальных групп со стандартными модулями вывода дискретных сигналов и током нагрузки 8 А для построения F систем SIL2/ PLd.
- Светодиоды индикации состояний модуля, его входов и выхолов
- Широкий набор диагностических функций.
- Поддержка профиля PROFIsafe.



- Поддержка данных идентификации и обслуживания (I&M).
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Установка на базовый блок BU20 типа C0.
- Цветовой кол СС52.

Назначение

Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST оснащен двумя дискретными F входами и одним дискретным F выходом. На дискретные F входы поступают сигналы датчиков обеспечения безопасности. Варианты управления состоянием F выхода выбираются на этапе настройки параметров модуля и могут выполняться двумя способами:

- по сигналам F-СРU или
- по сигналам F-CPU и по сигналам F входов.

Нагрузочная способность F выхода равна 8 А. Он может использоваться для непосредственного подключения исполнительного устройства или для формирования потенциальной группы питания выходов следующих за ним модулей вывода дискретных сигналов стандартного назначения. Отключение F выхода будет приводить к отключению исполнительного

устройства или всех выходов модулей вывода дискретных сигналов данной потенциальной группы.

В конфигурации со стандартными модулями вывода дискретных сигналов модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST может применяться в системах обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности SIL2, категории безопасности 3, а также уровня сложности PLd. Ток нагрузки потенциальной группы в этом случае может достигать 8 А.

Без стандартных модулей вывода дискретных сигналов модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST может применяться в системах обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности SIL3, категории безопасности 4, а также уровня сложности PLe. Ток нагрузки в этом случае может достигать 2 A.

Конструкция

Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST выпускается в компактном пластиковом корпусе желтого цвета шириной 20 мм и устанавливается на базовый блок типа C0. Он оснащен:

- Двумя дискретными F входами =24 В DI0 и DI1 с обработкой сигналов по принципу 1001 или 1002.
- Одним дискретным F выходом =24 B/ 8 A, обеспечивающим двойной разрыв шины питания нагрузки P (DQ-P) и одиночный разрыв шины питания нагрузки M (DQ-M).
- Двумя встроенными блоками питания датчиков VS0 и VS1.
- Светодиодами индикации:

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST

- состояний модуля двухцветный (зеленый/ красный) светодиод DIAG;
- состояний каналов по одному зеленому светодиоду на канал;
- наличия ошибок в работе каналов по одному красному светодиоду на канал;
- наличия напряжения питания зеленый светодиод PWR.

На фронтальной панели модуля нанесена информация о его назначении, версии аппаратуры и встроенного программного обеспечения, цветовая метка вида модуля и его цветовой код (СС52), заказной номер и матричный 2D код модуля, а также схема подключения внешних цепей. По цветовому коду можно выбрать пластиковую цветную накладку на терминальную коробку базового блока.

Технические данные

технические данные			
Модуль контроля питания	6ES7 136-6PA00-0BC0 SIMATIC F-PM-E 24VDC/8A PPM ST	Модуль контроля питания	6ES7 136-6PA00-0BC0 SIMATIC F-PM-E 24VDC/8A PPM ST
Общие технические данные		Дискретный выход	
Версия аппаратуры Версия встроенного программного обеспечения Установка на базовый блок типа Цветовой код	01 V1.0.0 C0 CC52	Количество выходов Настройка выхода Защита от коротких замыканий: ток срабатывания защиты, не менее	1 Есть Есть 14.8 A
Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M) Инструментальные средства проектирования:	Есть, I&M 0 I&M 3	Обнаружение обрыва цепи: • ток срабатывания защиты, типо- вое значение Защита от перегрузки:	Есть 8 мА Есть
STEP 7 TIA Portal STEP 7 GSDML файл для PROFINET	От V12 От V5.5 SP3 c GSD/GSDML файлом GSDML V2.31	 ток срабатывания защиты, типо- вое значение Ограничение коммутационных пере- 	8.8 A 1.5 B
GSD файл для PROFIBUS	GSD V2.3	напряжений до уровня, не более	
Входная цепь питания Напряжение питания:		Коммутационная способность выхо-	
номинальное значение	=24 B	да, не более: при активной нагрузке	8 A
 допустимый диапазон отклонений 	20.4 28.8 B	 при активной нагрузке при ламповой нагрузке 	100 BT
 защита от неправильной поляр- 	Есть	Сопротивление нагрузки	3 2000 Ом
ности напряжения Потребляемый ток:		Выходное напряжение сигнала высокого уровня, не менее	U _{L+} - 0.5 B
• номинальное значение	75 мА без учета нагрузки	Выходной ток:	0.4
 от внутренней шины, не более Потребляемая от внутренней шины 	21 мА 70 мВт	 сигнала высокого уровня, номи- нальное значение 	8 A
Потреоляемая от внутренней шины МОЩНОСТЬ	70 MD1	• сигнала низкого уровня, не более	1.5 мА при двойном разрыве шины
Потери мощности, типовое значение Цепи питания датчиков	5 BT		P, 1 мА при одновременной комму- тации шин P и M
Цепи питания датчиков Количество выходов питания датчи-	2	Частота переключения выхода, не	тации шин г и М
ков	-	более:	
Выходное напряжение:		• при активной нагрузке	10 Гц
• номинальное значение	=24 B	 при индуктивной нагрузке по IEC 	0.1 Гц
He Mehee Toy only on a livened Toy only one and a livened Toy one and a liven	U _{L+} - 1.5 B	947-5-1, DC13	4 Гц
Ток одного выхода Защита от коротких замыканий:	0.3 A при температуре до 60 °C Есть, электронная	 при ламповой нагрузке Длина кабеля, не более: 	414
 ток срабатывания защиты 	0.7 2.1 A	обычного	500 м
Суммарный выходной ток, не более	600 мА	• экранированного	1000 м
Адресное пространство на модуль		Состояния, прерывания, диагностика	
Для ввода Для вывода	7 байт 5 байт	Настраиваемая реакция на останов-	Нет
Дискретные входы	o ourii	ку центрального процессора Прерывания:	
Количество входов	2	• диагностические	Есть
Активный уровень входного сигнала	Высокий (Р)	• аппаратные	Нет
Входная характеристика по IEC 61131	Типа 1	Диагностические сообщения Светодиоды индикации:	См. руководство
Входное напряжение:	=24 B	• нормальной работы модуля	Зеленый светодиод RUN
номинальное значениесигнала низкого уровня	-30 +5 B	• наличия ошибок в работе модуля	Красный светодиод ERROR
 сигнала высокого уровня 	15 30 B	наличия питаниясостояний каналов	Зеленый светодиод PWR По одному зеленому светодиоду на
Входной ток сигнала высокого уров-	3.7 MA	Состоянии каналов	канал
ня, типовое значение		• диагностики каналов	По одному красному светодиоду на
Время переключения при номинальном входном напряжении:			канал
 от низкого уровня к высокому 	0.4 20 мс, настраивается	 диагностики модуля Гальваническое разделение цепей 	Зеленый/ красный светодиод DIAG
• от высокого уровня к низкому	0.4 20 мс, настраивается	Между каналами	Нет
Длина кабеля, не более:		Между каналами и внутренней ши-	Есть
• обычного	500 м	ной	
• экранированного	1000 м	Между каналами и цепью питания электроники	Нет

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST

6ES7 136-6PA<u>00-0B</u>C0 6ES7 136-6PA00-0BC0 Модуль контроля питания Модуль контроля питания SIMATIC F-PM-E 24VDC/8A PPM ST Допустимая разность потенциалов задержка распространения вход-ного сигнала 0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 10.0/ 12.8/ 20 =60 B/ ~75 B MC ² Между различными цепями Изоляция Нет, 0.5/ 1.0/ 2.0 с² Испытательное напряжение изоля-=707 B пульса мониторинг "дребезга" контактов: - количество переключений - окно мониторинга Запрещен/ разрешен 2 Настраиваемые параметры 2 ... 31 2 Ручная установка времени F мониторинга Время F мониторинга F адрес источника F адрес назначения Запрещена/ разрешена ¹ 0 ... 100 c² 1 ... 65535 MC 1 Запрещена/ разрешена 2 1 ... 65534 1 F-CPU/ F-CPU и F-DI 1 1 ... 65534 1 PM/ PP ² F параметры сигнатуры (без адреса) Реакция на ошибку канала 0 ... 65535 1 максимальное время "темного" теста выхода $0.8 \dots 400$ MC 2 Перевод в пассивное состояние модуля/ канала ¹ Запрещен/ разрешен 2 Ручное присвоение адреса блоку данных F I/O: Запрещено/ разрешено 1 0.8 ... 5.0 мс ² _ 1 имя блока данных Максимальный период тестирования _ 1 Запрещена/ разрешена 2 активация "светлого" теста диагностика обрыва внешней це-100 c/ 1000 c ¹ Запрещена/ разрешена 2 Цепь питания датчиков: тестирование коротких замыканий время тестирования коротких за-Обеспечение безопасности Поддержка функций обеспечения безопасности Уровень безопасности по IEC 61508, не выше Запрещено/ разрешено 2 Есть 0.5 мс ... 2 с ² ыкании ремя запуска датчиков после SIL 3 0.5 мс ... 2 с ² теста коротких замыканий Дискретные входы: • обработка сигналов 2 00F-05 1/yac 1.00E-09 1/час высокий спрос (PFH), не менее ровень сложности по EN ISO 1001/1002 с одинаковыми видами PLe ключей/ 1002 с разными видами ключей (НО и Н3) ³ Условия эксплуатации, транспортировки и хранения Сохранение последнего состояния/ Допустимые условия эксплуатации транспортировки и хранения См. секцию "Общие технические сброс на низкий уровень 3 допустимое время рассогласова-ния сигн<u>алов</u> данные" во введении к данной главе 5 мс ... 30 с ³ каталога Габариты и масса

Примеры подключения внешних цепей

питание датчиков



абариты (Шх Вх Г) в <u>мм</u>

С тестированием/ без тестирования

Через каналы 0 и 1/ внешнее пита-

сигнала низкого уровня 3

Запрещена/ разрешена 2

Использование стандартных модулей вывода дискретных сигналов, сертифицированных для использования в F системах SIL2/ PLd




20x 72x 55

70 г

¹ На уровне модуля ² На уровне каждого канала ³ На уровне пары каналов

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST



Данные для заказа

данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль F-PM-E 24VDC/8A PPM ST исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до	6ES7 136-6PA00-0BC0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
+60 °C, два дискретных F входа =24 В, один дискретный F выход =24 В/8 А Базовый блок типа C0 исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P6+A2+4D для стан-	6ES7 193-6BP20-0DC0	Маркировочные этикетки один рулон с 500 этикетками желтого цвета листы формата DIN A4 с 1000 этикетками желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LA10-0AG0
дартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к		Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока BU20 с цветовым кодом CC52, 10 штук	6ES7 193-6CP52-2MC0
шине AUX и с 6 контактами для подключения внешних цепей электронного модуля; до 5 А на контакт; рабочее напряжение шин P1/P2 и AUX до ~230 В		,	
Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло- ках, ширина 20 мм, упаковка из 5 штук	6ES7 133-6CV20-1AM0		

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности


Модуль F-DI 8x24VDC HF

Обзор



Модуль ввода дискретных сигналов для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем):

- Восемь дискретных F входов, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3 по стандарту IEC 61508 и уровня сложности до PLe по стандарту ISO 13849.
- 1- или 2-канальное подключение датчиков.
- Обработка входных сигналов по принципу 1001 или 1002.
- Настраиваемое время задержки распространения входных сигналов.
- Настраиваемое время допустимого рассогласования сигналов в 2-канальных схемах.
- Восемь выходов питания датчиков с встроенной защитой от коротких замыканий.
- Светодиоды индикации состояний модуля и его входов.
- Широкий набор диагностических функций.
- Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFINET IO и PROFIBUS DP.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания (I&M).
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Мониторинг обрыва внешних цепей и коротких замыканий на уровне каждого канала.
- Мониторинг наличия напряжения питания на уровне модуля.



- Перевод в пассивное состояние отдельных каналов или всего модуля при обнаружении ошибки канала.
- Установка на базовый блок типа А0.
- Цветовой код СС01.

Назначение

Модуль F-DI 8x24VDC HF оснащен восьмью дискретными F входами, к которым подключаются датчики системы обеспечения безопасности. Обеспечивается поддержка 1- или 2-канальных схем подключения датчиков с обработкой входных сигналов по принципу 1001 или 1002.

Модуль предназначен для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3, а также уровня сложности до PLe.

Конструкция

Модуль F-DI 8x24VDC HF выпускается в компактном пластиковом корпусе желтого цвета шириной 15 мм и устанавливается на базовый блок типа A0. Он оснащен:

- Восьмью дискретными F входами =24 В с обработкой сигналов по принципу 1001 или 1002.
- Восьмью встроенными блоками питания датчиков.
- Светодиодами индикации:
 - состояний модуля двухцветный (зеленый/ красный) светодиод DIAG;
 - состояний каналов по одному зеленому светодиоду на канал;
- наличия ошибок в работе каналов по одному красному светодиоду на канал;
- наличия напряжения питания зеленый светодиод PWR.

На фронтальной панели модуля нанесена информация о его назначении, версии аппаратуры и встроенного программного обеспечения, цветовая метка вида модуля и его цветовой код (ССО1), заказной номер и матричный 2D код модуля, а также схема подключения внешних цепей. По цветовому коду можно выбрать пластиковую цветную накладку на терминальную коробку базового блока.

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-DI 8x24VDC HF

Технические данные


Технические данные				
Модуль ввода	6ES7 136-6BA00-0CA0	Модуль ввода	6ES7 136-6BA00-0CA0	
дискретных сигналов	SIMATIC F-DI 8x24VDC HF	дискретных сигналов	SIMATIC F-DI 8x24VDC HF	
Общие технические данные		• диагностики модуля	Зеленый/ красный светодиод DIAG	
Версия аппаратуры	01	Гальваническое разделение цепей		
Версия встроенного программного	V1.0.0	Между каналами	Нет	
обеспечения Установка на базовый блок типа	A0	Между каналами и внутренней ши-	Есть	
Установка на оазовый олок типа Цветовой код	CC01	ной Между каналами и цепью питания	Нет	
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0 I&M 3	электроники	1101	
и обслуживания (I&M)		Допустимая разность потенциалов		
Инструментальные средства проек-		Между различными цепями	=60 B/ ~75 B	
тирования:	0.140	Изоляция		
STEP 7 TIA Portal	OT V12	Испытательное напряжение изоля-	=707 B	
 STEP 7 GSDML файл для PROFINET 	От V5.5 SP3 с GSD/GSDML файлом GSDML V2.31	ции Настраиваемые параметры		
Входная цепь питания	GSDIVIL V2.31	Ручная установка времени F мони-	Запрещена/ разрешена ¹	
Напряжение питания:		торинга	острощона, разрошена	
• номинальное значение	=24 B	Время F мониторинга	1 65535 мс ¹	
• допустимый диапазон отклонений	20.4 28.8 B	F адрес источника	1 65534 ¹	
• защита от неправильной поляр-	Есть	F адрес назначения	1 65534 1	
ности напряжения		F параметры сигнатуры (без адреса) Реакция на ошибку канала	0 65535 ¹ Перевод в пассивное состояние мо-	
Потребляемый ток:	75 MV 602 MICTO HOTOVOITE	еакция на ошиоку канала	перевод в пассивное состояние мо- дуля/ канала ¹	
номинальное значениеот внутренней шины, не более	75 мА без учета нагрузки 21 мА	Ручное присвоение адреса блоку	Запрещено/ разрешено ¹	
Потребляемая от внутренней шины	70 MBT	данных F I/O:		
мощность	70 MB1	• номер блока данных	_1	
Потери мощности, типовое значение	4 Вт	• имя блока данных	_1	
Цепи питания датчиков		Цепь питания датчиков:	20-20-01-20-20-2	
Количество выходов питания датчи-	8	• тестирование коротких замыканий	Запрещено/ разрешено ² 0.5 мс 2 с ²	
ков Выходное напряжение:		 время тестирования коротких за- мыканий 	0.5 MC 2 C -	
 номинальное значение 	=24 B	время запуска датчиков после	0.5 мс 2 с ²	
He Mehee	U _{I+} - 1.5 B	теста коротких замыканий		
Ток одного выхода	0.3 А при температуре до 60 °C	Дискретные входы:		
Защита от коротких замыканий:	Есть, электронная	• обработка сигналов	1001/ 1002 с одинаковыми видами	
• ток срабатывания защиты	0.7 1.8 A		ключей/ 1002 с разными видами	
Суммарный выходной ток, не более	800 мА	 реакция на рассогласование сиг- 	ключей (НО и НЗ) ³ Сохранение последнего состояния/	
Адресное пространство на модуль Для ввода	6 байт	налов	сброс на низкий уровень ³	
Для вывода Пля вывода	4 байта	• допустимое время рассогласова-	5 мс 30 с ³	
Дискретные входы		ния сигналов		
Количество входов	8	• реинтеграция после ошибки вре-	С тестированием/ без тестирования	
Активный уровень входного сигнала	Высокий (Р)	мя рассогласования сигналов	сигнала низкого уровня ³	
Входная характеристика по IEC 61131	Типа 1	• активация канала	Запрещена/ разрешена ² Через каналы 07/ внешнее пита-	
Входное напряжение:		• питание датчиков	Hue 2	
• номинальное значение	=24 B	• задержка распространения вход-	0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 10.0/ 12.8/ 20	
• сигнала низкого уровня	-30 +5 B	ного сигнала	MC ²	
• сигнала высокого уровня	15 30 B	• увеличение длительности им-	Нет, 0.5/ 1.0/ 2.0 с ²	
Входной ток сигнала высокого уров-	3.7 mA	пульса	Company of parameters	
ня, типовое значение		• мониторинг "дребезга" контактов:	Запрещен/ разрешен ² 2 31 ²	
Время переключения при номинальном входном напряжении:		- количество переключений	0 100 c ²	
• от низкого уровня к высокому	0.4 20 мс, настраивается	 окно мониторинга Обеспечение безопасности 	0 100 0 -	
• от высокого уровня к низкому	0.4 20 мс, настраивается	Поддержка функций обеспечения	Есть	
Длина кабеля, не более:		безопасности		
• обычного	500 M	Уровень безопасности по IEC 61508,	SIL 3	
• экранированного	1000 м	не выше	0.005.05.41	
Состояния, прерывания, диагностика		• низкий спрос (PFD), не менее	2.00E-05 1/час	
Прерывания: ● диагностические	Есть	 высокий спрос (PFH), не менее Уровень производительности по EN 	1.00E-09 1/час PLe	
• аппаратные	Нет	уровень производительности по EN ISO 13849-1		
Диагностические сообщения	См. руководство	Условия эксплуатации, транспортиров	ки и хранения	
Светодиоды индикации:		Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические	
 нормальной работы модуля 	Зеленый светодиод RUN	транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе	
• наличия ошибок в работе модуля	Красный светодиод ERROR	Гоборити и чесос	каталога	
• наличия питания	Зеленый светодиод PWR	Габариты и масса Габариты (Шх Вх Г) в мм	15x 72x 55	
• состояний каналов	По одному зеленому светодиоду на	Паоариты (шх бх г) в мм Масса	13x 72x 33 49 г	
	канал			

По одному красному светодиоду на

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-DI 8x24VDC HF

Примеры подключения внешних цепей



^{*} На примере каналов 0 и 1

Данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль F-DI 8x24VDC HF исполнения SIMATIC		- BU15-P16+A0+2B	
для стандартных промышленных условий экс-	6ES7 136-6BA00-0CA0	темный базовый блок со сквозным участком	
плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до		шины питания потенциальной группы	
+60 °C, 8 дискретных F входов =24 B, SIL3/ кате-		 1 штука 	6ES7 193-6BP00-0BA0
гория 4/ PLe		 10 штук 	6ES7 193-6BP00-2BA0
Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC		• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для	
для стандартных промышленных условий экс-		подключения к вспомогательной шине AUX,	
плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до		высота 141 мм	
+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		- BU15-P16+A10+2D	
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		светлый базовый блок с начальным участ-	
MM,		ком шины питания новой потенциальной	
• без контактов для подключения к шине AUX,		группы с током нагрузки до 10 А	0505400 05500 0540
высота 117 мм		1 штука	6ES7 193-6BP20-0DA0
- BU15-P16+A0+2D		■ 10 штук	6ES7 193-6BP20-2DA0
светлый базовый блок с начальным участ-		- BU15-P16+A10+2B	
ком шины питания новой потенциальной		темный базовый блок со сквозным участком	
группы с током нагрузки до 10 А	0505 400 05500 0540	шины питания потенциальной группы	CEC7 402 CDD20 0D40
 1 штука 	6ES7 193-6BP00-0DA0	• 1 штука 10 ···-	6ES7 193-6BP20-0BA0
 10 штук 	6ES7 193-6BP00-2DA0	 10 штук 	6ES7 193-6BP20-2BA0

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-DI 8x24VDC HF

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках шириной 15 мм, упаковка из 5 штук Идентификационные этикетки	6ES7 133-6CV15-1AM0	Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока BU15, для маркировки контактов 116 подключения	6ES7 193-6CP01-2MA0
для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0	внешних цепей электронного модуля, с цветовым кодом CC01, 10 штук	
Маркировочные этикетки один рулон с 500 этикетками желтого цвета листы формата DIN A4 с 1000 этикетками желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LA10-0AG0		

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности


Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF

Обзор



Модуль вывода дискретных сигналов для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем):

- Четыре дискретных F выхода, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3 по стандарту IEC 61508 и уровня сложности до PLe по стандарту ISO 13849.
- Одновременная коммутация Р и М шин питания нагрузки.
- Токовая нагрузка на один канал до 2 А.
- Светодиоды индикации состояний модуля и его выходов.
- Широкий набор диагностических функций.
- Поддержка профиля PROFIsafe в сетях PROFINET IO и PROFIBUS DP.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания (I&M).
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Мониторинг обрыва внешних цепей и коротких замыканий на уровне каждого канала.
- Мониторинг наличия напряжения питания на уровне модуля
- Перевод в пассивное состояние отдельных каналов или всего модуля при обнаружении ошибки канала.



- Установка на базовый блок типа А0.
- Цветовой код СС02.

Назначение

Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF оснащен четырьмя дискретными F выходами, обеспечивающими одновременный разрыв шин питания нагрузки P и M.

Модуль предназначен для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3, а также уровня сложности PLe.

Конструкция

Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF выпускается в компактном пластиковом корпусе желтого цвета шириной 15 мм и устанавливается на базовый блок типа A0. Он оснащен:

- Четырьмя дискретными F выходами =24 B/ 2 A, обеспечивающими одновременный разрыв шин питания нагрузки P (DQ-P) и M (DQ-M).
- Светодиодами индикации:
 - состояний модуля двухцветный (зеленый/ красный) светолиол DIAG:
 - состояний каналов по одному зеленому светодиоду на канал;
- наличия ошибок в работе каналов по одному красному светодиоду на канал;
- наличия напряжения питания зеленый светодиод PWR.

На фронтальной панели модуля нанесена информация о его назначении, версии аппаратуры и встроенного программного обеспечения, цветовая метка вида модуля и его цветовой код (ССО2), заказной номер и матричный 2D код модуля, а также схема подключения внешних цепей. По цветовому коду можно выбрать пластиковую цветную накладку на терминальную коробку базового блока.

Технические данные

 Модуль вывода дискретных сигналов
 6ES7 136-6DB00-0CA0 SIMATIC F-DQ 4x24VDC/2A HF
 Модуль вывода дискретных сигналов
 6ES7 136-6DB00-0CA0 SIMATIC F-DQ 4x24VDC/2A HF

 Общие технические данные Версия аппаратуры
 Установка на базовый блок типа Цветовой код Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M)
 АО ССО2 Есть, I&M 0 ... I&M 3

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF


Модуль вывода	6ES7 136-6DB00-0CA0	Модуль вывода	6ES7 136-6DB00-0CA0
дискретных сигналов	SIMATIC F-DQ 4x24VDC/2A HF	дискретных сигналов	SIMATIC F-DQ 4x24VDC/2A HF
Инструментальные средства проек-		• аппаратные	Нет
тирования:		Диагностические сообщения	См. руководство
STEP 7 TIA Portal	От V12	Светодиоды индикации:	
STEP 7	От V5.5 SP3 c GSD/GSDML файлом	• нормальной работы модуля	Зеленый светодиод RUN
GSDML файл для PROFINET	GSDML V2.31	• наличия ошибок в работе модуля	Красный светодиод ERROR
Входная цепь питания		• наличия питания	Зеленый светодиод PWR
Напряжение питания:		• состояний каналов	По одному зеленому светодиоду на
• номинальное значение	=24 B		канал
• допустимый диапазон отклонений	20.4 28.8 B	• диагностики каналов	По одному красному светодиоду на
• защита от неправильной поляр-	Есть		канал
ности напряжения		• диагностики модуля	Зеленый/ красный светодиод DIAG
Потребляемый ток:	75 A C	Гальваническое разделение цепей	II.
• номинальное значение	75 мА без учета нагрузки	Между каналами	HeT
• от внутренней шины, не более	21 MA	Между каналами и внутренней ши-	Есть
Потребляемая от внутренней шины	70 мВт	ной	Цот
МОЩНОСТЬ	4 P+	Между каналами и цепью питания электроники	Нет
Потери мощности, типовое значение	4 Вт	Допустимая разность потенциалов	
Адресное пространство на модуль Для ввода	5 байт	Между различными цепями	=60 B/ ~75 B
для ввода Для вывода	э оаит 5 байт	Изоляция	
Дискретные выходы	O GUIT	Испытательное напряжение изоля-	=707 B
Количество выходов	8	ции	
Настройка выхода	Есть	Настраиваемые параметры	
Защита от коротких замыканий:	Есть	Ручная установка времени F мони-	Запрещена/ разрешена ¹
 ток срабатывания защиты, не ме- 	3.3 A	торинга	
нее		Время F мониторинга	1 65535 мс ¹
Обнаружение обрыва цепи:	Есть	F адрес источника	1 65534 ¹
 ток срабатывания защиты, типо- 	8 мА	F адрес назначения	1 65534 ¹
вое значение		F параметры сигнатуры (без адреса)	0 65535 ¹
Защита от перегрузки:	Есть	Реакция на ошибку канала	Перевод в пассивное состояние мо-
• ток срабатывания защиты, типо-	2.9 A		дуля/ канала ¹
вое значение		Ручное присвоение адреса блоку	Запрещено/ разрешено ¹
Ограничение коммутационных пере-	2.47 B	данных F I/O:	_ 1
напряжений до уровня, не более		• номер блока данных	_1
Коммутационная способность выхо-		• имя блока данных	
да, не более:		Максимальный период тестирования	100 c/ 1000 c ¹
• при активной нагрузке	2 A	выходов Дискретные выходы:	
• при ламповой нагрузке	10 BT		Запрещена/ разрешена ²
Сопротивление нагрузки	12 2000 Ом	активация каналамаксимальное время считывания	0.6 400 мс ²
Выходное напряжение сигнала вы-	U _{L+} - 0.5 B	результатов "темного" теста	0.0 400 MC -
сокого уровня, не менее		• "темный" тест для 48 часов	Запрещен/ разрешен ²
Выходной ток:	2 A	максимальное время переключе-	0.6 5 мс ²
• сигнала высокого уровня, номи-	4.0	 максимальное время переключе- ния на считывание сигналов об- 	0.0 0 INIO
нальное значение	0.5 MA	ратной связи во время тестиро-	
 сигнала низкого уровня, не более Частота переключения выхода, не 	U.O IVIA	вания	
частота переключения выхода, не более:		• активация "светлого" теста	Запрещена/ разрешена ²
 при активной нагрузке 	30 Гц	диагностика обрыва внешней це-	Запрещена/ разрешена ²
 при активной нагрузке при индуктивной нагрузке по IEC 	0.1 Гц	пи	
947-5-1, DC13		Обеспечение безопасности	
 при ламповой нагрузке 	10 Гц	Поддержка функций обеспечения	Есть
Суммарный выходной ток модуля,		безопасности	
не более:		Уровень безопасности по IEC 61508,	SIL 3
• горизонтальная установка:		не выше	
- ⊤емпература до 40 °C	6 A	• низкий спрос (PFD), не менее	2.00E-05 1/час
- температура до 50 °C	5 A	• высокий спрос (PFH), не менее	1.00E-09 1/час
- температура до 60 °C	4 A	Уровень производительности по EN	PLe
• вертикальная установка, темпе-	4 A	ISO 13849-1	
ратура до 50 °C		Условия эксплуатации, транспортиров	
Длина кабеля, не более:		Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
• обычного	500 M	транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
• экранированного	1000 м	Габариты и масса	каталога
Состояния, прерывания, диагностика		Габариты и масса Габариты (Шх Вх Г) в мм	15x 72x 55
Настраиваемая реакция на останов-	Нет	Масса	57 r
ку центрального процессора			J
Прерывания:	Ecri		
• диагностические	Есть		

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF

Примеры подключения внешних цепей

10 штук




Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль F-DQ 4x24VDC/2A HF исполнения SIMATIC	6ES7 136-6DB00-0CA0	Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках	6ES7 133-6CV15-1AM0
для стандартных промышленных условий экс- плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60°C, 4 дискретных F выхода =24 B/ 2 A, SIL3/ категория 4/ PLe		шириной 15 мм, упаковка из 5 штук Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых	6ES7 194-6LF30-0AW0
Базовый блок типа А0 исполнения SIMATIC		адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	
для стандартных промышленных условий экс- плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60°C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15		Маркировочные этикетки один рулон с 500 этикетками желтого цвета листы формата DIN A4 с 1000 этикетками желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LA10-0AG0
мм, ■ без контактов для подключения к шине AUX, высота 117 мм ВU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ-		того цвета Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контактов терминальной коробки базового блока BU15, для маркировки контактов 116 подключения	6ES7 193-6CP02-2MA0
ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А	CEO7 400 CDD00 AD 40	внешних цепей электронного модуля, с цветовым кодом СС02, 10 штук	
 1 штука 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0		
1 штука10 штук	6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP00-2BA0		
 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм ВU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 			
 1 штука 10 штук 10 штук BU15-Р16+А10+2В темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0		
шины питания потенциальной группы • 1 штука	6ES7 193-6BP20-0BA0		

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-RQ 1x24VDC/24...230VAC/5A

Обзор





Дискретный модуль вывода дискретных сигналов для построения систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F систем):

- 1 релейный выход (2 замыкающих контакта).
- Ток выхода 5 А.
- Номинальное напряжение =24 В или ~24...230 В.
- Управление состоянием выхода с помощью внешних реле безопасности.
- Обеспечение уровня безопасности до SIL3 по стандарту IEC61508 и уровня сложности до PLe по стандарту ISO 13849 при управлении модулем F-RQ через F модуль вывода дискретных сигналов (например, через модуль ET 200SP 4F-DQ 24 V DC/2 A PROFIsafe).
- Широкий набор диагностических функций.
- Поддержка профиля PROFIsafe.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания (I&M).
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Установка на базовый блок типа F0 (BU20-P8+A4+0B).
- Цветовой код СС42.

Назначение

Модуль 1 F-RQ обладает высокой гибкостью и может быть использован несколькими способами:

- для коммутации внешней цепи питания,
- для формирования выходов в виде "сухих" контактов,
- для управления нагрузкой в цепях постоянного или переменного тока.
- для коммутации токов нагрузки, превышающих 2 А.

Конструкция

Модуль 1 F-RQ 24 V DC/24...230 V AC/5 А выпускается в компактном пластиковом корпусе желтого цвета шириной 20 мм и устанавливается на базовый блок типа F0. Он оснащен:

- Одним дискретным входом (IN P, IN M) для управления состоянием релейного выхода.
- Одним дискретным выходом (OUT P, OUT M), повторяющим значение входного сигнала IN.
- Одним релейным F выходом, образованным двумя внутренними цепями последовательно включенных замыкающих контактов (RQ_{01}, RQ_{02}).
- Светодиодами индикации:
 - состояний модуля двухцветный (зеленый/ красный) светодиод DIAG;
 - состояния релейного выхода (зеленый светодиод).

На фронтальной панели модуля нанесена информация о его назначении, версии аппаратуры и встроенного программного

обеспечения, цветовая метка вида модуля и его цветовой код (CC42), заказной номер и матричный 2D код модуля, а также схема подключения внешних цепей. По цветовому коду можно выбрать пластиковую цветную накладку на терминальную коробку базового блока.

Управление состоянием реле модуля 1 F-RQ осуществляется двумя внешними дискретными F сигналами, подаваемыми на входы IN P и IN M. Для формирования сигналов управления можно использовать, например, модуль ET 200SP 4 F-DQ (6ES7136-6DB00-0CA0).

Один канал модуля 4 F-DQ можно использовать для управления состояниями нескольких модулей 1 F-RQ. С этой целью выходы ОUT P и OUT M первого модуля 1F-RQ подключаются к входам IN P и IN M второго модуля 1F-RQ и т.д.

Tel.: +375 17 310 44 44 Tel. +375 44 592 00 86 https://www.abn.by

Станции ET 200SP F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-RQ 1x24VDC/24...230VAC/5A

Технические данные

Технические данные			
Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 136-6RA00-0BF0 SIMATIC F-RQ 1x24VDC/ 24230VAC/ 5A	Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 136-6RA00-0BF0 SIMATIC F-RQ 1x24VDC/ 24230VAC/ 5A
Обина тохинаноскае панин ю	212007/10/ 0/1	EBRITORI NO BOBVOTIMALIĂ TOK NO	5 A
Общие технические данные Версия аппаратуры	01	 длительно допустимый ток, не более 	3 A
Версия атпаратуры Версия встроенного программного	V1.0.0	- минимальный ток через кон-	1 mA
обеспечения	V 1.0.0	- минимальный ток через кон- Такт	I MA
Установка на базовый блок типа	F0	- номинальное коммутируемое	=24 в или ~230 В
Дветовой код	CC42	- номинальное коммутируемое напряжение	-24 B VII IVI 230 B
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0 I&M 3	Длина кабеля, не более:	
и обслуживания (I&M)	LCIB, IAINI O IAINI S	 обычного, для релейного выхода 	300 м
Инструментальные средства проек-		 экранированного, для релейного 	500 M
тирования:		• экранированного, для релеиного выхода	300 W
STEP 7 TIA Portal	От V13		10 м
• STEP 7	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	 контрольного, для дискретного входа 	TO WI
Входная цепь питания	OT VO.O OF 4 O COD/CODINE WARRION	Срок службы контактов	
Напряжение питания электроники и		Активная нагрузка:	Количество циклов срабатывания
обмотки реле:		 напряжение питания =24 В, ток 	количество циклов срасатывания
• номинальное значение	=24 B	напряжение питания −24 В, ток нагрузки:	
 допустимый диапазон отклонений 	20.4 28.8 B	нагрузки. - 5.0 A	350000
 защита от неправильной поляр- 	Есть	- 3.0 A	500000
	LCIB	- 3.0 A - 2.0 A	750000
ности напряжения Потребляемая от внутренней шины	100 мВт	- 1.0 A	1800000
мощность	100 MD1	- 0.5 A	400000
Потери мощности, типовое значение	1 Вт	 напряжение питания ~230 В, ток 	
Адресное пространство на модуль		нагрузки:	
Для ввода	1 байт	- 5.0 A	100000
Дискретные выходы		- 3.0 A	150000
Количество выходов	1	- 2.0 A	200000
Ограничение коммутационных пере-	Нет	- 1.0 A	400000
напряжений	_	- 0.5 A	800000
Подключение дискретного входа в	Есть	Индуктивная нагрузка по IEC 947-5-1	
качестве нагрузки		DC 13/ AC 15:	
Коммутационная способность выхо-		• напряжение питания =24 В, ток	
да, не более:	5 A	нагрузки:	100000
• при активной нагрузке	25 BT	- 1.0 A - 0.5 A	200000
 при ламповой нагрузке Частота переключения выхода, не 	23 01	 напряжение питания ~230 В, ток 	200000
более:		нагрузки:	
 при активной нагрузке 	2 Гц	- 1.0 A	200000
 при индуктивной нагрузке: 		- 0.5 A	350000
- по IEC 60947-5-1, DC13	0.1 Гц	Состояния, прерывания, диагностика	
- по IEC 60947-5-1, 5C13	2 Гц	Диагностические сообщения	См. руководство
Суммарный выходной ток модуля,	'	Светодиоды индикации:	
не более:		• нормальной работы модуля	Зеленый светодиод RUN
• горизонтальная установка:		• состояния релейного выхода	Один зеленый светодиод
- температура до 40 °C	5 А, с учетом кривой снижения на-	Гальваническое разделение цепей	5 0511115-111
	грузки	Между каналами	Есть, только для SELV/ PELV
- температура до 50 °C	4 А, с учетом кривой снижения на-	Между каналами и внутренней ши-	Есть
TOMEODOTATION RO 60 °C	грузки 3 A, с учетом кривой снижения на-	ной Между каналами и цепью питания	Есть
- температура до 60 °C	ла, с учетом кривои снижения на- грузки	электроники	LOID
• вертикальная установка, темпе-	3 А, с учетом кривой снижения на-	Допустимая разность потенциалов	
ратура до 50 °C	грузки	Между каналами и внутренней ши-	~250 В (усиленная изоляция)
Параметры встроенных реле:	19.	ной/ цепью питания электроники	, ,
• количество релейных выходов	1, 2 замыкающих контакта	Между внутренней шиной и цепью	~60 B/ =75 B
• номинальное напряжение пита-	=24 B	питания электроники	
ния обмоток реле		Изоляция	0.7/5.0
 ток, потребляемый обмотками 	70 mA	Испытательное напряжение изоля-	=2545 В в течение 2 с (обычный
реле, не более		ЦИИ	TECT)
• внешний предохранитель для ре-	6 А, см. информацию в руководстве	Категория перенапряжений	III
лейных выходов		Испытания изоляции:	=2545 В в течение 2 с (обычный
• реле с одобрением UL 508	Есть, Pilot Duty B300 R300	• между каналами и внутренней	=2545 В в течение 2 с (ооычный тест), импульсное напряжение;
• коммутационная способность		шиной/ цепью питания электрони- ки	=7200 В, 5 положительных и 5 отри-
контактов:	2		цательных импульсов (типовой тест)
- при индуктивной нагрузке	См. дополнительное описание в ру-	• между внутренней шиной и цепью	=707 В (типовой тест)
- при активной нагрузке	ководстве См. дополнительное описание в ру-	питания электроники	,
при активной нагрузке	ом. дополнительное описание в ру-		


ководстве

F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-RQ 1x24VDC/24...230VAC/5A

Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 136-6RA00-0BF0 SIMATIC F-RQ 1x24VDC/ 24230VAC/ 5A	Модуль вывода дискретных сигналов	6ES7 136-6RA00-0BF0 SIMATIC F-RQ 1x24VDC/ 24230VAC/ 5A
Обеспечение безопасности		• высокий спрос (PFH), SIL2, не ме-	1.00Е-08 1/час, периодичность испы-
Поддержка функций обеспечения	Есть	нее	таний 1 год
безопасности		• высокий спрос (PFH), SIL3, не ме-	6.00Е-09 1/час, периодичность испы-
Уровень производительности по EN	PLe	нее	таний 1 месяц
ISO 13849-1, не выше		Условия эксплуатации, транспортировки и хранения	
Уровень безопасности по IEC 61508,	SIL 3	Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
не выше		транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
• низкий спрос (PFD), SIL2, не ме-	1.00Е-04, периодичность испытаний		каталога
нее	1 год	Габариты и масса	
• низкий спрос (PFD), SIL3, не ме-	1.00Е-05, периодичность испытаний	Габариты (Шх Вх Г) в мм	20x 72x 55
нее	1 месяц	Macca	56 г

Примеры подключения внешних цепей



F модули для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности

Модуль F-RQ 1x24VDC/24...230VAC/5A

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Модуль 1 F-RQ 24 V DC/24230 V AC/5 A исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до	6ES7 136-6RA00-0BF0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
+60°C, 1 релейный F выход (2 замыкающих контакта) с суммарным током нагрузки 3 A, SIL3/ категория 4/ PLe при управлении с помощью F-DQ; установка на базовый блок типа F0		Маркировочные этикетки один рулон с 500 этикетками желтого цвета листы формата DIN A4 с 1000 этикетками желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LA10-0AG0
Базовый блок типа F0 исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P8+A4+0B для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C;	6ES9 193-6BP20-0BF0	Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока типа F0, цветовой код CC42, 10 штук	6ES7 193-6CP42-2MB0
ширина 20 мм; с 8 контактами для подключения внешних цепей модуля 1 F-RQ 24 V DC/24230 V AC/5 A и 4 дополнительными контактами AUX (1A 4A)		Элементы заземления экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов	6ES7 193-6SC00-1AM0
Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках шириной 20 мм, упаковка из 5 штук	6ES7 133-6CV20-1AM0		

Технологические модули

Общие сведения

Обзор



Модули станции/ контроллера ЕТ 200SP, ориентированные на решение стандартных технологических задач и оснащенные специализированными интерфейсами для подключения внешних цепей:

- 1-канальный модуль скоростного счета TM Count 1x24V ST для выполнения операций реверсивного счета, измерения скорости, частоты или периода следования импульсов. Оснащен встроенным 32-разрядным реверсивным счетчиком и интерфейсом подключения 24 В импульсного датчика, 3 дискретными входами и 2 дискретными выходами. Способен измерять частоту следования импульсов в диапазоне от 0.04 Гц до 800 кГц и период следования импульсов в диапазоне от 1.25 мс до 25 с.
- 1-канальный модуль TM PosInput 1 ST для подключения и считывания показаний синхронно-последовательного или инкрементального (RS 422/ TTL) датчика перемещения. Оснащен встроенным 32-разрядным реверсивным счетчиком, интерфейсом подключения датчика перемещения, 2 дискретными входами и 2 дискретными выходами. Спосо-

бен измерять частоту следования импульсов в диапазоне от $0.04~\Gamma$ ц до $4~M\Gamma$ ц и период следования импульсов в диапазоне от 0.25~мс до 25~с.

- 2-канальный модуль TM Pulse 2x24V вывода импульсных сигналов с частотой от 0.02 Гц до 100 кГц и током нагрузки на один канал 2 А. Позволяет использовать каналы независимо друг от друга или объединять из в один канал с током нагрузки 4 А.
- Модуль ТМ Timer DIDQ 10х24V ST с 4 дискретными входами и 6 дискретными выходами. Позволяет вводить и выводить потенциальные и импульсные дискретные сигналы. Присваивает отметки времени сигналам с разрешением 1 мкс. Позволяет использовать механизмы выборки и вывода дискретных сигналов с запасом по частоте дискретизации.
- Модуль ТМ WP321 ST для решения задач взвешивания статических грузов или измерения усилий. Обеспечивает высокую точность измерений с частотой до 100 Гц, а также мониторинг граничных значений веса/ усилий.

Технологические модули

Модуль скоростного счета TM Count 1x24V

Обзор

1-канальный модуль скоростного счета ТМ Count 1x24V:

- Интерфейс подключения 24 В импульсных датчиков различных типов с мониторингом обрыва цепи. Подключение:
 - 24 В инкрементального датчика (А, В) с/ без сигнала нулевой отметки N;
 - 24 В импульсного датчика с/ без сигнала направления
 - 24 В импульсного датчика с отдельными последовательностями импульсов для суммирующего и вычитающего счета.
- Частота следования входных сигналов до 200 кГц (800 кГц при 4-кратной оценке).
- Встроенный реверсивный 32-разрядный счетчик (31 бит + знаковый разряд).
- Встроенный блок питания 24 В датчиков с защитой от коротких замыканий.
- Три дискретных входа и два дискретных выхода.
- Конфигурируемые аппаратные прерывания.



- Настраиваемые режимы фильтрации входных сигналов.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания I&M0.
- Поддержка изохронного режима.

Назначение


Модуль ТМ Count 1 предназначен для выполнения операций реверсивного счета, измерения скорости, частоты или периода следования входных импульсов. При этом период следования входных импульсных сигналов может быть меньше времени цикла выполнения программы контроллера.

Модуль обеспечивает возможность получения минимальных времен реакции на различные события, поскольку оснащен собственным набором встроенных каналов ввода и вывода дискретных сигналов.

Поддержка широкого набора функций обслуживания счетных операций позволяет снижать нагрузку на центральный процессор системы управления.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ЕТ 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовый блок типа А0 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия питания модуля и датчиков, наличия ошибок в работе модуля, режимов суммирующего или вычитающего счета, состояний дискретных входов и выходов.
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.
 - Матричный 2D код (заказной и серийный номер).
 - Схема подключения внешних цепей.
 - Цветовая маркировка коммуникационного модуля.
 - Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения.
 - Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
 - Этикетка для маркировки модуля.
 - Идентификационная табличка для маркировки модуля.
 - Элементы заземления экрана соединительного кабеля



Особенности подключения инкрементальных и импульсных датчиков

		Назначение						
Контакт	Сигнал	24 В инкремент	альный датчик	ый датчик 24 В импульсный датчик				
		с сигналом N	без сигнала N	с сигналом направления	без сигнала направления	суммирование/ вычитание		
1	Α	Сигнал датчика А	Сигнал датчика А	Сигнал счета А	Сигнал счета А	Сигнал суммирующего счета А		
3	В	Сигнал датчика В	Сигнал датчика В	Сигнал направления В	-	Сигнал вычитающего счета В		
5	N	Сигнал датчика N	-	-	-	-		

Технологические модули

Модуль скоростного счета TM Count 1x24V

Функции

- Скоростной счет в диапазоне от 2147483647 (2^{31} 1) до -2147483648 (2^{31}) с использованием:
 - предварительной установки;
 - программных ограничителей счета;
 - аппаратных ограничителей счета по нарастающему и/или спадающему фронту сигналов на дискретном входе или по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика;
 - синхронизации по нарастающему или спадающему фронту сигнала на дискретном входе, по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика или по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика при наличии сигнала разрешения на дискретном входе;
 - гистерезиса для граничных значений счета.
- Измерение:

- частоты следования импульсов в диапазоне от $0.04~\Gamma$ ц до $800~\kappa\Gamma$ ц;
- периода следования импульсов в диапазоне от 1.25 мс до 25 с;
- скорости.
- Настраиваемая реакция на остановку СРU:
 - продолжение работы;
 - перевод дискретных выходов в заданные состояния;
 - сохранение текущих состояний дискретных выходов.
- Управление состояниями дискретных выходов по выходным сигналам встроенных компараторов с настраиваемыми пороговыми значениями счета/ измерения.
- Определение позиции в сочетании с использованием инкрементального датчика и функций управления перемещением контроллера S7-1500.

Технические данные

Технологический модуль	6ES7 138-6AA00-0BA0 SIMATIC TM Count 1x24V	Технологический модуль	6ES7 138-6AA00-0BA0 SIMATIC TM Count 1x24V
Общие технические данные		Задержка распространения входного	Настраивается: нет/ 0.05/ 0.1/ 0.4/
Установка на базовый блок типа	BU15 типа A0	сигнала	0.8/ 1.6/ 3.2/ 12.8/ 20 MC
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0 I&M 3	Минимальное время переключения:	При задержке распространения
и обслуживания (I&M)	,		"Нет"
Инструментальные средства проек-		• от низкого уровня к высокому	6 мкс
тирования:		• от высокого уровня к низкому	6 мкс
STEP 7 TIA Portal	От V13	Длина кабеля, не более:	
STEP 7	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	• экранированного	1000 м
• GSDML файл для PROFINET IO	V2.3	обычного	600 м
GSD файл для PROFIBUS DP	Ревизии 5	Дискретные выходы	
Цепь питания		Количество выходов	2
Напряжение питания U _{L+} :		Тип выходов	Транзисторные ключи
• номинальное значение	=24 B	Конфигурирование выходов:	Есть
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B	• управление по выходным сигна-	Есть
• защита от неправильной поляр-	Есть	лам встроенных компараторов	
ности напряжения		 свободно используемые выходы 	Есть
Потребляемый ток, не более	60 мА, без нагрузки	Защита от коротких замыканий:	Есть, электронная/ тепловая
Потери мощности, типовое значение	1.0 BT	 типовой порог срабатывания 	1 A
Встроенный блок питания датчиков		Ограничение коммутационных пере-	U _{L+} - 33 B
Количество выходов	1	напряжений до уровня	
Выходное напряжение, не менее	U _{L+} - 0.8 B	Подключение дискретного входа в	Возможно
Защита от коротких замыканий	Есть	качестве нагрузки	
Выходной ток, не более	300 мА	Коммутационная способность выхо-	
Адресное пространство		да, не более:	
Адресное пространство:		• при активной нагрузке	0.5 A
• ввода	16 байт	• при ламповой нагрузке	5 BT
• вывода	12 байт, 4 байта при использовании	Сопротивление нагрузки	48 Ом 12 кОм
	функций Motion Control	Выходное напряжение сигнала вы-	=23.2 B
Дискретные входы		сокого уровня, не менее	
Количество входов	3_	Ток одного выхода:	
Конфигурирование входов:	Есть	• сигнала высокого уровня:	
• входы запуска/ остановки	Есть	- номинальное значение	0.5 A
• входы захвата	Есть	- максимальное значение	0.6 A
• входы синхронизации	Есть	- минимальное значение	2 MA
• свободно используемые входы	Есть	• сигнала низкого уровня, не более	0.5 мА
Входная характеристика по IEC	Типа 3	Время переключения при активной	
61131		нагрузке:	50
Входное напряжение:	04.0	• от низкого уровня к высокому	50 MKC
• номинальное значение	=24 B	• от высокого уровня к низкому	50 мкс
• сигнала низкого уровня	-30 +5 B	Частота переключения выхода, не	
• сигнала высокого уровня	+11 +30 B	более:	40.5
• допустимые граничные значения		• при активной нагрузке	10 KFU
входного напряжения:		• при индуктивной нагрузке	0.5 Гц, по ІЕС 947-5-1, DC-13, с уче-
- нижняя граница	-30 B	•	том кривой снижения нагрузки
- верхняя граница	+30 B	• при ламповой нагрузке	10 Гц
Входной ток сигнала высокого уров-	2.5 mA	Максимальный выходной ток на мо-	1 A
ня, типовое значение		дуль	

Технологические модули

Модуль скоростного счета TM Count 1x24V

	6ES7 138-6AA00-0BA0		6ES7 138-6AA00-0BA0
Технологический модуль	SIMATIC TM Count 1x24V	Технологический модуль	SIMATIC TM Count 1x24V
Длина кабеля, не более: экранированного	1000 м	• состояний дискретных входов	Зеленый светодиод на каждый ка- нал
• обычного	600 м	• состояний дискретных выходов	Зеленый светодиод на каждый ка-
Датчики Подключение 2-проводных датчиков:	Есть	Встроенные функции	нал
 допустимый установившийся ток, 	1.5 MA	Количество счетчиков	1
не более		Частота счета, не более	800 кГц, при квадратурной оценке
Инкрементальные датчики с асим-		Функции счета:	F.
метричными сигналами:	-04 D	 использование с технологическим объектом High_Speed_Counter 	Есть
• напряжение питания	=24 B 200 κΓц	 непрерывный счет 	Есть
 частота следования сигналов, не более 	200 KI LI	настраиваемый отклик счетчика	Есть
• частота счета, не более	800 кГц, при квадратурной оценке	 установка границ счета по сигна- 	Есть
• настраиваемая фильтрация сиг-	Есть	лам на дискретных входах	
налов		• программная установка границ	Есть
• длина экранированного кабеля,	600 м, зависит от частоты следования сигналов, типа датчика и качест-	счетасобытийная остановка счета	Есть
не более	ва кабеля. Не более 50 м при часто-	• синхронизация по сигналу на дис-	Есть
	те следования сигналов 200 кГц.	кретном входе	
• типы поддерживаемых датчиков:		• настраиваемый диапазон счета	Есть
- инкрементальные датчики с	Есть	• компараторы:	
сигналами А и В, сдвинутыми по фазе на 90 °		- количество компараторов	2 Есть
но фазе на эо - инкрементальные датчики с	Есть	 зависимость от направления счета 	LUID
сигналами А и В, сдвинутыми		- изменение настроек из про-	Есть
по фазе на 90°, а также сигна-		граммы пользователя	
лом нулевой отметки	Com:	Обнаружение позиции:	F.
 импульсные датчики импульсные датчики с сигна- 	Есть Есть	 по сигналам инкрементального датчика 	Есть
лом направления счета	20.5	с использованием функций Motion	Есть
- импульсные датчики с им-	Есть	Control S7-1500	
пульсными сигналами для		Функции измерения:	
суммирующего и вычитающего счета		• настраиваемое время измерения	Есть
Граничные значения 24 В сигналов:		• динамическое изменение време-	Есть
• минимальное значение	-30 B	ни измерения настраиваемое количество поро- 	2
• максимальное значение	30 B	говых значений	_
Аппаратный интерфейс:	T 2	• диапазоны измерений:	
 входная характеристика по IEC 61131 	Типа 3	- частоты следования сигналов	0.04 Гц 800 кГц
• активный уровень входного сиг-	Высокий или низкий	- периода следования сигналов	1.25 мкс 25 с
нала		 точность измерений: частоты следования сигналов 	100 миллионных частей, зависит от
Изохронный режим		actors chequestimin contrastes	времени измерения и варианта об-
Полная синхронизация приложения Время цикла шины (TDP), не менее	Есть 250 мкс		работки сигналов
Состояния, прерывания, диагностика	230 MRC	- скорости	100 миллионных частей, зависит от
Прерывания:			времени измерения и варианта обработки сигналов
• диагностические	Есть	- периода следования сигналов	100 миллионных частей, зависит от
• аппаратные	Есть		времени измерения и варианта об-
Диагностические сообщения:	Ecti	F	работки сигналов
 мониторинга напряжения питания мониторинга обрыва цепи 	Есть Есть	Гальваническое разделение цепей Гальваническое разделение между	Есть
 мониторинга обрыва цени мониторинга коротких замыканий 	Есть	каналами и внутренней шиной	
ошибок в передаче сигналов А и	Есть	Допустимая разность потенциалов	
В	_	Допустимая разность потенциалов	=75 B/ ~60 B
• мониторинга групповых ошибок	Есть	между различными цепями Изоляция	
Диагностические светодиоды инди- кации:		Испытательное напряжение изоля-	=707 В (типовой тест)
наличия напряжения питания мо-	Зеленый светодиод PWR	ции	(
дуля		Габариты и масса	45 -0 -0
• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод 24VDC	Габариты (Шх Вх Г) в мм	15х 73х 58 45 г
датчика	20	Масса, приблизительно Условия эксплуатации, транспортиров	
• диагностики модуля	Зеленый/ красный светодиод DIAG Зеленый светодиод DN	Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
режима вычитающего счетарежима суммирующего счета	Зеленый светодиод DN Зеленый светодиод UP	транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
у режима суммирующего счета	CO. CIDIN ODO TOMNOM OT		каталога

Технологические модули

Модуль скоростного счета TM Count 1x24V

данные для заказа	
Описание	Заказной номер
Технологический модуль SIMATIC TM Count 1x24V 1-канальный модуль скоростного счета; установка на базовый блок типа A0; диагностика; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	6ES7 138-6AA00-0BA0
Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм.	
 без контактов для подключения к шине AUX, высота 117 мм BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 	
 1 штука 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0
 1 штука 10 штук 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D 	6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP00-2BA0
светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука 10 штук ВU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0
шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук	6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0

Описание	Заказной номер
Маркировочные этикетки светло серого цвета • 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист	6ES7 193-6LA10-0AA0
• один рулон с 500 этикетками	6ES7 194-6LR10-0AA0
Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения эк- ранов	6ES7 133-6SC00-1AM0
Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло- ках, упаковка из 5 штук	6ES7 133-6CV15-1AM0


Технологические модули

Модуль позиционирования TM Posinput 1

Обзор

1-канальный модуль подключения датчика позиционирования TM PosInput 1:

- Интерфейс подключения SSI датчика абсолютного перемещения, импульсного или инкрементального датчика RS422/TTL.
- Частота следования входных импульсных сигналов до 1 МГц (4 МГц при квадратурной оценке).
- Встроенный 32-разрядный счетчик.
- Встроенный блок питания 24 В датчика с защитой от коротких замыканий.
- Два дискретных входа и два дискретных выхода.
- Конфигурируемые аппаратные прерывания.
- Мониторинг обрывов и коротких замыканий в цепях подключения датчика, а также напряжения смещения.
- Настраиваемые режимы фильтрации входных сигналов.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.



- Поддержка данных идентификации и обслуживания I&M0.
- Поддержка изохронного режима.

Назначение


Модуль TM PosInput 1 находит применение для построения систем позиционирования и управления перемещением. С его помощью формируются цепи обратной связи по положению с использованием:

• синхронно-последовательного (SSI) датчика абсолютного перемещения с сигналами DAT и CLK;

- инкрементального датчика RS422/TTL с сигналом или без сигнала нулевой отметки;
- импульсного датчика RS422/TTL с сигналом или без сигнала направления счета или
- импульсного датчика RS422/TTL с импульсами для суммирующего или вычитающего счета.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ЕТ 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовый блок типа А0 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия питания модуля и датчика, наличия ошибок в работе модуля, режимов суммирующего или вычитающего счета, состояний дискретных входов и выходов.
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.
 - Матричный 2D код (заказной и серийный номер).
 - Схема подключения внешних цепей.
 - Цветовая маркировка коммуникационного модуля.
 - Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения.
 - Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
 - Этикетка для маркировки модуля.
 - Идентификационная табличка для маркировки модуля.
 - Элементы заземления экрана соединительного кабеля.



Особенности подключения датчиков

				Назна	чение		
	Инкрементальный датчик RS 422/ TTL		Импульсный датчик RS 422/ TTL			Синхронно-	
Контакт	Сигнал	с сигналом N	без сигнала N	с сигналом на- правления	без сигнала на- правления	суммирование/ вычитание	последователь- ный датчик абсо- лютного переме- щения
1	Сигнал A или DAT	Сигнал датчика А	Сигнал датчика А	Счетный сигнал А	Счетный сигнал А	Сигнал суммиро- вания А	Сигнал SSI дан- ных DAT

Технологические модули

Модуль позиционирования TM Posinput 1

			Назначение						
		Инкрементальный датчик RS 422/ TTL		Импульсный датчик RS 422/ TTL			Синхронно-		
Контакт	Сигнал	с сигналом N	без сигнала N	с сигналом на- правления	без сигнала на- правления	суммирование/ вычитание	последователь- ный датчик абсо- лютного переме- щения		
3	Инверсный сиг- нал А или DAT	Инверсный сигнал датчика A (только в RS 422)	Инверсный сигнал датчика А (только в RS 422)	Инверсный счетный сигнал А (только в RS 422)	Инверсный счетный сигнал A (только в RS 422)	Инверсный сиг- нал суммирова- ния (только в RS 422)	Инверсный сиг- нал DAT		
5	Сигнал В или CLK	Сигнал датчика В	Сигнал датчика В	Прямой сигнал направления В	-	Сигнал вычита- ния В	Тактовый сигнал CLK		
7	Инверсный сиг- нал В или CLK	Инверсный сиг- нал датчика В (только в RS 422)	Инверсный сиг- нал датчика В (только в RS 422)	Инверсный сиг- нал направления В		Инверсный сиг- нал вычитания В	Инверсный такто- вый сигнал CLK		
9	Сигнал N	Сигнал датчика N	-	-	-	-	•		
11	Инверсный сиг- нал N	Инверсный сиг- нал датчика N (только в RS 422)				-	-		

Функции

- Обработка сигналов SSI датчика с использованием:
 - кода Грэя или двоичного кода;
 - настраиваемой длины фрейма от 10 до 40 бит;
 - максимального разрешения для результатов измерений 31 бит;
 - фиксации текущего результата измерения по нарастающему и/или спадающему фронту сигнала на дискретном входе;
 - настраиваемых границ счета.
- Обработка сигналов инкрементального или импульсного датчика RS422/TTL с использованием:
 - скоростного счета в диапазоне от 2147483647 (2^{31} 1) до -2147483648 (2^{31});
 - предварительной установки;
 - программных ограничителей счета;
 - аппаратных ограничителей счета по нарастающему и/или спадающему фронту сигналов на дискретном входе или по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика;

- синхронизации по нарастающему или спадающему фронту сигнала на дискретном входе, по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика или по нарастающему фронту сигнала N импульсного датчика при наличии сигнала разрешения на дискретном входе;
- гистерезиса для граничных точек счета.
- Измерение:
 - частоты следования импульсов в диапазоне от $0.04~\Gamma$ ц до $4~M\Gamma$ ц;
 - периода следования импульсов в диапазоне от 0.25 мс до 25 с;
 - скорости.
- Управление состояниями дискретных выходов по выходным сигналам встроенных компараторов с настраиваемыми пороговыми значениями счета/ измерения.
- Возможность использования для управления работой модуля функций управления перемещением контроллера S7-1500.

Технические данные

Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1	Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1
Общие технические данные		Выходной ток, не более	300 мА
Установка на базовый блок типа	BU15 типа A0	Адресное пространство	
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0 I&M 3	Адресное пространство:	
и обслуживания (I&M)		• ввода	16 байт
Инструментальные средства проек-		• вывода	12 байт, 4 байта с функциями Motion
тирования:			Control
STEP 7 TIA Portal	От V13	Дискретные входы	
STEP 7	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	Количество входов	2
 GSDML файл для PROFINET IO 	V2.3	Конфигурирование входов:	Есть
• GSD файл для PROFIBUS DP	Ревизии 5	• входы запуска/ остановки	Есть
Цепь питания		• входы захвата	Есть
Напряжение питания U _{L+} :		• входы синхронизации	Есть
• номинальное значение	=24 B	• свободно используемые входы	Есть
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B	Входная характеристика по ІЕС	Типа 3
• защита от неправильной поляр-	Есть	61131	
ности напряжения		Входное напряжение:	
Потребляемый ток, не более	75 мА, без нагрузки	• номинальное значение	=24 B
Потери мощности, типовое значение	1.9 Вт	• сигнала низкого уровня	-30 +5 B
Встроенный блок питания датчиков		• сигнала высокого уровня	+11 +30 B
Количество выходов	1	• допустимые граничные значения	
Выходное напряжение, не менее	U _{L+} - 0.8 B	входного напряжения:	
Защита от коротких замыканий	Есть	- нижняя граница	-30 B

Технологические модули

Модуль позиционирования TM Posinput 1

Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1	Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1
- верхняя граница	+30 B	• импульсные датчики	Есть
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое значение	2.5 mA	 импульсные датчики с направлением 	Есть
Задержка распространения входного	Настраивается: нет/ 0.05/ 0.1/ 0.4/	• импульсные датчики с одним им-	Есть
сигнала	0.8/ 1.6/ 3.2/ 12.8/ 20 MC	пульсным сигналом на направле-	
Минимальное время переключения:	При задержке распространения	ние счета	
	"Нет"	Импульсные и инкрементальные датчи	
• от низкого уровня к высокому	6 мкс	Входное напряжение	5 B TTL
• от высокого уровня к низкому	6 мкс	Частота следования импульсов, не	1 МГц
Длина кабеля, не более:	1000 м	более Опорная частота счета, не более	4 МГц
экранированногообычного	600 M	Настраиваемая фильтрация вход-	Есть
Дискретные выходы	000 m	ных сигналов	20.5
Количество выходов	2	Типы поддерживаемых датчиков:	
Тип выходов	Транзисторные ключи	• инкрементальные датчики с сиг-	Есть
Конфигурирование выходов:	Есть	налами А и В, сдвинутыми по фа-	
• управление по выходным сигна-	Есть	зе на 90°	
лам встроенных компараторов		• инкрементальные датчики с сиг-	Есть
• свободно используемые выходы	Есть	налами А и В, сдвинутыми по фа-	
Защита от коротких замыканий:	Есть, электронная/ тепловая	зе на 90 °, а также сигналом ну-	
• типовой порог срабатывания	1 A	левой отметки	F.
Ограничение коммутационных пере-	U _{L+} - 33 B	• импульсные датчики	Есть
напряжений до уровня Подключение дискретного входа в	Возможно	 импульсные датчики с направлением 	Есть
качестве нагрузки	Возможно	 импульсные датчики с одним им- 	Есть
Коммутационная способность выхо-		пульсные датчики с одним им-	Loib
да, не более:		ние счета	
• при активной нагрузке	0.5 A	Синхронно-последовательные (SSI) да	тчики
• при ламповой нагрузке	5 Вт	Входное напряжение	RS422
Сопротивление нагрузки	48 Ом 12 кОм	Длина фрейма	10 40 бит, конфигурируется
Выходное напряжение сигнала вы-	=23.2 B	Частота следования импульсов	125 кГц, 250 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 1.5
сокого уровня, не менее			МГц или 2 МГц
Ток одного выхода:		Опорная частота счета, не более	4 МГц
• сигнала высокого уровня:	0.5.4	Двоичный код Код Грэя	Есть Есть
- номинальное значение	0.5 A 0.6 A	Длина экранированного кабеля, не	Для датчиков 6FX2001-5 с питанием
 максимальное значение минимальное значение 	2 MA	более, при частоте следования сиг-	24 B
• сигнала низкого уровня, не более	0.5 MA	налов:	
Время переключения при активной	0.0 m	• 125 кГц	320 м
нагрузке:		• 250 кГц	160 м
• от низкого уровня к высокому	50 мкс	• 500 кГц	60 м
• от высокого уровня к низкому	50 мкс	• 1 МГц	20 м
Частота переключения выхода, не		• 1.5 МГц	10 м
более:	10 кГц	• 2 МГц	8 м Есть
при активной нагрузкепри индуктивной нагрузке	0.5 Гц, по IEC 947-5-1, DC-13, с уче-	Конфигурируемый бит четности Паузы между кадрами	16, 32, 48, 64 мкс или автоматически
- Tipir MildyKrinbilovi HalpySke	том кривой снижения нагрузки	Изохронный режим	10, 02, 10, 01 mile 13 in a 210 mar in 100 m
• при ламповой нагрузке	10 Гц	Полная синхронизация приложения	Есть
Максимальный выходной ток на мо-	1 A	Состояния, прерывания, диагностика	
дуль		Прерывания:	Fam.
Длина кабеля, не более:	1000	• диагностические	Есть
• экранированного	1000 м 600 м	 аппаратные Диагностические сообщения: 	Есть
 обычного Импульсные и инкрементальные датчи 		 мониторинга напряжения питания 	Есть
Входное напряжение	RS422	 мониторинга обрыва цепи 	Есть
Частота следования импульсов, не	1 МГц	 мониторинга коротких замыканий 	Есть
более	·	 ошибок в передаче сигналов А и 	Есть
Опорная частота счета, не более	<u>4</u> МГц	В	
Настраиваемая фильтрация вход-	Есть	• ошибок в передаче фрейма SSI	Есть
ных сигналов Плица экрацированного каболл на	32 M EDM U20TOTO 1 ME.	датчика	_
Длина экранированного кабеля, не более	32 м при частоте 1 МГц	• мониторинга групповых ошибок	Есть
оолее Типы поддерживаемых датчиков:		Диагностические светодиоды инди-	
 инкрементальные датчики с сиг- 	Есть	кации:	SOROULUX CROTORIAGE DIMP
налами А и В, сдвинутыми по фа-		• наличия напряжения питания мо-	Зеленый светодиод PWR
зе на 90 °		дуля диагностики модуля 	Зеленый/ красный светодиод DIAG
• инкрементальные датчики с сиг-	Есть	 режима вычитающего счета 	Зеленый светодиод DN
налами А и В, сдвинутыми по фа-		 режима вычитающего счета 	Зеленый светодиод UP
зе на 90°, а также сигналом ну-		• состояний дискретных входов	Зеленый светодиод на каждый ка-
левой отметки			нал

Технологические модули

Модуль позиционирования TM PosInput 1

Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1	Технологический модуль	6ES7 138-6BA00-0BA0 SIMATIC TM PosInput 1
• состояний дискретных выходов	Зеленый светодиод на каждый ка- нал	 динамическое изменение времени измерения 	Есть
Встроенные функции		 настраиваемое количество поро- 	2
Количество счетчиков Частота счета, не более Функции счета: • использование с технологическим	1 4 МГц, при квадратурной оценке Есть	говых значений диапазоны измерений: частоты следования сигналов периода следования сигналов	0.04 Гц 4 МГц 0.25 мкс 25 с
объектом High_Speed_Counter непрерывный счет настраиваемый отклик счетчика установка границ счета по сигналам на дискретных входах	Есть Есть Есть	 точность измерений: частоты следования сигналов скорости 	100 миллионных частей, зависит от времени измерения и варианта обработки сигналов 100 миллионных частей, зависит от
 программная установка границ счета событийная остановка счета синхронизация по сигналу на дис- кретном входе 	Есть Есть Есть	- периода следования сигналов	времени измерения и варианта обработки сигналов 100 миллионных частей, зависит от времени измерения и варианта обработки сигналов
• настраиваемый диапазон счета	Есть	Гальваническое разделение цепей	
 компараторы: количество компараторов 	2 Есть	Гальваническое разделение между каналами и внутренней шиной Допустимая разность потенциалов	Есть
 зависимость от направления счета изменение настроек из про- 	Есть	Допустимая разность потенциалов между различными цепями	=75 B/ ~60 B
граммы пользователя Обнаружение позиции:	Есть	Изоляция Испытательное напряжение изоля- ции	=707 В (типовой тест)
 по сигналам инкрементального датчика 	ECIB	Габариты и масса	45 70 50
 по сигналам датчика абсолютного перемещения 	Есть	Габариты (Шх Вх Г) в мм Масса, приблизительно	15х 73х 58 45 г
 с использованием функций Motion Control S7-1500 Функции измерения: настраиваемое время измерения 	Есть	Условия эксплуатации, транспортиров Допустимые условия эксплуатации, транспортировки и хранения	ки и хранения См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Технологический модуль SIMATIC TM PosInput 1 1-канальный модуль подключения датчика позиционирования; установка на базовый блок типа А0; диагностика; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	6ES7 138-6BA00-0BA0	 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 	
Базовый блок типа А0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, • без контактов для подключения к шине AUX,		 1 штука 10 штук BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук 	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0 6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0
высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D - светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А - 1 штука - 10 штук - BU15-P16+A0+2B - темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы - 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0	Маркировочные этикетки светло серого цвета • 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист • один рулон с 500 этикетками Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом Элементы подключения экранов	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0 6ES7 194-6LF30-0AW0
• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2BA0	соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения эк- ранов	6ES7 133-6SC00-1AM0


Технологические модули

Модуль таймера TM Timer DIDQ 10х24V

Обзор

Технологический модуль TM Timer DIDQ 10x24V для станций ET 200SP.

- 4 встроенных дискретных входа и 6 встроенных дискретных выходов.
- Использование входов в режиме потенциальных, импульсных или счетных входов с поддержкой функций настраиваемой фильтрации входных сигналов.
- Использование выходов для вывода потенциальных или импульсных сигналов с поддержкой функций широтноимпульсной модуляции.
- Обнаружение фронтов входных сигналов и формирование выходных дискретных сигналов с микросекундной точностью.
- Выборка входных и выходных сигналов с запасом по частоте дискретизации.
- Широкий спектр настраиваемых параметров для максимальной адаптации к требованиям решаемых задач.
- Подключение 24 В инкрементальных или импульсных датчиков



- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Поддержка функций идентификации и обслуживания.
- Поддержка изохронного режима.

Особенности

Модуль таймера ТМ Timer DIDQ 10x24V обладает широкими функциональными возможностями и может использоваться для решения множества технологических задач.


Все каналы могут использоваться для ввода-вывода потенциальных или импульсных сигналов. Входы модуля позволяют подключать контактные или бесконтактные датчики дискретного действия, а также 24 В инкрементальные или импульсные датчики. До 3 входных каналов можно использовать для выполнения счетных операций с частотой следования входных сигналов до 50 кГц.

Дискретные выходы позволяют выводить потенциальные или импульсные выходные сигналов. Для формирования импульсных выходных сигналов может быть использована настраиваемая широтно-импульсная модуляция. Поддерживаются функции определения реакции выходов на остановку центрального процессора.

Всем входным и выходным сигналам присваиваются метки времени с разрешением в 1 мкс.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ET 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовый блок типа A0 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия питания модуля и датчика, наличия ошибок в работе модуля, режимов суммирующего или вычитающего счета, состояний дискретных входов и выхолов
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.
 - Матричный 2D код (заказной и серийный номер).
 - Схема подключения внешних цепей.
 - Цветовая маркировка коммуникационного модуля.
 - Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения.
 - Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
- Этикетка для маркировки модуля.
- Идентификационная табличка для маркировки модуля.
- Элементы заземления экрана соединительного кабеля.



Технологические модули

Модуль таймера TM Timer DIDQ 10x24V

Функции

- Сбор и обработка входных сигналов:
 - Использование до 4 каналов для ввода дискретных сигналов.
 - Настройка до 3 каналов на режим счета входных импульсов в диапазоне от 0 до 2^{32} 1.
 - Настраиваемое время фильтрации входных сигналов.
 - Присвоение отметок времени по нарастающему или спадающему фронту входного сигнала.
 - Выборка входных сигналов с запасом по частоте дискретизации. Позволяет получать до 32 значений входного сигнала за один цикл приложения (например, с использованием организационного блока OB61).
- Управление дискретными выходами:
 - Использование до 6 каналов на режим вывода дискретных сигналов.

- Управление состоянием выходов в функции времени.
- Поддержка функций широтно-импульсной модуляции.
- Управление состоянием выходов с запасом по частоте дискретизации. Позволяет задавать до 32 состояний выхода, изменяемых через равные временные интервалы в пределах одного цикла приложения (например, с использованием организационного блока OB61).
- Определение реакции выходов на остановку центрального процессора с возможностью выбора сохранения текущего состояния или перевода каждого выхода в заданное состояние.
- Функции идентификации и обслуживания I&M0 ... I&M3.
- Обновление встроенного программного обеспечения.
- Поддержка изохронного режима.

065	Используемые входы				
Обработка сигналов		DI1	DI2	DI3	
Присвоение отметки времени по фронту входного сигнала	+	+	+	+	
Аппаратное разрешение присвоение отметок времени	-	-	-	+	
Аппаратное разрешение формирования сигналов в функции времени	+	+	+	-	
Скоростной счет с использованием инкрементального датчика с сигналами А и В	-	-	+	+	
Скоростной счет с использованием импульсного датчика с сигналами А	+	+	+	-	
Запас по частоте дискретизации	+	+	+	+	

Технические данные

Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V	Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V
Общие сведения Установка на базовый блок типа Инструментальные средства проектирования: • STEP 7 TIA Portal • STEP 7 Поддержка функций идентификации и обслуживания	BU15 типа A0 Oт V13 Update 3 Oт V5.5 SP3 Есть, I&M0 I&M3	Настраиваемое назначение входа: вход с отметкой времени: количество, не более счетный вход: количество, не более вход подключения инкрементального датчика	Есть 4 Есть 3 Есть
Цель питания Напряжения питания L+: • номинальное значение • допустимый диапазон отклонений • защита от неправильной полярности напряжения Потребляемый ток, не более Рассеиваемая мощность, типовое значение	=24 B =19.2 28.8 B Есть 50 мА без учета нагрузки 1.5 Вт	 количество, не более вход выборки с запасом по частоте дискретизации: количество, не более вход разрешения работы дискретного входа количество, не более вход разрешения работы дискретного выхода количество, не более вход разрешения работы дискретного выхода количество, не более 	есть 4 Есть 1 Есть 3
Выход питания датчиков/ нагрузки Количество выходов, не более 24 В цепь питания: • уровень выходного напряжения, не менее • суммарный выходной ток, не более • защита от коротких замыканий	1 U _{L+} - 0.8 В 0.5 А, необходимо учитывать кривую снижения нагрузки Есть	Входное напряжение: номинальное значение сигнала низкого уровня сигнала высокого уровня максимально допустимое значение минимально допустимое значение	=24 B -30 +5 B +11 +30 B +30 B
Адресное пространство Занимаемое адресное пространство: во: в в области ввода в области вывода Дискретные входы Количество входов, не более: количество групп входов Настройка параметров входов Входная характеристика	26 байт 32 байта 4 1 Есть Типа 3 по IEC 61131	Входной ток сигнала высокого уровня, типовое значение Минимальная длительность входного импульса Задержка распространения входного сигнала при номинальном значении входного напряжения: • для стандартных входов: - настраиваемые значения	2.5 мА 3 мкс, при выбранной задержке распространения сигнала "Нет" Нет/ 0.05/ 0.1/ 0.4/ 0.8 мс

Технологические модули

Модуль таймера TM Timer DIDQ 10x24V

			Taumepa Tivi Timer DiDQ 10x24v
Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V	Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V
 при переключении от низкого к высокому уровню, не менее 	4 мкс при выбранной настройке за- держки распространения сигнала "Нет"	 при ламповой нагрузке Длина кабеля, не более: 	10 Гц Зависит от типа датчика, характери- стик кабеля и наклона фронтов
- при переключении от высокого к низкому уровню, не менее	4 мкс при выбранной настройке за- держки распространения сигнала	экранированный кабельобычный кабель	1000 м 600 м
Длина кабеля, не более:	"Нет" Зависит от типа датчика, характери-	Датчики	-
• экранированный кабель	стик кабеля и наклона фронтов 1000 м	2-проводные датчики: • допустимый установившийся ток	Есть 1.5 мА
• обычный кабель	600 м	покоя, не более Ассиметричные сигналы инкремен-	
Дискретные выходы		тальных датчиков:	
Тип выходных ключей Количество выходов, не более:	Транзисторные 6	• вид сигналов	Две последовательности импульсов А и В, сдвинутые по фазе на 90 °
• количество групп выходов, не более	1 группа	входное напряжениечастота следования входных сиг-	=24 В 50 кГц
Настройка параметров выходов	Есть	налов, не более	00 Ni 4
Защита от коротких замыканий:пороговый ток срабатывания за-	Есть, электронная/ тепловая 1.7 А для стандартных выходов,	 опорная частота счета, не более длина экранированного кабеля, 	200 кГц, при квадратурной оценке 600 м, зависит от частоты следова-
щиты, не более Ограничение коммутационных пере-	0.5 А для скоростных выходов U _{L+} - 0.8 В	не более	ния входных сигналов, типа датчика и качества кабеля
напряжений до уровня Подключение дискретных входов в	Возможно		Не более 200 м при частоте следования входных сигналов 50 кГц
качестве нагрузки		Сигналы импульсных датчиков:	
Настраиваемое назначение выхода: • дискретный выход с временной	Есть	• вид сигналов	Одна последовательность импуль- сов A
отметкой: - количество, не более	6	 допустимый диапазон изменения входного напряжения 	-30 +30 B
• выход широтно-импульсной мо- дуляции:	Есть	Физический интерфейс: • входная характеристика	Тип 3 по IEC 61131
количество, не болеевыход с запасом по частоте дис-	6 Есть	 активный уровень входного сиг- нала 	Высокий
кретизации:		Тактовая синхронизация (изохронный	режим)
- количество, не более Коммутационная способность выхо-	6	Изохронный режим работы (полная синхронизация приложения)	Есть
да, не более:		Минимальное время цикла шины	375 мкс
при активной нагрузке:для стандартного выхода	0.5 A	Дребезг, не более	1 мкс
- для скоростного выхода	0.1 A	Состояния, прерывания, диагностика Прерывания:	
при ламповой нагрузкедля стандартного выхода	5 Вт	• диагностические	Есть
 для скоростного выхода Сопротивление нагрузки: 	1 Bτ	Диагностические сообщения: • о наличии напряжения питания	Есть
• для стандартных выходов	48 Ом 12 кОм	• о коротком замыкании во внеш-	Есть
• для скоростных выходов Выходное напряжение сигнала:	240 Ом 12 кОм	неи цепи Диагностические светодиоды инди-	
низкого уровня, не болеевысокого уровня, не менее	1 B 23.2 B (U _{L+} - 0.8 B)	кации: • наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR
Ток выхода: • для сигнала высокого уровня:		диагностики модулясостояния канала	Зеленый/ красный светодиод DIAG Зеленый светодиод на каждый ка-
- номинальное значение	0.5 А для стандартных выходов,		нал
- максимальное значение	0.1 А для скоростных выходов 0.6 А для стандартных выходов,	Встроенные функции Количество счетчиков	3
- минимальное значение	0.12 А для скоростных выходов 2 мА	Максимальная частота счета Режимы работы счетчика	200 кГц, при квадратурной оценке Непрерывное повторение счетных
• для сигнала низкого уровня (оста-	0.5 mA	Гальваническое разделение цепей	циклов
точный ток), не более Суммарный выходной ток, не более	3.5 А, необходимо учитывать кривую	Изоляция между каналами и внут-	Есть
Время переключения при активной	снижения нагрузки	ренней шиной контроллера Допустимая разность потенциалов	=75 В/ ~60 В (базовая изоляция)
нагрузке, не более: • от низкого к высокому уровню:		между различными цепями Испытательное напряжение изоля-	=707 В (типовой тест)
 для стандартных выходов для скоростных выходов 	5 мкс 1 мкс	ции Условия эксплуатации	
 от высокого к низкому уровню: 		Диапазон рабочих температур:	0 60 °C
для стандартных выходовдля скоростных выходов	6 мкс 1 мкс	при горизонтальной установкепри вертикальной установке	0 60 °C 0 50 °C
Частота переключения выхода, не более:			
• при активной нагрузке	100 кГц		

Технологические модули

Модуль таймера TM Timer DIDQ 10x24V

Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V	Модуль таймера	6ES7 138-6CG00-0BA0 TM Timer DIDQ 10x24V
Работа в распределенных системах		Конструкция	
Работа под управлением:		Габариты (Ш х В х Г) в мм	15x 73x 58
• S7-1500	Есть	Масса, приблизительно	45 г
• S7-300	Есть		
07.400	Fari		

Данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Технологический модуль SIMATIC TM Timer 10x24V 10-канальный модуль ввода-вывода потенциальных или импульсных дискретных сигналов; установка на базовый блок типа A0; диагностика; для	6ES7 138-6CG00-0BA0	Маркировочные этикетки светло серого цвета ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на	6ES7 193-6LA10-0AA0
стандартных промышленных условий эксплуата-		лист • один рулон с 500 этикетками	6ES7 194-6LR10-0AA0
ции, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C		Идентификационные этикетки	0201 101 021(10 07 0 10
Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		Элементы подключения экранов	CEC7 422 CCC00 4 A MO
мм,		соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения эк-	6ES7 133-6SC00-1AM0
• без контактов для подключения к шине AUX,		ранов	
высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D - светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А - 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0		
 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 	6ES7 193-6BP00-2DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0		
 10 штук 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 	6ES7 193-6BP00-2BA0		
 1 штука 10 штук BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук 	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0 6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0		

Технологические модули

Модуль формирования импульсов TM Pulse 2

Обзор

2-канальный модуль формирования импульсных сигналов TM Pulse 2x24V:

- Режимы работы:
 - Формирование импульсов с заданным периодом следования сигналов и их скважностью.
 - Формирование последовательности из заданного количества импульсов с заданным периодом следования сигналов и их скважностью.
 - Широтно-импульсная модуляция с заданным периодом следования сигналов и их скважностью.
 - Широтно-импульсная модуляция для изменения действующего значения тока нагрузки. Например, в системах нагрева/ охлаждения или управления двигателями посто-
 - Задержка включения/ отключения в формировании выходных сигналов с микросекундной точностью.
 - Формирование выходных сигналов с заданной частотой и 50 % скважностью сигналов.
- Аппаратура:
 - Два канала вывода дискретных сигналов =24 В/2 А, которые могут включаться на параллельную работу для увеличения тока нагрузки до 4 А.
 - Частота переключения выхода до 10 кГц. При снижении тока нагрузки до 0.1 А частота переключения выхода может достигать 100 кГц.
 - Встроенная защита выходов от коммутационных перена-
 - Два дискретных входа для управления работой каналов вывода импульсных сигналов.
- Функции каналов:



- кретном входе.
- Настраиваемая задержка включения, определяющая промежуток времени между появлением сигнала на дискретном входе и началом формирования импульсов на выходе.
- Измерение действующего значения выходного тока в режимах широтно-импульсной модуляции и формирования последовательности импульсов.
- Циклический контроль значений задающих воздействий, поступающих от центрального процессора.
- Системные функции:
 - Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
 - Поддержка данных идентификации и обслуживания
 - Поддержка изохронного режима.

Назначение

Модуль TM Pulse 2x24V находит применение для решения множества задач автоматизации:

- В режиме задержки включения/ отключения могут обеспечиваться прецизионно настраиваемые исключительно короткие времена реакции выходов на поступление входного сигнала или программную установку бита разрешения из программы центрального процессора.
- В режиме вывода импульсных сигналов может осуществляться прецизионное воздействие на исполнительные устройства, задаваемые с микросекундной точностью.
- Режим широтно-импульсной модуляции может быть использован для пропорционального управления клапанами без использования промежуточных усилителей. Встроенная функция сглаживания задающих воздействий позволяет отслеживать имеющиеся отклонения и обеспечивать точное управление требуемым положением клапана.
- Для управления двигателем постоянного тока модуль позволяет использовать задающие воздействия в диапазоне от -100 до +100 % и осуществлять реверсивное управление двигателем с использованием различных уровней напряжения.
- Формирование точно заданного количества импульсов.
- Увеличение нагрузочной способности до 4 А за счет параллельного включения каналов.


Широкий набор поддерживаемых функций позволяет использовать модуль TM Pulse 2x24V:

- В системах управления упаковочными машинами.
- В пищевой промышленности.
- В системах логистики.
- В системах управления прессами.
- В автомобильной промышленности.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ЕТ 200SP шириной 20 мм.
- Установка на базовый блок BU20 типа B1 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия питания модуля, датчиков и нагрузки, наличия ошибок в работе модуля, состояний дискретных входов и выходов.
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.
 - Матричный 2D код (заказной и серийный номер).

- Схема подключения внешних цепей.
- Цветовая маркировка коммуникационного модуля.
- Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения
- Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
 - Этикетка для маркировки модуля.
 - Идентификационная табличка для маркировки модуля.
 - Элементы заземления экрана соединительного кабеля.



Технологические модули

Модуль формирования импульсов TM Pulse 2

Подключение внешних цепей

Назначение	Контакт/ сигнал		Вид		Контакт/ сигнал	Назначение
24 VDC для питания датчиков	24VDC	1	en anno anno	2	24VDC	24 VDC для питания датчиков
Дискретный вход канала 0	DI0.0	3	400 D	4	DI1.0	Дискретный вход канала 1
"Земля" для канала DI0.0	М	5	400	6	М	"Земля" для канала DI1.0
"Земля" для каналов DQ0.A и DQ0.B	M	7	100	8	М	"Земля" для каналов DQ1.A и DQ1.B
Дискретный выход А канала DQ0	DQ0.A	9	400 D	10	DQ1.A	Дискретный выход А канала 1
Дискретный выход В канала DQ0	DQ0.B	11	100	12	DQ1.B	Дискретный выход В канала 1
Внешнее питание =24 В входных и выходных каналов	L+	13		14	М	"Земля" для внешнего питания =24 В
Внешнее питание =24 В входных и выходных ка- налов. Контакты 13 и 15 имеют внутреннее со- единение	L+	15	00	16	M	"Земля" для внешнего питания =24 В. Контакты 14 и 16 имеют внутреннее соединение

Функции

- Выбор одного из шести допустимых режимов работы для каждого канала.
- Независимое управление каждым выходным каналом из программы пользователя.
- Формирование выходных сигналов с минимальной длительностью:
 - 1.5 мкс и током нагрузки 100 мА на канал с опцией скоростных выходов;
 - 10 мкс и током нагрузки 2 А на канал (4 А на два параллельно включенных канала) без опции скоростных выходов.
- Счет импульсов в формируемой последовательности выходных сигналов.
- Измерение выходного тока в режимах широтно-импульсной модуляции и формирования последовательности импульсов.
- Управление током выхода в режиме широтно-импульсной модуляции.
- Настраиваемая реакция на остановку центрального процессора.
- Возможность использования для управления работой модуля функций управления перемещением контроллера S7-1500.

Технические данные

Технологический модуль	6ES7 138-6DB00-0BA0 SIMATIC TM Pulse 2x24V	Технологический модуль	6ES7 138-6DB00-0BA0 SIMATIC TM Pulse 2x24V	
Общие технические данные		Адресное пространство		
Версия встроенного программного	V1.0	Адресное пространство:		
обеспечения		• ввода	16 байт: по 8 байт на канал	
Установка на базовый блок типа	BU20 типа B1	• вывода	24 байта: по 12 байт на канал	
Цветовой код	CC40	Дискретные входы		
Поддержка функций обновления	Есть	Количество входов	2: по 1 на канал	
встроенного программного обеспе-		Конфигурирование входов:	Есть	
чения		• вход разрешения работы выхода	Есть	
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0	• свободно используемый вход	Есть	
и обслуживания (I&M)	F.	Входная характеристика по ІЕС	Типа 3	
Поддержка изохронного режима	Есть	61131		
Инструментальные средства проек-		Входное напряжение:		
тирования:	От V13 SP1	• номинальное значение	=24 B	
STEP 7 TIA Portal		• сигнала низкого уровня	-30 +5 B	
• STEP 7	Oт V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	• сигнала высокого уровня	+11 +30 B	
GSDML файл для PROFINET IO	V2.31	• допустимые граничные значения		
• GSD файл для PROFIBUS DP	Ревизии 5	входного напряжения:		
Цепь питания		- нижняя граница	-30 B	
Напряжение питания U _{L+} :	04.0	- верхняя граница	+30 B	
• номинальное значение	=24 B	Входной ток сигнала высокого уров-	2.5 мА	
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B	ня, типовое значение		
• защита от неправильной поляр-	Есть	Задержка распространения входного	Настраивается: нет/ 0.05/ 0.1/ 0.4/	
ности напряжения	_	сигнала	0.8/ 1.6/ 3.2/ 12.8/ 20 мс	
Защита от коротких замыканий	Есть	Минимальное время переключения:	При задержке распространения	
Потребляемый ток, не более	70 мА, без нагрузки		"Нет"	
Потери мощности, типовое значение	1.7 Вт	• от низкого уровня к высокому	4 мкс	
Встроенный блок питания датчиков	2	• от высокого уровня к низкому	4 мкс	
Количество выходов Выходное напряжение, не менее	Z U ₁₊ - 0.8 B	Длина кабеля, не более:	4000	
Защита от коротких замыканий	О _{С+} - 0.0 В Есть	• экранированного	1000 м	
Защита от коротких замыкании Выходной ток, не более	300 MA	• обычного	600 м	
DBIXOAHON TOK, HC OOTICE	OUO IVIA			

Технологические модули

Модуль формирования импульсов TM Pulse 2

Технологический модуль	6ES7 138-6DB00-0BA0 SIMATIC TM Pulse 2x24V	Технологический модуль	6ES7 138-6DB00-0BA0 SIMATIC TM Pulse 2x24V
Дискретные выходы	CHANTITO THIT GIOC ZAZTV	Частота переключения выхода, не	Simplified Tim Falloo ZAZ TV
Количество выходов Тип выходов	2: по 1 на канал С ключами для коммутации Р и М шин питания нагрузки на канал	более: • при активной нагрузке: - для стандартных выходов	10 кГц
Защита от коротких замыканий: • типовой порог срабатывания:	Есть, электронная/ тепловая 6.8 A	 для скоростных выходов при индуктивной нагрузке: 	100 кГц
- для стандартных выходов - для скоростных выходов Ограничение коммутационных пере-	2.0 A - 0.8 B	- для стандартных выходов - для скоростных выходов	10 κΓц 100 κΓц 10 Γц
напряжений до уровня Подключение дискретного входа в	Возможно	 при ламповой нагрузке Суммарный выходной ток: одного выхода, не более 	2 A
качестве нагрузки Допустимое отклонение длительно-		 группы выходов, не более модуля, не более 	4 A 4 A
сти импульса от заданного значения: • для стандартных выходов	±9 мкс	Длина кабеля, не более: экранированного	1000 м
• для скоростных выходов Минимальная длительность импуль-	±0.5 мкс	 обычного Изохронный режим 	600 м
са:для стандартных выходовдля скоростных выходов	10 мкс 1.5 мкс	Полная синхронизация приложения Время цикла шины, не менее:	Есть
Конфигурирование выходов: • свободно используемые выходы	Есть	в конфигурации с 1 каналом в конфигурации с 2 каналами "Пробост" типород в принатия "Пробост" в принатия	250 MKC 375 MKC
 выходы широтно-импульсной мо- дуляции: 	Есть	"Дребезг", типовое значение Состояния, прерывания, диагностика Настраиваемая реакция на останов-	1 мкс
- количество выходов - период включения	2: по 1 на канал 0 100 %	ку центрального процессора Диагностические прерывания	Есть
- разрешение для продолжи- тельности включения	0.0036 %, не менее 20 нс	Диагностические сообщения: • мониторинга напряжения питания	Есть
 подключение клапана пропорцио- нального действия смешение: 	Есть	 мониторинга коротких замыканий Диагностические светодиоды инди- 	Есть
 - настройка частоты - настройка амплитуды 	Есть	кации: • наличия напряжения питания мо-	Зеленый светодиод PWR
измерение силы токауправление силой тока	Есть Есть	дуля • диагностики модуля • состояний каналов	Зеленый/ красный светодиод DIAG Зеленый светодиод на каждый ка-
• подключение двигателя постоянного тока	Есть	Гальваническое разделение цепей	нал
задержка включениязадержка отключения	Есть Есть	Гальваническое разделение между входными каналами и внутренней	Есть
 частотный выход формирование последовательности импульсов 	Есть	шиной Гальваническое разделение между выходными каналами и внутренней	Есть
• формирование одиночного импульса	Есть	шиной Гальваническое разделение между	Нет
Коммутационная способность выхода, не более: • при активной нагрузке	2 A	каналами Допустимая разность потенциалов Допустимая разность потенциалов	=75 B/ ~60 B
 при ламповой нагрузке: для стандартных выходов 	10 Вт	между различными цепями Изоляция	
- для скоростных выходов Сопротивление нагрузки:	1 Вт	Испытательное напряжение изоля- ции	=707 В (типовой тест)
для стандартных выходовдля скоростных выходов	12 Ом 12 кОм 240 Ом 12 кОм	Работа в системах распределенного в Установка в станцию ET 200SP, ра- ботающую под управлением:	вода-вывода
Выходное напряжение сигнала: высокого уровня, не менее низкого уровня, не более	=23.2 B =1 B	 SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 	Есть Есть
 низкого уровня, не оолее Номинальный ток одного выхода для сигнала высокого уровня: 	, ,	SIMATIC S7-1200SIMATIC S7-1500	Есть Есть
для стандартных выходовдля скоростных выходов	2 A 0.1 A	• стандартного ведущего устройст- ва PROFIBUS DP	Есть
Время переключения при активной нагрузке:		стандартного контроллера ввода- вывода PROFINET IO Габариты и масса	Есть
от низкого уровня к высокому:	4.5 9 мкс 0 0.8 мкс	Габариты и масса Габариты (Шх Вх Г) в мм Масса, приблизительно	20х 73х 58 50 г
 для скоростных выходов от высокого уровня к низкому: 	V U.U WING	Условия эксплуатации, транспортиров	ки и хранения
- для стандартных выходов - для скоростных выходов	4.5 9 мкс 0 0.8 мкс	Допустимые условия эксплуатации, транспортировки и хранения	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога
Параллельное включение двух вы- ходов	Есть, для увеличения нагрузочной способности		

Технологические модули

Модуль формирования импульсов TM Pulse 2

Описание	Заказной номер
Технологический модуль SIMATIC TM Pulse 2x24V 2-канальный модуль вывода импульсных сигналов с поддержкой широтно-импульсной модуляции; ток нагрузки на один канал до 2 А; установка на базовый блок типа В1; диагностика; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	6ES7 138-6DB00-0BB1
Базовый блок типа В1 исполнения SIMATIC базовый блок BU20-P12+A0+4B для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 12 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, без контактов подключения к вспомогательной шине AUX, ширина 20 мм, высота 117 мм; со сквозным участком шины питания потенциальной группы с током нагрузки до 10 A	6ES7 193-6BP20-0BB1
Маркировочные этикетки светло серого цвета ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист ■ один рулон с 500 этикетками	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0

Описание	Заказной номер
	Заказной номер
Идентификационные этикетки	
для маркировки интерфейсных модулей, сетевых	6ES7 194-6LF30-0AW0
адаптеров, базовых блоков и электронных моду-	
лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	
Защитная крышка базового блока	
для защиты свободных разъемов базовых бло-	6ES7 133-6CV20-1AM0
ках, упаковка из 5 штук, шириной 20 мм	
Элементы подключения экранов	
соединительных кабелей; 5 поддерживающих	6ES7 133-6SC00-1AM0
элементов и 5 терминалов для подключения эк-	
ранов	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Технологические модули

Модуль взвешивания SIWAREX WP321

Обзор

Модуль SIWAREX WP321 позволяет решать относительно простые задачи взвешивания статических объектов или измерения усилий на базе станции ET 200SP. Такие системы взвешивания достаточно просто интегрируются в современные комплексные системы автоматизации, обеспечивают поддержку единых способов организации промышленной связи, оперативного управления и мониторинга, а также диагностики, поддерживаемых программным обеспечением TIA Portal, STEP 7 и WinCC flexible.



Особенности

- Конструктивное исполнение в виде модуля станции ЕТ 200SP, использование коммуникационных возможностей станиии.
- Настройка параметров с панели оператора, из программы STEP 7 или с компьютера с программным обеспечением SIWATOOL 7.
- Проектирование в среде TIA Portal или традиционного программного обеспечения STEP 7.
- Точное измерение веса и усилий с разбиением текущих диапазонов на ± 2000000 ступеней и погрешностью 0.05 %.
- Выполнение измерений с частотой 100 Гц.

- Мониторинг граничных значений веса.
- Гибкая адаптация к различным условиям эксплуатации.
- Простая настройка измерительных шкал с помощью программного обеспечения SIWATOOL 7.
- Автоматическая тарировка без использования эталонных грузов.
- Замена модуля без повторной настройки параметров.
- Наличие одобрения АТЕХ на использование в Ех зоне 2.
- Опциональная возможность подключения весовых ячеек, расположенных в Ех зоне 1.
- Широкий набор диагностических функций.

Назначение

Модуль SIWAREX WP321 позволяет получать оптимальные решения для автоматизации процессов взвешивания и измерения усилий. Он способен работать с весовыми ячейками, датчиками усилий, датчиками вращающего момента и другими датчиками, оснащенными чувствительными элементами в виде тензодатчиков.

Типовыми областями применения модулей SIWAREX WP321 являются:

• Весовые машины.

- Контроль уровня в силосах и бункерах.
- Измерение крановых нагрузок и нагрузок в натяжении кабелей.
- Измерение нагрузок в грузовых лифтах и на прокатных станах.
- Простые повторяющиеся процессы взвешивания.
- Измерение веса или усилий в Ех зонах 2.
- Измерение усилий, автоматизация дозаторов, весоизмерительных платформ, крановых весов и т.д.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ЕТ 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовый блок типа А0 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия питания модуля и датчика, наличия ошибок в работе модуля, режимов суммирующего или вычитающего счета, состояний дискретных входов и выходов.
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.

- Матричный 2D код (заказной и серийный номер).
- Схема подключения внешних цепей.
- Цветовая маркировка коммуникационного модуля.
- Версия аппаратуры и встроенного программного обеспе-
- Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
 - Этикетка для маркировки модуля.
 - Идентификационная табличка для маркировки модуля.
 - Элементы заземления экрана соединительного кабеля

Подключение внешних цепей

Контакт	Назначение	Контакт	Назначение
1	Измерительный сигнал +	7	•
2	Измерительный сигнал -	8	
3	Датчик +	9	EIA 485 T+
4	Датчик -	10	EIA 485 T-
5	Питание весовой ячейки Ехс +	11	EIA 485 Data+
6	Питание весовой ячейки Ехс -	12	EIA 485 Data-

Технологические модули

Модуль взвешивания SIWAREX WP321

Контакт	Назначение	Контакт	Назначение
13	EIA 485 Data+	16	-
14	EIA 485 Data-	L+	P24 (1L+)
15		M	M24 (1M)

При подключении модуля к компьютеру с программным обеспечением SIWATOOL или к дисплею Siebert необходима установка перемычек между контактами EIA 485 T+ и EIA Data+, а также между контактами EIA T- и EIA Data-

Функции

Основной задачей модуля SIWAREX WP321 является определение текущих значений веса или усилий по сигналам подключенных датчиков. Интеграция в среду SIMATIC позволяет обрабатывать получаемые значения в центральных процессорах SIMATIC S7 с использованием всех доступных языков программирования. Если свободно выбираемые и контролируемые модулем значения выходят за заданные пределы, то он отправляет соответствующие сообщения в контроллер. Разнообразная статусная и диагностическая информация может быть считана в контроллер и обработана в его программе.

Калибровка модуля выполняется на заводе-изготовителе. Это позволяет выполнять не только автоматическую калибровку весов без использования эталонных грузов, но и замену модулей без их повторной калибровки.

Настройка параметров модуля выполняется через встроенный интерфейс RS 485 с помощью программного обеспечения SIWATOOL. Для подключения модуля к компьютеру необходим конвертор USB/ RS 485.

Простая интеграция в среду SIMATIC позволяет обходиться без использования сложных и дорогостоящих коммуникационных интерфейсов и драйверов, адаптировать весы к требованиям решаемых задач с помощью инструментальных средств TIA Portal, SIMATIC Manager и WinCC flexible.

С использованием интерфейса SIWAREX IS Ex модуль WP321 может выполнять измерение веса в Ex зонах.

Для упрощения разработки приложений на базе модуля WP321 может быть использован свободно распространяемый пример готового проекта. Проект демонстрирует интеграцию модуля WP321 в аппаратную конфигурацию станции ЕТ 200SPp и содержит функциональный блок управления обменом данными с центральным процессором. Проект также содержит готовый блок данных со всеми параметрами весов. Дополнительно в этот пример включен готовый проект для сенсорной панели оператора, решающий задачи оперативного управления и мониторинга весов.

Программное обеспечение SIWATOOL содержит набор инструментальных средств, позволяющих выполнять калибровку модуля на месте его установки, устанавливать или сбрасывать параметры настройки, выполнять диагностику модуля при появлении ошибок в его работе. Более того, этот инструментарий позволяет создавать резервные копии параметров масштабирования и загружать эти параметры в новые модули для обеспечения их работы без выполнения предварительных операций калибровки. С его помощью можно загружать файлы конфигурации, созданные в автономном режиме, или производить считывание буфера диагностических сообщений. При этом программное обеспечение SIWATOOL не требует от пользователя специальных знаний в области систем автоматизации SIMATIC. Подключение компьютера с программным обеспечением SIWATOOL к модулю WP321 выполняется через встроенный интерфейс RS 485 с использованием конвертора USB/ RS 485.

Технические данные

Модуль	7MH4 138-6AA00-0BA0 SIWAREX WP321	Модуль	7MH4 138-6AA00-0BA0 SIWAREX WP321
Цепи питания		Частота измерений	100 Гц
Внешнее напряжение питания:		Разрешение для входного сигнала	±2000000
• номинальное значение	=24 B	Диапазон измерений	±4 мB/B
• допустимые отклонения:		Диапазон изменений синфазных сиг-	0.25 4.75 B
- в статических режимах	=19.2 28.8 B	налов	
- в динамических режимах	=18.5 30.2 B	Напряжение питания весовых ячеек	=4.85 B ± 2 %
Допустимые перенапряжения в цепи	=35 В в течение 500 мс с временем	Защита от коротких замыканий и пе-	Есть
питания	восстановления 50 с	ренапряжений	
Потребляемый ток:		Схемы подключения весовых ячеек	6-проводные
 от блока питания =24 В, не более 	100 мА	Мониторинг напряжения питания ве-	≤4 B
• от внутренней шины контроллера,	20 мА	совых ячеек	
типовое значение		Минимальное входное сопротивле-	
Потери мощности, типовое значение	2 Вт	HNE:	10.0
Интерфейс подключения весовых ячее		• без Ex интерфейса SIWAREX IS	40 Om
Относительная точность измерения	0.05 %	• с Ex интерфейсом SIWAREX IS	50 OM
по DIN 1319-1 для полной шкалы при		Минимальное выходное сопротивле-	4100 Ом
+20°C ± 10K, не более		ние весовых ячеек	F
Точность измерений по OIML R76:		Температурный коэффициент во	±5 ppm/K
 класс 	III или IV	всем измерительном диапазоне, не	
• разрешение (d = e)	3000d	более	±1 мB/K
• процент ошибки рі	0.4	Температурный коэффициент нуле- вой точки, не более	± I MD/N
• приращение напряжения	0.5 мВ/е	не облее Нелинейность, не более	0.002 %
Точность измерений в момент по-	0.1 %	Фильтрация измеренных значений	0.002 % Низкочастотная
ставки, типовое значение		— Фильтрация измеренных значении	KBHIDIDEPORCHII
Частота выборки	50/ 60 Γμ		

Концентрация агрессивных примесей, не более

Станции ET 200SP

Технологические модули

Модуль взвешивания SIWAREX WP321

		ШОДУЛЬ	
Модуль	7MH4 138-6AA00-0BA0 SIWAREX WP321	Модуль	7MH4 138-6AA00-0BA0 SIWAREX WP321
Испытательное напряжение изоля-	~500 B	Атмосферное давление:	По IEC 60068-2-13
ции	00 5	• во время работы	1080 795 гПа (-1000 2000 м
Подавление помех на частотах 50/ 60 Гц. не менее	80 дБ		над уровнем моря) 1080 660 гПа (-1000 3500 м
т ц, не менее Входное сопротивление, типовое		 во время хранения и транспорти- ровки 	над уровнем моря)
значение:		Электромагнитная совместимость	пад уровном морлу
• сигнальный кабель	4 МОм	Излучение радиопомех по EN 61000-	Класс А для промышленных сред
• кабель датчика	2 МОм	6-4 и IEC/CISPR 16-2-3: 2008	30 230 МГц, 40 дБ (мкВ/м) Q
Встроенный интерфейс RS 485			230 1000 МГц, 47 дБ (мкВ/м) Q
Стандарт	EIA-485	Излучение радиопомех кабелем пи- тания =24 В по EN 61000-6-4.	Класс А для промышленных сред
Скорость обмена данными, не более Биты данных	115.2 Кбит/с 7 или 8	Тания –24 В 110 EN 61000-6-4, IEC/CISPR 16-2-1: 2010 и EN 55016-2-	0.15 0.5 МГц, 79 дБ (мкВ/м) Q 0.15 0.5 МГц, 66 дБ (мкВ/м) М
Контроль	Четности/ нечетности/ нет	1: 2009	0.5 30 МГц, 73 дБ (мкВ/м) Q
Стоповые биты	1 или 2		0.5 30 МГц, 60 дБ (мкВ/м) М
Терминальные резисторы (могут	390 Ом/ 220 Ом/ 390 Ом	Стойкость к воздействию помех:	По EN 61000-6-2 (промышленная
быть активированы)	500 B		среда)
Испытательное напряжение изоля- ции	~500 B	 воздействие коротких импульсов на кабели питания по EN 45501 и 	1 кВ, 1 минута
ции Поддерживаемые протоколы	ASCII для подключения дисплея	OILM R 76	
поддорживаемые претексив.	Siebert или MODBUS RTU	воздействие коротких импульсов	2 кВ
Длина кабеля, не более	1000 м при скорости до 115.2 Кбит/с	на кабели данных и сигнальные	5/ 50 нс/ 5 кГц
	(например, 2-жильный экраниро-	кабели по EN 61000-4-4, NAMUR	
Volument	ванный кабель 6XV1 830-0EH10)	NE21 и EN 61326	CD
Конструкция Степень защиты по DIN 60529/ IEC	IP 20	 электростатический разряд по EN 61000-4-2, NAMUR NE21 и EN 	6 кВ, контактный разряд До 10 разрядов положительной/ от-
60529	=0	61326	рицательной полярности
Габариты (Ш x В x Г) в мм	15x 73x 58		Повторение с периодом не менее 1
Macca	31 г		C
Условия эксплуатации, транспортиров Вибрационные воздействия во время	ки и хранения IEC 61131-2, IEC 60068-2-6 тест Fc	электростатический разряд через постатичный проможется по EN	8 кВ
работы	5 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм	воздушный промежуток по EN 61000-4-2, NAMUR NE21 и EN	
p	8.4 150 Гц с ускорением 9.8 м/с ²	61326	
	1 октава в минуту	Устойчивость к воздействию наносе-	По EN 61000-4-5, IEC 61131-2, NA-
Ударные воздействия во время рабо-	150 м/с ² в течение 11 мс, 3 удара во	кундных импульсов большой энергии:	MUR NE21 и EN 61326
ТЫ	встречных направлениях по каждой оси	• на кабели питания	1 кВ для симметричных импульсов
Вибрационные воздействия во время	IEC 60068-2-6 тест Fc		2 кВ для ассиметричных импульсов 1.2/ 50 мкс (8/ 20 мкс)
транспортировки	 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм 		Внутреннее сопротивление генера-
	8.4 500 Гц с ускорением 9.8 м/с ²		тора 2 Ом
	10 циклов по каждой оси	• на кабели данных и сигнальные	2 кВ для ассиметричных импульсов
Ударные воздействия во время	1 октава в минуту 250 м/с ² в течение 6 мс, 1000 уда-	кабели	1.2/ 50 MKC (8/ 20 MKC)
транспортировки	ров во встречных направлениях по	Устойчивость к воздействию радио-	Длина кабеля более 30 м По IEC 61000-4-3, NAMUR NE21,
· panonop mpoblen	каждой оси	частотного электромагнитного поля:	OIML R 76, EN 45501*3: 80 2000
Диапазон рабочих температур:			МГц: 20 В/м
• горизонтальная установка	-25 +60 °C	• диапазоны сотовой телефонии	900 [°] МГц ± 5 МГц
• вертикальная установка	-25 +50 °C		1.89 ГГц ± 10 МГц
• в режиме калибровки	-10 +40 °C	Votoši upooti, ir poetešietavie volitini	20 B/M
Диапазон температур хранения и транспортировки	-40 +85 °C	Устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наводимых радиочастивных помех, наводимых радиочастивных радиоч	По IEC 61000-4-6, NAMUR NE21, OIML R 76, EN 61326
Относительная влажность	5 95 %, без появления конденса-	тотными полями	10 кГц 80 МГц: 10 В
	The state of the s		

 SO^2 : 0.5 мг/м 3 ; H_2S : 0.1 мг/м 3 , относительная влажность до 60 %, без появления конденсата

80 % амплитудная модуляция с

частотой 1 кГц

Технологические модули

Модуль взвешивания SIWAREX WP321

Данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
SIWAREX WP321 модуль для построения систем взвешивания не- подвижных грузов и измерения усилий на базе ET 200SP	7MH4 138-6AA00-0BA0	SIWAREX JB соединительная коробка для параллельного под- ключения до 4 весовых ячеек по 4- или 6- проводным схемам и установки соединений меж-	
Базовый блок типа А0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, • без контактов для подключения к шине AUX, высота 117 мм		ду несколькими соединительными коробками, степень защиты IP66 алюминиевый корпус стальной корпус стальной корпус, размещение в Ex зонах II 2 G Ex ia/ib IIC T6 GB II 3 G Ex na IIC T6 GC II 1 D Ex ia IIIC T85 CEL da II 1 D Ex TB + ib IIIC T85 CEL da	7MH4 710-1BA 7MH4 710-1EA 7MH4 710-1EA01
BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ-ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук	6ES7 193-6BP00-0DA0 6ES7 193-6BP00-2DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0 6ES7 193-6BP00-2BA0	SIWAREX IS Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ CS/ FTA/ FTC/ MS, расположенному в Ex-зоне 2 или безо- пасной зоне. Без одобрений UL и FM, с одобре- нием ATEX. Может использоваться в Европей- ском Союзе. Ток короткого замыкания ц цепи по- стоянного тока не более ■ 199 мА ■ 137 мА	7MH4 710-5BA 7MH4 710-5CA
10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука	6ES7 193-6BP20-0DA0	Конвертор RS485/USB с чипом FTDI Внешний цифровой дисплей Рекомендуемый тип: S102. Подключение к модулю SIWAREX MS через интерфейс TTY. Производитель: Sich of led untriceled the silk Combile.	http://www.cti- shop.com/RS485- Konverter/USB-Nano- 485
 10 штук BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук 	6ES7 193-6BP20-2DA0 6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0	Siebert Industrieelektronik GmbH P.O. Box 1180 D-66565 Eppelborn Тел.: +49 6806/980-0 Факс: +49 6806/980-999 Интернет: www.siebert-group.com	
Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения экранов	6ES7 133-6SC00-1AM0		
Пакет конфигурирования модуля WP321 инструментальные средства конфигурирования модуля SIWAREX WP231 в среде TIA Portal и STEP 7; пример готового к использованию проекта; руководство в формате .pdf (без русского языка)	7MH4 138-1AK01		

7MH4 702-8AF

7MH4 702-8AG

• Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY: для подключения соединительных коробок ЈВ и коробок расширения ЕВ к Ех-интерфейсу (Ex-I), голубая полихлорвиниловая оболочка, внешний диаметр 10.8 мм, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C

• Li2Y 1 x 2 x 0.75ST + 2 x (2 x 0.34ST) – СҮ: для подключения модулей SIWAREX U/ M/ FTA/ FTC/ CS/ MS к соединительной коробке JB, коробке расширения ЕВ или Ех-интерфейсу (Ех-I), а также соединения двух коробок JB, внешний диаметр 10.8 мм, оранжевая оболочка, использование в стационарных условиях, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C

Общие сведения

Обзор



Коммуникационные модули для станции/ контроллера ЕТ 200SP, позволяющие обслуживать системы распределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP, AS-Interface и IO-Link, а также выполнять обмен данными через последовательные интерфейсы RS232/ RS422/ RS485:

- Коммуникационный модуль CM PtP для обмена данными через последовательные интерфейсы RS 232, RS 422 или RS 485 со скоростью до 115.2 кбит/с. Обеспечивает поддержку протоколов ASCII, 3964(R), MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) и USS (ведущее устройство). Устанавливается на базовый блок BU15 типа A0.
- Коммуникационный модуль CM AS-i Master ST для подключения станции ET 200SP к сети AS-Interface V3.0 в режиме ведущего сетевого устройства. Обслужива-

- ние до 62 ведомых устройств AS-Interface. Устанавливается на базовый блок BU20 типа C1.
- Шлюзовой модуль F-CM AS-I Safety ST для организации обмена данными между сетями ASIsafe и PROFIsafe. Работает под управлением модуля СМ AS-i Master ST или другого ведущего устройства сети AS-Interface. Выполняет мониторинг до 31 ведомого устройства ASIsafe. Устанавливается на базовый блок BU20 типа C1.
- 4-канальный модуль CM 4x IO-Link, выполняющий функции ведущего устройства сети IO-Link V1.0/ V1.1. Обеспечивает поддержку последовательного обмена данными с ведомыми приборами IO-Link со скоростью до 230.4 кбит/с. Устанавливается на базовый блок BU15 типа A0.

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM PtP

Обзор



- Коммуникационный модуль СМ PtP для установки коммуникационных соединений через последовательные интерфейсы
- Встроенные интерфейсы:
 - RS232 с использованием вспомогательных сигналов.

- RS422 для дуплексных соединений.
- RS485 для полудуплексных многоточечных соединений.
- Скорость обмена данными от 300 до 115200 бит/с.
- Длина телеграмм до 2 Кбайт, емкость буфера приемопередатчика 4 Кбайт.
- Поддерживаемые протоколы:
 - Свободно программируемый порт (ASCII) с настраиваемым пользователем форматом сообщений.
 - 3964(R) для повышения надежности передачи.
 - Ведущее или ведомое устройство Modbus RTU.
 - USS (Universal Serial Interface) для управления работой приводов.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания I&M0.
- Реконфигурирование во время работы.
- Поддержка диагностических прерываний.

Назначение

- Установка коммуникационных соединений между станцией/ контроллером и внешними партнерами по связи.
- Широкий набор настраиваемых параметров для гибкой адаптации системы связи.
- В режиме ведущего устройства Modbus RTU: обслуживание до 32 ведомых устройств через сеть Modbus RTU.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ET 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовый блок типа A0 с автоматическим выполнением операции механического кодирования.
- Светодиоды индикации наличия ошибок в работе модуля, режимов приема и передачи данных, наличия напряжения питания.
- Маркировка на фронтальной части корпуса:
 - Идентификационная информация.
 - Матричный 2D код (заказной и серийный номер).

- Схема подключения внешних цепей.
- Цветовая маркировка коммуникационного модуля: серебристый квадрат.
- Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения.
- Полный заказной номер.
- Опциональные элементы:
 - Этикетка для маркировки модуля.
 - Идентификационная табличка для маркировки модуля.

Технические данные

Коммуникационный модуль	6ES7 137-6AA00-0BA0 SIMATIC CM PtP	Коммуникационный модуль	6ES7 137-6AA00-0BA0 SIMATIC CM PtP
Общие технические данные		Адресное пространство	
Установка на базовый блок типа	ВU15 типа А0	Адресное пространство в области	8 байт
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M 0	_ввода	
и обслуживания (I&M)		Интерфейсы	
Инструментальные средства проек-		Последовательные интерфейсы:	
тирования:		• RS 232	Есть
STEP 7 TIA Portal	От V12	• RS 422	Есть
STEP 7	От V5.5 SP2 c GSD/GSDML файлом	• RS 485	Есть
 GSDML файл для PROFINET IO 	V2.3	Интерфейс RS 232:	
 GSD файл для PROFIBUS DP 	Ревизии 5	• скорость обмена данными, не бо-	115.2 Кбит/с
Реконфигурирование во время ра-	Есть	лее	
боты		• длина кабеля, не более	15 м
Поддержка изохронного режима	Нет	• вспомогательные сигналы	RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD
Цепь питания		Интерфейс RS 422:	
Напряжение питания:		• скорость обмена данными, не бо-	115.2 Кбит/с
• номинальное значение	=24 B	лее	
 допустимый диапазон отклонений 	=19.2 28.8 B	• длина кабеля, не более	1200 м
• защита от неправильной поляр-	Есть	Интерфейс RS 485:	
ности напряжения		• скорость обмена данными, не бо-	115.2 Кбит/с
Номинальный потребляемый ток	29 мА	лее	
Потери мощности, типовое значение	0.7 Вт	• лпина кабеля не более	1200 м

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM PtP

Коммуникационный модуль	6ES7 137-6AA00-0BA0 SIMATIC CM PtP	Коммуникационный модуль	6ES7 137-6AA00-0BA0 SIMATIC CM PtP
• 4-проводные дуплексные соеди-	Есть	• аппаратные	Нет
нения		Мониторинг обрыва внешней цепи	Есть
• 4-проводные многоточечные со-	Есть	Диагностические светодиоды инди-	
единения		кации:	
Протоколы		• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR
Свободно программируемый порт		• диагностики модуля	Зеленый/ красный светодиод DIAG
(ASCII):	0.165 - *	• процессов приема данных	Зеленый светодиод RxD
• длина телеграммы, не более	2 Кбайт	• процессов передачи данных	Зеленый светодиод TxD
• количество бит на символ	7 или 8	Гальваническое разделение цепей	_
• количество стоповых битов	1 или 2	Гальваническое разделение между	Есть
• контроль	Нет, по четности, по нечетности,	внутренней шиной и интерфейсом	-75 D/ CO D
3964 (R):	всегда 1, всегда 0, любой	Допустимая разность потенциалов	=75 B/ ~60 B
	2 Кбайт	между различными цепями	=707 B
• длина телеграммы, не более	2 коаит 7 или 8	Испытательное напряжение изоля- ции	-101 B
• количество бит на символ	7 или о 1 или 2	Распределенные системы	
• количество стоповых битов	· · · · · · · ·	Работа под управлением:	
• контроль	Нет, по четности, по нечетности, всегда 1, всегда 0, любой	 контроллеров S7-300 	Есть
Ведущее устройство Modbus RTU:	всегда т, всегда о, люоой	 контроллеров 67-300 контроллеров S7-400 	Есть
1.9	1 247 с расширением 1 65535	 контроллеров 37-400 контроллеров S7-1200 	Нет
• адресное пространство	32	 контроллеров 37-1200 контроллеров S7-1500 	Есть
 количество ведомых устройств Ведомое устройство Modbus RTU: 	JZ	• стандартных контроллеров	Есть
 адресное пространство 	1 247 с расширением 1 65535	PROFINET IO	LCIB
 адресное пространство Буфер сообщений: 	1 247 с расширением 1 03333	Габариты и масса	
 емкость буфера 	4 Кбайт	Габариты (Шх Вх Г) в мм	15x 73x 58
 емкость буфера количество сохраняемых сооб- 	255	Масса, приблизительно	30 r
 ■ количество сохраняемых сооо- шений 	200	Условия эксплуатации, транспортиров	
Состояния, прерывания, диагностика		Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
Прерывания:		транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
• диагностические	Есть		каталога

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Коммуникационный модуль SIMATIC CM PtP для установки PtP соединений через последовательные интерфейсы RS 232, RS 422 или RS 485; поддержка функций свободно программируемого порта, ведущего или ведомого устройства Modbus RTU, протоколов 3964 (R) и USS; до 115.2 Кбит/с; цветовой код CC00; установка на базовый блок типа A0; диагностика каналов; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	6ES7 137-6AA00-0BA0	10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм ВU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 1 штука 10 штук BU15-P16+A10+2B	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0
Базовый блок типа А0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, • без контактов для подключения к шине AUX,		темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штук Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук, ширина 15 мм	6ES7 193-6BP20-0BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0 6ES7 133-6CV15-1AM0
высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А - 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0	Маркировочные этикетки светло серого цвета ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист ■ один рулон с 500 этикетками	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0
10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 10 штука	6ES7 193-6BP00-2DA0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом Элементы подключения экранов	6ES7 194-6LF30-0AW0
• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2BA0	соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения экранов	6ES7 133-6SC00-1AM0

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM IO-Link ST

Обзор




4-канальный модуль ведущего устройства сети IO Link V1.0 и V1.1.

- Настройка параметров с помощью инструментария Port Configuration Tool (PCT) от V3.3 и выше.
- Поддерживаемые скорости обмена данными:
 - COM1 (4.8 Кбит/c);
 - COM2 (38.4 Кбит/c);

- СОМЗ (230.4 Кбит/с).
- Ограничения:
 - Длина кабеля не более 20 м.
- Не более 32 байт на ввод и вывод на один порт.
- Не более 144 байт на ввод и 128 байт на вывод на модуль.
- Поддерживаемые системные функции ET 200SP:
 - Замена без использования программатора и РСТ с автоматическим восстановлением параметров настройки приборов (только для приборов V1.1) и ведущего устройства за счет сохранения их значений в электронном кодирующем элементе.
 - Изменение параметров настройки во время работы.
 - Поддержка идентификационных данных I&M.
 - Обновление встроенного программного обеспечения.
 - Поддержка протокола PROFIenergy.
 - Присвоение отметок времени входным сигналам.

Назначение



- Коммуникационный модуль CM IO-Link позволяет выполнять обмен данными максимум с 4 приборами IO-Link, подключаемыми с помощью 3-жильных кабелей.
- Широкий набор настраиваемых параметров позволяет выполнять гибкую адаптацию контроллера к требованиям коммуникационных задач.
- Совместимость IO-Link со стандартными датчиками IEC 61131 типа 1. Возможность подключения стандартных датчиков к ведущему устройству IO-Link.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ET 200SP шириной 15 мм.
- Установка на базовые блоки типа A0 с автоматическим колированием
- Светодиодные индикаторы:
 - DIAG: индикатор оперативных состояний модуля (зеленый/ красный).
 - С1..С4: индикаторы состояний портов (зеленые) 1 ... 4.
 - Q1..Q4: индикаторы состояний каналов (зеленые) для портов 1 ... 4.
 - F1..F4: индикаторы наличия ошибок в работе портов (красные) 1 ... 4.
 - PWR: индикатор наличия напряжения питания (зеленый).

- Маркировка на фронтальной панели модуля:
 - Тип модуля и его функциональный класс.
 - Матричный код 2D (заказной и серийный номер).
 - Схема подключения внешних цепей.
 - Цветная кодировка коммуникационных модулей: серебристый квадрат.
 - Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения.
 - Полый заказной номер.
- Аксессуары:
 - Этикетка для маркировки внешних цепей.
- Идентификационная этикетка.
- Пластиковая рамка маркировки контактов с цветовым кодом СС04.

Технические данные

 Коммуникационный модуль
 6ES7 137-6BD00-0BA0 SIMATIC CM 4xIO-Link ST
 Коммуникационный модуль
 6ES7 137-6BD00-0BA0 SIMATIC CM 4xIO-Link ST

 Общие технические данные Версия встроенного программного обеспечения Установка на базовый блок типа Цветовой код
 V2.1
 Поддержка функций идентификации и обслуживания (I&M) Инструментальные средства проектирования:
 Есть, I&M0 ... I&M3


 Установка на базовый блок типа Цветовой код
 BU15 типа А0 ССО4
 тирования:
 От V13 SP1

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM IO-Link ST

Коммуникационный модуль	6ES7 137-6BD00-0BA0 SIMATIC CM 4xIO-Link ST	Коммуникационный модуль	6ES7 137-6BD00-0BA0 SIMATIC CM 4xIO-Link ST
STEP 7	От V5.5 SP4 c GSD/GSDML файлом	• ввода на модуль	144 байта
 GSDML файл для PROFINET IO 	V2.3	• вывода на порт	32 байта
 GSD файл для PROFIBUS DP 	Ревизии 5	• вывода на модуль	128 байт
Реконфигурирование во время ра-	Есть	Объем памяти для параметров на-	2 Кбайт на каждый порт
боты	2015	стройки	2 Roam na Rangsin nopi
Поддержка изохронного режима	Есть, только в PROFINET IO	Изохронный режим	
Цепь питания	,	Полная синхронизация приложения	Есть, только в сети PROFINET IO
Напряжение питания:		Постоянное время цикла шины	Есть
• номинальное значение	=24 B	Время цикла шины (TDP), не менее	250 мкс
• допустимый диапазон отклонений	=19.2 28.8 B;	"Дребезг", типовое значение	±36 мкс
110 300 1100 1000 1000	=20.5 28.8 В при использовании	Состояния, прерывания, диагностика	
	IO-Link	Диагностические прерывания	Есть, диагностика портов возможна
• защита от неправильной поляр-	Есть		только в режиме IO-Link
ности напряжения		Мониторинг:	·
Номинальный потребляемый ток	45 мА, без нагрузки	• напряжения питания	Есть
Потери мощности, типовое значение	1.0 Вт	 наличия ошибок в работе модуля 	Есть
Питание датчиков		Диагностические светодиоды инди-	
Количество выходов	4	кации:	
Номинальный ток выхода	200 мА	• наличия напряжения питания	Зеленый светодиод PWR
Длина кабеля		• состояний каналов	Один зеленый светодиод Qn на ка-
Длина обычного 3-проводного кабе-	20 м		нал в стандартном режиме работы и
ля, не более			один зеленый светодиод Cn на ка-
IO-Link			нал в режиме IO-Link
Количество портов:	4	• диагностики каналов	Один красный светодиод Fn на ка-
• одновременно находящихся в ак-	4		нал
тивном состоянии		• диагностики модуля	Зеленый/ красный светодиод DIAG
Поддержка протокола:	_	Гальваническое разделение цепей	
IO-Link V1.0	Есть	Гальваническое разделение:	
IO-Link V1.1	Есть	• между отдельными каналами	Нет
Режимы работы:		• между каналами и внутренней	Есть
IO-Link	Есть	шиной	
• ввод дискретных сигналов	Есть	Допустимая разность потенциалов	=75 B/ ~60 B
• вывод дискретных сигналов	Есть, до 100 мА	между различными цепями	
Подключение приборов IO-Link че-	Есть	Испытательное напряжение изоля-	=707 B
рез порт А		ции	
Скорость обмена данными	4.8 Кбит/c (COM1);	Габариты и масса	45 70 50
	38.4 Кбит/с (СОМ2);	Габариты (Шх Вх Г) в мм	15x 73x 58
	230.4 Кбит/с (СОМ3)	Масса, приблизительно	30 г
Время цикла, не менее	2 мс, зависит от объема данных	Условия эксплуатации, транспортиров	
05	пользователя	Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
Объем данных, не более:	00 C- × -	транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
• ввода на порт	32 байта		каталога

Схема подключения внешних цепей



Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM IO-Link ST

данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Коммуникационный модуль SIMATIC CM 4x IO-Link ST 4-канальный модуль ведущего устройства IO-Link V1.1; цветовой код CC00; установка на базовый блок типа A0; диагностика каналов; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	6ES7 137-6DD00-0BA0	Пластиковые цветные накладки	6ES7 193-6CP04-2MA0
Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		 для маркировки контактов 1А10A вспомога- тельной шины AUX базового блока BU15 с от- жимными контактами, цветовой код СС71, желто-зеленого цвета 	6ES7 193-6CP71-2AA0
внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, • без контактов для подключения к шине AUX,		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло- ках, упаковка из 5 штук, ширина 15 мм	6ES7 133-6CV15-1AM0
высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D - светлый базовый блок с начальным участ- ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А - 1 штука	6ES7 193-6BP00-0DA0	Маркировочные этикетки светло серого цвета 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист один рулон с 500 этикетками	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0
 10 штук BU15-P16+A0+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 1 штука 	6ES7 193-6BP00-2DA0 6ES7 193-6BP00-0BA0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
 10 штук 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм BU15-P16+A10+2D светлый базовый блок с начальным участком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А 	6ES7 193-6BP00-2BA0		
 1 штука 10 штук BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы 	6ES7 193-6BP20-0DA0 6ES7 193-6BP20-2DA0 6ES7 193-6BP20-0BA0		
1 штука10 штук	6ES7 193-6BP20-2BA0 6ES7 193-6BP20-2BA0		

Коммуникационные модули


Коммуникационный модуль CM AS-I Master ST

Обзор

- Коммуникационный модуль ведущего устройства AS-Interface V3.0 для станции ET 200SP.
- Подключение до 62 ведомых устройств AS-Interface.
- Использование 32 байт в области ввода-вывода интерфейсного модуля.
- Циклический обмен данными с дискретными ведомыми устройствами через область отображения процесса.
- Передача аналоговых значений в виде наборов данных.
- Поддержка данных идентификации и обслуживания I&M.
- Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
- Конфигурирование ведущего и ведомых устройств с помощью наборов данных через интерфейс команд.



Назначение



Модуль CM AS-і Master ST выполняет функции ведущего устройства AS-Interface V3.0. Он позволяет подключать до 62 ведомых устройств AS-Interface, обслуживающих до 992 каналов ввода-вывода.

Количество модулей CM AS-i Master ST в одной станции ET 200SP ограничивается только размером адресного пространства интерфейсного модуля.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ЕТ 200SP шириной 20 мм.
- Установка на базовые блоки типа С0 с автоматическим кодированием.
- Светодиодные индикаторы:
 - DIAG: индикатор оперативных состояний модуля (зеленый/ красный).
 - AS-і ОК: индикатор (зеленый) нормальной работы AS-Interface.
 - AS-і FAULT: индикатор (красный) наличия ошибок в работе AS-Interface.
 - РГ: индикатор (красный) наличия ошибок в работе пери-
 - СЕК: индикатор наличия ошибок в конфигурации (жел-
 - СМ: индикатор состояния коммуникационного модуля (зеленый).
 - AUP: индикатор возможности автоматического присвоения адресов (зеленый).

- SL Xy(A) и SL Xy(B): индикаторы адреса неисправного ведомого устройства.
- PWR: индикатор наличия напряжения питания (зеле-
- Маркировка на фронтальной панели модуля:
 - Тип модуля и его функциональный класс.
 - Матричный код 2D (заказной и серийный номер).
- Схема подключения внешних цепей.
- Цветная кодировка коммуникационных модулей: серебристый квадрат.
- Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения
- Полый заказной номер.
- Аксессуары:
 - Этикетка для маркировки внешних цепей.
 - Идентификационная этикетка.
 - Пластиковая рамка маркировки контактов с цветовым кодом СС00.

Назначение контактов базового блока

Контакт	Назначение	Описание
1	SET1	Контакты подключения опциональной кнопки "SET" для фиксации актуальной конфигурации сети AS-Interface
2	SET2	контакты подключения опциональной кнопки. SET для фиксации актуальной конфигурации сети AS-menace
3, 4, 5, 6	-	Не используются
1L, 2L	ASI+	Подключение кабеля AS-Interface. Имеют внутреннее соединение между собой
1N, 2N	ASI-	Подключение кабеля AS-Interface. Имеют внутреннее соединение между собой

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Master ST

Функции

Модуль CM AS-і Master ST обеспечивает поддержку всех функций сети AS-Interface V3.0.

Доступ к значениям входных и выходных сигналов дискретных ведомых устройств AS-Interface осуществляется через циклически обновляемую область отображения процесса. Доступ к значениям сигналов аналоговых ведомых устройств AS-Interface может осуществляться через циклически обновляемую область отображения процесса (в CM AS-i Master ST от V1.1) или передачей записей данных.

При необходимости запросы ведущего устройства могут формироваться с помощью интерфейса команд. Например, для записи/ считывания параметров или для записи/ считывания конфигурации.

Переключение режимов работы, автоматическое применение конфигурации и переадресация ведомых устройств могут выполняться с помощью панели управления модулем СМ AS-i Master ST в STEP 7.

Расширения для встроенного программного обеспечения от V1.1

В целях реализации концепции модульных машин, ведомые устройства AS-Interface могут активироваться или деактивироваться из программы контроллера (опция управления конфигурацией). Конфигурация ведомых устройств может изменяться во время работы, что позволяет использовать различные настройки машины во время ее функционирования. Без деактивации контроллера в AS-Interface могут быть добавлены дополнительные модули ввода-вывода.

Конфигурация существующей сети AS-Interface может быть считана в STEP 7 и адаптирована к конкретным требованиям. Все изменения могут быть сохранены в документации проекта. Аналоговые значения передаются через циклически обновляемую область отображения процесса. В зависимости от типа используемого интерфейсного модуля размер этой области можно расширять до 288 байт.

Диагностическая информация становится доступной через автоматические оповещения о неисправностях, через область отображения процесса, считывания записей данных в программу пользователя или в STEP 7 с отображением в виде матрицы. Дополнительно можно получить информацию о качестве связи в сети AS-Interface. Для исключения ошибок в

конфигурировании сети существует возможность обнаружения дублирующихся адресов.

Новые функции доступны в STEP 7 (TIA Portal) от V13 SP1 и в STEP 7 от V5.5 с HSP 2092 V3.0. Возможно построение конфигураций с контроллерами S7-300, S7-400, S7-1500, с системами управления SINUMERIK 840D, другими контроллерами.

Замечание по безопасности

Использование этого модуля требует применения соответствующих мер обеспечения безопасности (в том числе сегментации сети для обеспечения информационной безопасности). См. www.siemens.com/industrialsecurity

Конфигурирование

Для конфигурирования модуля CM AS-і Master ST необходимо следующее программное обеспечение:

- STEP 7 V5.5 SP3 HF4 или выше с HSP 2092 или HSP 2092 V3.0 (для модуля V1.1).
- STEP 7 (TIA Portal) от V12 или от V13 SP1 (для модуля V1.1) или выше.
- GSD файл для STEP 7 или инструментальных средств других производителей.

STEP 7 позволяет выполнять конфигурирование и диагностику модуля CM AS-і Master ST, а также любых подключенных к нему ведомых устройств.

Вы можете применить актуальную конфигурацию AS-Interface "нажатием" кнопки на панели управления, встроенной в TIA Portal или с помощью дополнительной кнопки расширения, подключаемой к модулю. Конфигурации, созданные с помощью GSD файла, можно применить только с помощью кнопки, подключенной к модулю.

В области ввода-вывода станции ET 200SP модуль CM AS-i Master ST занимает до 288 байт на ввод и до 288 байт на вывод. Назначение входов-выходов зависит от конфигурации, заданной в STEP 7.

В сочетании с центральными процессорами CPU 1510SP-1 PN, CPU 1512SP-1 PN и CPU 1515SP PC (с встроенным программным обеспечением от V1.8 и выше) предварительная обработка сигналов AS-Interface и настройка независимых станций в AS-Interface может выполняться непосредственно на уровне ET 200SP без центрального процессора более высокого уровня управления.

Особенности

Модуль CM AS-і Master ST позволяет производить простое и высокопроизводительное расширение систем сетями AS-Interface, конфигурируемыми в среде TIA Portal.

В одной станции ET 200SP с интерфейсным модулем IM 155-6 PN ST может использоваться до восьми модулей CM AS-і Master ST. Максимальная конфигурация зависит от типа используемого интерфейсного модуля.

Для выполнения пуско-наладочных работ может быть использовано программное обеспечение PRONETA, позволяю-

щее выполнять тестирование входов и выходов в сети AS-Interface, подключенной к станции ET 200SP с интерфейсом подключения к сети PROFINET.

См. www.siemens.com/proneta

Для диагностики во время работы может быть использован свободно распространяемый функциональный блок, позволяющий использовать для этой цели панель оператора SIMATIC HMI.

Cm. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/view/61892138

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Master ST

Технические данные

Коммуникационный модуль	3RK7 137-6SA00-0BC1 SIMATIC CM AS-i Master ST	Коммуникационный модуль	3RK7 137-6SA00-0BC1 SIMATIC CM AS-i Master ST
Общие технические данные		Количество ведомых устройств AS-	62
Установка на базовый блок типа	BU20 типа C0	Interface, не более	
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M0 I&M3	Время цикла AS-Interface:	
и обслуживания (I&M)		• с 31 ведомым устройством	0.005 c
Варианты проектирования	С помощью кнопки, подключаемой к	• с 62 ведомыми устройствами	0.01 c
	модулю через базовый блок; с по-	Доступ к дискретным входам-	Через область отображения процес-
	мощью STEP 7, GSD файла или ин-	выходам	са/ периферийные адреса или через
	терфейса команд		наборы данных
Инструментальные средства проек-		Доступ к аналоговым входам-	Через область отображения процес-
тирования:	0. 1/40.004	выходам	са или через наборы данных
STEP 7 TIA Portal	OT V13 SP1	Состояния, прерывания, диагностика	_
• STEP 7	От V5.5 SP3 с HSP2092 V3.0	Диагностические прерывания	Есть
Реконфигурирование во время ра-	Есть	Мониторинг:	_
боты		• напряжения питания	Есть
Поддержка изохронного режима	Нет	• коротких замыканий	Есть
Цепь питания	Harris AO Interferen	• наличия ошибок в работе модуля	Есть
Питание	Через AS-Interface и внутреннюю	Диагностические светодиоды инди-	Есть
	шину	кации	
Потребляемый ток, не более:	0.07 A	Гальваническое разделение цепей	_
• от AS-Interface	0.07 A 0.02 A	Гальваническое разделение между	Есть
• от внутренней шины	0.02 A 1.7 Bτ	различными цепями	500 B
Потери мощности, типовое значение AS-Interface	I./ BT	Испытательное напряжение изоля-	500 B
АS-Interface Профиль ведущего устройства AS-	М4 в	ции	
Interface	IVI4 B	Габариты и масса	20x 69.2x 53.6
Скорость обмена данными в сети	167000 бит/с	Габариты (Шх Вх Г) в мм	20X 09.2X 55.0
Количество входов AS-Interface, не	496	Масса, приблизительно	WALLA VEGULOUILAG
более	430	Условия эксплуатации, транспортирова Допустимые условия эксплуатации,	ки и хранения См. секцию "Общие технические
Количество выходов AS-Interface, не	496	допустимые условия эксплуатации, транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
более	400	транспортировки и хрансния	каталога
			ra i ai ioi a

Hamilio Him canada			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Коммуникационный модуль SIMATIC CM AS-i Master ST модуль ведущего устройства AS-Interface V3.0; установка на базовый блок типа C0; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	3RK7 137-6SA00-0BC1	Маркировочные этикетки светло серого цвета • 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист • один рулон с 500 этикетками	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AA0
Базовый блок типа C0 исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P6+A2+4D для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C;	6ES7 193-6BP20-0DC0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к шине AUX и с 6 контактами для подключения внешних цепей электронного модуля; до 5 А на контакт; рабочее напряжение шин P1/P2 и AUX		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук, ширина 20 мм	6ES7 133-6CV20-1AM0
до ~230 В			

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Safety ST

Обзор



Шлюзовой модуль для обмена данными между сетями PROFIsafe и ASIsafe без поддержки функций ведущего сетевого устройства.

- Работа под управлением модуля СМ AS-I Master ST для станции ET 200SP или другого ведущего устройства AS-Interface V3.0.
- Наличие сертификатов соответствия:
 - Уровню безопасности до SIL3 по стандартам IEC 62061/ IEC 61508.
- Уровню сложности до PLe по стандарту EN ISO 13849-1.
- Поддержка профиля PROFIsafe V2.4 в сетях PROFINET IO и PROFIBUS DP. Использование с контроллерами S7-300F, S7-400F, S7-1500F.
- Циклический обмен данными между ведомыми устройствами ASIsafe и областью отображения процесса.
- Обслуживание до 31 ASIsafe модуля ввода дискретных сигналов:
 - До 2 каналов ввода на один модуль.

- Одно- или двухканальные схемы подключения датчиков с обработкой сигналов по принципу 1001 или 1002.
- Настраиваемое время допустимого рассогласования сигналов в схемах с двухканальным подключением датчиков.
- Встроенное выполнение логической операции "И" в схемах с одноканальным подключением датчиков.
- Настраиваемое время распространения входных сигналов в диапазоне от 0 до 150 мс для каждого канала.
- Возможность активации пускового теста для каждого канала
- Возможность активации последовательности мониторинга для каждого канала.
- Обслуживание до 16 ASIsafe модулей вывода дискретных сигналов:
- Независимое управление группами выходов.
- Подключение к одной группе выходов одного или нескольких исполнительных устройств.
- Простое подтверждение ошибок через область отображения процесса.
- Простая замена модуля с автоматической передачей параметров безопасности в новый модуль из кодирующего элемента.
- Поддержка широкого набора диагностических функций.
- Установка на базовый блок BU20 типа C0 или C1.
- Питание через AS-Interface.
- Поддержка функций:
- идентификации и обслуживания;
- обновления встроенного программного обеспечения.

Назначение

Шлюзовой модуль F-CM AS-I Safety ST позволяет использовать станцию ET 200SP для построения распределенных систем обеспечения безопасности на основе сети AS-Interface с поддержкой профиля ASIsafe. На его основе могут создаваться системы противоаварийной защиты и обеспечения безопасности, отвечающие требованиям:

- уровня безопасности до SIL3 по стандартам IEC 62061/ IEC 61508,
- уровня сложности до PLe по стандарту EN ISO 13849-1.

Модуль F-CM AS-I Safety ST не способен выполнять функции ведущего сетевого устройства и должен использоваться в

сочетании с модулем CM AS-i Master ST или другим ведущим устройством AS-Interface V3.0.

Каждый модуль F-CM AS-I Safety ST использует для своей работы 16 байт ввода и 8 байт вывода в области отображения процесса.

В одной станции ET 200SP допускается использование нескольких модулей F-CM AS-I Safety ST. Количество модулей ограничивается:

- адресным пространством интерфейсного модуля;
- адресным пространством, занятым другими модулями.

Конструкция

- Компактный пластиковый корпус формата модулей ET 200SP шириной 20 мм желтого цвета.
- Установка на базовые блоки типа С0 или С1 с автоматическим кодированием.
- Восемь светодиодов индикации состояний и наличия ошибок в работе модуля.
- Маркировка на фронтальной панели модуля:
 - Тип модуля и его функциональный класс.
 - Матричный код 2D (заказной и серийный номер).
 - Схема подключения внешних цепей.
 - Цветная кодировка коммуникационных модулей: серебристый квадрат.
 - Версия аппаратуры и встроенного программного обеспечения

- Полый заказной номер.
- Аксессуары:
 - Этикетка для маркировки внешних цепей.
 - Идентификационная этикетка.

При совместном использовании модулей CM AS-i Master ST и CM AS-i Safety ST модуль CM AS-i Master ST устанавливается на светлый базовый блок BU20 типа C0, а модуль CM AS-i Safety ST на следующий за ним темный базовый блок BU 20 типа C1.

Если модуль CM AS-i Safety ST используется без модуля CM AS-i Master ST, то он устанавливается на светлый базовый блок BU20 типа C0.

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Safety ST

Назначение контактов базового блока

Контакт	Назначение	Описание
1	TEACH1	Контакты подключения опциональной кнопки "TEACH" для передачи кодовой последовательности ASIsafe входов
2	TEACH2	контакты подключения опциональной кнопки. тежст. Для передачи кодовой последовательности жэтэаге входов
3, 4, 5, 6	-	Не используются
1L, 2L	ASI+	Подключение кабеля AS-Interface в BU20 типа C0, опциональное подключение кабеля AS-Interface в BU20 типа C1. Имеют внутреннее соединение между собой
1N, 2N	ASI-	Подключение кабеля AS-Interface в BU20 типа C0, опциональное подключение кабеля AS-Interface в BU20 типа C1. Имеют внутреннее соединение между собой

Функции

Для конфигурирования модуля CM AS-i Safety ST необходимо следующее программное обеспечение:

- STEP 7 V5.5 SP3 HF4 или выше с HSP 2093 и Distributed Safety V5.4 SP5 или F-Configuration Pack SP11.
- STEP 7 (TIA Portal) от V13 SP1 с HSP 0070 V2.0 и STEP 7 Safety Advanced or V13 SP1 Upd4 c HSP V3.0.

Состояния каналов ввода-вывода автоматически передаются в область отображения процесса.

Замена модуля CM AS-i Safety ST сопровождается автоматической передачей всех параметров настройки в новый модуль.

В области ввода-вывода станции ET 200SP модуль CM AS-i Master ST занимает до 16 байт на ввод и до 8 байт на вывод.

Для диагностики во время работы может быть использован свободно распространяемый функциональный блок, позволяющий использовать для этой цели панель оператора SIMATIC HMI.

Cm. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/view/61892138

Технические данные

Коммуникационный модуль	3RK7 136-6SC00-0BC1 SIMATIC F-CM AS-i Safety ST	Коммуникационный модуль	3RK7 136-6SC00-0BC1 SIMATIC F-CM AS-i Safety ST
Общие технические данные		• вывода дискретных сигналов	16
Установка на базовый блок типа	C0	Доступ к дискретным входам-	Через область отображения процес-
Поддержка функций идентификации	Есть, I&M0 I&M3	выходам	са или через наборы данных
и обслуживания (I&M)		Время цикла AS-Interface	5 мс при полной конфигурации
Инструментальные средства проек-	От V5.5 SP4 + S7 Distributed Safety	Состояния, прерывания, диагностика	о же при полнен конфигурации
тирования		Диагностические прерывания	Есть
Версия AS-Interface	V3.0	Мониторинг:	2015
Интерфейсы:		• напряжения питания	Есть
подключения к AS-Interface	Есть, 1 (4 контакта)	 коротких замыканий 	Есть
• подключения к внутренней шине	Есть		Есть
Степень защиты	IP20	• наличия ошибок в работе модуля	Есть
Изменение параметров настройки во	Нет	Диагностические светодиоды инди-	ECIP
время работы	1161	кации	
_ · · ·		Гальваническое разделение цепей	F.
Цепь питания	Hansa AC Interfess y Turmsyness	Гальваническое разделение между	Есть
Питание	Через AS-Interface и внутреннюю	различными цепями	
Пб	шину	Испытательное напряжение изоля-	500 B
Потребляемый ток, не более:	0.07.4	ции	
• от AS-Interface	0.07 A	Габариты и масса	
• от внутренней шины	0.03 A	Габариты (Шх Вх Г) в мм	20x 73x 58
Потери мощности, типовое значение	2.1 Вт	Масса, приблизительно	
AS-Interface AS-Interface		Условия эксплуатации, транспортировки и хранения	
Количество ведомых устройств		Допустимые условия эксплуатации,	См. секцию "Общие технические
ASIsafe, не более:		транспортировки и хранения	данные" во введении к данной главе
• ввода дискретных сигналов	31		каталога

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Safety ST

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Коммуникационный модуль SIMATIC F-CM AS-i Safety ST шлюзовой модуль для обмена данными в сети AS-Interface с поддержкой профиля ASIsafe; работа под управлением ведущего устройства AS-Interface V3.0; установка на базовый блок типа C0 или C1; для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C	3RK7 136-6SC00-0BC1	Базовый блок типа C1 исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P6+A2+4B для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; со сквозными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к шине AUX и с 6 контактами для подключения внешних цепей электронного модуля; до 5 A на контакт; рабочее напряжение шин P1/P2 и AUX	6ES7 193-6BP20-0BC1
Коммуникационный модуль SIMATIC CM AS-i Master ST модуль ведущего устройства AS-Interface V3.0; установка на базовый блок типа CD; для стандартных промышленных условий эксплуатации,	3RK7 137-6SA00-0BC1	до ~230 В Маркировочные этикетки один рулон с 500 этикетками желтого цвета листы формата DIN A4 с 1000 этикетками желтого цвета	6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LA10-0AG0
диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C Базовый блок типа СО исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P6+A2+4D для стан- дартных промышленных условий эксплуатации,	6ES7 193-6BP20-0DC0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин Р1/Р2 и AUX; с 2 контактами для подключения к шине AUX и с 6 контактами для подключения		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук, ширина 20 мм	6ES7 133-6CV20-1AM0
внешних цепей электронного модуля; до 5 А на контакт; рабочее напряжение шин Р1/Р2 и AUX до ~230 В			

Коммуникационные модули

Коммуникационные модули IWLAN серии SCALANCE W700


Обзор

При необходимости станции ET 200SP с модулями центральных процессоров или интерфейсными модулями IM 155-6 PN могут быть интегрированы в системы беспроводной связи на основе IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network). Для этой цели может быть использован весь спектр соответствующих сетевых компонентов семейства SIMATIC NET. Однако в наибольшей степени для этого подходят следующие IWLAN приборы, выпускаемые в корпусах формата интерфейсных модулей ET 200SP:

- SCALANCE W721-1 RJ45 модуль Ethernet клиента для работы в диапазоне частот 2.4 или 5 ГГц и обмена данными через IWLAN со скоростью
- SCALANCE W722-1 RJ45 модуль Ethernet клиента для работы в диапазоне частот 2.4 или 5 ГГц и обмена данными через IWLAN в реальном масштабе времени со скоростью до 150 Мбит/с.
- SCALANCE W761-1 RJ45 модуль IWLAN точки доступа для работы в диапазоне частот 2.4 или 5 ГГц и обмена данными через IWLAN со скоростью до 150 Мбит/с.

Все перечисленные модули оснащены встроенным интерфейсом Ethernet, RJ45, 100 Мбит/с для подключения:

• к интерфейсному модулю IM 155-6 PN или к модулю центрального процессора ET 200SP в модулях Ethernet клиентов;



• к стационарной сети Ethernet в модуле IWLAN точки дос-

Подключение антенны выполняется через встроенное в каждый модуль гнездо R-SMA. Допускается использование круговых и направленных антенн. В каждый модуль устанавливается одна радио карта.

Более полную информацию о коммуникационных компонентах SIMATIC NET можно найти в каталогах IK PI, CA01 и в интерактивной системе заказов Industry Mall: www.siemens.com/industrymall


Основные свойства и функции

Модуль европейской версии	6GK5 721-1FC00-0AA0 SCALANCE W721-1 RJ45	6GK5 722-1FC00-0AA0 SCALANCE W722-1 RJ45	6GK5 761-1FC00-0AA0 SCALANCE W761-1 RJ45
Назначение	Модуль Ethernet клиента	Модуль Ethernet клиента	Модуль IWLAN точки доступа
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.1 a/ b/ g/ h/ n	IEEE 802.1 a/ b/ g/ h/ n	IEEE 802.1 a/ b/ g/ h/ n
Установка антенн непосредственно на корпус при-	Есть	Есть	Есть
бора			
Поддерживаемые диапазоны частот:	0.44 0.40 55	0.44 0.40 55	0.44 0.40.55
• IWLAN 2.4 ГГц	2.41 2.48 ГГц	2.41 2.48 ГГц	2.41 2.48 ГГц
• IWLAN 5 ГГц	4.9 5.8 ГГц	4.9 5.8 ГГц	4.9 5.8 ГГц
Режимы работы:	F.	F.	F.
Ethernet клиент	Есть	Есть	Есть
IWLAN точка доступа	Нет	Нет	Есть
Функции:	11.	11.	11.
• iHOP	Нет	Нет	Нет
 iPCF точка доступа 	Нет	Нет	Нет
• іРСҒ клиент	Нет	Есть	Нет
• іРСГ-МС точка доступа	Нет	Нет	Нет
 iPCF-MC клиент 	Нет	Есть	Нет
Количество поддерживаемых IP адресов	4: подключение к одному моду-	4: подключение к одному моду-	4: подключение к одной точке
	лю через Ethernet до 4 станций/	лю через Ethernet до 4 станций/	доступа через IWLAN до 4 стан-
	контроллеров ET 200SP	контроллеров ET 200SP	ций/ контроллеров ET 200SP
Функции диагностики:	11.	11.	115
• PROFINET диагностика	Нет	Нет	Нет
• проверка системы связи	Нет	Нет	Нет
• мониторинг соединений IP-Alive	Нет	Нет	Нет
локализация через Aeroscout	Нет	Нет	Нет
• SysLog	Есть	Есть	Есть
Синхронизация времени	Есть	Есть	Есть

Коммуникационные модули

Коммуникационный модуль CM AS-I Safety ST

Пример конфигурации



Пример системы автоматизации склада с использованием IWLAN

Базовые блоки BU15 и BU20

Обзор



Базовые блоки станции ET 200SP:

- Монтируются на стандартную 35 мм профильную шину DIN
- Являются механической основой для установки электронных модулей и терминальных коробок.
- Формируют:
 - внутреннюю шину станции;
 - шины питания внешних цепей электронных модулей P1 и P2:
 - вспомогательную шину AUX, которую можно использовать как шину защитного заземления PE или как вспомогательную цепь питания.
- Позволяют подключать внешние цепи электронного модуля через отжимные (push-in) контакты терминальной коробки.

- Позволяют формировать потенциальные группы питания внешних цепей электронных модулей.
- Имеют модификации с шириной корпуса 15 (BU15) или 20 (BU20) мм.
- Содержат:
 - фиксатор базового блока на стандартной профильной шине DIN;
 - элемент механического кодирования;
 - защелки сцепления с интерфейсным модулем или предшествующим базовым блоком станции;
 - разъемы для подключения к шинам интерфейсного модуля станции или предшествующего базового блока;
 - разъем и фиксаторы для установки терминальной коробки;
 - разъем и фиксаторы для установки электронного модуля.

Структура обозначения базовых блоков

		П	ример обозначения: BU15-P16+A10+2D/T
Ширина базарого блака	BU	15	Ширина 15 мм
Ширина базового блока	Ьυ	20	Ширина 20 мм
Подключение внешних цепей	Р	16	Р: отжимные контакты (Push-in)
электронного модуля	F	10	16: количество контактов
Подключение к вспомогательной	Α	0	Без контактов подключения к шине AUX
шине AUX	^	10	Количество контактов подключения к шине AUX (например, 10)
	2		2 отжимных контакта для подключения внешней цепи питания к внутренней шине питания Р1/Р2 или для
	2	отвода питания от внутренней шины (см. обозначения D и B)	
	12		2 отжимных контакта для подключения внешней цепи питания к внутренней шине питания Р1/ Р2 или для
			отвода питания от внутренней шины (см. обозначения D и B)
Внутренняя шина питания			2x 5 дополнительных отжимных контактов (1B 5B и 1C 5C) для подключения дополнительной нагруз- ки. Суммарная нагрузка на внутреннюю шину не должна превышать 10 A при напряжении питания =24 B
	0		Без контактов для подключения к внутренней шине питания Р1/Р2
		D	Светлый базовый блок с начальным участком внутренней шины питания Р1/Р2 новой потенциальной
			группы станции. Ток нагрузки внутренней шины не должен превышать 10 А
		В	Темный базовый блок продолжения потенциальной группы со сквозным участком внутренней шины питания Р1/Р2 и током нагрузки до 10 A
Дополнительные функции	т		Встроенный датчик температуры, используемый для температурной компенсации в модулях измерения
дополнительные функции	'		температуры с помощью термопар

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20

Базовые блоки исполнения SIMATIC

Базовый блок	6ES7 193-6BP20-0DA0 BU15-P16+A10+2D	6ES7 193-6BP00-0DA0 BU15-P16+A0+2D	6ES7 193-6BP20-0BA0 BU15-P16+A10+2B	6ES7 193-6BP00-0BA0 BU15-P16+A0+2B
Гип базового блока	Светлый базовый блок	Светлый базовый блок	Темный базовый блок	Темный базовый блок
	типа А0	типа А0	типа А0	типа А0
	E		田田	
		=======================================		
	1 1 1 2		1 0 0 2	
	5 o o 6 7 o o 8	1 = 2	7 8 8	15 63
	9 o	5 o et 8	9 m m 15 11 m m 12 13 m m 14	5 m m 6 7 m m 8
	15 al le 16	9 = 18 11 = 12 13 = 14	15 of 16 16 1A or 10 2A	9 a 10 10 11 a 12
	3A + 4A 5A - 6A	ts of ta	3A == 4A 5A == 6A	15 1 1 10
	SA J. I. IOA.	P1 P2 AVV	9A - 10A	1 2
	P1 P2 AUX		PS PS AUX	£
азначение		нциальной группы. Началь-	Продолжение потенциаль	ной группы. Сквозные уча
екомендуемая защита в цепи питания по-	ные участки шин Р1, Р2 и и	AUX ский выключатель =24 B/ 10 <i>I</i>	ки шин Р1, Р2 и AUX А с характеристикой отключен	ния В ипи С
нциальной группы	,			
ок нагрузки потенциальной группы при мпературе до +60°C, не более	10 A	10 A	10 A	10 A
абочее напряжение потенциальной груп-	=24 B	=24 B	=24 B	=24 B
ы оличество контактов для подключения	16 (1 16)	16 (1 16)	16 (1 16)	16 (1 16)
эличество контактов для подключения нешних цепей электронного модуля	10 (1 10)	10 (1 10)	10 (1 10)	10 (1 10)
допустимый ток через один контакт 1	2 A	2 A	2 A	2 A
16 оличество контактов для подключения к	10 (1A 10A)	Нет	10 (1A 10A)	Нет
ине AUX (защитный проводник PE или	,		,	
отенциал не более +24 В) оличество контактов для подключения к	1 (L+)	1 (L+)	1 (L+)	1 (L+)
ине Р1 (L+: =24 В)		, ,		, ,
оличество контактов для подключения к ине P2 (M)	1 (M)	1 (M)	1 (M)	1 (M)
лье г 2 (м) пъваническое разделение:				
между внутренней шиной и цепью питания	Есть	Есть	Есть	Есть
между потенциальными группами	Есть	Есть	Есть	Есть
спытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B	=707 B
строенное устройство внутренней темпе- итурной компенсации	Нет	Нет	Нет	Нет
ирина базового блока	15 мм	15 мм	15 мм	15 мм
ысота базового блока	141 мм	117 мм	141 мм	117 мм
acca	50 r	40 г	50 г	40 г
иапазон рабочих температур	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C
рочие условия эксплуатации	См. секцию Оощие технич	еские данные" во введении к	данной плаве каталога	



Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20

Базовый блок	6ES7 193-6BP40-0DA1 BU15-P16+A0+12D/T	6ES7 193-6BP00-0DA1 BU15-P16+A0+2D/T	6ES7 193-6BP40-0BA1 BU15-P16+A0+12B/T	6ES7 193-6BP00-0BA1 BU15-P16+A0+2B/T	
Назначение	Формирование новой потенциальной группы. Начальные участки шин Р1, Р2 и AUX		Продолжение потенциальной группы. Сквозные участ- ки шин P1, P2 и AUX		
Рекомендуемая защита в цепи питания по-	Миниатюрный автоматический выключатель =24 B/ 10 A с характеристикой отключения В или С				
тенциальной группы Ток нагрузки потенциальной группы при	10 A	10 A	10 A	10 A	
температуре до +60 °C, не более Рабочее напряжение потенциальной груп-	=24 B	=24 B	=24 B	=24 B	
гаоочее напряжение потенциальной груп- пы	-24 D	-24 D	-24 D	-24 D	
Количество контактов для подключения внешних цепей электронного модуля	16 (1 16)	16 (1 16)	16 (1 16)	16 (1 16)	
 допустимый ток через один контакт 1 	2 A	2 A	2 A	2 A	
Количество контактов для подвода питания =24 В/ 10 А, не связаны с контактами пе- риферийного модуля	2x 5 (1B 5B и 1C 5C)	Нет	2x 5 (1B 5В и 1С 5С)	Нет	
Количество контактов для подключения к шине AUX (защитный проводник PE или потенциал не более +24 B)	Нет	Нет	Нет	Нет	
Количество контактов для подключения к шине Р1 (L+: =24 B)	1 (L+)	1 (L+)	1 (L+)	1 (L+)	
Количество контактов для подключения к шине Р2 (M)	1 (M)	1 (M)	1 (M)	1 (M)	
Гальваническое разделение: • между внутренней шиной и цепью питания	Есть	Есть	Есть	Есть	
 между потенциальными группами 	Есть	Есть	Есть	Есть	
Испытательное напряжение изоляции	=707 B	=707 B	=707 B	=707 B	
Встроенное устройство внутренней темпе-	Есть	Есть	Есть	Есть	
ратурной компенсации Ширина базового блока	15 мм	15 мм	15 мм	15 мм	
Высота базового блока	141 мм	117 мм	141 MM	117 мм	
Macca	50 г	40 г	50 г	40 г	
Диапазон рабочих температур	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C	
Прочие условия эксплуатации	См. секцию "Общие техниче	еские данные" во введении к д	данной главе каталога		

Дианазон расочих температур	0 +00 C	0 +00 C	0 +00 C	0 +00 C
Прочие условия эксплуатации	См. секцию Оощие техниче	еские данные" во введении к	цанной главе каталога	
Базовый блок	6ES7 193-6BP20-0BB0 BU20-P12+A4+0B	6ES7 193-6BP20-0BB1 BU20-P12+A0+4B	6ES7 193-6BP20-0DC0 BU20-P6+A2+4D	6ES7 193-6BP20-0BC1 BU20-P6+A2+4B
Тип базового блока	Темный базовый блок типа В0	Темный базовый блок типа В1	Светлый базовый блок типа C0	Темный базовый блок типа C1
			無	無
	1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 = 2	1 2 4 4 5 1 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A
	Aux	25 PS PS CAUSE	21. P1 P2 AUX	21. P1 P2 AUX
Назначение	Продолжение потенци- альной группы. Сквозные участки шин Р1, Р2 и AUX	Продолжение потенци- альной группы. Сквозные участки шин Р1, Р2 и AUX	Формирование новой потенциальной группы. Начальные участки шин Р1, Р2 и AUX	Продолжение потенци- альной группы. Сквозные участки шин Р1, Р2 и AUX
Рекомендуемая защита в цепи питания потенциальной группы	-	-	Миниатюрный автоматический выключатель 10 А с характеристикой отключения В или С на уровень напряжения питания потенциальной группы	-
Ток нагрузки потенциальной группы при температуре до +60°C, не более	10 A	10 A	10 A	10 A
Рабочее напряжение потенциальной груп-	=24 В, ~110 В или ~230 В	=24 В, ~110 В или ~230 В	=24 В, ~110 В или ~230 В	=24 В, ~110 В или ~230 В
Количество контактов для подключения внешних цепей электронного модуля	12 (1 12)	12 (1 12)	6 (1 6)	6 (1 6)
допустимый ток через один контакт	Контакты 1 12: 5 А		Контакты 1 4: 5 А; контакты 5 6: 10 А	Контакты 1 4: 5 А; контакты 5 6: 10 А

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20

Базовый блок	6ES7 193-6BP20-0BB0 BU20-P12+A4+0B	6ES7 193-6BP20-0BB1 BU20-P12+A0+4B	6ES7 193-6BP20-0DC0 BU20-P6+A2+4D	6ES7 193-6BP20-0BC1 BU20-P6+A2+4B
Количество контактов для подключения к шине AUX (защитный проводник РЕ или потенциал не более ~230 В)	4 (1A 4A)	Нет	2 (1А и 2А)	2 (1А и 2А)
Количество контактов для подключения к шине P1	1	2 (1L, 2L)	1 (1L/ 2L)	1 (1L/ 2L)
Количество контактов для подключения к шине P2	1	2 (1N, 2N)	1 (1N/2N)	1 (1N/ 2N)
Гальваническое разделение:				
 между внутренней шиной и цепью пита- ния 	Есть	Есть	Есть	Есть
 между контактами подключения внешних цепей и цепью питания 		Есть	-	•
• между потенциальными группами	-		Есть	Есть
Испытательное напряжение изоляции	=3250 B	=3250 B	=3250 B	=3250 B
Ширина базового блока	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Высота базового блока	117 мм	117 мм	117 мм	117 мм
Macca	48 г	48 г	47 г	47 г
Диапазон рабочих температур	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C	0 +60 °C
Прочие условия эксплуатации	См. секцию "Общие техниче	еские данные" во введении к д	данной главе каталога	

Прочие условия эксплуатации	См. секцию Оощие технические данные во введении к даннои главе каталога			
Базовый блок	6ES7 193-6BP00-0BD0 BU20-P12+A0+0B	6ES7 193-6BP20-0BF0 BU20-P8+A4+0B		
Тип базового блока	Темный базовый блок типа D0	Темный базовый блок типа F0		
Назначение	Продолжение потенциальной группы. Сквозные участки	шин P1, P2 и AUX		
Рекомендуемая защита в цепи питания по- тенциальной группы	•	-		
Ток нагрузки потенциальной группы при температуре до +60 °C, не более	5 A	10 A		
Рабочее напряжение потенциальной груп-	~400 В или ~230 В	~230 В или =230 В		
Количество контактов для подключения	12 (1 12)	4 (1 4)		
внешних цепей электронного модуля • допустимый ток через один контакт Количество контактов для подключения к шине AUX (защитный проводник РЕ или потенциал не более ∼230 В)	Контакты 1 12: 5 A -	- 4 (1A 4A)		
Количество контактов для подключения к шине P1	-	-		
Количество контактов для подключения к шине P2				
Гальваническое разделение: • между внутренней шиной и цепью питания	Есть	Есть		
 между контактами подключения внешних цепей и цепью питания 		Есть		
 между потенциальными группами Испытательное напряжение изоляции 	- =3250 B	Есть =3250 В в течение 1 минуты (типовой тест), =2545 В в течение 2 секунд (плановый тест)		
Ширина базового блока Высота базового блока	20 мм 117 мм	20 mm 117 mm		
Macca	47 г	48 г		
Диапазон рабочих температур Прочие условия эксплуатации	0 +60 °C См. секцию "Общие технические данные" во введении к ,	0 +60 °C данной главе каталога		

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20


Базовые блоки исполнения SIPLUS

Базовый блок	6AG1 193-6BP20-7DA0	6AG1 193-6BP00-7DA0	6AG1 193-6BP20-7BA0	6AG1 193-6BP00-7BA0
Базовый олок	BU15-P16+A10+2D	BU15-P16+A0+2D	BU15-P16+A10+2B	BU15-P16+A0+2B
Тип базового блока	6ES7 193-6BP20-0DA0	6ES7 193-6BP00-0DA0	6ES7 193-6BP20-0BA0	6ES7 193-6BP00-0BA0
Технические данные	Соответствуют технически	м данным базового блока за и	сключением допустимых усло	овий эксплуатации
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +70 °C
Прочие условия	См. секцию "Общие технич	еские данные" во введении к	данной главе каталога	


Базовый блок	6AG1 193-6BP40-7DA1 BU15-P16+A0+12D/T	6AG1 193-6BP00-7DA1 BU15-P16+A0+2D/T	6AG1 193-6BP40-7BA1 BU15-P16+A0+12B/T	6AG1 193-6BP00-7BA1 BU15-P16+A0+2B/T
Тип базового блока Технические данные	6ES7 193-6BP40-0DA1	6ES7 193-6BP00-0DA1	6ES7 193-6BP40-0BA1 сключением допустимых усло	6ES7 193-6BP00-0BA1
Диапазон рабочих температур Прочие условия	-40 +70 °C	-40 +70 °C еские данные" во введении к д	-40 +70 °C	-40 +70 °C

Базовый блок	6AG1 193-6BP00-7BD0 BU20-P12+A0+0B	6AG1 193-6BP20-7BB0 BU20-P12+A4+0B	6AG1 193-6BP20-7DC0 BU20-P6+A2+4D	
Тип базового блока	6ES7 193-6BP00-0BD0	6ES7 193-6BP20-0BB0	6ES7 193-6BP20-0DC0	
Технические данные	Соответствуют техническим данным базового блока за исключением допустимых условий эксплуатации			
Диапазон рабочих температур	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-25 +60 °C	
Прочие условия	См. секцию "Общие технические данные" во введении к данной главе каталога			

Габариты в мм




BU15-P16+A10+2D BU15-P16+A10+2B BU15-P16+A0+12D/T BU15-P16+A0+12B/T



BU15-P16+A0+2D BU15-P16+A0+2B BU15-P16+A0+2D/T BU15-P16+A0+2B/T

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20



Рекомендуемые сечения проводников

Контакты терминальных коробок базовых блоков станции ET 200SP позволяют производить подключение:

- кабелей с жесткими жилами сечением 0.2 ... 2.5 мм² (AWG 24 13):
- кабелей с гибкими жилами сечением:
- 0.2 ... 2.5 мм² (AWG 24 ... 13) без наконечников,
- 0.14 ... 1.5 мм² (AWG 26 ... 16) с наконечниками длиной 8 или 10 мм с пластиковыми воротниками (DIN 46228),
- 0.5 ... 0.75 мм² (AWG 20 ... 18) с наконечниками TWIN.

Изоляция на концах проводников должна удаляться на длину $8 \dots 10$ мм.

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Базовый блок типа A0 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий экс- плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до		- BU15-P16+A10+2B темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы	
+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения		• 1 штука	6ES7 193-6BP20-0BA0
внешних цепей электронного модуля, ширина 15		■ 10 штук	6ES7 193-6BP20-2BA0
MM,		Базовый блок типа A0 исполнения SIPLUS	
• без контактов для подключения к шине AUX,		для тяжелых промышленных условий эксплуата-	
высота 117 мм		ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70	
- BU15-P16+A0+2D		°C; 16 отжимных контактов для подключения	
светлый базовый блок с начальным участ-		внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм.	
ком шины питания новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A		мм, • без контактов для подключения к шине AUX,	
 1 штука 	6ES7 193-6BP00-0DA0	высота 117 мм	
• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2DA0	- BU15-P16+A0+2D	6AG1 193-6BP00-7DA0
- BU15-P16+A0+2B		светлый базовый блок с начальным участ-	
темный базовый блок со сквозным участком		ком шины питания новой потенциальной	
шины питания потенциальной группы		группы с током нагрузки до 10 А	
1 штука	6ES7 193-6BP00-0BA0	- BU15-P16+A0+2B	6AG1 193-6BP00-7BA0
• 10 штук	6ES7 193-6BP00-2BA0	темный базовый блок со сквозным участком	
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для		шины питания потенциальной группы	
подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм		 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, 	
- BU15-P16+A10+2D		высота 141 мм	
светлый базовый блок с начальным участ-		- BU15-P16+A10+2D	6AG1 193-6BP20-7DA0
ком шины питания новой потенциальной		светлый базовый блок с начальным участ-	0.101 100 021 20 127 10
группы с током нагрузки до 10 А		ком шины питания новой потенциальной	
1 штука	6ES7 193-6BP20-0DA0	группы с током нагрузки до 10 A	
 10 штук 	6ES7 193-6BP20-2DA0		

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20

Описание - ВU15-Р16+А10+2В темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы Базовый блок типа А1 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °С; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине АUX, высота 117 мм - ВU15-Р16+А0+2D/Т светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 А Базовый блок типа В0 исполнения SIPLUS базовый блок ВU20-Р12+А4+0В для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С; 12 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, 4 контакта для подключения высота 117 мм; со сквозным участком шины питания потенциальной группы с током нагрузки до 10 А Базовый блок типа С0 исполнения SIMATIC темный базовый блок виголнения SIMATIC темный	3аказной номер 6AG1 193-6ВР20-7ВВ0 6ES7 193-6ВР20-0DC0
темный базовый блок со сквозным участком шины питания потенциальной группы Базовый блок типа А1 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм - ВU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A бесство 193-68P00-0DA1	
шины питания потенциальной группы Базовый блок типа А1 исполнения SIMATIC для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, 4 контакта для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм - ВU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 2 изины промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм, с начальным участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, 4 контакта для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 2 мм; с начальным участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	6ES7 193-6BP20-0DC0
плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 20-6BP00-0DA1	6ES7 193-6BP20-0DC0
+60 °C; 16 отжимных контактов для подключения внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, ■ без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм ■ BU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A ■ 6ES7 193-6BP00-0DA1 дартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	6ES7 193-6BP20-0DC0
внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной компенсации, ■ без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм В В В В В В В В В В В В В В В В В В	6ES7 193-6BP20-0DC0
мм, встроенное устройство температурной компенсации, • без контактов подключения к шине AUX, высота 117 мм - BU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 6ES7 193-6BP00-0DA1 6ES7 193-6BP00-0DA1 тания потенциальной группы с током нагрузки до 10 A Базовый блок типа C0 исполнения SIMATIC темный базовый блок BU20-P6+A2+4D для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	6ES7 193-6BP20-0DC0
пенсации,	6ES7 193-6BP20-0DC0
та 117 мм - BU15-P16+A0+2D/T - светлый базовый блок с начальным участ- ком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A - ES7 193-6BP00-0DA1 - Темный базовый блок BU20-P6+A2+4D для стан- дартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	6ES7 193-6BP20-0DC0
- BU15-P16+A0+2D/T светлый базовый блок с начальным участ-ком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A 6ES7 193-6BP00-0DA1 дартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; ширина 20 мм; с начальными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	6ES7 193-6BP20-0DC0
светлый базовый блок с начальным участ- ком шины новой потенциальной группы с ширина 20 мм; с начальными участками шин током нагрузки до 10 A P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	
ком шины новой потенциальной группы с ширина 20 мм; с начальными участками шин током нагрузки до 10 A Р1/Р2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	
током нагрузки до 10 A P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	
- BU15-P16+A0+2B/T 6ES7 193-6BP00-0BA1 шине AUX и с 6 контактами для подключения	
темный базовый блок со сквозным участком внешних цепей электронного модуля; до 5 А на	
шины потенциальной группы контакт; рабочее напряжение шин P1/P2 и AUX	
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для подключения к вспомогательной шине AUX, Базовый блок типа C0 исполнения SIPLUS	
подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм Базовый блок BU20-P6+A2+4D для тяже-	6AG1 193-6BP20-7DC0
- BU15-P16+A0+12D/T 6ES7 193-6BP40-0DA1 лых промышленных условий эксплуатации, диа-	
светлый базовый блок с начальным участ- пазон рабочих температур от -25 до +60 °C; ши-	
ком шины новой потенциальной группы с рина 20 мм; с начальными участками шин Р1/Р2	
током нагрузки до 10 A и AUX; с 2 контактами для подключения к шине	
- BU15-P16+A0+12B/T 6ES7 193-6BP40-0BA1 AUX и с 6 контактами для подключения внешних темный базовый блок со сквозным участком	
темный базовый блок со сквозным участком цепей электронного модуля; до 5 А на контакт; шины потенциальной группы рабочее напряжение шин Р1/Р2 и AUX до ~230 В	
Базовый блок типа A1 исполнения SIPLUS Базовый блок типа C1 исполнения SIMATIC	
для стандартных промышленных условий экс- темный базовый блок BU20-P6+A2+4B для стан-	6ES7 193-6BP20-0BC1
плуатации, диапазон рабочих температур от -40 дартных промышленных условий эксплуатации,	
до +60 °C; 16 отжимных контактов для подключе-	
ния внешних цепей электронного модуля, ширина 15 мм, встроенное устройство температурной ширина 20 мм; со сквозными участками шин P1/P2 и AUX; с 2 контактами для подключения к	
компенсации, шине AUX и с 6 контактами для подключения	
без контактов для подключения к шине AUX, внешних цепей электронного модуля; до 5 А на	
высота 117 мм контакт; рабочее напряжение шин P1/P2 и AUX	
- BU15-P16+A0+2D/T 6AG1 193-6BP00-7DA1 до ~230 B	
светлый базовый блок с начальным участ- Базовый блок типа D0 исполнения SIMATIC	0505 400 05500 0550
ком шины новой потенциальной группы с током нагрузки до 10 A В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	6ES7 193-6BP00-0BD0
током нагрузки до 10 A - BU15-P16+A0+2B/T 6AG1 193-6BP00-7BA1 сквозным участком шины потенциальной группы для стандартных промышленных условий экс-	
темный базовый блок со сквозным участком плуатации, диапазон рабочих температур от 0 до	
шины потенциальной группы +60 °C; ширина 20 мм; с 12 контактами для под-	
• 10 дополнительных контактов (1А 10А) для ключения внешних цепей электронного модуля	
подключения к вспомогательной шине AUX, высота 141 мм В 120-Р12+Δ0+0В: теммый базовый блок го	CA O4 400 0D B00 = D B0
DUAG DAG AG AG AG TEMPON CONTRACTOR CONTRACT	6AG1 193-6BP00-7BD0
- BU15-P16+AU+12D/1 6AG1 193-6BP40-7DA1 сквозным участком шины потенциальной группы светлый базовый блок с начальным участ-	
ком шины новой потенциальной группы с ции, диапазон рабочих температур от -40 до +70	
током нагрузки до 10 A °C; ширина 20 мм; с 12 контактами для подклю-	
- BU15-P16+A0+12B/T 6AG1 193-6BP40-7BA1 чения внешних цепей электронного модуля темный базовый блок со сквозным участком	
Dasobbin Office Initia i o netrofinenza cinizatio	6ES0 103 6DD30 0DE0
шины потенциальнои группы темный базовый блок BU20-P8+A4+0B для стан- Базовый блок типа В исполнения SIMATIC дартных промышленных условий эксплуатации,	6ES9 193-6BP20-0BF0
базовый блок для стандартных промышленных диагазон рабочих температур от 0 до +60 °С:	
условий эксплуатации, диапазон рабочих темпе-	
ратур от -40 до +70 °C; 12 отжимных контактов внешних цепей модуля 1 F-RQ 24 V DC/24230 V	
для подключения внешних цепей электронного AC/5 A и 4 дополнительными контактами AUX (1A модуля, ширина 20 мм, высота 117 мм; со сквоз-	
модуля, ширина 20 мм, высота 117 мм; со сквоз- ным участком шины питания потенциальной	
группы с током нагрузки до 10 А	
• BU20-P12+A4+0B	
базовый блок типа В0 с 4 дополнительными	
контактами для подключения к вспомогатель-	
ной шине AUX - 1 штука 6ES7 193-6BP20-0BB0	
- 1 штука - 10 штук 6ES7 193-6BP20-2BB0	
• BU20-P12+A0+4B	
базовый блок типа B1 без контактов подклю- 6ES7 193-6BP20-0BB1	
чения к вспомогательной шине AUX	

Базовые блоки

Базовые блоки BU15 и BU20

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока, 10 штук для маркировки контактов 1 16 подключения		Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых блоках, упаковка из 5 штук шириной 15 мм шириной 20 мм	6ES7 133-6CV15-1AM0 6ES7 133-6CV20-1AM0
внешних цепей электронного модуля на базовом блоке BU15 с отжимными контактами, - цветовой код CC01 - цветовой код CC02 - цветовой код CC03 - цветовой код CC05	6ES7 193-6CP01-2MA0 6ES7 193-6CP02-2MA0 6ES7 193-6CP03-2MA0 6ES7 193-6CP05-2MA0	Маркировочные этикетки ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист - светло серого цвета	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LA10-0AG0
 для маркировки контактов 1 12 подключения внешних цепей электронного модуля на базо- вом блоке BU20 с отжимными контактами, цветовой код CC41 	6ES7193-6CP41-2MB0	 желтого цвета один рулон с 500 этикетками светло серого цвета желтого цвета Идентификационные этикетки	6ES7 194-6LR10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AG0
 для выделения эквипотенциальных групп контактов терминальной коробки базового блока типа F0, цветовой код CC42 	6ES7 193-6CP42-2MB0	для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
 для маркировки контактов 1А10А вспомогательной шины AUX базового блока BU15 с от- жимными контактами, цветовой код CC71, желто-зеленого цвета 	6ES7 193-6CP71-2AA0	Элементы подключения экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов для подключения эк- ранов	6ES7 133-6SC00-1AM0
 цветовой код СС72, красного цвета цветовой код СС73, синего цвета для маркировки 2х 5 дополнительных контак- 	6ES7 193-6CP72-2AA0 6ES7 193-6CP73-2AA0 6ES7 193-6CP74-2AA0	,	
тов, 5 штук синего и 5 штук красного цвета, цветовой код СС74 • для маркировки контактов 1А4А вспомога-			
тельной шины AUX базового блока BU20 с от- жимными контактами, - цветовой код CC81, желто-зеленого цвета - цветовой код CC82, красного цвета - цветовой код CC83, голубого цвета	6ES7 193-6CP81-2AB0 6ES7 193-6CP82-2AB0 6ES7 193-6CP83-2AB0		

Силовые модули

Модули пускателей

Обзор

Станция ET 200SP может комплектоваться не только электронными модулями, но и силовыми модулями. Силовые модули представлены реверсивными и не реверсивными гибридными пускателями трехфазных двигателей переменного тока. В зависимости от максимальной мощности двигателя все пускатели делятся на четыре группы:

- Для управления двигателями мощностью до 0.25 кВт/ 400 В с диапазоном настройки защит от 0.3 до 1 А.
- Для управления двигателями мощностью до 1.1 кВт/ 400 В с диапазоном настройки защит от 0.9 до 3 А.
- Для управления двигателями мощностью до 4 кВт/ 400 В с диапазоном настройки защит от 2.8 до 9 А.
- Для управления двигателями мощностью до 5.5 кВт/ 400 В с диапазоном настройки защит от 4.0 до 12 А.

Все силовые модули выпускаются в модификациях для стандартных систем автоматизации (DS/RS HF), а также для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности (F-DS/F-RS HF). Модули F-DS/F-RS HF могут использовать-

- В составе F систем, отвечающих требованиям уровня безопасности до SIL3 по EN 61508, а также уровня производительности до PLe/ до категории 4 по EN ISO 13849-1.
- Для защиты двигателей в опасных зонах от перегрузки.

Стандартные и F модули пускателей обеспечивают поддержку функций:




- Идентификации и обслуживания I&M.
- Обновления встроенного программного обеспечения.

Управление работой и диагностика силовых модулей выполняется через внутреннюю шину станции. 3-фазные шины питания нагрузки формируются базовыми блоками силовых модулей, что существенно упрощает выполнение монтажных работ.

В составе одной станции ЕТ 200SP допускается смешанное использование электронных и силовых модулей.

Особенности

- Гибридная технология коммутации силовых цепей с использованием бесконтактных ключей, шунтируемых силовыми контактами.
- Коммутация цепей питания 3-фазных или 1-фазных асинхронных двигателей мощностью до 4 кВт.
- Встроенная защита от коротких замыканий и перегрузки.
- Наличие реверсивных и не реверсивных пускателей с различными диапазонами настройки защит.
- Широкий набор поддерживаемых функций.
- Непосредственная установка в станции ЕТ 200SP и периферийные контроллеры на ее основе.
- Опциональное использование модуля 3DI/LC для управления пускателем на локальном уровне станции.
- Опциональное использование вентилятора для принудительного охлаждения пускателя.



Назначение

Пускатели станции ET 200SP предназначены для коммутации цепей питания и защиты 1-фазных и 3-фазных асинхронных двигателей мощностью до 4 кВт при напряжении до 500 В. При необходимости они могут быть использованы для коммутации цепей питания и других потребителей переменного тока. Например, нагревателей, газоразрядных ламп и т.д.

Области применения пускателей ET 200SP и могут включать в свой состав, например,:

- Конвейерные системы.
- Системы логистики.
- Производственные машины.
- Системы освещения и т.д.


Конструкция

Пускатели ET 200SP выпускаются в компактных корпусах шириной 30 мм со степенью защиты IP20. Они устанавливаются на базовые блоки BU30-MSx, монтируемые на стандартную 35 мм профильную шину DIN.

Базовые блоки BU30-MSx формируют внутренние шины, необходимые для подключения пускателя к станции ET 200SP, а также силовую 3-фазную шину питания нагрузки. Каждый базовый блок оснащен соответствующим наборов контактов для подключения внешних цепей, а также разъемом для подключения пускателя к внутренним шинам.

Силовые модули

Модули пускателей



Пускатель устанавливается на базовый блок и фиксируется в рабочем положении поворотом рукоятки, расположенной на его корпусе. Рукоятка может быть зафиксирована в рабочем положении с помощью навесного замка.

В нижней части корпуса пускателя расположены разъемы и направляющие для опциональной установки модуля 3DI/LC и/ или вентилятора.

На фронтальной панели пускателя расположены светодиоды инликапии:

- нормальной работы модуля зеленый светодиод RN;
- наличия ошибок в работе модуля красный светодиод ER;
- запроса на обслуживание желтый светодиод МТ;
- состояния/ перегрузки зеленый/ красный светодиод ST/OL:
- ручного управления модулем желтый светодиод MAN;
- наличия питания зеленый светодиод PWR.

Дополнительно на корпусе пускателя расположена кнопка TEST/ RESET для проверки работоспособности индикаторов и сброса защит.

Коммутация главной цепи выполняется двумя тиристорными ключами с встречно-параллельным включением тиристоров в фазах L1 и L2, которые во время работы шунтируются силовыми контактами. Фаза L3 коммутируется только силовым контактом.

Однофазная нагрузка подключается через контакты L1 (фаза) и L2 (нейтраль) не реверсивных пускателей. В такой схеме обеспечивается выполнение операций прямого пуска однофазного двигателя. Реверсивное управление двигателем в этой схеме не поддерживается. Реверсивные пускатели для этой цели использоваться не могут.

Функции



Пускатели ET 200SP обеспечивают поддержку широкого набора функций.

Системные функции:

- Поддержка функций идентификации и обслуживания I&M.
- Обновление встроенного программного обеспечения.
- Обслуживание.
- Изменение параметров настройки во время работы.
- Поддержка протокола PROFIenergy.

Все пускатели оснащены встроенным устройством защиты от перегрузки. Отключить это устройство нельзя. Срабатывание защиты приводит к следующим последствиям:

- Двигатель останавливается.
- Запуск двигателя становится невозможным, пока защита не будет сброшена.
- В наборе данных 92 выводится сообщение "Switching element overload" (перегрузка коммутационного элемента).
- Запись "Number of switching element overload trips" (количество отключений по перегрузке) в наборе данных 95 увеличивается на 1.

Базовые функции:

- Установка значения номинального тока:
 - установка значения тока, протекание которого через главную цепь не будет вызывать срабатывания защит пускателя;

- выбор значения тока в пределах поддерживаемого пускателем диапазона с шагом приращения 10 мА;
- возможность считывания текущих значений тока в область отображения процесса центрального процессора в виде 6-разрядного кода, соответствующего значению с одним знаком до и пятью знаками после запятой.
- Выбор типа нагрузки: 1-фазная или 3-фазная. Используется только для не реверсивных пускателей. Реверсивные пускатели используются только с 3-фазной нагрузкой.

Функции управления двигателем:

- Гибридная технология коммутации главной цепи:
 - сочетание преимуществ технологий контактной и бесконтактной коммутации силовых цепей;
 - коммутация фаз L1 и L2 с использованием бесконтактных ключей, шунтируемых силовыми контактами, и контактная коммутация фазы L3.
- Управление реверсивными приводами с изменением направления вращения двигателя приблизительно за 170 мс.
- Режимы работы:
 - автоматический (более низкий приоритет): управление пускателем осуществляет только программируемый контроллер через сеть полевого уровня или внутреннюю шину;
 - ручное управление пускателем на локальном уровне с использованием опционального модуля 3DI/LC: активация режима ручного управления через вход LC (Local Control локальное управление), настройка дискретных входов 1, 2 и 3 на поддержку режимов "Motor CW" (вращение по часовой стрелке) или "Motor CWW" (вращение против часовой стрелки).

Температурная модель двигателя:

Допустимая температура двигателя рассчитывается с использованием измеренного значения тока, заданного значения номинального тока и класса расцепления. Результаты расчета используются для оценки нормальной работы двигателя. Результаты расчета справедливы для случаев подключения одного двигателя к одному пускателю.

Силовые модули

Модули пускателей

• Настройка реакции модели на исчезновение питания.

Мониторинг состояний:

- Реакция на обнаружение остаточного тока: Если ток в одной из фаз составляет менее 20 % от номи
 - нального значения, то срабатывает защита по остаточному току. Защита деблокируется при появлении во всех фазах тока, превышающего 25 % от номинального значения. Реакция на срабатывание защиты может быть настроена:
 - на формирование предупредительного сообщения;
 - на отключение двигателя.
- Установка верхних и нижних пределов значений тока для формирования предупредительных сообщений:
 - установка верхнего предела в диапазоне от 50 до 400 % от номинального тока, шаг приращения 3.125 %, по умолчанию 112.5 %;
 - установка нижнего предела в диапазоне от 18.75 до 100 %, шаг приращения 3.125 %, по умолчанию 21.875 %, установка значения 0 % деактивирует функцию;
 - формирование предупредительных сообщений производится при превышении/ снижении тока на 5 % от заданного значения.
- Защита от блокировки двигателя:

кировки лвигателя

- блокировка на фазе запуска: если ток потребления двигателя превышает заданное значение тока блокировки, то запускается механизм бло-
- мониторинг времени блокировки начинается с момента превышения током двигателя заданного значения тока блокировки,
- при превышении этого времени двигатель отключается;
- блокировка после запуска:
- время блокировки снижается до 1 с независимо от заданного времени блокировки,
- значение тока блокировки ограничивается 400 % от номинального значения тока или заданным значением тока ограничения при токе менее 400 % от номинального значения,
- срабатывание защиты приводит к остановке двигателя, формируются диагностические сообщения "Tripping due to motor blocking" (отключение из-за блокировки двигателя) и "Group fault" (групповая ошибка);
- статистическая запись "Number of motor overload Trips" (количество отключений двигателя по перегрузке) увеличивается на 1;
- диапазоны настроек: ток блокировки от 150 до 1000 % от номинального значения с шагом 50 %, по умолчанию 800 %, время блокировки от 1 до 5 с с шагом приращения 0.5 с, по умолчанию 1 с.

Настраиваемая реакция на остановку центрального процессо-

- Сохранение текущего состояния или
- отключение нагрузки.

Дискретные входы опционального модуля 3DI/LC:

- Использование дискретного входа LC для переключения между режимами автоматического и ручного управления.
- Использование дискретных входов DI0.4 ... DI0.6 для подключения дискретных датчиков или органов ручного управления.
- Передача состояний входных сигналов в область отображения процесса центрального процессора,
- Настройка дискретных входов.
 - на режим ввода импульсных сигналов, фиксируемых по их фронтам;
- на режим ввода потенциальных сигналов;
- на использование датчиков с замыканием/ размыканием вхолной пепи

Настройка реакции на остановку двигателя:

- Остановка без рестарта двигателя, запуск возможен только после деблокировки защиты.
- Остановка с рестартом двигателя, автоматическая деблокировка защиты сразу после устранения причины остановки (изменения состояния сигнала).
- Остановка по сигналам датчиков конечных положений рабочего органа:
 - если двигатель вращался по часовой стрелке и был остановлен по сигналу на входе CW DI, то его запуск возможен только против часовой стрелки;
 - если двигатель вращался против часовой стрелки и был остановлен по сигналу на входе CWW DI, то его запуск возможен только по часовой стрелке.

Деблокировка защит и сброс ошибок:

- Передачей корректных параметров настройки модуля.
- Дистанционно из программы контроллера.
- По сигналу на специально сконфигурированном для этой цели дискретном входе.
- С помощью кнопки TEST/ RESET на фронтальной панели пускателя.
- Отключением и повторным включением цепей питания =24

Журналы регистрации с отметками даты и времени:

- Журнал регистрации ошибок в работе аппаратуры.
- Журнал регистрации всех случаев срабатывания защит.
- Журнал регистрации событий, в котором фиксируются все предупреждения и ответные действия.

Замечания и рекомендации

По аналогии с электронными модулями модули пускателей могут объединяться в потенциальные группы. Количество пускателей в одной потенциальной группе ограничивается нагрузочной способностью внутренней шины питания электроники пускателей. Эта шина рассчитана на ток нагрузки 7 А при напряжении питания =24 В. В одной потенциальной группе допускается использовать смешанный состав электронных модулей и пускателей. При формировании таких потенциальных групп следует учитывать следующие правила:

• Темные базовые блоки BU30-MS2 и BU30-MS4 могут быть включены в потенциальные группы, сформированные предшествующими светлыми базовыми блоками электронных модулей или пускателей. Исключение составляет лишь модуль CM-AS-i, после которого пускатели должны уста-



Силовые модули

Модули пускателей

навливаться на светлые базовые блоки BU30-MS1 или BU30-MS3, либо пускателям должен предшествовать модуль F-PM-E.

- Базовые блоки BU30-MSx могут включаться только в потенциальные группы с напряжением питания =24 В.
- В потенциальной группе со смешанным составом электронных модулей и пускателей темный базовый блок пускателя может следовать только за базовым блоком электронного модуля с защитной крышкой шириной не менее 15 мм.

Все базовые блоки BU30-MSx содержат встроенные участки 3-фазной силовой шины питания главных цепей пускателей. Напряжение питания этой шины может лежать в пределах от 48 до 500 В переменного тока. Ток нагрузки зависит от верхней границы диапазона рабочих температур и может составлять:

- 32 A при температуре до 50 °C,
- 27 А при температуре до 60 °C,

• 24 А при температуре до 60 °C в установках, отвечающих требованиям UL.

Внутренняя шина питания главных цепей пускателей может разбиваться на несколько изолированных друг от друга сегментов. Каждый сегмент может использовать свой собственный или один и тот же уровень напряжения питания. Каждый сегмент имеет нагрузочную способность, ограниченную приведенными выше значениями.

Сегментация внутренней шины питания главных цепей пускателей никак не связана с их разбиением на потенциальные группы. Внутренняя шина питания главных цепей может охватывать как пускатели одной, так и пускатели разных потенциальных групп.

Технические данные

Гибридный пускатель		DS 0.3 – 1 A HF	DS 0.9 – 3 A HF	DS 2.8 – 9 A HF	DS 4.0 – 12 A HF
	не реверсивный	3RK1 308-0CB00-0CP0 F-DS 0.3 – 1 A HF	3RK1 308-0CC00-0CP0 F-DS 0.9 – 3 A HF	3RK1 308-0CD00-0CP0 F-DS 2.8 – 9 A HF	3RK1 308-0CE00-0CP0 F-DS 4.0 – 12 A HF
	реверсивный	3RK1 308-0BB00-0CP0 RS 0.3 – 1 A HF	3RK1 308-0BC00-0CP0 RS 0.9 – 3 A HF	3RK1 308-0BD00-0CP0 RS 2.8 – 9 A HF	3RK1 308-0BE00-0CP0 RS 4.0 – 12 A HF
	реверсивный	3RK1 308-0DB00-0CP0 F-RS 0.3 – 1 A HF	3RK1 308-0DC00-0CP0 F-RS 0.9 – 3 A HF	3RK1 308-0DD00-0CP0 F-RS 2.8 – 9 A HF	3RK1 308-0DE00-0CP0 F-RS 4.0 – 12 A HF
Общие технические данные					
Функции:		_		_	
• управление на локальном	уровне	При использовании модул		При использовании модуля 3DI/LC	
• встроенная искрозащита		Есть	Есть	Есть	Есть
• настраиваемый ограничит		Есть	Есть	Есть	Есть
 дистанционное обновлени граммного обеспечения 	е встроенного про-	Есть	Есть	Есть	Есть
 защита от неправильной г ния питания электроники 	олярности напряже-	Есть	Есть	Есть	Есть
Напряжение изоляции между	/ главными и вспомо-	500 B	500 B	500 B	500 B
гательными цепями Степень загрязнения		2	2	2	2
Категория перенапряжения					
Стойкость к импульсному наг	пряжению	 6 кВ	 6 кВ	 6 кВ	 6 кВ
Класс защиты		IP20	IP20	IP20	IP20
Допустимые вибрационные в	воздействия	С амплитудой 15 мм при	частоте до 6 Гц, с ускорение	ем 2g при частоте до 500 Гц	
Механический срок службы г	лавных контактов, ти-				
повое значение:					
• для модулей DS/RS HF		30 000 000 циклов			
• для модулей F-DS/F-RS HF		15 000 000 циклов			
Тип назначения		1	1	1	1
Категории использования:					
• по IEC 60947-4-2 для всех	пускателей	AC53a:	AC53a:	AC53a:	AC53a:
150 00047 4 2	* DC HE	1 A: (8-0.7: 70-32) AC51:	3 A: (8-0.7: 70-32) AC51:	9 A: (8-0.7: 70-32) AC51:	12 A: (8-0.5: 72-32) AC51:
 по IEC 60947-4-3 для моду 	леи DS нг	1 A (1.2-10: 50-360)	3 A (1.2-10: 50-360)	9 A (1.2-10: 50-360)	12 A (1.2-10: 50-360)
		1 A (1.2-10. 30-300)	3 A (1.2-10. 30-300)	AC55a:	AC55a:
				4 A: (3-240: 40-6)	5 A: (3-240: 40-6)
Маркировка оборудования:				(0 2 10. 10 0)	J. I. (0 2 10. 10 0)
 по DIN 40719 с расширени 	ем по IEC 204-2 и IEC	Q	Q	Q	Q
750					
• по DIN EN 61346-2		A	A	A	A
Выход управления электрома		Нет	Нет	Нет	Нет
Защита от коротких замыкан	ий:	Есть	Есть	Есть	Есть
• конструкция защиты		Предохранитель	Предохранитель	Предохранитель	Предохранитель
Класс отключения		Класс 5 и 10, настраивает	ГСЯ	Класс 5 и 10, настраивае	ТСЯ
Отключающая способность т	ока короткого замы-				
кания:	400 D	55 кA	55 кA	55 кA	55 кA
• при номинальном напряже		55 KA	55 KA 55 KA	55 KA 55 KA	55 кА 55 кА
 при номинальном напряже - по UL 60947 	ении 500 B:	100 кА	55 кA 100 кA	100 кА	JJ KA
110 OL 00347		TOU KM	IUU MA	TOU NA	





Силовые модули

Модули пускателей

					імодули пускателей
Гибридный пускатель	не реверсивный	3RK1 308-0AB00-0CP0 DS 0.3 – 1 A HF 3RK1 308-0CB00-0CP0 F-DS 0.3 – 1 A HF	3RK1 308-0AC00-0CP0 DS 0.9 – 3 A HF 3RK1 308-0CC00-0CP0 F-DS 0.9 – 3 A HF	3RK1 308-0AD00-0CP0 DS 2.8 – 9 A HF 3RK1 308-0CD00-0CP0 F-DS 2.8 – 9 A HF	3RK1 308-0AE00-0CP0 DS 4.0 – 12 A HF 3RK1 308-0CE00-0CP0 F-DS 4.0 – 12 A HF
	реверсивный	3RK1 308-0BB00-0CP0 RS 0.3 – 1 A HF 3RK1 308-0DB00-0CP0 F-RS 0.3 – 1 A HF	3RK1 308-0BC00-0CP0 RS 0.9 – 3 A HF 3RK1 308-0DC00-0CP0 F-RS 0.9 – 3 A HF	3RK1 308-0BD00-0CP0 RS 2.8 – 9 A HF 3RK1 308-0DD00-0CP0 F-RS 2.8 – 9 A HF	3RK1 308-0BE00-0CP0 RS 4.0 – 12 A HF 3RK1 308-0DE00-0CP0 F-RS 4.0 – 12 A HF
Электромагнитная совместим	40CTL	1 110 0.0 17(11)	1 110 0.5 0 7(11)	1 110 2.0 37(11)	1 110 4.0 12 /1111
Уровень генерируемых помех Стойкость к воздействию пом Кондуктивные помехи:	K	Класс А по IEC 60947-1 Окружение А (промышлен	Класс А по IEC 60947-1 нный сектор) по IEC 60947-1	Класс А по IEC 60947-1	Класс А по IEC 60947-1
 по IEC 61000-4-4, импульс 					
- для модулей DS/RS HF		2 кВ	2 кВ	2 кВ	2 кВ
- для модулей F-DS/F-RS		3 кВ	3 кВ	3 кВ	3 кВ
• по IEC 61000-4-5, перенап	ряжение в цепи за-				
земления: - для модулей DS/RS HF		2 кВ	2 кВ	2 кВ	2 кВ
- для модулей БЗ/КЗТП - для модулей F-DS/F-RS	HF	4 кВ	4 кВ	4 кВ	4 кВ
• по IEC 61000-4-5, перенап					
водниками:					4.5
- для модулей DS/RS HF - для модулей F-DS/F-RS	LIE	1 кВ 2 кВ	1 кВ 2 кВ	1 кВ 2 кВ	1 кВ 2 кВ
- для модулей г-рэ/г-кэ Граничные полевые паразитн		Z KD	Z KD	Z KD	Z KD
61000-4-3:	ibio nabodivi no izo				
• для модулей DS/RS HF		10 В/м	10 В/м	10 В/м	10 В/м
• для модулей F-DS/F-RS HI		20 В/м	20 В/м	20 В/м	20 В/м
Электростатический разряд г		8 кВ, через воздушный пр		8 кВ, через воздушный пр	
Кондуктивные высокочастотн CISPR11	ые излучения по	Класс А для промышленн	ои среды	Класс А для промышленн	ои среды
Граничные полевые высокоч	астотные излучения	Класс А для промышленн	ой среды	Класс А для промышленн	ой среды
по CISPR11			•		•
Безопасность в электроустан	овках	20111170 07 77111100110701111		2000070 07 70000000000000000	
Защита от прикосновения к то Параметры обеспечения безо	оковедущим частям опасности в молупях F-	Защита от прикосновения DS/F-RS HF	пальцами рук	Защита от прикосновения	гнальцами рук
Прибор обеспечения безопас		Типа В	Типа В	Типа В	Типа В
Уровень обеспечения безопа		SIL3	SIL3	SIL3	SIL3
Уровень производительности Категория безопасности по Е		PLe 4	PLe 4	PLe 4	PLe 4
Категория останова по DIN E		0	0	0	0
РFH по IEC 61508 относитель	ьно SIL	0.0000000036 1/час	0.0000000036 1/час	0.0000000036 1/час	0.0000000036 1/час
Средняя вероятность отказа		0.00000041	0.00000041	0.00000041	0.0000041
по IEC 61508 при низкой част Допуск отказа аппаратуры по		1	1	1	1
Срок службы, не более	1120 0 1300	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет
Значение Т1 по ІЕС 61508, не	е менее	10 минут	10 минут	10 минут	10 минут
Входы и выходы		4 DI		DI/I C	
Количество дискретных входо DS/RS HF	ов для модулеи	4х от с подключением чер	ез опциональный модуль 3	DI/LG	
Количество дискретных вход	ов для модулей F-				
DS/F-RS HF:					
• общее		5 4× DI	5 4× DI	5 4v DI	5 4× DI
 с подключением через опц 3DI/LC 	иональный модуль	4x DI	4x DI	4x DI	4x DI
 с подключением через баз 	овый блок	1x F-DI	1x F-DI	1x F-DI	1x F-DI
Входное напряжение:					
• номинальное значение		24 B	24 B	24 B	24 B
сигнала низкого уровнясигнала высокого уровня		0 5 B 15 30 B			
Время реакции		10 00 0	10 00 0	10 00 D	10 00 D
Время задержки включения		20 мс	20 мс	20 мс	20 мс
Время задержки отключения		35 50 мс	35 50 мс	35 50 мс	35 50 мс
Время задержки отключения ния безопасности для модуле		35 50 мс	35 50 мс	35 50 мс	35 50 мс
• по сигналу на дискретном		55 мс	55 мс	55 мс	55 мс
• при отключении питания, н		120 мс	120 мс	120 мс	120 мс
Главная цепь					
Количество полюсов главной		3	3	3	3
Конструкция коммутирующих Настраиваемое значение ток		Гибридная 0.3 1 A	Гибридная 0.9 3 A	Гибридная 2.8 9 A	Гибридная 4.0 12 A
щиты от перегрузки	разатывания за			_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		=0.0/	20 %	20 %	20 %
Минимальная нагрузка Тип защиты двигателя		50 % Полупроводниковая	Полупроводниковая	Полупроводниковая	Полупроводниковая

Силовые модули

Модули пускателей

,					
		3RK1 308-0AB00-0CP0	3RK1 308-0AC00-0CP0	3RK1 308-0AD00-0CP0	3RK1 308-0AE00-0CP0
		DS 0.3 – 1 A HF	DS 0.9 – 3 A HF	DS 2.8 – 9 A HF	DS 4.0 – 12 A HF
	не реверсивный	3RK1 308-0CB00-0CP0	3RK1 308-0CC00-0CP0	3RK1 308-0CD00-0CP0	3RK1 308-0CE00-0CP0
		F-DS 0.3 – 1 A HF	F-DS 0.9 – 3 A HF	F-DS 2.8 – 9 A HF	F-DS 4.0 – 12 A HF
Гибридный пускатель		3RK1 308-0BB00-0CP0	3RK1 308-0BC00-0CP0	3RK1 308-0BD00-0CP0	3RK1 308-0BE00-0CP0
		RS 0.3 – 1 A HF	RS 0.9 – 3 A HF	RS 2.8 – 9 A HF	RS 4.0 – 12 A HF
	реверсивный	3RK1 308-0DB00-0CP0	3RK1 308-0DC00-0CP0	3RK1 308-0DD00-0CP0	3RK1 308-0DE00-0CP0
		F-RS 0.3 – 1 A HF	F-RS 0.9 – 3 A HF	F-RS 2.8 – 9 A HF	F-RS 4.0 – 12 A HF
Номинальное напряжение		48 500 B	48 500 B	48 500 B	48 500 B
Номинальное частота перем	енного тока	50 или 60 Гц ±5 %	50 или 60 Гц ±5 %	50 или 60 Гц ±5 %	50 или 60 Гц ±5 %
Номинальный ток в цепи ~40	00 B	1 A	3 A	9 A	12 A
Мощность нагрузки по DIN E	N 60947-4-1:				
• номинальная		0.25 кВт	1.1 кВт	4 кВт	5.5 кВт
• допустимый диапазон при	напряжении питания:				
- ~230 B		0.06 0.18 кВт	0.18 0.55 кВт	0.55 2.2 кВт	0.75 3.0 кВт
- ~400 B		0.09 0.25 кВт	0.37 1.1 кВт	1.5 4.0 кВт	1.5 5.5 кВт
- ~500 D		0.12 0.37 кВт	0.55 1.5 кВт	1.5 4.0 кВт	2.2 5.5 кВт
Пусковой ток двигателя, не б		10 A	30 A	90 A	100 A
Напряжение питания цепей у	/правления				
Напряжение питания:		-24 D	-24 D	-24 D	-04 D
• номинальное значение		=24 B	=24 B	=24 B	=24 B
• допустимый диапазон отк		=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B
Ток, потребляемый из цепи у	правления:				
• для модулей DS/RS HF:		0F \	0EA	QEA	0FA
- в режиме ожидания		85 mA	85 mA	85 mA	85 mA
 во время работы во включенном состоян 	IIAIA EIVOKSTORIA	140 мА 230 мА	140 мА 230 мА	140 мА 230 мА	140 мА 230 мА
- во включенном состоян • для модулей F-DS/F-RS H		230 MA	230 MA	230 MA	230 MA
 для модулей г-ръ/г-къ п в режиме ожидания 		95 мА	95 мА	95 мА	95 мА
- во время работы		160 MA	160 MA	160 MA	160 MA
- во время расоты - во включенном состоян	ии пускателя	250 MA	250 MA	250 MA	250 MA
Потери мощности в цепи упр		ZOO WIJ (200 W// (ZOO WII (ZOO WIN (
управления шунтированием					
• для модулей DS/RS HF:					
- при разомкнутой главно	ой цепи	2.0 Вт	2.0 BT	2.0 BT	2.0 BT
- при замкнутой главной		3.4 Вт	3.4 Вт	3.4 Вт	3.4 Вт
• для модулей F-DS/F-RS H					
- при разомкнутой главно	ой цепи	2.3 Вт	2.3 Вт	2.3 Вт	2.3 Вт
- при замкнутой главной	цепи	3.8 BT	3.8 BT	3.8 BT	3.8 BT
Установка/ монтаж/ размеры		_		-	
Монтажное положение		Вертикальное, горизонтал		Вертикальное, горизонтал	
Установка		На базовый блок	На базовый блок	На базовый блок	На базовый блок
Габариты (Вх Шх Г) в мм		142x 30x 150	142x 30x 150	142x 30x 150	142x 30x 150
Зазоры при установке бок о б	OOK:	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
• с фронтальной стороны		50 мм	50 MM	50 мм	50 MM
• с тыльной стороны		50 мм	50 MM	50 мм	50 мм
Сверху		50 мм	50 MM	50 мм	50 MM
снизупо бокам		50 мм	50 MM	50 мм	50 мм
 по оокам Условия эксплуатации 		OU IVIIVI	OU IVIIVI	OU IVIIVI	OU IVIIVI
Высота над уровнем моря, н	е более:				
 для модулей DS/RS HF 		4000 м, с учетом снижения	я нагрузки	4000 м, с учетом снижени	я нагрузки
 для модулей F-DS/F-RS Н 		2000 м, с учетом снижения		2000 м, с учетом снижени	* *
Диапазон температур:		, , , , ,	17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17
• во время работы		-25 +60 °C	-25 +60 °C	-25 +60 °C	-25 +60 °C
• во время хранения и тран	спортировки	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +70 °C	-40 +70 °C
Относительная влажность вс		10 95 %	10 95 %	10 95 %	10 95 %
Окружающая среда по ІЕС 60					
• класс 3К6		Без появления конденсата	а и льда	Без появления конденсат	а и льда
• класс 3С3		Без появления соленого т	умана	Без появления соленого т	умана
 класс 3S2 		Без проникновения песка	в корпус прибора	Без проникновения песка	в корпус прибора
Атмосферное давление по S	N 31205	900 1060 гПа	900 1060 гПа	900 1060 гПа	900 1060 гПа
Коммуникации/ протоколы		-	_	_	_
Сетевой обмен данными		Есть	Есть	Есть	Есть
Поддерживаемые протоколь		F	E	F	F
PROFIBUS DP		Есть	Есть	Есть	Есть
PROFINET:		Есть	Есть	Есть	Есть
- PROFlenergy, измерень		Есть	Есть	Есть	Есть
- PROFlenergy, отключен	ие	Есть Через базовый блок	Есть Через базовый блок	Есть Через базовый блок	Есть
Подключение		лерез одзовый олок	Jehes ogsorpin oliok	лерез одзовый олок	Через базовый блок



Tel.:+375 17 310 44 44 Tel. +375 33 366 51 85 info@abn.by


Станции ET 200SP


Силовые модули

Модули пускателей

		3RK1 308-0AB00-0CP0	3RK1 308-0AC00-0CP0	3RK1 308-0AD00-0CP0	3RK1 308-0AE00-0CP0	
	uo noponeusuu u	DS 0.3 – 1 A HF	DS 0.9 – 3 A HF	DS 2.8 – 9 A HF	DS 4.0 – 12 A HF	
	не реверсивный	3RK1 308-0CB00-0CP0	3RK1 308-0CC00-0CP0	3RK1 308-0CD00-0CP0	3RK1 308-0CE00-0CP0	
F., 6		F-DS 0.3 – 1 A HF	F-DS 0.9 – 3 A HF	F-DS 2.8 – 9 A HF	F-DS 4.0 – 12 A HF	
Гибридный пускатель		3RK1 308-0BB00-0CP0	3RK1 308-0BC00-0CP0	3RK1 308-0BD00-0CP0	3RK1 308-0BE00-0CP0	
		RS 0.3 – 1 A HF	RS 0.9 – 3 A HF	RS 2.8 – 9 A HF	RS 4.0 – 12 A HF	
	реверсивный	3RK1 308-0DB00-0CP0	3RK1 308-0DC00-0CP0	3RK1 308-0DD00-0CP0	3RK1 308-0DE00-0CP0	
		F-RS 0.3 – 1 A HF	F-RS 0.9 – 3 A HF	F-RS 2.8 – 9 A HF	F-RS 4.0 – 12 A HF	
Соединители/ терминалы						
Подключение дискретных вхо	одов 1 4	Через опциональный съе	Через опциональный съемный модуль 3DI/LC		Через опциональный съемный модуль 3DI/LC	
Подключение:			,			
• питания главной цепи		Отжимные пружинные контакты на базовом блоке Отжимные пружинные контакты на базовом блоке				
• двигателя		Отжимные пружинные ко	нтакты на базовом блоке	Отжимные пружинные ко	нтакты на базовом блоке	
Длина обычного кабеля для подключения двига-		200 м	200 м	200 м	200 м	
теля, не более						
UL/ CSA рейтинги						
Полный ток 3-фазного двигат	геля	1 A при ~ 480 B	3 А при ~ 480 В	9 A при ~ 480 B		
Ток 3-фазного двигателя с за	клиненным ротором	8 A при ~ 480 B	24 A при ~ 480 B	72 A при ~ 480 B		
Номинальное рабочее напря	жение при частоте 60	480 B	480 B	480 B		
Гц по CSA и UL						
Сертификаты/ одобрения						
Марка СЕ		Есть	Есть	Есть	Есть	
Одобрение UL		Есть	Есть	Есть	Есть	
Одобрение UL Одобрение CSA Сертификат ССС				Есть Есть Есть	Есть Есть Есть	


Примеры подключения нагрузки






Силовые модули

Модули пускателей





Данные для заказа

Заказной номер Заказной номер Описание Пускатель двигателя F-DS/F-RS HF Пускатель двигателя DS/RS HF для станции ET 200SP; с поддержкой функций для станции ET 200SP; для стандартных прообеспечения безопасности SIL3/ PLe/ категории мышленных условий эксплуатации, диапазон ра-4; для стандартных промышленных условий эксбочих температур от -25 до +60 °C плуатации, диапазон рабочих температур от -25 • для 3-фазного двигателя мощностью до 0.25 до +60 °C кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от пере-• для 3-фазного двигателя мощностью до 0.25 грузки 0.3 ... 1 А 3RK1 308-0AB00-0CP0 3RK1 308-0BB00-0CP0 кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от перене реверсивный, DS 0.3 ... 1 A HF грузки 0.3 ... 1 А реверсивный, RS 0.3 ... 1 A HF - не реверсивный, F-DS 0.3 ... 1 A HF для 3-фазного двигателя мощностью до 1.1 - реверсивный, FS 0.3 ... 1 A HF кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от пере-• для 3-фазного двигателя мощностью до 1.1 грузки 0.9 ... 3 А 3RK1 308-0AC00-0CP0 кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от перене реверсивный, DS 0.9 ... 3 A HF грузки 0.9 ... 3 А реверсивный, RS 0.9 ... 3 A HF 3RK1 308-0CC00-0CP0 3RK1 308-0DC00-0CP0 - не реверсивный, F-DS 0.9 ... 3 A HF для 3-фазного двигателя мощностью до 4 кВт/ реверсивный, F-RS 0.9 ... 3 A HF 400 В, диапазон настроек защит от перегрузки • для 3-фазного двигателя мощностью до 4 кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от перегрузки не реверсивный, DS 2.8 ... 9 A HF реверсивный, RS 2.8 ... 9 A HF 3RK1 308-0BD00-0CP0 3RK1 308-0CD00-0CP0 - не реверсивный, F-DS 2.8 ... 9 A HF для 3-фазного двигателя мощностью до 5.5 - реверсивный, F-RS 2.8 ... 9 A HF 3RK1 308-0DD00-0CP0 кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от пере-• для 3-фазного двигателя мощностью до 5.5 грузки 4.0 ... 12 А 3RK1 308-0AE00-0CP0 кВт/ 400 В, диапазон настроек защит от перене реверсивный, DS 4.0 ... 12 A HF RK1 308-0BE00-0CP0 грузки 4.0 ... 12 А реверсивный, RS 4.0 ... 12 A HF 3RK1 308-0CE00-0CP0 3RK1 308-0DE00-0CP0 - не реверсивный, F-DS 4.0 ... 12 A HF

- реверсивный, F-RS 4.0 ... 12 A HF

Силовые модули

Модули пускателей

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Описание Базовый блок для установки пускателя двигателя, с клеммами подключения нагрузки, рабочее напряжение внутренней шины питания электроники =24 В, рабочее напряжение внутренней шины питания главной цепи от 48 до 500 В переменного тока: ■ ВU30-МS1 светлый базовый блок с начальными участками шин питания электроники и главной цепи пускателя, оснащен контактами для подключения этих шин к внешним источникам питания ■ ВU30-МS3	Заказной номер 3RK1 908-0AP00-0AP0 3RK1 908-0AP00-0BP0	Описание Изолирующая заглушка для установки на разъемы внутренней силовой шины последнего базового блока пускателя и исключения возможности прикосновения к токоведущим частям Фиксатор базового блока пускателя на профильной шине Вентилятор для принудительного охлаждения пускателя Маркировочные этикетки для модулей ЕТ 200SP ■ 10 бумажных листов формата А4 плотностью	3RK1 908-1DA00-2BP0 3RK1 908-1EA00-1BP0 3RW4 928-8VB00
светлый базовый блок со сквозным участком внутренней шины питания главной цепи, начальным участком шины питания электроники и контактами подключения этой шины к внешнему блоку питания В U30-MS2 темный базовый блок со сквозным участком шины питания электроники, начальным участком шины питания главной цепи и контактами подключения этой шины к внешнему источнику питания В U30-MS4	3RK1 908-0AP00-0CP0 3RK1 908-0AP00-0DP0	 № 10 сумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист светло серого цвета желтого цвета один рулон с 500 этикетками светло серого цвета желтого цвета Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей: 10 листов с 16 этикетками на каждом 	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 193-6LA10-0AG0 6ES7 194-6LR10-0AA0 6ES7 194-6LR10-0AG0 6ES7 194-6LF30-0AW0
• ВОЗО-МЬЗ4 темный базовый блок со сквозными участками шин питания электроники и главной цепи, без контактов подключения к внешним источникам питания Модуль 3DI/LC опциональный модуль для пускателей двигателей с четырьмя дискретными входами Защитная крышка для установки на незадействованные базовые	3RK1 908-1AA00-0BP0 3RK1 908-1CA00-0BP0	лол, толиотов о то отико камил на калдом	

Силовые модули

Модуль 3DI/LC

Обзор



Опциональный модуль 3DI/LC может использоваться со всеми типами пускателей ET 200SP. Доступ к обработке вход-

ных дискретных сигналов модуля осуществляется через область отображения процесса (PII) станции ET 200SP.

Из соображений безопасности вход LC (Local Control – управление на локальном уровне) имеет фиксированное назначение. С его помощью производится выбор режима ручного или автоматического управления пускателем.

В зависимости от типа пускателя и круга решаемых задач дискретные входы DI1 ... DI3 могут настраиваться на выполнение различных функций. Например, они могут использоваться для выбора направления вращения двигателя в реверсивных приводах, фиксации достижения крайних положений рабочего органа, быстрой остановки двигателя и т.д.

Все входы модуля потенциально связаны между собой. Номинальное входное напряжение равно =24 В. Длина подключаемых контрольных кабелей к каждому входному каналу не должна превышать 30 м.

Данные для заказа

Описание	Заказной номер
Модуль 3DI/LC	
опциональный модуль для пускателей двигате-	3RK1 908-1AA00-0BP0
лей с четырьмя дискретными входами	

Силовые модули

Базовые блоки для пускателей

Обзор

Базовые блоки BU30-MSx формируют все внутренние шины, необходимые для работы пускателей в составе станции ЕТ 200SP, оснащены разъемом для подключения пускателя к внутренним шинам и клеммам подключения его внешних це-

Базовые блоки монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN. На базовый блок устанавливается пускатель и фиксируется в рабочем положении с помощью встроенной в пускатель поворотной рукоятки.

Для установки пускателей могут быть использованы базовые блоки следующих типов:

- Светлый базовый блок BU30-MS1 с начальными участками шин питания электроники и главной цепи пускателя и контактами для подключения этих шин к внешним источникам питания.
- Темный базовый блок BU30-MS2 со сквозным участком цепи питания электроники, начальным участком шины питания главной цепи пускателя и контактами для подключения этой шины к внешнему источнику питания.
- Светлый базовый блок BU30-MS3 со сквозным участком цепи питания главной цепи, начальным участком шины питания электроники пускателя и контактами для подключения этой шины к внешнему блоку питания =24 В.



• Темный базовый блок BU30-MS4 со сквозными участками шин питания электроники и главной цепи пускателя, без контактов для подключения внешних источников питания.

Дополнительно все базовые блоки BU30-MSx оснащены контактами для подключения нагрузки пускателя.

Замечания и рекомендации



По аналогии с электронными модулями модули пускателей могут объединяться в потенциальные группы. Количество пускателей в одной потенциальной группе ограничивается нагрузочной способностью внутренней шины питания электроники пускателей. Эта шина рассчитана на ток нагрузки 7 А при напряжении питания =24 В. В одной потенциальной группе допускается использовать смешанный состав электронных модулей и пускателей. При формировании таких потенциальных групп следует учитывать следующие правила:

• Темные базовые блоки BU30-MS2 и BU30-MS4 могут быть включены в потенциальные группы, сформированные предшествующими светлыми базовыми блоками электронных модулей или пускателей. Исключение составляет лишь модуль CM-AS-i, после которого пускатели должны устанавливаться на светлые базовые блоки BU30-MS1 или BU30-MS3, либо пускателям должен предшествовать модуль F-РМ-Е.

- Базовые блоки BU30-MSx могут включаться только в потенциальные группы с напряжением питания =24 В.
- В потенциальной группе со смешанным составом электронных модулей и пускателей темный базовый блок пускателя может следовать только за базовым блоком электронного модуля с защитной крышкой шириной не менее 15 мм.

Все базовые блоки BU30-MSx содержат встроенные участки 3-фазной силовой шины питания главных цепей пускателей. Напряжение питания этой шины может лежать в пределах от 48 до 500 В переменного тока. Ток нагрузки зависит от верхней границы диапазона рабочих температур и может составлять:

- 32 A при температуре до 50 °C,
- 27 А при температуре до 60 °C,
- 24 A при температуре до 60 °C в установках, отвечающих требованиям UL.

Внутренняя шина питания главных цепей пускателей может разбиваться на несколько изолированных друг от друга сегментов. Каждый сегмент может использовать свой собственный или один и тот же уровень напряжения питания. Каждый сегмент имеет нагрузочную способность, ограниченную приведенными выше значениями.

Сегментация внутренней шины питания главных цепей пускателей никак не связана с их разбиением на потенциальные группы. Внутренняя шина питания главных цепей может охватывать как пускатели одной, так и пускатели разных потенциальных групп.

Силовые модули

Базовые блоки для пускателей

Базовые блоки

вазовые олоки				
Базовый блок	3RK1 908-0AP00-0AP0 BU30-MS1	3RK1 908-0AP00-0BP0 BU30-MS3	3RK1 908-0AP00-0CP0 BU30-MS2	3RK1 908-0AP00-0DP0 BU30-MS4
Конструктивные особенности				
Цвет базового блока Встроенный участок внутренней 3-фазной шины питания главной цепи пускателя:	Светлый Начальный	Светлый Сквозной	Темный Начальный	Темный Сквозной
 контакты для подключения шины к внешнему источнику питания 	Есть	Нет	Есть	Нет
 напряжение питания шины нагрузочная способность шины: 	~48 500 B	~48 500 B	~48 500 B	~48 500 B
- при температуре до 50 °C - при температуре до 60 °C - при температуре до 60 °C в соответствии с	32 A 27 A 24 A			
требованиями UL Встроенный участок внутренней шины питания электроники пускателя:	Начальный	Начальный	Сквозной	Сквозной
 контакты для подключения шины к внешнему источнику питания 	Есть	Есть	Нет	Нет
напряжение питания шины нагрузочная способность шины	=24 B 7 A	=24 B 7 A	=24 B 7 A	=24 B 7 A
Общие технические данные				
Напряжение изоляции Степень загрязнения	500 B 2	500 B 2	500 B 2	500 B 2
Стойкость к импульсному напряжению Максимально допустимое напряжение между главной и вспомогательными цепями	6 кВ 500 В	6 кВ 500 В	6 кВ 500 В	6 кВ 500 В
Класс защиты Допустимые ударные воздействия	IP20 С ускорением 6g в течение 11 мс			
Допустимые вибрационные воздействия	С амплитудой 15 мм при частоте до 6 Гц, с ускорением 2g при частоте до 500 Гц	С амплитудой 15 мм при частоте до 6 Гц, с ускорением 2g при частоте до 500 Гц	С амплитудой 15 мм при частоте до 6 Гц, с ускорением 2g при частоте до 500 Гц	С амплитудой 15 мм при частоте до 6 Гц, с ускорением 2g при частоте до 500 Гц
Главная цепь	.0.0 до 000 . д	1010 40 000 14	. о. о до ооо . д	1010 40 000 14
Количество полюсов главной цепи Номинальное напряжение	3 ~500 B	3 ~500 B	3 ~500 B	3 ~500 B
Цепь управления			****	
Напряжение питания	=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B	=20.4 28.8 B
Установка/ монтаж/ размеры				
Установка Габариты (Вх Шх Г) в мм Воздушный зазор снизу	На стандартную 35 мм профильную шину DIN 217x 30x 75 50 мм	На стандартную 35 мм профильную шину DIN 217x 30x 75 50 мм	На стандартную 35 мм профильную шину DIN 217x 30x 75 50 мм	На стандартную 35 мм профильную шину DIN 217x 30x 75 50 мм
Условия эксплуатации	2222	2222		2222
Высота над уровнем моря Диапазон температур:	2000 м	2000 м	2000 м	2000 м
 во время работы во время хранения и транспортировки Относительная влажность во время работы Атмосферное давление по SN 31205 	-25 +60 °C -40 +70 °C 10 95 % 900 1060 гПа	-25 +60 °C -40 +70 °C 10 95 % 900 1060 гПа	-25 +60 °C -40 +70 °C 10 95 % 900 1060 r∏a	-25 +60 °C -40 +70 °C 10 95 % 900 1060 rПa
Соединители/ терминалы				
Контакты для подключения главной цепи Поперечное сечение подключаемых проводников AWG подключаемых проводников	Отжимные пружинные контакты 1 6 мм ² 18 10	Отжимные пружинные контакты 1 6 мм ² 18 10	Отжимные пружинные контакты 1 6 мм ² 18 10	Отжимные пружинные контакты 1 6 мм ² 18 10
Сертификаты/ одобрения				
Марка СЕ Одобрение UL Одобрение CSA	Есть Есть Есть	Есть Есть Есть	Есть Есть Есть	Есть Есть Есть

Силовые модули

Базовые блоки для пускателей


Данные для заказа

Заказной номер	Описание	Заказной номер
	Защитная крышка для установки на незадействованные базовые блоки BU30-MSx	3RK1 908-1CA00-0BP0
3RK1 908-0AP00-0AP0	Изолирующая заглушка для установки на разъемы внутренней силовой шины последнего базового блока пускателя и ис- ключения возможности прикосновения к токове- дущим частям	3RK1 908-1DA00-2BP0
	Фиксатор базового блока пускателя на профильной шине	3RK1 908-1EA00-1BP0
3RK1 908-0AP00-0BP0	Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных моду- лей; 10 листов с 16 этикетками на каждом	6ES7 194-6LF30-0AW0
3RK1 908-0AP00-0CP0		
3RK1 908-0AP00-0DP0		
	3RK1 908-0AP00-0AP0 3RK1 908-0AP00-0BP0 3RK1 908-0AP00-0CP0	Защитная крышка для установки на незадействованные базовые блоки BU30-MSx Изолирующая заглушка для установки на разъемы внутренней силовой шины последнего базового блока пускателя и исключения возможности прикосновения к токоведущим частям Фиксатор базового блока пускателя на профильной шине Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом

Дополнительные компоненты

Аксессуары

Обзор



Станция ET 200SP может комплектоваться целым рядом дополнительных компонентов:

- Элементами подключения экранов соединительных кабелей.
- Защитными крышками, устанавливаемыми на незадействованные базовые блоки.
- Элементы маркировки компонентов станции и ее внешних цепей:



- идентификационными этикетками маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и электронных модулей;
- маркировочными этикетками для нанесения информации о назначении модулей или их внешних цепей;
- пластиковыми цветными накладками для установки на терминальную коробку базового блока и выделения эквипотенциальных групп контактов.

При выборе аппаратуры ET 200SP с помощью TIA Selection Tool можно активировать опцию автоматического включения в спецификацию всех необходимых маркировочных элементов

Пластиковые рамки цветовой маркировки контактов базовых блоков Серый цвет для кон-Серый цвет для кон-Серый цвет для кон-Серый цвет для контактов 1...8, красный тактов 1...12, красный Серый цвет для контактов 1...8, красный тактов 1...8 и 13...16, Серый цвет для контактов 1...8, синий цвет цвет для контактов цвет для контактов 13 и тактов 1...16 цвет для контактов красный цвет для кон-9...12, синий цвет для для контактов 9...16 14, синий цвет для кон-9...16 тактов 9...12 контактов 13...16 тактов 15 и 16 на базовом блоке BU15-**P16**.. Для 16 контактов подключения внешних цепей электронного модуля шириной 15 мм Серый цвет для кон-Серый цвет для кон-Красный цвет для контактов 1...4, красный тактов 1...8, красный Синий цвет для контактактов 1В...5В, синий Желто-зеленый цвет Красный цвет для концвет для контактов цвет для контактов 9 и для контактов 1А...10А тактов 1А...10А тов 1А...10А цвет для контактов 5...8, синий цвет для 10, синий цвет для кон-1C...5C контактов 9...12 тактов 11 и 12 Для 10 дополнитель-Для 12 контактов подключения внешних цепей ных контактов на BU15-Для 10 контактов AUX на BU15-P16+A10+2D и BU15-P16+A10+2B электронного модуля шириной 20 мм на базовом P16+A0+12D/T и BU15блоке BU20-P12... P16+A0+12B/T

Дополнительные компоненты

Аксессуары

Цветовой код СС81 6ES7 193-6CP81-2MA0	Цветовой код СС82 6ES7 193-6CP82-2MA0	Цветовой код СС83 6ES7 193-6CP83-2MA0	Цветовой код СС84 6ES7 193-6CP84-2MA0	Цветовой код СС85 6ES7 193-6CP85-2MA0	Цветовой код СС86 6ES7 193-6CP86-2MA0
		88		COMOD)	(IOXCI)
Желто-зеленый цвет для контактов 1А4A	Красный цвет для кон- тактов 1А4А	Синий цвет для контактов 1А4A	Желто-зеленый цвет для контактов 1A и 2A	Красный цвет для кон- тактов 1А и 2А	Синий цвет для контак- тов 1A и 2A
Для 4 контактов AUX на BU20-P12+ A4 +0B		Для 2 контактов AUX на BU20-P6+ A2 +4D и BU20-P6+ A2 +4B			
Цветовой код СС51 6ES7 193-6CP51-2MA0		Цветовой код CC52 6ES7 193-6CP52-2MA0			
Серый цвет для контактов 14, красный цвет для контакта 5, синий цвет для контакта 6			Серый цвет для контакто цвет для контакта 6	в 1, 2 и 5, красный цвет для	контактов 3 и 4, синий
Для 6 контактов подключения внешних цепей электронного модуля шириной 20 мм на базовом блоке BU20- P6					

Данные для заказа			
Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Пластиковые цветные накладки для выделения эквипотенциальных групп контак- тов терминальной коробки базового блока, 10 штук		 для маркировки контактов 1 6 подключения внешних цепей электронного модуля на базо- вых блоках BU20-<u>P6</u> цветовой код CC51: 	6ES7 193-6CP51-2MC0
 для маркировки контактов 1 16 подключения внешних цепей электронного модуля на базо- вых блоках BU15-P16: 		серый цвет для контактов 1 4, красный цвет для контакта 5, синий цвет для контакта 6	
 цветовой код CC00: серый цвет для контактов 1 16 цветовой код CC01: серый цвет для контактов 1 8, красный цвет для контактов 9 16 	6ES7 193-6CP00-2MA0 6ES7 193-6CP01-2MA0	 цветовой код СС52: серый цвет для контактов 1, 2 и 5, красный цвет для контактов 3 и 4, синий цвет для контакта 6 для выделения контактов 1А4А вспомога- 	6ES7 193-6CP52-2MC0
- цветовой код ССО2: серый цвет для контактов 1 8, синий цвет для контактов 9 16	6ES7 193-6CP02-2MA0	тельной шины AUX на базовых блоках BU20- P12+ <u>A4</u> +0B - цветовой код CC81: желто-зеленого цвета	6ES7 193-6CP81-2AB0
- цветовой код ССОЗ: серый цвет для контактов 1 8 и 13 16, красный цвет для контактов 9 12	6ES7 193-6CP03-2MA0 6ES7 193-6CP04-2MA0	 цветовой код СС82: красного цвета цветовой код СС83: синего цвета для выделения контактов 1A и 2A вспомога- 	6ES7 193-6CP82-2AB0 6ES7 193-6CP83-2AB0
- цветовой код СС04: серый цвет для контактов 1 8, красный цвет для контактов 9 12, синий цвет для контактов 13 16		тельной шины AUX терминальной коробки ба- зового блока типа BU20-P6+ <u>A2</u> +4 - цветовой код CC84: желто-зеленого цвета - цветовой код CC85: красного цвета	6ES7 193-6CP84-2AC0 6ES7 193-6CP85-2AC0
- цветовой код СС05: серый цвет для контактов 1 12, красный цвет для контактов 13 и 14, синий цвет для контактов 15 и 16	6ES7 193-6CP05-2MA0	- цветовой код СС86: синего цвета Идентификационные этикетки для маркировки интерфейсных модулей, сетевых адаптеров, базовых блоков и периферийных мо-	6ES7 193-6CP86-2AC0 6ES7 193-6LF30-0AW0
 для маркировки контактов 1А10А вспомогательной шины AUX на базовых блоках BU15-P16+A10 цветовой код СС71: желто-зеленого цвета цветовой код СС72: красного цвета 	6ES7 193-6CP71-2AA0 6ES7 193-6CP72-2AA0	дулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом Маркировочные этикетки 10 бумажных листов формата А4 плотностью 280 г/м², по 100 перфорированных этикеток на лист	
 цветовой код СС73: синего цвета для маркировки 2x 5 дополнительных контактов на базовых блоках BU15-P16+A0+12/T, 5 штук, цветовой код СС74: красный цвет для 	6ES7 193-6CP73-2AA0 6ES7 193-6CP74-2AA0	- светло серого цвета - желтого цвета • один рулон с 500 этикетками - светло серого цвета	6ES7 193-6LA10-0AA0 6ES7 194-6LA10-0AG0 6ES7 194-6LR10-0AA0
контактов 1В 5В, синий цвет для контактов 1С 5С • для маркировки контактов 1 12 подключения внешних цепей электронного модуля на базо-		- желтого цвета Защитная крышка базового блока для защиты свободных разъемов базовых бло-	6ES7 194-6LR10-0AG0
вых блоках BU20- <u>P12</u> - цветовой код CC41: серый цвет для контактов 1 4, красный	6ES7193-6CP41-2MB0	ках, упаковка из 5 штук шириной 15 мм шириной 20 мм Элементы заземления экранов	6ES7 133-6CV15-1AM0 6ES7 133-6CV20-1AM0
цвет для контактов 5 8, синий цвет для контактов 9 12 - цветовой код СС42: серый цвет для контактов 1 8, красный	6ES7193-6CP42-2MB0	олементы заземления экранов соединительных кабелей; 5 поддерживающих элементов и 5 терминалов	6ES7 193-6SC00-1AM0
цвет для контактов 9 и 10, синий цвет для контактов 11 и 12			

Дополнительная информация

Смешанные конфигурации ET 200SP/ ET 200AL

Обзор



Станция ET 200SP позволяет использовать опциональное расширение модулями станции ET 200AL. Модули станции ET 200AL имеют степень защиты IP65/IP67 и могут устанавливаться непосредственно на производственных машинах вне шкафов управления.

Для подключения модулей ET 200AL станция ET 200SP комплектуется базовым блоком BU-Send с сетевым адаптером BA-Send 1xFC. Базовый блок BU-Send устанавливается сле-

дом за интерфейсным модулем станции ЕТ 200SP и позволяет подключать до 16 модулей станции ЕТ 200AL.

Подключение первого модуля ЕТ 200AL выполняется готовым соединительным кабелем и кабелем питания станции ЕТ 200AL, имеющими установленный соединитель с одной стороны и свободный конец кабеля с другой стороны. Последующие модули подключаются готовыми соединительными кабелями и кабелями питания с установленными соединителями с двух сторон. Длина кабеля между двумя соседними модулями не должна превышать 15 м.

Для использования подобных конфигураций необходимо выполнение двух условий:

- Станция ET 200SP должна комплектоваться интерфейсным модулем IM 155-6 PN ST от V3.1, IM 155-6 PN HF от V3.0 или IM 155-6 DP HF от V3.0.
- Длина станции ET 200SP без учета интерфейсного модуля не должна превышать 1 м.

Более полную информацию о станции ET 200AL можно найти в соответствующей главе данного каталога.

Особенности

С точки зрения логической организации смешанной конфигурации ET 200SP/ ET 200AL каждый модуль станции ET 200AL рассматривается как модуль ввода-вывода станции ET 200SP, установленный в ее соответствующий виртуальный слот. Максимальные значения параметров такой конфигурации зависят от типа используемого интерфейсного модуля станции ET 200SP.

В станциях ET 200SP с интерфейсным модулем IM 155-6 PN HF смешанная конфигурация ET 200SP/ ET 200AL может включать в свой состав:

- Базовый блок BU-Send с адаптером BA-Sent 1xFC, занимающий первый слот станции ET 200SP.
- До 63 электронных, технологических и коммуникационных модулей станции ET 200SP, занимающие слоты 2 ... 64.
- Сервер модуль станции ET 200SP, занимающий слот 65.

• До 16 модулей станции ET 200AL, занимающие виртуальные слоты 66 ... 81 станции ET 200SP.

В станциях ET 200SP с интерфейсными модулями IM 155-6 DP HF или IM 155-6 PN ST смешанная конфигурация ET 200SP/ ET 200AL может включать в свой состав:

- Базовый блок BU-Send с адаптером BA-Sent 1xFC, занимающий первый слот станции ET 200SP.
- До 31 электронного, технологического и коммуникационного модуля станции ET 200SP, занимающие слоты 2 ... 32.
- Сервер модуль станции ET 200SP, занимающий слот 33.
- До 16 модулей станции ET 200AL, занимающие виртуальные слоты 34 ... 49 станции ET 200SP.

В смешанной конфигурации модули станций ET 200SP и станции ET 200AL обеспечивают поддержку перечисленных ниже функций.

0.000	Смешанная конфигурация		
Функции	Модули станции ET 200SP	Модули станции ET 200AL	
Поддержка изохронного режима	+	-	
Управление конфигурацией из программы пользователя	+	+	
Поддержка функций общего прибора ввода-вывода в сети PROFINET	+	+	
Поддержка протокола PROFlenergy в сети PROFINET	+	+	

Технические данные

Сетевой адаптер	6ES7 193-6AS00-0AA0 SIMATIC BA-Send
Установка Интерфейс PROFINET IO: • количество ЕТ соединений	На базовый блок BU-Send
 длина электрического кабеля, не более 	10 м между двумя соседними приборами
 поддержка технологии FastConnect Ширина модуля 	20 мм

Базовый блок	6ES7 193-6BN00-0NE0 SIMATIC BU-Send
Установка	Ha стандартную профильную шину DIN
Количество слотов	1
Устанавливаемый модуль	BA-Send
Габариты (Шх Вх Г)	20х 117х 32 мм
Масса, приблизительно	30 г

Дополнительная информация

Смешанные конфигурации ET 200SP/ ET 200 AL

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
Сетевой адаптер BA-Send 1xFC		Маркировочные этикетки	
для подключения модулей станции ET 200AL к	6ES7 193-6AS00-0AA0	один рулон с 500 этикетками	
станции ET 200SP, подключение кабелей по тех-		• светло серого цвета	6ES7 193-6LR10-0
нологии FastConnect, установка на базовый блок		• желтого цвета	6ES7 193-6LR10-0
BU-Send		Маркировочные этикетки	
Базовый блок BU-Send		10 листов формата DIN A4, по 100 перфориро-	
для установки сетевого адаптера BA-Send 1xFC	6ES7 193-6BN00-0NE0	ванных этикеток на лист,	
Идентификационные этикетки		• светло серого цвета	6ES7 193-6LA10-0
для маркировки интерфейсных модулей, сетевых	6ES7 193-6LF30-0AW0	• желтого цвета	6ES7 193-6LA10-0
адаптеров, базовых блоков и периферийных мо-			
дулей; 10 листов с 16 этикетками на каждом			

Дополнительная информация

Для заметок