ЭйБиЭн
Tel.: +375 17 310 44 44
Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85
https://www.abn.by
info@abn.by



Трех- и четырехполюсные контакторы от 9 до 105 А (AC3) от 25 до 140 А (AC1)

- Напряжение цепи управления: до 690 В AC
  до 440 В DC
- Маркировка клемм в соответствии с EN 50005 и EN 50012
- Установка при помощи зажимов на 35 мм DIN-рейку (EN 50022-35) или крепление при помощи винтов
- Клеммы защищены от случайных прикосновений в соответствии с VDE 0106 T.100, VBG4
- Исполнение с кольцевыми клеммами
- Три вывода катушки
- Возможна передняя/боковая установка вспомогательных блок-контактов мгновенного действия, вспомогательных блок-контактов с задержкой срабатывания, механической блокировки, блока ограничителя перенапряжений и интерфейсных модулей
- Степень защиты оболочки: IP20 для CL00 ... CL02
  IP10 для CL25 ... CL10
- Макс. количество вспомогательных контактов: 4 для CL00 ... CL25
  6 для CL04 ... CL45
  8 для CL06 ... CL10

Стандарты

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
EN 50005
UL 508
NEMA ICS 1
BS 5424 & 775
CSA 22.2/14
NFC 63-110
ASE 1025
VDE 0660/102
CENELEC HD 419

Сертификаты

cULus
IMQ (до Ith=32 A)
RINA
Lloyd's Register
Bureau Veritas
CE

Напряжение цепи управления

Для завершения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (другие напряжения доступны по запросу).

Переменное напряжение (В). Двухчастотная катушка

♦	1	2	9	3	4	5	6	7	13	8	15
AC 50/60 Гц	24	42	48	110 115	120	220	230	240	400	440	480

Переменное напряжение (В)

♦	E	K	L	N	T	U	W	Y	Z
AC 50 Гц	32	127		220 230		380 400	415	500	660 690
AC 60 Гц			208	277	380	480	460	600	

Постоянное напряжение (В)

Для контакторов типа CL...D / Диапазон рабочего напряжения: 0,80 ... 1,10 x Us

♦	B	D	E	F	G	H	I	J	K	N	P	R	T	X
Напр.	12	24	36	42	48	60	72	110	120 125	220	230	240	250	440

Катушка с электронным модулем для контакторов типа CL...E
(также может использоваться на переменном токе)

♦	D	F	H	J	N	Y
Напр.	24 28	42 48	60 72	110 125	220 250	440

Переменное напряжение (В) — катушка с расширенным диапазоном рабочих напряжений (0,70 ... 1,30 x Us). Для контакторов типа CL...D

♦	WB	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WN	WP	WR	WT	WX
DC	12	24	33	42	48	60	72	110	125	220	230	240	250	440

Катушка с электронным модулем для контакторов CL...E

♦	WD	WE	WF	WH	WJ	WN
Напр.	24	33	48	72	110	220

Максимальное количество вспомогательных блок-контактов:

CL00D...CL02D : 2 НО или 1 НЗ
CL03D...CL45D : 1 НО и 1 НЗ
CL05D...CL10D : 4 НО или 2 НЗ
CL05E...CL10E : 4 вспом. конт.

Для получения информации о других конфигурациях вспомогательных контактов обращайтесь в GE.

Коды для заказа стр. A.53
Вспом. блок-контакты стр. A.57
Дополнительные принадлежности стр. A.58
Техническая информация стр. A.91
Маркировка клемм стр. A.99
Габаритные чертежи стр. A.112

Трехполюсные контакторы. Винтовые клеммы

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	Двигатели < 440 В, 3 ~ 50/60 Гц AC3 A	Допустимая мощность AC3 220 В 230 В кВт л. с.	380 В 400 В кВт л. с.	415 В 440 В кВт л. с.	500 В кВт л. с.	Комм. ресурс Кат. AC3 опер.	Вспом. контакты •3 •4	•1 •2	Цепь управления: переменный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол.в уп.(3)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол.в уп.(3)	Цепь управления: катушка с электр. модулем (AC/DC) Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол.в уп.(3)
25	9	2,2 3	4 5,5	4 5,5	5,5 7,5	2x10⁶	1 0	0 1	CL00A310T♦ CL00A301T♦	5 5	CL00D310T♦ CL00D301T♦	10 10	- -	
25	12	3 4	5,5 7,5	5,5 7,5	7,5 10	2x10⁶	1 0	0 1	CL01A310T♦ CL01A301T♦	5 5	CL01D310T♦ CL01D301T♦	10 10	- -	
32	18	4 5,5	7,5 10	7,5 10	10 13,5	1,7x10⁶	1 0	0 1	CL02A310T♦ CL02A301T♦	5 5	CL02D310T♦ CL02D301T♦	10 10	- -	
45	25	7,5 10	11 15	11 15	15 20	1,2x10⁶	0	0	CL25A300T♦	5	CL25D300T♦	10	-	
45	25	7,5 10	12 16	12 16	15 20	2x10⁶	1 0	0 1	CL03A310M♦ CL03A301M♦	10 10	CL03D310M♦ CL03D301M♦	10 10	- -	
60	32	9 12	16 22	16 22	18,5 25	2x10⁶	1 0	0 1	CL04A310M♦ CL04A301M♦	10 10	CL04D310M♦ CL04D301M♦	10 10	- -	
60	40	11 15	18,5 25	22 30	25 34	2x10⁶	0	0	CL45A300M♦	10	CL45D300M♦	10	-	
90	50	15 20	22 30	25 34	30 40	1,8x10⁶	0	0	CL06A300M♦	1	CL06D300M♦	1	CL06E300M♦	1
110	65	18,5 25	30 40	37 50	40 55	1,7x10⁶	0	0	CL07A300M♦	1	CL07D300M♦	1	CL07E300M♦	1
110	80	22 30	37 50	45 60	45 60	1,5x10⁶	0	0	CL08A300M♦	1	CL08D300M♦	1	CL08E300M♦	1
140	95	25 34	45 60	50 68	55 75	1,7x10⁶	0	0	CL09A300M♦	1	CL09D300M♦	1	CL09E300M♦	1
140	105	30 40	55 75	55 75	65 88	1,5x10⁶	0	0	CL10A300M♦	1	CL10D300M♦	1	CL10E300M♦	1
Запас. катушки						CL00 – CL25			LB1A ♦	5	LB1D ♦	5	-	
						CL03 – CL45			LB3A ♦	5	LB3D ♦	5	-	
						CL06 – CL10			LB4A ♦	5	LB4D ♦	1	-	
						катушка + электронный модуль CL06E – CL10E							LB4E ♦	1

(1) Для получения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. A.52).
(2) Оснащены двумя блоками BCLF.
(3) Увеличенная упаковка, см. внизу.

Увеличенная упаковка. Серия CL

Для уменьшения расходования упаковочного материала и экономии времени при установке мы предлагаем заказывать контакторы в увеличенной упаковке без индивидуальной упаковки.

Устройство	Тип	Станд. упаковка	Увел. упаковка(1)
Контакторы	CL00A...CL25A...	20	**40**
	CL03...CL45...	10	**20**

(1) Количество в заказе должно быть кратно количеству контакторов в каждом комплекте увеличенной упаковки (с одинаковым типоразмером и напряжением катушек).

Способ заказа

Для опред. артикулов см. главу X, стр. X.4

Для заказа увеличенной упаковки добавьте суффикс **MP** к стандартному каталожному номеру.

Пример	Станд. упаковка	Увел. упаковка
	CL03A400MJ	CL03A400MJ **MP** (20 штук)

ЭйБиЭн
Tel.: +375 17 310 44 44
Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85
https://www.abn.by
info@abn.by

Трехполюсные контакторы. Кольцевые клеммы

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	Макс. рабочий ток Двигатели < 440 В, 3 ~ 50/60 Гц AC3 A	Допустимая мощность AC3 220 В 230 В кВт л.с.	380 В 400 В кВт л.с.	415 В 440 В кВт л.с.	500 В кВт л.с.	Комм. ресурс Кат. AC3 Опер.	Вспом. контакты •3 •4	•1 •2	Цепь управления: переменный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)
25	9	2,2 *3*	4 *5,5*	4 *5,5*	5,5 *7,5*	$2x10^6$	1 0	0 1	**CL00A310R♦** **CL00A301R♦**	5 5	**CL00D310R♦** **CL00D301R♦**	10 10
25	12	3 *4*	5,5 *7,5*	5,5 *7,5*	7,5 *10*	$2x10^6$	1 0	0 1	**CL01A310R♦** **CL01A301R♦**	5 5	**CL01D310R♦** **CL01D301R♦**	10 10
32	18	4 *5,5*	7,5 *10*	7,5 *10*	10 *13,5*	$1,7x10^6$	1 0	0 1	**CL02A310R♦** **CL02A301R♦**	5 5	**CL02D310R♦** **CL02D301R♦**	10 10
45	25	7,5 *10*	11 *15*	11 *15*	15 *20*	$1,2x10^6$	0	0	**CL25A300R♦**	5	**CL25D300R♦**	10
45	25	7,5 *10*	12 *16*	12 *16*	15 *20*	$2x10^6$	1 0	0 1	**CL03A310R♦** **CL03A301R♦**	10 10	**CL03D310R♦** **CL03D301R♦**	10 10
60	32	9 *12*	16 *22*	16 *22*	18,5 *25*	$2x10^6$	1 0	0 1	**CL04A310R♦** **CL04A301R♦**	10 10	**CL04D310R♦** **CL04D301R♦**	10 10
60	40	11 *15*	18,5 *25*	22 *30*	25 *34*	$2x10^6$	0	0	**CL45A300R♦**	10	**CL45D300R♦**	10
90	50	15 *20*	22 *30*	25 *34*	30 *40*	$1,8x10^6$	0	0	**CL06A300R♦**	1	**CL06D300R♦**	1
110	65	18,5 *25*	30 *40*	37 *50*	40 *55*	$1,7x10^6$	0	0	**CL07A300R♦**	1	**CL07D300R♦**	1
110	80	22 *30*	37 *50*	45 *60*	45 *60*	$1,5x10^6$	0	0	**CL08A300R♦**	1	**CL08D300R♦**	1
140	95	25 *34*	45 *60*	50 *68*	55 *75*	$1,7x10^6$	0	0	**CL09A300R♦**	1	**CL09D300R♦**	1
140	105	30 *40*	55 *75*	55 *75*	65 *88*	$1,5x10^6$	0	0	**CL10A300R♦**	1	**CL10D300R♦**	1

Запасная катушка

CL00 – CL25	**LB1A ♦**	5	**LB1D ♦**	5
CL03 – CL45	**LB3A ♦**	5	**LB3D ♦**	5
CL06 – CL10	**LB4A ♦**	5	**LB4D ♦**	1

(1) Для получения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. A.52).
(2) Увеличенная упаковка, см. стр. A.53.

Для опред. артикулов см. главу X, стр. X.4

Четырехполюсные контакторы. Винтовые клеммы

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	AC3 A	Допустимая мощность AC1 220 В 230 В кВт	380 В 400 В кВт	415 В 440 В кВт	500 В кВт	Комм. ресурс Кат. AC1 Опер.	Силовые контакты		Цепь управления: переменный ток Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: катушка с электр. модулем (AC/DC) Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)
									Артикул см. внизу		*Артикул см. внизу*		*Артикул см. внизу*	
25	12	9,5	16,5	18	21,5	$1,5x10^6$	4	0	**CL01A400T♦**	5	**CL01D400T♦**	10	-	
32	18	12	22	23	27,5	$1,5x10^6$	4	0	**CL02A400T♦**	5	**CL02D400T♦**	10	-	
45	25	17	29	32	39	$2x10^6$	4	0	**CL03A400M♦**	10	**CL03D400M♦**	10	-	
60	32	22,5	39,5	43	52	$1,5x10^6$	4	0	**CL04A400M♦**	10	**CL04D400M♦**	10	-	
													CL05E400M♦	1
90	50	34	59	64	78	$1,5x10^6$	4	0	**CL05A400M♦**	1	**CL05D400M♦**	1		
													CL07E400M♦	1
110	65	42	72,5	79	95	$1,8x10^6$	4	0	**CL07A400M♦**	1	**CL07D400M♦**	1		
													CL09E400M♦	1
140	95	53	92	100	121	$1,8x10^6$	4	0	**CL09A400M♦**	1	**CL09D400M♦**	1	-	

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	Двигатель < 440 В, 3~ 50/60 Гц AC3 A	Допустимая мощность AC3 220 В 230 В кВт л. с.	380 В 400 В кВт л. с.	415 В 440 В кВт л. с.	500 В кВт л. с.	Силовые контакты		Цепь управления: переменный ток Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: катушка с электр. модулем (AC/DC) Кат. № (1)	Кол. в уп.(2)
								Артикул см. внизу		*Артикул см. внизу*		*Артикул см. внизу*	
25	12	3 *4*	5,5 *7,5*	5,5 *7,5*	7,5 *10*	2	2	**CL01AB00T♦**	5	**CL01DB00T♦**	5	-	
32	18	4 *5,5*	7,5 *10*	7,5 *10*	10 *13,5*	2	2	**CL02AB00T♦**	5	**CL02DB00T♦**	5	-	
45	25	7,5 *10*	12 *16*	12 *16*	15 *20*	2	2	**CL03AB00M♦**	10	**CL03DB00M♦**	10	-	
60	32	9 *12*	16 *22*	16 *22*	18,5 *25*	2	2	**CL04AB00M♦**	10	**CL04DB00M♦**	10	-	
90	40	11 *15*	18,5 *25*	22 *30*	25 *34*	2	2	**CL05AB00M♦**	1	**CL05DB00M♦**	1	**CL05EB00M♦**	1
110	65	18,5 *25*	30 *40*	37 *50*	40 *55*	2	2	**CL07AB00M♦**	1	**CL07DB00M♦**	1	**CL07EB00M♦**	1
110	80	22 *30*	37 *50*	45 *60*	45 *60*	2	2	**CL08AB00M♦**	1	**CL08DB00M♦**	1	**CL08EB00M♦**	1

Запасная катушка

	CL00 – CL25	**LB1A ♦**	5	**LB1D ♦**	5	-	
	CL03 – CL45	**LB3A ♦**	5	**LB3D ♦**	5	-	
	CL05A – CL08A	**LB4A ♦**	5	**LB4D ♦**	1	-	
Катушка + электронный модуль	CL05E – CL08E	**LB4E ♦**	1	-		**LB4E ♦**	1

(1) Для получения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. A.52).
(2) Увеличенная упаковка, см. стр. A.53.

Для опред. артикулов см. главу X, стр. X.4

ЭйБиЭн
Tel.: +375 17 310 44 44
Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85
https://www.abn.by
info@abn.by

Четырехполюсные контакторы. Кольцевые клеммы

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	AC3 A	Допустимая мощность AC1 220 В 230 В кВт	380 В 400 В кВт	415 В 440 В кВт	500 В кВт	Комм. ресурс Кат. AC1 Опер.	Силовые контакты		Цепь управления: переменный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)
25	12	9,5	16,5	18	21,5	$1,5x10^6$	4	0	CL01A400R♦	5	CL01D400R♦	10
32	18	12	22	23	27,5	$1,5x10^6$	4	0	CL02A400R♦	5	CL02D400R♦	10
45	25	17	29	32	39	$2x10^6$	4	0	CL03A400R♦	10	CL03D400R♦	10
60	32	22,5	39,5	43	52	$1,5x10^6$	4	0	CL04A400R♦	10	CL04D400R♦	10
90	50	34	59	64	78	$1,5x10^6$	4	0	CL05A400R♦	1	CL05D400R♦	1
110	65	42	72,5	79	95	$1,8x10^6$	4	0	CL07A400R♦	1	CL07D400R♦	1
140	95	53	92	100	121	$1,8x10^6$	4	0	CL09A400R♦	1	CL09D400R♦	1

Макс. рабочий ток Активная нагрузка AC1 A	Двигатель < 440 В, 3~ 50/60 Гц AC3 A	Допустимая мощность AC3 220 В 230 В кВт л. с.	380 В 400 В кВт л. с.	415 В 440 В кВт л. с.	500 В кВт л. с.	Силовые контакты		Цепь управления: переменный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)	Цепь управления: постоянный ток Кат. № (1) Артикул см. внизу	Кол. в уп.(2)
25	12	3 *4*	5,5 *7,5*	5,5 *7,5*	7,5 *10*	2	2	CL01AB00R♦	5	CL01DB00R♦	5
32	18	4 *5,5*	7,5 *10*	7,5 *10*	10 *13,5*	2	2	CL02AB00R♦	5	CL02DB00R♦	5
45	25	7,5 *10*	12 *16*	12 *16*	15 *20*	2	2	CL03AB00R♦	10	CL03DB00R♦	10
60	32	9 *12*	16 *22*	16 *22*	18,5 *25*	2	2	CL04AB00R♦	10	CL04DB00R♦	10

Запасная катушка

CL00 – CL25	LR1A ♦	5	LR1D ♦	5
CL03 – CL45	LR3A ♦	5	LR3D ♦	5
CL05A – CL08A	LR4A ♦	5	LR4D ♦	1

(1) Для получения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. A.52).
(2) Увеличенная упаковка, см. стр. A.53.

Для опред. артикулов см. главу X, стр. X.4

Вспомогательные блок-контакты

Мгновенного действия

Передняя установка

Кол-во контактов	Контакты				Тип	Время	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
	•3 •4	•1 •2	•7 •8	•5 •6					
Винтовые клеммы									
1	1	0	0	0			**BCLF10**	104700	10
1	0	1	0	0			**BCLF01**	104701	10
1	0	0	1	0			**BCLF10G**	104702	10
1	0	0	0	1			**BCLF01G**	104703	10
Кольцевые клеммы									
1	1	0	0	0			**BCRF10**	108901	10
1	0	1	0	0			**BCRF01**	108902	10

Боковая установка

Винтовые клеммы									
2	2	0	0	0			**BCLL20**	104706	10
2	1	1	0	0			**BCLL11**	104707	10
Для комбинаций более чем 4 вспомогательных блок-контактов передней установки и 2 боковой установки									
2	2	0	0	0			**BRLL20**	104704	10
2	1	1	0	0			**BRLL11**	104705	10
2	0	2	0	0			**BRLL02**	106622	10

Пневматический таймер

Боковая установка

Винтовые клеммы									
2	0	0	1	1	Задержка ВКЛ.	0,1-30 с	**BTLF30C**	104709	10
2	0	0	1	1	Задержка ВКЛ.	1-60 с	**BTLF60C**	104710	10
2	0	0	1	1	Задержка ВЫКЛ.	0,1-30 с	**BTLF30D**	104711	10
2	0	0	1	1	Задержка ВЫКЛ.	1-60 с	**BTLF60D**	104712	10
Кольцевые клеммы									
2	0	0	1	1	Задержка ВКЛ.	0,1-30 с	**BTRF30C**	108903	10
2	0	0	1	1	Задержка ВКЛ.	1-60 с	**BTRF60C**	108904	10
2	0	0	1	1	Задержка ВЫКЛ.	0,1-30 с	**BTRF30D**	108905	10
2	0	0	1	1	Задержка ВЫКЛ.	1-60 с	**BTRF60D**	108906	10
Пломбируемая крышка для пневматического таймера							**BTLFX**	113001	5

Дополнительные принадлежности

Блокировка

Кол-во контактов	Контакты				Для использ-я с:	Кат. № [1]	Артикул	Кол. в уп.
	•3 •4	•1 •2	•7 •8	•5 •6				
Механическая								
-	-	-	-	-	CL00 ... CL10	**BELA**	104723	5
Электромеханическая								
2	0	2	-	-	CL00 ... CL10	**BELA02**	104724	5
Вспомогательная блокировка								
Только для контакторов постоянного тока					CL00D...CL10D	**SBELA**	101017	5

Блок механической защелки

Передняя установка на контактор								
				CL00 ... CL10		**RMLF ♦**	*см. внизу*	10

♦	D	G	HC	J	N	U	Y
50 Гц	24, 32	42, 48		110, 115, 120, 127	220, 230, 240	380, 400, 415, 440, 480	500, 660/690
60 Гц	24, 32	48, 60		110, 115, 120, 127	208, 220, 240, 277	380, 400, 415, 440, 480	600
DC	24, 32, 36	42, 48	60, 72	110, 120, 125	220, 230, 240, 250	440	

1) Для получения каталожного номера замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. A.52).

Для опред. артикулов см. главу X, стр. X.4

ЭйБиЭн
Tel.: +375 17 310 44 44
Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85
https://www.abn.by
info@abn.by

Дополнительные принадлежности

Блок ограничителя перенапряжений

Для использ-я с:	Тип	Цепь управления	Ue	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Устанавливается на контакты катушки, что позволяет использовать его одновременно с вспом. блок-контактами						
CL00 ... CL45	R/C	AC	12 В ... 48 В	**BSLR2G**	104713	10
CL00 ... CL45	R/C	AC	50 В ... 127 В	**BSLR2K**	104714	10
CL00 ... CL45	R/C	AC	130 В ... 250 В	**BSLR2R**	104715	10
CL05A ... CL10A	R/C	AC	12 В ... 48 В	**BSLR3G**	104716	10
CL05A ... CL10A	R/C	AC	50 В ... 127 В	**BSLR3K**	104717	10
CL05A ... CL10A	R/C	AC	130 В ... 250 В	**BSLR3R**	104718	10
CL_ _ D	Диодный	DC	12 В ... 600 В	**BSLDZ**	104719	10
CL00 ... CL10	Варисторный	AC / DC	24 В ... 48 В	**BSLV3G**	104720	10
CL00 ... CL10	Варисторный	AC / DC	50 В ... 127 В	**BSLV3K**	104721	10
CL00 ... CL10	Варисторный	AC / DC	130 В ... 250 В	**BSLV3R**	104722	10
CL00 ... CL10	Варисторный	AC / DC	277 В ... 500 В	**BSLV3U**	110836	10

Модуль электронного таймера

Для использ-я с:	Цепь управления	Тип	Время	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Устанавливается на контакты катушки, что позволяет использовать его одновременно с вспом. блок-контактами						
CL00 ... CL10	24-250 В AC/DC	Задержка ВКЛ.	0,1-2 с	**BETL02C**	113602	5
CL00 ... CL10	24-250 В AC/DC	Задержка ВКЛ.	1,5-45 с	**BETL45C**	113603	5
CL00 ... CL10	24-250 В AC/DC	Задержка ВЫКЛ.	0,1-2 с	**BETL02D**	113604	5
CL00 ... CL10	24-250 В AC/DC	Задержка ВЫКЛ.	1,5-45 с	**BETL45D**	113605	5

Дополнительные принадлежности

Маркировка

Для использ-я с:		Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
CL00 ... CL10	Листы с этикетками (листы по 260 этикеток)	**EAT 260**	100548	1
CL00 ... CL10	Основание для пластин с этикетками (50 штук в комплекте)	**SPR**	100549	1

Защита полюсов IPXXB

CL03 ... CL04	**PTP04**	113850	8
CL45	**PTP45**	113851	6
CL05 ... CL08	**PTP08**	113852	8
CL09 ... CL10	**PTP10**	113853	8

Запасные части

Наборы контактов

Для использ-я с:	Количество комплектов	Тип	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
CL03_3_/CL03_4_	3	НО	**V31203B**	104743	1
CL03_B_	4	2 НО – 2 НЗ	**VB1203B**	133170	1
CL04_3_/CL04_4_	3	НО	**V31204B**	104745	1
CL04_B_	4	2 НО – 2 НЗ	**VB1204B**	133885	1
CL45_3_	3	НО	**V31245B**	104758	1
CL05_4_	4	НО	**V31205B**	104747	1
CL05_B_	4	2 НО – 2 НЗ	**VB1205B**	104748	1
CL06_ _ _	3	НО	**V31206B**	104749	1
CL07_3_/CL07_4_	3	НО	**V31207B**	104750	1
CL07_B_	4	2 НО – 2 НЗ	**VB1207B**	104751	1
CL08_3_/CL08_4_	3	НО	**V31208B**	104752	1
CL08_B_	4	2 НО – 2 НЗ	**VB1208B**	104753	1
CL09_ _ _	3	НО	**V31209B**	104754	1
CL10_ _ _	3	НО	**V31210B**	104755	1